

27. ALLEGATO - QUADRO ELETTRICO

27.1 LOGICA DI FUNZIONAMENTO

Fare riferimento al capitolo "ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO".

27.2 TENSIONE ALIMENTAZIONE

Fare riferimento alla "SCHEDA MACCHINA" allegata alla dichiarazione di conformità

27.3 MANUTENZIONE SU QUADRO ELETTRICO

Il quadro elettrico non richiede manutenzione se non in caso di guasto.



Attenzione:

- Le operazioni sul quadro elettrico vanno eseguite esclusivamente da personale qualificato ed autorizzato.
- Durante le operazioni di manutenzione, occorre collocare sulla macchina appositi cartelli indicanti lo stato di **MACCHINA IN MANUTENZIONE**.
- Prima di eseguire qualsiasi operazione sul quadro elettrico, occorre togliere l'alimentazione elettrica dal quadro stesso e inibirne l'inserimento da parte di altri operatori.
- Qualsiasi intervento di controllo e manutenzione deve avvenire in condizioni di buona illuminazione (min. 300 lux).
- In caso di guasto di un componente, non tentare di ripararlo, ma sostituirlo con uno di identiche caratteristiche.
- Al termine delle operazioni di manutenzione è necessario accertarsi che non siano rimasti corpi estranei od utensili all'interno del quadro.
- Al termine delle operazioni di manutenzione, occorre ripristinare tutte le sicurezze ed accertarsi che la funzionalità della macchina sia completamente ripristinata, lasciandola pronta per il successivo avviamento.

27.4 MANCANZA TENSIONE

In caso di mancanza tensione, la macchina si arresta istantaneamente.

Al rientro dell'energia elettrica, la macchina rimane in condizione di fermo.

Occorre rimetterla in marcia seguendo la procedura descritta al capitolo "ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO", solo dopo essersi accertati che la condizione di mancanza di energia elettrica non abbia provocato danni alla macchina o all'impianto ad essa collegato.

27.5 OPTIONAL DISPONIBILI

Contattare il servizio clienti LPV CALDAIE s.r.l.

27.6 SCHEMA ELETTRICO

- Essendo questo manuale adatto a più modelli di macchine della serie **GVE**, lo schema elettrico specifico della vostra macchina e la relativa dichiarazione di conformità del quadro elettrico, sono allegati alla dichiarazione di conformità della macchina.