



Hi3516CV500/Hi3516DV300/Hi3516AV300 SDK 安装及升级使用说明

文档版本 01
发布日期 2019-09-12

版权所有 © 上海海思技术有限公司 2019。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HISILICON、海思和其他海思商标均为海思技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，海思公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

上海海思技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址：<http://www.hisilicon.com/cn/>

客户服务邮箱：support@hisilicon.com



前言

概述

本文为 Hi3516CV500/Hi3516DV300/Hi3516AV300 SDK 的安装及升级使用说明，方便使用者能快速在 Hi3516CV500/Hi3516DV300/Hi3516AV300 DEMO 板上搭建好 SDK 运行环境。下文以 Hi3516CV500 为例进行说明，如无特殊说明，Hi3516DV300/Hi3516AV300 与 Hi3516CV500 一致。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3516C	V500
Hi3516D	V300
Hi3516A	V300

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本 01 (2019-09-12)

2.1.2 小节涉及修改



文档版本 00B03 (2019-03-12)

第 3 次临时版本发布。

添加 Hi3516AV300 相关内容

文档版本 00B02 (2018-09-30)

第 2 次临时版本发布。

2.1.2 小节步骤 3 涉及修改

4.4 小节步骤 2 涉及修改

5.1、5.2 小节涉及修改

文档版本 00B01 (2018-09-06)

第 1 次临时版本发布。

Cogobuy Only For ShenZhen FuShi ChanJing Industrial Technology Co., Ltd.



目 录

前 言.....	i
1 首次安装 SDK.....	1
1.1 Hi3516C V500 SDK 包位置	1
1.2 解压缩 SDK 包.....	1
1.3 展开 SDK 包内容.....	1
1.4 在 linux 服务器上安装交叉编译器.....	1
1.5 编译 osdrv	2
1.6 SDK 目录介绍.....	2
2 安装、升级 Hi3516C V500 DEMO 板开发环境.....	4
2.1 烧写 uboot、kernel、fs.....	4
2.1.1 准备工作	4
2.1.2 操作步骤	4
3 开发前环境准备.....	8
3.1 管脚复用.....	8
3.2 连接串口.....	8
3.3 NFS 环境	8
4 使用 SDK 和 DEMO 板进行开发	9
4.1 开启 Linux 下的网络	9
4.2 使用 NFS 文件系统进行开发.....	9
4.3 开启 telnet 服务	9
4.4 运行 MPP 业务.....	10
5 地址空间分配与使用	11
5.1 DDR 内存管理说明	11
5.2 DEMO 板 DDR 内存管理示意.....	11



1 首次安装 SDK

如果您已安装过 SDK，可以直接参看 [2 安装、升级 Hi3516C V500 DEMO 板开发环境](#)。

1.1 Hi3516C V500 SDK 包位置

在"Hi3516C V500***/01.software/board"目录下，您可以看到一个 Hi3516C V500_SDK_Vx.x.x.x.tgz 的文件，该文件就是 Hi3516C V500 的软件开发包。

1.2 解压缩 SDK 包

在 linux 服务器上（或者一台装有 linux 的 PC 上，主流的 linux 发行版本均可以），使用命令：tar -zxf Hi3516C V500_SDK_Vx.x.x.x.tgz，解压缩该文件，可以得到一个 Hi3516CV500_SDK_Vx.x.x.x 目录。

1.3 展开 SDK 包内容

返回 Hi3516CV500_SDK_Vx.x.x.x 目录，运行 ./sdk.unpack(请用 root 或 sudo 权限执行) 将会展开 SDK 包打包压缩存放的内容，请按照提示完成操作。

如果您需要通过 WINDOWS 操作系统中转拷贝 SDK 包，请先运行 ./sdk.cleanup，收起 SDK 包的内容，拷贝到新的目录后再展开。

1.4 在 linux 服务器上安装交叉编译器

在发布包 Hi3516C V500R001C01SPCxxx.rar 所在的目录中下载工具链文件。

注意：安装交叉编译器需要有 sudo 权限或者 root 权限。

1) 安装 himix200 交叉编译器：



解压 `tar -xzf arm-himix200-linux.tgz`，运行 `chmod +x arm-himix200-linux.install`，然后运行 `./arm-himix200-linux.install` 即可。

2) 执行 `source /etc/profile`，安装交叉编译器的脚本配置的环境变量就可以生效了，或者请重新登陆也可。

1.5 编译 osdrv

参见 `osdrv` 目录下 `readme`

1.6 SDK 目录介绍

Hi3516C V500_SDK_Vx.x.x.x 目录结构如下：

```
-- smp                                #smp 目录
|--a7_linux
    |-- drv                            # drv 目录
        |-- extdrv                      # 板级外围驱动源代码
        |-- interdrv                    # mipi,cipher 等驱动源代码
    |-- mpp                            # 存放单核媒体处理平台的目录
        |-- component                  # mpp 组件
            |-- isp                     # isp 相关组件
            |-- init                    # 内核模块的初始化源代码
            |-- obj                      # 内核模块的 obj 文件
            |-- include                 # 头文件
            |-- ko                      # 内核 ko 模块
            |-- lib                     # 用户态 lib 库
            |-- sample                  # 样例源代码
            |-- tools                    # 媒体处理相关工具
            |-- cfg.mak                 # mpp 配置文件
            |-- Makefile.param          # mpp 全局编译选项
            |-- Makefile.linux.param    # mpp linux 编译选项
    |-- osal                           # 存放操作系统适配层的头文件和源文件的目录
        |-- include                     # 存放操作系统适配层的头文件的目录
        |-- linux                       # 存放 linux 系统适配层的源文件的目录
```



```
-- osdrv                                # 存放操作系统及相关驱动的目录
    |-- component                        # 组件源代码
    |-- opensource                      # opensource 源代码
    |   |-- busybox                    # busybox 源代码
    |   |-- kernel                    # linux 内核源代码
    |   |-- uboot                      # uboot 源代码
    |-- platform                        # 平台文件
    |-- pub                             # 编译好的镜像、工具、drv 驱动等
    |-- tools                          # 工具源代码
    |-- readme_cn.txt                  # osdrv 中文使用说明
    |-- readme_en.txt                  # osdrv 英文使用说明
    |-- .....                          #
    |-- Makefile                       # osdrv Makefile
-- package                              # 存放 SDK 各种压缩包的目录
    |-- drv.tgz                        # drv 压缩包
    |-- mpp_smp_linux.tgz              # 媒体处理平台软件压缩包
    |-- osal.tgz                       # 操作系统适配层源码压缩包
    |-- osdrv.tgz                      # linux 内核/uboot/rootfs/tools 源码压缩包
-- scripts                              # 存放 shell 脚本的目录
-- sdk.cleanup                         # SDK 清理脚本
-- sdk.unpack                          # SDK 展开脚本
```




2 安装、升级 Hi3516C V500 DEMO 板开发环境

本章节以 Hi3516C V500 DEMO 板为例，介绍烧写 u-boot、内核以及文件系统的方法。

2.1 烧写 u-boot、kernel、fs

2.1.1 准备工作

首先，请阅读文档《Hi3516C V500 Demo 单板用户指南》，了解 Hi3516C V500 DEMO 板硬件的功能、结构、接口等信息。

1. 如果您拿到的单板没有 u-boot，就需要使用 HiTool 工具进行烧写。HiTool 工具位置放在 Hi3516C V500***/01.software/pc/HiTool，使用说明请参见 ReleaseDoc\zh\01.software\pc\HiTool 下的《HiBurn 工具使用指南》。
2. 如果您拿到的单板中已经有 u-boot，可以按照以下步骤使用网口烧写 u-boot、kernel 及 rootfs 到 Flash 中。

本章所有的烧写操作都是在串口上进行，烧写到 SPI NOR Flash 上。

2.1.2 操作步骤

步骤 1 配置 tftp 服务器

可以使用任意的 tftp 服务器，将 package/smp_image_uclibc_xxx(或 image_uclibc_xxx)下的相关文件拷贝到 tftp 服务器目录下。

步骤 2 参数配置

单板上电后，敲任意键进入 u-boot。设置 serverip（即 tftp 服务器的 ip）、ipaddr（单板 ip）和 ethaddr（单板的 MAC 地址）。

```
setenv serverip xx.xx.xx.xx
setenv ipaddr xx.xx.xx.xx
setenv ethaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
```



```
setenv netmask xx.xx.xx.xx

setenv gatewayip xx.xx.xx.xx

ping serverip, 确保网络畅通。
```

步骤 3 SMP 版本烧写映像文件到 SPI NOR Flash

地址空间说明

1M	4M	11M
-----	-----	-----
boot	kernel	rootfs

以下的操作均基于图示的地址空间分配，您也可以根据实际情况进行调整。

1. 烧写 u-boot

```
mw.b 82000000 0xff 80000
tftp 82000000 u-boot-hi3516cv500.bin
sf probe 0;sf erase 0 80000;sf write 82000000 0 80000
```

2. 烧写内核

```
mw.b 82000000 0xff 400000
tftp 82000000 uImage_hi3516cv500_smp
sf probe 0;sf erase 100000 400000;sf write 82000000 100000 400000
```

3. 烧写文件系统

```
mw.b 82000000 0xff b00000
tftp 82000000 rootfs_hi3516cv500_64k.jffs2
sf probe 0;sf erase 500000 b00000;sf write 82000000 500000 b00000
```

4. 设置启动参数（注意 linux-4.9.y kernel 默认文件系统只读，需要在 bootargs 中加入 rw 选项，文件系统才可读写）

```
setenv bootargs 'mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2
rootfstype=jffs2 rw mtdparts=hi_sfc:1M(boot),4M(kernel),11M(rootfs)'
setenv bootcmd 'sf probe 0;sf read 0x82000000 0x100000 0x400000;bootm 0x82000000'
saveenv
```

5. 重启系统

```
reset
```

步骤 4 SMP 版本烧写映像文件到 SPI nand Flash

以 64MB SPI nand Flash 为例，其中步骤 4、5 仅在 yaff2 文件系统时参考，步骤 6、7 仅在 UBI 文件系统时参考。

1. 地址空间说明

1MB	4MB	32MB
-----	-----	-----



| boot | kernel | rootfs |

以下操作均基于图示的地址空间分配，您也可以根据实际情况进行调整。

2. 烧写 u-boot

```
mw.b 82000000 0xff 80000
tftp 82000000 u-boot-hi3516cv500.bin
nand erase 0x0 0x80000
nand write 0x82000000 0x0 0x80000
```

3. 烧写内核

```
mw.b 82000000 0xff 400000
tftp 82000000 uImage_hi3516cv500_smp
nand erase 0x100000 0x400000
nand write 0x82000000 0x100000 0x400000
```

4. 烧写文件系统

```
mw.b 82000000 0xff 1000000
tftp 82000000 rootfs_hi3516cv500_4k_24bit.yaffs2
nand erase 0x500000 0x2000000
nand write.yaffs 0x82000000 0x500000 0xd06398 #注意：d06398 为 rootfs 文件
实际大小（16 进制）
```

5. 设置启动参数（注意 linux-4.9.y kernel 默认文件系统只读，需要在 bootargs 中加入 rw 选项，文件系统才可读写）

```
setenv bootargs 'mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2
rootfstype=yaffs2 rw mtdparts=hinand:1M(boot),4M(kernel),32M(rootfs)'
setenv bootcmd 'nand read 0x82000000 0x100000 0x400000;bootm 0x82000000'
saveenv
```

6. 烧写 ubifs 文件系统

```
mw.b 0x82000000 0xff 0x3200000
tftp 0x82000000 rootfs_hi3516cv500_4k_256k_50M.ubifs
nand erase 0x500000 0x3200000
nand write 0x82000000 0x500000 0x3200000
```

7. 设置启动参数（注意 linux-4.9.y kernel 默认文件系统只读，需要在 bootargs 中加入 rw 选项，文件系统才可读写）

```
setenv bootargs 'mem=64M console=ttyAMA0,115200 ubi.mtd=2 root=ubi0:ubifs
rootfstype=ubifs rw mtdparts=hinand:1M(boot),4M(kernel),50M(rootfs.ubifs)'
setenv bootcmd 'nand read 0x82000000 0x100000 0x400000;bootm 0x82000000'
saveenv
```

8. 重启系统


```
reset
```



步骤 5 烧写映像文件到 EMMC。

以 1024MB EMMC 为例：

1. 地址空间说明



以下操作均基于图示的地址空间分配，您也可以根据实际情况进行调整。

2. 烧写 u-boot

```
mw.b 0x82000000 0xff 0x80000
tftp 0x82000000 u-boot-hi3516cv500.bin
mmc write 0x0 0x82000000 0x0 0x400
```

3. 烧写内核

```
mw.b 0x82000000 0xff 0x400000
tftp 0x82000000 uImage_hi3516cv500_smp
mmc write 0 0x82000000 0x800 0x2000
```

4. 烧写文件系统

```
mw.b 0x82000000 0xff 0x6000000
tftp 0x82000000 rootfs_hi3516cv500_96M.ext4
mmc write.ext4sp 0 0x82000000 0x2800 0x30000
```

5. 设置启动参数（注意 linux-4.9.y kernel 默认文件系统只读，需要在 bootargs 中加入 rw 选项，文件系统才可读写）

```
setenv bootargs 'mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mmcblk0p3 rw
rootfstype=ext4 rootwait blkdevparts=mmcblk0:1M(boot),4M(kernel),96M(rootfs)'
setenv bootcmd 'mmc read 0x0 0x82000000 0x800 0x2000;bootm 0x82000000'
saveenv
```

6. 重启系统

```
reset
```

----结束



3 开发前环境准备

3.1 管脚复用

无

3.2 连接串口

通过 DEMO 板的串口连接到 CPU。

3.3 NFS 环境

通过 DEMO 板的网口连接 NFS。

Cogobuy Only For Shenzhen Fushi ChanJing Industrial Technology Co., Ltd.



4 使用 SDK 和 DEMO 板进行开发

4.1 开启 Linux 下的网络

步骤 1 设置网络

```
ifconfig eth0 hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx;  
ifconfig eth0 xx.xx.xx.xx netmask xx.xx.xx.xx;  
route add default gw xx.xx.xx.xx
```

步骤 2 然后 ping 一下其他机器，如无意外，网络将能正常工作。

----结束

4.2 使用 NFS 文件系统进行开发

步骤 1 在开发阶段，推荐使用 NFS 作为开发环境，可以省去重新制作和烧写根文件系统的工作。

步骤 2 挂载 NFS 文件系统的操作命令：

```
mount -t nfs -o nolock -o tcp -o rsize=32768,wsiz=32768 xx.xx.xx.xx:/your-nfs-path /mnt
```

步骤 3 然后就可以在 /mnt 目录下访问服务器上的文件，并进行开发工作。

----结束

4.3 开启 telnet 服务

网络正常后，运行命令 `telnetd&` 就可以启动单板 telnet 服务，然后才能使用 telnet 登录到单板。



4.4 运行 MPP 业务

步骤 1 在串口上，进入 mpp /ko 目录，加载驱动，例：

```
cd mpp/ko  
./load3516cv500 -i -sensor0 imx327
```

步骤 2 进入各 sample 目录下执行相应样例程序(sample 需要先在服务器上成功编译过)

```
cd mpp/sample /vio/smp  
./sample_vio 0
```

----结束

Cogobuy Only For ShenZhen FuShi ChanJing Industrial Technology Co., Ltd.



5 地址空间分配与使用

5.1 DDR 内存管理说明

- 对于 SMP 版本，DDR 内存分成两部分：
 - 一部分由 Linux 操作系统管理，称为 OS 内存。
 - 一部分由 osal 模块管理，供媒体业务单独使用，称为 MMZ 内存。
- 对于 AMP 版本，DDR 内存分成五部分：
 - 一部分由 IPCM 模块管理，称为 IPCM 内存。
 - 一部分由 Linux 操作系统管理，称为 Linux OS 内存
 - 一部分由 Linux 侧 osal 模块管理，供媒体业务单独使用，称为 Linux 侧 MMZ 内存。
 - 一部分由 Huawei LiteOS 操作系统管理，称为 Liteos OS 内存
 - 一部分由 Huawei LiteOS 侧 osal 模块管理，供媒体业务单独使用，称为 Liteos 侧 MMZ 内存。
- 对于 SMP 版本，OS 内存起始地址为 0x80000000，内存大小可通过 bootargs 进行配置，例如 2.1.2 操作步骤步骤 3 中的 setenv bootargs 'mem=64M ...'，表示分配给 Linux OS 操作系统内存为 64M，您可以根据实际情况进行调整。MMZ 内存由 osal 内核模块管理（smp/a7_linux/mpp/ko/hi_osal.ko），加载 osal 模块时，通过模块参数指定其起始地址及大小，可在 load 脚本中修改 MMZ 的起始地址 mmz_start 及大小 mmz_size。
- 对于 AMP 版本，内存的配置请参考 5.2 DEMO 板 DDR 内存管理示意中 AMP 版本的 DDR 配置说明。
- 请注意任何区域的内存划分都不能重叠。

5.2 DEMO 板 DDR 内存管理示意

以容量为 256M Bytes 的 DDR 内存为例，以下为根据本文档和 SDK 默认配置得到的内存管理示意图：



SMP 版本

DDR:

----- -----	0x80000000	# Memory managed by OS.
64MB Linux OS		
----- -----	0x84000000	# Memory managed by MMZ.
192M B MMZ		
----- -----	0x90000000	

注意:

- 用户在配置启动参数时需要设置 OS 的管理内存, “setenv bootargs 'mem=64M ...’”。
 - 对于 Hi3516CV500, 建议设置为 64MB。
 - 对于 Hi3516DV300/Hi3516AV300, 建议设置为 128MB。
 用户可以根据实际使用情况自行修改。
- load3516cv500 脚本(mpp/ko 目录下)默认的 MMZ 管理的内存地址从 0x84000000 起始, 大小为 192MB, 用户可以根据实际使用情况自行修改。
- load3516dv300/load3516av300 脚本(mpp/ko 目录下)默认的 MMZ 管理的内存地址从 0x88000000 起始, 大小为 384MB, 用户可以根据实际使用情况自行修改。
- 任何用途的内存区域地址空间都不能重叠。
- 如果有特殊应用, 可以自行修改 load3516cv500/load3516dv300/load3516av300 脚本, 进行 mmz 区域划分, 如 “insmod hi_osal.ko mmz_allocator=hisi mmz=anonymous,0,0x84000000,32M;jpeg,0,0x86000000,2M”。

AMP 版本

DDR:

----- -----	0x80000000	# Memory managed by IPCM.
2MB IPCM		
----- -----	0x80200000	# Memory managed by Liteos OS.
30MB Liteos OS		
----- -----	0x82000000	# Memory managed by Linux OS.
96MB Linux OS		
----- -----	0x88000000	# Memory managed by Liteos MMZ.
336MB MMZ		
----- -----	0x9d000000	# Memory managed by Linux MMZ.
48MB MMZ		
----- -----	0xa0000000	

注意:



- Linux 侧的 OS 内存在配置启动参数时设置 “setenv bootargs 'mem=96M ...’”。MMZ 内存通过 mpp/ko 目录下的 load3516cv500/load3516dv300/load3516av300 脚本配置，配置方式和 SMP 版本的 MMZ 内存配置方式一样。
- Huawei LiteOS 侧的 OS 内存和 MMZ 内存存在 osdrv/liteos/platform/bsp/board/hi3516cv500/include/board.h 中配置。其中：
 - DDR_MEM_ADDR: 物理内存的起始地址，默认值为 0x80000000。
 - DDR_MEM_SIZE: 物理内存的总大小，客户请根据实际的大小配置。
 - SYS_MEM_BASE: Huawei LiteOS OS 内存的起始地址。默认值为 0x80000000 加上 IPCM 管理的内存。
 - SYS_MEM_SIZE_DEFAULT: Huawei LiteOS OS 内存的大小。
 - MMZ_MEM_BASE: Huawei LiteOS 侧 MMZ 内存的起始地址。
 - MMZ_MEM_LEN: Huawei LiteOS 侧 MMZ 内存的大小。

Huawei LiteOS 侧的 MMZ 内存还需要在 mpp/out/amp/a7_liteos/init 目录下的 sdk_int.c 文件中进行配置：

```
static unsigned long long mmz_start = 0x88000000;  
static unsigned int mmz_size = 336;    //M Byte
```

以上两个变量分别对应 MMZ 的起始地址和大小，请确保和 board.h 中相应的变量保持一致。

- 任何用途的内存区域地址空间都不能重叠。