



Hi3516CV500/Hi3516DV300/Hi3516AV300 安全启动使用指南

文档版本 01
发布日期 2019-09-15

Cogobuy Only For ShenZhen FuShi ChangJing Industrial Technology Co., Ltd.

版权所有 © 上海海思技术有限公司 2019。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HISILICON、海思和其他海思商标均为海思技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，海思公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

上海海思技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址：<http://www.hisilicon.com/cn/>

客户服务邮箱：support@hisilicon.com



前言

概述

本文档主要介绍 Hi3516CV500/Hi3516DV300/Hi3516AV300 安全启动的使用方法，主要内容包括：安全启动介绍、安全镜像生成步骤及 OTP 烧写说明。

支持如下启动介质：SPI NOR FLASH、SPI NAND FLASH 和 eMMC。



说明

未有特殊说明，Hi3516DV300、Hi3516AV300 与 Hi3516CV500 内容一致。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3516C	V500
Hi3516D	V300
Hi3516A	V300

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。



修订日期	版本	修订说明
2019-09-15	01	第一次正式版本发布 1.4 和 2.1 小节涉及修改
2018-12-28	00B03	第 3 章涉及更新。
2018-11-20	00B02	第 2 次临时版本发布 1.1 小节，图 1-1 涉及修改 1.2 小节，图 1-2 涉及修改
2018-09-06	00B01	第 1 次临时版本发布。

Copypay Only For ShenZhen FuShi ChanJing Industrial Technology Co., Ltd.



目 录

前 言.....	i
1 安全启动介绍.....	1
1.1 普通安全 boot 镜像结构.....	1
1.2 加密安全 boot 镜像结构.....	3
1.3 安全启动流程.....	4
1.4 安全启动源代码目录说明	4
2 安全镜像生成.....	7
2.1 安全 U-boot 生成步骤.....	7
2.2 密钥文件介绍	8
3 OTP 烧写步骤.....	9

Cogobuy Only For Shenzhen FuShi ChanJing Industrial Technology Co., Ltd.



插图目录

图 1-1 普通安全 boot 镜像结构图.....	2
图 1-2 加密安全 boot 镜像结构图.....	3
图 1-3 安全启动流程	4

Cogobuy Only For ShenZhen FuShi ChanJing Industrial Technology Co., Ltd.



1 安全启动介绍

Hi3516CV500 支持普通安全 boot 启动和加密安全 boot 启动，其差异在于普通安全 boot 镜像中，u-boot.bin 和 uboot_signature.bin(u-boot.bin 的签名)是明文；加密的安全 boot 镜像中，u-boot.bin 和 uboot_signature.bin 是密文。


1.1 普通安全 boot 镜像结构

Hi3516CV500 普通安全 U-boot 镜像结构如图 1-1 所示。

Cogobuy Only For ShenZhen FuShi ChanJing Industrial Technology Co., Ltd.



图1-1 普通安全 boot 镜像结构图




普通安全启动 uboot 镜像由公钥镜像、ddr_init.bin 镜像（包括 param.bin 和 ddr_init.bin）、非安全 uboot.bin 镜像、ddr_init.bin 的数字签名（ddr_init_signature.bin）、非安全 uboot.bin 的数字签名（uboot_signature.bin）及它们各自的长度信息组成。

其中：RSA 支持 2048 和 4096 两种格式。AES IV 的值为 0。



1.2 加密安全 boot 镜像结构

图1-2 加密安全 boot 镜像结构图




加密安全启动 uboot 镜像由公钥镜像、ddr_init.bin 镜像（包括 param.bin 和 ddr_init.bin）及其数字签名、非安全 uboot.bin 镜像及其数字签名通过 AES 加密后的密文和它们各自的长度信息组成。

其中：RSA 支持 2048 和 4096 两种格式。AES IV 的值为非 0 值。



1.3 安全启动流程

图1-3 安全启动流程



1.4 安全启动源代码目录说明

安全启动源代码目录为 secureboot_release, 其详细目录结构如下:

```
├── CASignTool -> CASignTool_Linux_BVT/CASignTool/bin/CASignTool_m64
├── CASignTool_Linux_BVT ----- CASignTool 工具源代码目录
│   ├── build.sh
│   ├── CASignTool
│   ├── libCASign
│   └── readme.txt
├── ddr_init ----- DDR 初始化源代码目录
│   ├── boot
│   └── cfg.mk
```



| |—— ddr_init_reg_info.bin

| |—— drv

| |—— include

| |—— linker.lds

| |—— linker.lds.mk

| |—— Makefile

| |—— mkddrinit.sh

| |—— ddr_init_reg_info.bin ----- 生成的 DDR 初始化镜像。

|—— HASH ----- 由 hash_modify.c 文件生成的 RSA
Pub Key hash 值解析工具。

|—— hash_modify.c

|—— AES ----- 由 aeskey2reg.c 文件生成的 AES KEY 值解析工具。

|—— aeskey2reg.c

|—— Makefile ----- 安全启动发布包总 Makefile。

|—— rsa2048pem ----- 长度为 2048 Bit 的密钥文件存放目录。

|—— rsa2048pem.sh ----- 生成长度为 2048 Bit 密钥的脚本。

|—— rsa4096pem ----- 长度为 4096 Bit 的密钥文件存放目录。

|—— rsa4096pem.sh ----- 生成长度为 4096 Bit 密钥的脚本。

|—— secure_boot.cfg ----- 该文件用于设置 AES Key 和 IV 值，
若 AES Key 和 IV 值非空，则 u-boot.bin、uboot_signature.bin 镜像执行 AES 加密；若
AES Key 和 IV 值为空，则不执行 u-boot.bin、uboot_signature.bin 镜像加密。

|—— sha256.cfg ----- 该文件设置执行的算法，已设置为
SHA256 不需要修改。

|—— u-boot- original.bin ----- 非安全 uboot 镜像。



注意

安全启动流程中，执行的是 secureboot_release 目录下的 SVB 及 DDR 初始化代码，UBOOT 中的 SVB 及 DDR 初始化流程不会被执行！

因此在安全启动场景下，如果需要更新 SVB 或 DDR 初始化流程，须修改如下目录文件：

osdrv/opensoruce/uboot/ secureboot_release/ddr_init/drv/

- |—— cmd_bin
- |—— cmd_ddr_training_v2.c
- |—— ddr_cmd_ctl.c
- |—— ddr_cmd_loc.S
- |—— ddr_ddrc_v500.h
- |—— ddr_ddrc_v510.h
- |—— ddr_ddrc_v520.h
- |—— ddr_ddrt_s40.h
- |—— ddr_ddrt_t12_v100.h
- |—— ddr_ddrt_t16.h
- |—— ddr_ddrt_t28.h
- |—— ddr_interface.h
- |—— ddr_phy_s40.h
- |—— ddr_phy_t12_v100.h
- |—— ddr_phy_t12_v101.h
- |—— ddr_phy_t16.h
- |—— ddr_phy_t28.h
- |—— ddr_training_boot.c
- |—— ddr_training_console.c
- |—— ddr_training_ctl.c
- |—— ddr_training_custom.c
- |—— ddr_training_custom.h
- |—— ddr_training_impl.c
- |—— ddr_training_impl.h
- |—— ddr_training_internal_config.h
- |—— Makefile

osdrv/opensoruce/uboot/secureboot_release/ddr_init/boot/lowlevel_init_v300.c

发布包下，安全 BOOT 中 SVB、DDR 初始化流程同非安全 UBOOT 中 SVB、DDR 初始化流程保持一致。



2 安全镜像生成

2.1 安全 U-boot 生成步骤

步骤 1 生成非安全 U-boot 镜像：

参考《Hi3516CV500/Hi3516DV300/Hi3516AV300 U-boot 移植应用开发指南》中 “移植 U-boot” 章节。

步骤 2 解压安全 U-boot 发布包：

```
tar xvf secureboot_release.tgz
```

将步骤 1 生成的非安全 U-boot 镜像改名为 u-boot-original.bin，并拷贝至 secureboot_release 目录。

步骤 3 配置 secure_boot.cfg 文件中的 KEY 和 IV：

如果要生成普通安全启动 uboot 镜像（非加密 uboot），secure_boot.cfg 文件中的 KEY 和 IV 的值都设置为空；如果要生成加密安全启动 uboot 镜像，secure_boot.cfg 文件中的 KEY 和 IV 的值需要设置。如：KEY=67452301efcdab8998badcfe103254763322110077665544bbaa9988ffeeddcc IV=00112233445566778899aabbccddeeff

步骤 4 编译安全启动 uboot 镜像：

```
cd secureboot_release
```

```
执行 make all
```

最终在 secureboot_release 目录下生成对应的安全镜像 u-boot-rsa2048.bin、u-boot-rsa4096.bin。

----结束



注意

发布包脚本会在第一次编译时产生公钥和私钥文件，后续编译的安全镜像均采用第一次生成的公钥和私钥，如果要更新公钥和私钥，需手动删除 rsa2048pem 或 rsa4096pem 目录下的文件或执行 make distclean 命令。

2.2 密钥文件介绍

```
├── rsa2048pem
│   ├── rsa2048_pem_hash_val.txt //文本格式的公钥 HASH 和寄存器配置命令
│   ├── rsa_priv_2048.pem        //PEM 格式私钥
│   ├── rsa_pub_2048.bin          //二进制格式公钥
│   ├── rsa_pub_2048.pem          //PEM 格式公钥
│   └── rsa_pub_2048_sha256.txt    //文本格式的公钥的 HASH 值
├── rsa4096pem
│   ├── rsa4096_pem_hash_val.txt //文本格式的公钥 HASH 和寄存器配置命令
│   ├── rsa_priv_4096.pem        //PEM 格式私钥
│   ├── rsa_pub_4096.bin          //二进制格式公钥
│   ├── rsa_pub_4096.pem          //PEM 格式公钥
│   └── rsa_pub_4096_sha256.txt    //文本格式的公钥的 HASH 值
└── aes_otp_cfg.txt               //AES KEY 寄存器配置命令
```



3 OTP 烧写步骤

步骤 1 烧写非安全 U-boot，并启动 U-boot 至命令行；

步骤 2 公钥 HASH 烧写（必选）：

```
mw 0x100b0008 0x6
mw 0x100b000c 0XXXXXXXXX
mw 0x100b0010 0XXXXXXXXX
mw 0x100b0014 0XXXXXXXXX
mw 0x100b0018 0XXXXXXXXX
mw 0x100b001c 0XXXXXXXXX
mw 0x100b0020 0XXXXXXXXX
mw 0x100b0024 0XXXXXXXXX
mw 0x100b0028 0XXXXXXXXX
```



说明

以上公钥 HASH 配置命令，可从 rsa2048_pem_hash_val.txt 或 rsa4096_pem_hash_val.txt 中直接 copy。

```
mw 0x100b0000 0x2
mw 0x100b0004 0x1acce551
```

步骤 3 安全启动 BIT 烧写（必选）：

```
mw 0x100b0034 0x0
mw 0x100b0030 0x1
mw 0x100b0000 0x4
mw 0x100b0004 0x1acce551
```

步骤 4 DDR 加扰 BIT 烧写（可选）：

```
mw 0x100b0034 0x1
mw 0x100b0030 0x2
```



```
mw 0x100b0000 0x4  
mw 0x100b0004 0x1acce551
```

步骤 5 AES KEY 烧写（可选）：

```
mw 0x100b0008 0x0  
mw 0x100b000c 0XXXXXXXXX  
mw 0x100b0010 0XXXXXXXXX  
mw 0x100b0014 0XXXXXXXXX  
mw 0x100b0018 0XXXXXXXXX  
mw 0x100b001c 0XXXXXXXXX  
mw 0x100b0020 0XXXXXXXXX  
mw 0x100b0024 0XXXXXXXXX  
mw 0x100b0028 0XXXXXXXXX
```



说明

以上 AES KEY 配置命令，可从"aes_otp_cfg.txt"中直接 copy。烧写普通安全 uboot 镜像时不需要执行本步骤，烧写加密安全 uboot 镜像时才需要执行本步骤。

```
mw 0x100b0000 0x2  
mw 0x100b0004 0x1acce551
```

步骤 6 通过 U-boot 命令烧写安全镜像至启动介质，或通过 hitool 工具烧写安全镜像至启动介质。

----结束

注意

以上每个烧写步骤都必须谨慎小心，以免烧写错误导致芯片不可用。
如果要生成普通安全 uboot 镜像，secure_boot.cfg 文件中的 KEY 和 IV 都要设置为空。