

DB3100 软件

使用手册

目录

文 件 修 订 记 录2

1. 总体功能描述1

2. 运行环境2

3. 软件编译环境3

4. 编译成功画面4

5. 软件使用说明5


1. 总体功能描述

- 一、可以实现-5℃到 100℃的调温
- 二、定时 1sec--23h59min
- 三、模式记忆： P01 P02-- P09

2. 运行环境

硬件要求

类 别	基本要求
服务器端	CPU 64k 以内 128flash





5. 软件使用说明

1. 打开开关
2. 开机温度默认实际跟关机前设定值
3. 开机后模式区域不显示（按 P 键才显示）
4. 温度设置：单击 MENU 键切换到温度，默认实际温度显示为模块当前温度，设置温度默认 37℃，设置温度低于实际温度不工作，只能自然冷却，设置温度高于实际温度为加热，步进为 0.1℃，设置范围：0℃至 100℃
5. 时间设置（达到设定温度后倒计时）：单击 MENU 键切换到时间，默认时间为 20min，小于 1min，切换到 55sec，最小为 5sec，再往下为 ---- 持续运行（设定时间的时候不能设定 00:00，没有意义，只有倒计时结束为 00:00），时间最大为 23: 59min
6. 如需记忆多组模式，则按 P 键调出模式区，显示 P-1，按 MENU 切换到温度，再按 MENU 切换到时间，（按 MENU 键只能切换温度，时间），设定完成后记忆当前设置，或者无论最后设定停留在时间或者温度区域，闪烁 6 次后默认设置完成，记忆当前设置，或者设置后直接按 STAT 键也记忆。如需设置其他模式，则按 P 键后，通过上下按键选择 P-1 至 P-9。在 P-1 的时候，改变温度或者时间，会自动记忆替换 P-1 参数。
8. 时间设置为- - - 持续运行，关机后记忆所有模式，但模式区不显示，按 P 键后才显示，设置过程，加热图标不显示，开始加热后亮。
9. 倒计时结束后，重新按 STAT 键，时间自动调到设定值后重新开始。