

mZAZ-GR

ZABEZPIECZENIE GENERATORA MAŁEJ MOCY



INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

1. UWAGI PRODUCENTA.....	4
1.1. ZASADY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM OBSŁUGI I EKSPLOATACJI	4
1.2. WYKAZ PRZYJĘTYCH NORM	4
1.3. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT.....	5
1.4. MIEJSCE INSTALACJI	5
1.5. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	6
1.6. WYPOSAŻENIE DODATKOWE	6
1.7. ZASTRZEŻENIA PRODUCENTA.....	6
1.8. UTYLIZACJA	6
1.9. GWARANCJA I SERWIS.....	7
1.10. SPOSÓB ZAMAWIANIA	7
1.11. DANE PRODUCENTA	8
2. OPIS TECHNICZNY	9
2.1. ZASTOSOWANIE	9
2.2. PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI.....	9
2.3. BUDOWA I DZIAŁANIE	9
2.4. DANE TECHNICZNE	10
2.4.1. Ogólne parametry techniczne	10
2.4.2. Parametry zabezpieczeń.....	11
2.5. WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE	15
2.5.1. Obwody wejściowe / wyjściowe.....	15
2.5.2. Układ wykonawczy	17
2.5.3. Panel operatora.....	18
2.5.4. Pomiary	18
2.5.5. Komunikacja.....	19
2.5.6. Rejestracja	20
2.5.7. Liczniki.....	25
2.5.8. Sygnalizacja wewnętrzna	25
2.5.9. Sygnały status i sterowania	27
2.5.10. Konfiguracja i logika działania	27
2.5.11. Pamięć parametrów i zapisów rejestratora	27
2.5.12. Test i samokontrola poprawnego działania	28
2.6. Montaż i uruchomienie	28
3. NASTAWIENIA FABRYCZNE	30
4. OBSŁUGA ZABEZPIECZENIA MZAZ-GR.....	30
4.1. OBSŁUGA LOKALNA ZA POMOCĄ PANELU OPERATORA	30
4.1.1. Opis płyty czołowej	30
4.1.2. Menu wyświetlacza.....	31
4.2. OBSŁUGA ZA POMOCĄ KOMPUTERA PC	31

1. UWAGI PRODUCENTA

1.1. Zasady związane z bezpieczeństwem obsługi i eksploatacji

Dla zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas instalacji i eksploatacji, w Instrukcji Obsługi wprowadzono odpowiednie wyróżniki ze znakiem ostrzegawczym. Ignorowanie podanych zasad bezpieczeństwa może prowadzić do utraty zdrowia i życia. W zależności od poziomu niebezpieczeństwa wyróżniki wraz ze znakiem ostrzegawczym oznaczają:



konieczność sprawdzenia poprawności montażu i podłączenia urządzenia,



konieczność sprawdzenia warunków eksploatacji urządzenia.

Urządzenie, będące przedmiotem niniejszej Instrukcji (IO), zostało zaprojektowane i jest produkowane dla zastosowań przemysłowych.

Podczas pracy urządzenia niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym napięciem. Niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urządzenia może stwarzać zagrożenie dla osób obsługujących, grozi również uszkodzeniem urządzenia. Eksploatacja wyrobu przez nabywcę lub osobę trzecią niezgodnie z Instrukcją Obsługi (IO) oraz wykonywanie wszelkiego rodzaju napraw **powoduje w stosunku do nabywcy, użytkownika lub osób trzecich utratę ważności Karty Gwarancyjnej i Protokołu Pomiarowego oraz uchylenie się producenta od odpowiedzialności za wyrób.**

Podczas instalacji i eksploatacji cyfrowego zabezpieczenia generatora małej mocy typu mZAZ-GR należy przestrzegać przepisy BHP w zakresie pracy przy urządzeniach pod napięciem do 1kV. Urządzenia wyposażone są w zacisk uziemiający do którego należy przyłączyć uziemienie.

Wszystkie czynności związane z obsługą tych urządzeń mogą wykonywać osoby odpowiednio do tego upoważnione.

1.2. Wykaz przyjętych norm

Urządzenie, będące przedmiotem niniejszej instrukcji, zostało zaprojektowane i jest produkowane dla zastosowań przemysłowych.

W procesie opracowania i produkcji przyjęto zgodność z normami, których spełnienie zapewnia realizację założonych zasad i środków bezpieczeństwa, pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika wytycznych instalowania i uruchomienia oraz prowadzenia eksploatacji.

Urządzenie spełnia wymagania zasadnicze określone w dyrektywach: niskonapięciowej (LVD2014/35/UE) i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC2014/30/UE), poprzez zgodność z normami:



PN-EN 60255-27:2014-06 – dla dyrektywy LVD,

Przełączniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe. – Część 27.
Wymagania bezpieczeństwa wyrobu.

PN-EN 60255-26:2014-01 – dla dyrektywy EMC,

Przełączniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe. – Część 26.
Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Normy związane:

1. PN-EN 60255-1:2010 – Przekazniki energoelektryczne. Przekazniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe.
2. PN-EN 60255-127:2014 – Przekazniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe - Część 127: Wymagania funkcjonalne dotyczące zabezpieczenia napięciowego przekazników nadnapięciowych/ podnapięciowych.
3. PN-EN 60255-149:2014 – Przekazniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe - Część 149: Wymagania funkcjonalne dotyczące elektrycznych przekazników termicznych
4. PN-EN 60255-151:2010 – Przekazniki energoelektryczne. Część 151. Wymagania funkcjonalne
5. PN-EN 60255-21-1:1999 – Przekazniki energoelektryczne. Badania odporności przekazników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na wibracje, udary pojedyncze i wielokrotne oraz wstrząsy sejsmiczne. Badania odporności na wibracje (sinusoidalne).
6. PN-EN 60255-21-2:2000 – Przekazniki energoelektryczne. Badania odporności przekazników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na wibracje, udary pojedyncze i wielokrotne oraz wstrząsy sejsmiczne. Badania odporności na udary pojedyncze i wielokrotne.
7. PN-EN 60255-21-3:1999 – Przekazniki energoelektryczne. Badania odporności przekazników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na wibracje, udary pojedyncze i wielokrotne oraz wstrząsy sejsmiczne. Badania sejsmiczne.
8. PN-EN 60255-26:2014-01 – Przekazniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe. Część 26: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
9. PN-EN 60255-27:2014-06 – Przekazniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe. Część 27: Wymagania bezpieczeństwa wyrobu.
10. PN-IEC 255-11:1994 – Przekazniki energoelektryczne. Zaniki i składowe zmienne pomocniczych wielkości zasilających prądu stałego przekazników pomiarowych.
11. PN-IEC 255-12:1994 – Przekazniki energoelektryczne. Przekazniki kątowe i przekazniki dwuwielkościowe.
12. PN-EN 60529:2003 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
13. PN-EN 61810-1:2010 – Elektromechaniczne przekazniki pośredniczące. Część 1: Wymagania ogólne.
14. PN-EN 61810-2:2011 – Elektromechaniczne przekazniki pośredniczące. Część 2: Niezawodność.
15. PN-EN 61812-1:2011 – Przekazniki czasowe do zastosowań przemysłowych i do użytku domowego. Część 1: Wymagania i Badania.
16. PN-EN 61733-1:1999 – Przekazniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe. Interfejsy komunikacyjne zabezpieczeń. Postanowienia ogólne.

1.3. Przechowywanie i transport

Urządzenia są pakowane w indywidualne opakowania transportowe w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem w czasie transportu i przechowywania. Urządzenia powinny być przechowywane w opakowaniach transportowych, w pomieszczeniach zamkniętych, wolnych od drgań i bezpośrednich wpływów atmosferycznych, suchych, przewiewnych, wolnych od szkodliwych par i gazów. Temperatura otaczającego powietrza nie powinna być niższa od -25°C i wyższa od $+70^{\circ}\text{C}$, a wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%.

1.4. Miejsce instalacji

Urządzenia należy eksploatować w pomieszczeniach pozbawionych wody, pyłu oraz gazów i par wybuchowych, palnych oraz chemicznie czynnych, w których narażenia mechaniczne występują w stopniu umiarkowanym. Wysokość miejsca instalacji nie powinna przekraczać 2000m nad poziomem morza przy temperaturze otoczenia w zakresie -20°C do $+55^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej nie przekraczającej 80%.

1.5. Materiały eksploatacyjne



W zabezpieczeniu generatora małej mocy typu mZAZ-GR zastosowana jest bateria litowa typu CR2032, która służy do podtrzymania danych w pamięci (rejestrator zdarzeń i zakłóceń, liczniki). Baterię należy wymienić po 10 latach eksploatacji lub jeśli suma okresów, gdy urządzenie było wyłączone, przekracza 4 lata. Wcześniejsza wymiana baterii powinna nastąpić, jeśli w wyniku zaniku pomocniczego napięcia zasilającego zabezpieczenie traci zawartość pamięci (m. in. czas i data). Stan baterii nie jest monitorowany. Bateria została umieszczona na podstawce zamontowanej na obwodzie zasilacza. Dostęp do baterii jest możliwy bez konieczności zdejmowania plomby - po wyjęciu klapki z obudowy urządzenia (rys. 7). Podczas wymiany należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową biegunowość baterii a czynności związane z jej wymianą, przy odłączonym napięciu pomocniczym, powinny wykonywać uprawnione do tego osoby. Na klapce można umieścić informację o dacie ostatniej wymiany baterii.

1.6. Wyposażenie dodatkowe

- Dokumentacja techniczno-ruchowa.
- Protokół pomiarowy.
- Karta gwarancyjna.
- Wersja instalacyjna oprogramowania SMiS (System Monitoringu i Sterowania) na płycie CD.

1.7. Zastrzeżenia producenta

▪ Odpowiedzialność za wyrób

Eksploatacja wyrobu przez nabywcę, użytkownika lub osobę trzecią powinna być zgodna z niniejszą Instrukcją Obsługi (IO). Wszelkie naprawy, sprawdzenia zabezpieczeń oraz zmiany konstrukcyjne, dotyczące zarówno całego urządzenia będącego przedmiotem niniejszej instrukcji (IO) jak i jego części i podzespołów - powinny być wykonywane przez producenta lub inny podmiot posiadający uprawnienia producenta.

Producent ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. oświadcza, że **nie spełnienie** powyższych wymagań **powoduje w stosunku do nabywcy, użytkownika lub osób trzecich utratę ważności gwarancji oraz uchylenie się producenta od odpowiedzialności za wyrób**:

Producent, w terminie 48 godzin od zaistnienia zdarzenia, powinien być powiadomiony o każdej sytuacji mogącej powodować jego odpowiedzialność względem nabywcy, użytkownika lub osób trzecich i przedstawiciel producenta powinien być dopuszczony do udziału w komisjach oceniających przyczyny zdarzenia z udziałem jego wyrobu. Producent ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. oświadcza, że **nie spełnienie** tego wymagania **powoduje uchylenie się producenta od odpowiedzialności za wyrób oraz konieczność pokrycia przez nabywcę, użytkownika lub osobę trzecią kosztów ewentualnych badań dodatkowych**.

▪ Pozostałe zastrzeżenie producenta

Producent ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w produkowanych wyrobach wynikających z postępu technicznego.

Producent zastrzega sobie prawo informowania o zmianach w treści niniejszej instrukcji (IO) w trybie zwykłej korespondencji.

1.8. Utylizacja

Urządzenie zostało wyprodukowane w przeważającej części z materiałów, które mogą zostać ponownie przetworzone lub utylizowane bez zagrożenia dla środowiska naturalnego. Urządzenie wycofane z użycia może zostać odebrane przez producenta, pod warunkiem, że jego stan odpowiada normalnemu zużyciu. Wszystkie komponenty, które nie zostaną zregenerowane, zostaną usunięte w sposób przyjazny dla środowiska.

1.9. Gwarancja i serwis

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży. Jeżeli sprzedaż poprzedzona była umową podpisaną przez Kupującego i Sprzedającego, obowiązują postanowienia tej umowy.

Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie wad, ujawnionych podczas użytkowania, przy zachowaniu warunków określonych w karcie gwarancyjnej.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. udziela gwarancji z zastrzeżeniem zachowania niżej podanych warunków:

- instalacja i eksploatacja urządzenia powinna odbywać się zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi,
- plomba na obudowie urządzenia powinna być nie naruszona,
- na karcie gwarancyjnej nie mogą być dokonywane żadne poprawki czy zmiany.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu lub magazynowania,
- uszkodzeń wynikających z niewłaściwej instalacji lub eksploatacji,
- uszkodzeń powstałych wskutek manipulacji wewnątrz urządzenia, zmian konstrukcyjnych, przeróbek i napraw przeprowadzanych bez zgody producenta.

WSKAZÓWKI DLA NABYWCY:

- właściwa i bezawaryjna praca urządzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywania, montażu i uruchomienia, jak również prawidłowej obsługi, konserwacji i serwisu,
- obsługa urządzenia powinna być wykonywana przez odpowiednio przeszkolony i uprawniony personel,
- przy zgłaszaniu reklamacji należy podać powód reklamacji (objawy związane z niewłaściwym działaniem urządzenia) oraz numer fabryczny zespołu,
- po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia reklamacji należy wysłać, na adres producenta, reklamowane urządzenie wraz z kartą gwarancyjną,
- okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas załatwiania uznanej reklamacji.


Numery telefonów:

- informacja techniczna **+48 (32) 775 07 87**
- zgłoszenie napraw serwisowych **+48 (32) 327 14 57**
- telefon kontaktowy (całodobowy) **+48 608 081 863**

1.10. Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać nazwę, typ i oznaczenie urządzenia (zgodnie z ogólnym wzorem oznaczenia dla cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych serii mZAZ przedstawionym poniżej) oraz sposób montażu.

mZAZ - GR - xxxx - x - xxxx - xxx - x



Oznaczenia według rodzajów wejść pomiarowych.

Rodzaj wejść pomiarowych jest powiązany z konfiguracją sprzętową urządzenia, zgodnie z zamówieniem.

- 3 – wejście napięciowe, transformatorowe: $U_n = (100/\sqrt{3})V$ albo $U_n = 100V$, albo $U_n = 230V$
- 6 – wejście prądowe z przetwornikiem pomiarowym, $I_n = 5A$ (0 ÷ 20A)

Oznaczenia według odmiany.

Odmiana jest ściśle powiązana z konfiguracją programową logiki działania, sygnalizacji i zdarzeń. Jest to kolejna liczba z zakresu 0000 - 9999. Aktualnie produkowana i opisana w niniejszej karcie katalogowej odmiana oznaczona jest przez liczbę 0000.

Oznaczenia według modelu.

Model jest ściśle powiązany z konfiguracją programową zabezpieczeń w urządzeniu.

Zabezpieczenia	Kod ANSI	Model
		A
Częstotliwościowe dwustopniowe zwłoczne	81	x
Częstotliwościowe stromościowe df/dt (ROCOF)	81S	x
Częstotliwościowe przyrostowe zwłoczne $\Delta f/\Delta t$	81SA	x
Nadnapięciowe trójfazowe dwustopniowe zwłoczne	59	x
Podnapięciowe trójfazowe dwustopniowe zwłoczne	27	x
Podnapięciowe stromościowe zwłoczne, reagujące na pochodną napięcia dU/dt	27S	x
Nadnapięciowe stromościowe zwłoczne, reagujące na pochodną napięcia dU/dt	59S	x
Podnapięciowe przyrostowe zwłoczne $\Delta U/\Delta t$	27SA	x
Nadnapięciowe przyrostowe zwłoczne $\Delta U/\Delta t$	59SA	x
Wektorowe napięciowe zwłoczne VVS (ROCPAD)	$\Delta U\theta$	x
Nadnapięciowe składowej zerowej zwłoczne	59N	x ^(*)
Nadprądowe przeciążeniowe jednofazowe dwustopniowe zwłoczne	51	x
Nadnapięciowe składowej przeciwnej zwłoczne	47	x
Od przepływu mocy zwrotnej zwłoczne	32R	x
Mocowe stromościowe, reagujące na pochodną mocy czynnej dP/dt (ROCOP)	32S	x
Zewnętrzne poprzez wejście ST1	62	x
Zewnętrzna poprzez wejście ST2		x

(*) Składowa zerowa napięcia wyznaczana obliczeniowo (brak wejścia pomiarowego napięcia U_0)

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wykonania modelu specjalnego – na podstawie opisu i schematu konfiguracji dołączonego do zamówienia.

Oznaczenia według wartości napięcia pomocniczego.

- 024 – znamionowa wartość napięcia pomocniczego $U_{pn}=24V$ AC/DC
- 060 – znamionowa wartość napięcia pomocniczego $U_{pn}=(48-60)V$ AC/DC
- 110 – znamionowa wartość napięcia pomocniczego $U_{pn}=110)V$ AC/DC
- 230 – znamionowa wartość napięcia pomocniczego $U_{pn}=230V$ AC/DC

Oznaczenia według rodzaju montażu.

- 0 – montaż natablicowy (na szynie lub śrubowy)
- 1 – montaż zatablicowy (za pomocą adaptera)

Przykład oznaczenia:

- **mZAZ-GR-3336- A-0000-230-0**
Zabezpieczenie generatora małej mocy typu **mZAZ-GR**, model **A**, odmiana **0000** o parametrach:
 $U_n=(100/\sqrt{3})V$, $I_n=5A$, znamionowe napięcie pomocnicze $U_{pn}=230V$, montaż natablicowy.
- **mZAZ-GR-3336- A-0000-230-1**
Zabezpieczenie generatora małej mocy typu **mZAZ-GR**, model **A**, odmiana **0000** o parametrach:
 $U_n=230V$, $I_n=5A$, znamionowe napięcie pomocnicze $U_{pn}=230V$, montaż zatablicowy.

1.11. Dane producenta

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o.

oddział w Tychach

ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy

www.zeg-energetyka.pl

sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zastosowanie

Zabezpieczenie generatora małej mocy typu **mZAZ-GR** jest przeznaczone do stosowania jako zabezpieczenie dodatkowe w automatyce zabezpieczeniowej generatorów zainstalowanych w układach generacji rozproszonej. Urządzenie to należy do cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych serii mZAZ, integrujących w sobie funkcje pomiarowe, zabezpieczeniowe, sterownicze i rejestracyjne. Urządzenie może być stosowane w aplikacjach średniego i niskiego napięcia.

2.2. Podstawowe właściwości

- Zestaw zabezpieczeń:
 - 81L/81H** częstotliwościowe zwłoczne, dwustopniowe
 - 81S** częstotliwościowe stromościowe, zwłoczne (ROCOF).
 - 81SA** częstotliwościowe przyrostowe zwłoczne.
 - 59/27** napięciowe zwłoczne, dwustopniowe.
 - 27S/59S** napięciowe stromościowe zwłoczne.
 - 27SA/59SA** napięciowe przyrostowe zwłoczne.
 - 50/51** nadprądowe przeciążeniowe jednofazowe zwłoczne, dwustopniowe (model A).
 - 47** nadnapięciowe składowej przeciwnej zwłoczne.
 - 32R** od przepływu mocy zwrotnej zwłoczne, dwustopniowe .
 - 32S** mocowe stromościowe zwłoczne, (ROCOP).
 - Δ0u** wektorowe napięciowe VVS (ROCPAD).
 - 59N** nadnapięciowe składowej zerowej zwłoczne.
 - 62** zewnętrzne.
- Cztery wejścia pomiarowe.
- Blokada napięciowa dla zabezpieczeń częstotliwościowych.
- Cztery zestawy nastaw.
- Formowany impuls sterujący na zadziałanie.
- Sygnalizacja wewnętrzna najważniejszych stanów pracy urządzenia.
- Pomiar bieżących wartości wejściowych.
- Rejestracja zdarzeń.
- Rejestracja próbek i amplitud zakłóceń analogowych i binarnych.
- Rejestracja parametrów ostatniego zakłócenia.
- Dwa wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych albo do blokady działania wybranych zabezpieczeń, albo do zewnętrznego kasowania sygnalizacji wewnętrznej.
- 7 programowalnych przekaźników wyjściowych.
- Wyjście stykowe BZ do sygnalizacji awarii urządzenia lub braku napięcia pomocniczego.
- Testowanie i samokontrola poprawnego działania urządzenia.
- Zegar czasu rzeczywistego.
- Zdalna komunikacja szeregową z komputerem PC lub systemem nadrzędnym w standardzie RS-485.
- Technika cyfrowa zapewniająca wysoką stabilność, dokładność i pewność działania.

2.3. Budowa i działanie

Zabezpieczenie generatora małej mocy typu **mZAZ-GR**, jest cyfrowym urządzeniem kontrolno-pomiarowym. Wejściowymi wielkościami pomiarowymi są napięcia U1, U2, U3 i prąd IL1. Na podstawie tych wielkości wyznaczane są odpowiednie wartości wielkości kryterialnych zabezpieczeń. Jeżeli chociaż jedna z wielkości pomiarowych lub obliczeniowych przekroczy wartość nastawczą wprowadzoną przez użytkownika to, następuje odpowiednia reakcja aktywnych zabezpieczeń, zgodna z algorytmami funkcji zabezpieczeniowych zaimplementowanych w urządzeniu. Urządzenie wyposażono w programowalne wyjścia (przekaźniki wyjściowe S1÷S7) oraz w przekaźnik BZ sygnalizujący uszkodzenie zasilacza lub brak napięcia pomocniczego, lub błąd w działaniu oprogramowania. Do podstawowych bloków i układów funkcjonalnych urządzenia należą:

- wejściowe układy pomiarowe, układ wejść dwustanowych, mikroprocesorowy układ pomiarowo-logiczny
- układ wyjściowy (przekaźniki wykonawcze i sygnalizacyjne)
- panel operatora z klawiaturą, wyświetlaczem alfanumerycznym oraz diodami sygnalizacji optycznej
- zasilacz
- port RS-485 do komunikacji z systemem nadzoru zabezpieczeń lub stacją inżynierską.

Edycja parametrów zabezpieczenia generatora małej mocy typu mZAZ-GR zabezpieczona jest ośmiocyfrowym hasłem użytkownika (**hasło fabryczne – 00000000**) i jest opisana szczegółowo w dokumentacji technicznej.

Jeżeli hasło nie jest znane to z panelu operatora możliwe jest: kasowanie sygnalizacji optycznej WWZ, przeglądanie wyników pomiarów wielkości wejściowych i obliczeniowych, przeglądanie rejestratora zdarzeń ARZ oraz rejestratora zdarzeń systemowych, przeglądanie zapisów rejestratora ostatniego zakłócenia i stanów liczników, podgląd nastaw i wersji programu urządzenia, podgląd czasu systemowego, przeglądanie i zmiana parametrów komunikacji, podgląd stanu wejść i wyjść dwustanowych, podgląd sygnalizacji na wyświetlaczu.

Jeżeli hasło jest znane to z panelu operatora dodatkowo możliwe jest: edycja nastaw i zmiana zestawu nastaw, zmiana czasu systemowego, test wejść/wyjść, zmiana hasła użytkownika, dostęp do menu POLECENIA (odstawianie lub włączanie funkcji urządzenia, wybranie trybu TEST WEJŚĆ/WYJŚĆ, kasowanie i ustawianie wartości liczników, kasowanie rejestratora zdarzeń ARZ).

Jeżeli urządzenie mZAZ-GR pracuje pod nadzorem systemu sterowania i monitoringu SMiS, to hasło użytkownika umożliwia dodatkowo: podgląd konfiguracji, odczytanie numeru fabrycznego oraz nazwy i opisu przekąznika, podgląd statusu urządzenia (stan wejść dwustanowych, stan wyjść przekąznikowych, stan sygnalizacji i liczników).



W przypadku zapomnienia hasła dostępu do urządzenia mZAZ-GR, należy utworzyć plik serwisowy (Instrukcja obsługi SMiS), zapisać go na dysku i wysłać do producenta - w celu odczytania hasła.

Zabezpieczenie generatora małej mocy typu mZAZ-GR produkowane jest w obudowie CNS100AK BOPLA. Stopień ochrony obudowy – IP40 (zaciski IP20). Urządzenie to przystosowane jest do montażu na szynie TS35 lub do montażu natablicowego - rys. 3 (możliwe jest przystosowanie urządzenia do montażu zatablicowego - rys. 4). Na płycie czołowej tych urządzeń znajduje się wyświetlacz alfanumeryczny LCD i klawiatura umożliwiające pełną obsługę urządzeń oraz diody sygnalizacji optycznej. Obwody pomiarowe są doprowadzone do zacisków umożliwiających przyłączenie przewodów o przekroju do 4mm². Pozostałe obwody wejściowe i wyjściowe są doprowadzone do zacisków umożliwiających przyłączenie przewodów o przekroju do 2,5 mm².

2.4. Dane techniczne

2.4.1. Ogólne parametry techniczne

Napięcie znamionowe U_n	(100/ $\sqrt{3}$)V albo 100V albo 230V
Prąd znamionowy I_n	5A
Częstotliwość znamionowa f_n	50Hz
Pomocnicze napięcie zasilające U_{p_n} (DC/AC)	24V, od 48V do 60V, 110V, 230V
Zakres roboczy napięcia pomocniczego U_p	(0,8 ÷ 1,1) U_{p_n}
Zakres pomiarowy prądu	$I=(0\div3)I_n$
Zakres pomiarowy napięcia	$U=(0\div1,44)U_n$ dla $U_n=(100/\sqrt{3})V$ albo $U_n=100V$ $U=(0\div300)V$ dla $U_n=230V$
Zakres pomiaru częstotliwości	$f=(39,8\div70,2)Hz$
Napięcie sterujące znamionowe U_{s_n}	zgodne z U_{p_n}
Impedancja wejściowa obwodu prądowego	< 15m Ω
Impedancja wejściowa obwodu napięciowego	> 200k Ω
Pobór mocy w obwodach prądowych przy $I=I_n$	$\leq 0,5VA$
Pobór mocy w obwodach napięciowych przy $U=U_n$	$\leq 0,5VA$
Pobór mocy w obwodach napięcia sterującego U_{s_n}	$\leq 1W / 3VA$ dla 1 wejścia
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego	$\leq 6W$
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu ($f_n=50Hz$)	1% dla $I=I_n$
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia ($f_n=50Hz$)	$\delta \leq 0,5\%$ dla $U=(0,7\div1,3)U_n$ $\delta \leq 1\%$ dla $U=(0,3\div0,7)U_n$ $\delta \leq 2,5\%$ dla $U=(0,05\div0,3)U_n$ $\delta \leq 5\%$ w pozostałym zakresie
Uchyb gwarantowany pomiaru mocy przy kącie charakterystycznym	2,5%
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu	1% $\pm 10ms$
Minimalny czas trwania impulsu sterującego na wyłączenie	$t_{imp} = (100\div1000)ms$ co 10ms
Obciążalność trwała obwodu prądowego dla (model A)	4 I_n
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s)	80 I_n
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych	250 I_n
Zdolność łączeniowa przekązników wykonawczych (RM699):	
▪ obciążalność prądowa trwała	6A
▪ moc łączeniowa w kategorii AC1	1500VA/250V
▪ otwieranie obwodu przy obciążeniu DC1: 28V/220V	6/0,16A
▪ otwieranie obwodu przy obciążeniu indukcyjnym (L/R $\leq 40ms$)	0,1A/250VDC
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy	(253 ÷ 328)K, -20°C ÷ +55°C
Wilgotność względna	$\leq 80\%$
Stopień ochrony obudowy	IP40
Masa zespołu	ok. 0,8kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)	75 x 100 x 120mm

2.4.2. Parametry zabezpieczeń.

▪ Zabezpieczenie częstotliwościowe, zwłoczne, dwustopniowe (f) 81

Wielkością kryterialną jest wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia oraz częstotliwość napięcia, wyliczana jako średnia częstotliwości napięć wejściowych.

Warunek działania:

$$U1h > Ubl \wedge f > f_r \quad \text{albo} \quad U1h > Ubl \wedge f < f_r \quad \text{gdzie } f = (f1 + f2 + f3) / 3$$

Zakresy nastawcze:

rodzaj pracy	nadczęstotliwościowy albo podczęstotliwościowy
zakres nastawczy częstotliwości rozruchowej	(40,2 ÷ 65,0)Hz co 0,05Hz
napięcie blokady	$U_{bl} = (0,10 \div 0,80)U_n$ co 0,01 U_n
współczynnik powrotu	(0,01 ÷ 0,20)Hz co 0,01Hz
wydłużenie okna czasowego sprawdzania częstotliwości	$T_{spr} = 2 \div 20$ co 1
zakres nastawczy czasu zadziałania	(0,00 ÷ 99,99)s co 0,01s

Parametry:

czas własny zadziałania	$t_w < 80\text{ms} + T_{spr} \times 10\text{ms}$
czas powrotu	$t_p \leq 100\text{ms} (T_{spr}=2)$
uchyb gwarantowany pomiaru częstotliwości	$\pm 0,01\text{Hz} (T_{spr}=2)$

▪ Zabezpieczenie częstotliwościowe stromościowe, zwłoczne (df/dt) 81S

Wielkości kryterialne to wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia, częstotliwość oraz pochodna częstotliwości napięcia.

Warunek działania:

$$U1h > Ubl \wedge df/dt > (df/dt)_r \quad \text{albo} \quad U1h > Ubl \wedge df/dt < (df/dt)_r \quad \text{gdzie } f = (f1 + f2 + f3) / 3$$

Zakresy nastawcze:

zakres nastawczy pochodnej częstotliwości	$(df/dt)_r = (0,1 \div +10,00)\text{Hz/s}$ co 0,05Hz/s
współczynnik powrotu	(0,10 ÷ 0,20)H/s co 0,01Hz
napięcie blokady	$U_{bl} = (0,10 \div 0,80)U_n$ co 0,01 U_n
zakres nastawczy czasu zadziałania	$t = (0,00 \div 99,99)\text{s}$ co 0,01s
wydłużenie okna czasowego sprawdzania częstotliwości	$T_{spr} = 2 \div 20$ co 1
blokada działania	włączona / wyłączona
aktywność funkcji	ON/OFF

Parametry:

czas własny zadziałania	$< 350\text{ms}$ dla $(df/dt)_r = (0,1 \div 2,00)\text{Hz/s} (T_{spr}=2)$
	$< 250\text{ms}$ dla $(df/dt)_r = (2 \div 10,00)\text{Hz/s} (T_{spr}=2)$
uchyb gwarantowany pomiaru pochodnej częstotliwości	$\delta_{df} = \pm 0,1\text{Hz/s}$

▪ Zabezpieczenie częstotliwościowe przyrostowe, zwłoczne ($\Delta f/\Delta t$) 81SA

Wielkości kryterialne to wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia, częstotliwość napięcia oraz średnia prędkość zmian częstotliwości uśrednionej z trzech wejść pomiarowych.

Warunek działania:

$$U1h > Ubl \wedge \Delta f/\Delta t > (\Delta f/\Delta t)_r \quad \text{albo} \quad U1h > Ubl \wedge \Delta f/\Delta t < (\Delta f/\Delta t)_r \quad \text{gdzie } f = (f1 + f2 + f3) / 3$$

Zakresy nastawcze:

zakres nastawczy przyrostu częstotliwości	$\Delta f_r = (0,2 \div 10,0)\text{Hz}$ co 0,05Hz
zakres nastawczy przyrostu czasu „do tyłu”	$\Delta t = (0,020 \div 2,000)$ co 0,01s
współczynnik powrotu	(0,10 ÷ 0,20)H/s co 0,01Hz
napięcie blokady	$U_{bl} = (0,10 \div 0,80)U_n$ co 0,10 U_n
blokada działania	włączona / wyłączona
aktywność funkcji	ON/OFF

Parametry:

czas własny zadziałania	$t_w < \Delta t + 120\text{ms} + T_{spr} \times 10\text{ms}$
uchyb gwarantowany pomiaru przyrostu częstotliwości	$\delta_{\Delta f} = \pm 2,5\% \pm 0,1\text{Hz/s}$

▪ Zabezpieczenie podnapięciowe/nadnapięciowe zwłoczne, dwustopniowe, trójfazowe U</U> (27/59)

Wielkością kryterialną jest wartość skuteczna składowych podstawowych napięć wejściowych.

Warunek działania:

$$U_{1h} < U_r \quad \text{dla zabezpieczeń podnapięciowych}$$

$$U_{1h} > U_r \quad \text{dla zabezpieczeń nadnapięciowych}$$

Zakresy nastawcze:

napięcie rozruchowe	$U_r = (0,05 \div 1,20)U_n$ co $0,001U_n$
zakres nastawczy czasu zadziałania	$t = (0,00 \div 99,99)s$ co $0,01s$
współczynnik powrotu	
dla zabezpieczeń podnapięciowych	$k_p = 1,005 \div 1,100$ co $0,001$
dla zabezpieczeń nadnapięciowych	$k_p = 0,800 \div 0,995$ co $0,001$
blokada działania	włączona / wyłączona)
aktywność funkcji	ON/OFF
logika działania	OR/AND
działanie na	wyłączenie / sygnalizacja

Parametry:

czas własny zadziałania	$t_w < 40ms$
czas powrotu	$t_p < 60ms$

▪ Zabezpieczenie napięciowe stromościowe zwłoczne (27S/59S)

Wielkością kryterialną jest pochodna składowej podstawowej napięcia, względna (odniesiona do napięcia znamionowego).

Warunek działania:

$$d(U_{1h}(t)/U_n)/dt > du_r \quad \text{dla napięcia narastającego}$$

$$\text{albo} \quad -d(U_{1h}(t)/U_n)/dt < du_r \quad \text{dla napięcia opadającego}$$

Zakresy nastawcze:

wartość rozruchowa pochodnej napięcia (względnej)	$du_r = (-1,00 \div -0,01)1/s$ albo $(0,01 \div 1,00)1/s$ co $0,01 1/s$
współczynnik powrotu	$k_p = 0,80 \div 0,99$ co $0,01$
logika działania	OR/AND
blokada napięciowa	$U_{bl} = (0,10 \div 0,80)U_n$ co $0,01U_n$
blokada działania	włączona/wyłączona)
aktywność funkcji	ON/OFF
działanie na	wyłączenie/sygnalizacja

Parametry:

czas własny zadziałania	$t_w < 100ms$ dla $du_r = 1,00 1/s$
uchyb gwarantowany pomiaru pochodnej napięcia	$\delta \leq 5\%$

▪ Zabezpieczenie podnapięciowe przyrostowe zwłoczne (27SA)

Wielkością kryterialną jest przyrost ΔU składowej podstawowej napięcia (odniesiony do napięcia znamionowego) w zadanym przyroście czasu „do tyłu” Δt .

Warunek działania, przy *napięciu mniejszym od U_n* :

$$DU = \Delta U = (U_{1h}(t) - U_n) < Du_r \quad \text{dla } t = \Delta t = Dt,$$

Zakresy nastawcze:

wartość rozruchowa przyrostu napięcia DU_r	$-(0,01 \div 0,9)$
czas okna pomiarowego Dt (przyrost czasu „do tyłu”)	$\Delta t = (5,00 \div 30,00)s$ co $1s$
współczynnik powrotu	$k_p = 0,80 \div 0,99$ co $0,01$
logika działania	OR/AND
blokada napięciowa	$U_{bl} = (0,10 \div 0,80)U_n$ co $0,01U_n$
blokada działania	włączona/wyłączona)
aktywność funkcji	ON/OFF
działanie na	wyłączenie/sygnalizacja

Parametry:

czas własny	$t_w < \Delta t \pm 100ms$
uchyb gwarantowany pomiaru przyrostu napięcia	$\delta \leq 5\%$
uchyb gwarantowany pomiaru przyrostu czasu	$\delta_{\Delta t} \leq 2,5\%$ ale nie mniej od $50 ms$

▪ Zabezpieczenie nadnapięciowe składowej zerowej zwłoczne (59N)

Wielkością kryterialną jest wartość skuteczna składowej zerowej napięcia U_0 (obliczonego - model A, wejściowego pomiarowego – model B).

Warunek działania:

$$U_0 > U_{or}$$

Zakresy nastawcze:

napięcie rozruchowe	$U_{or} = (0,05 \div 1,20)U_{on}$ co 0,001 U_{on} ($U_{on}=100V$)
zakres nastawczy czasu zadziałania	$t = (0,00 \div 99,99)s$ co 0,01s
współczynnik powrotu	$k_p = 0,800 \div 0,995$ co 0,001
blokada działania	włączona / wyłączona)
aktywność funkcji	ON/OFF
działanie na	wyłączenie / sygnalizacja

Parametry:

czas własny zadziałania	$t_w < 100ms$
czas powrotu	$t_p < 250ms$

▪ Zabezpieczenie nadprądowe przeciążeniowe, zwłoczne niezależne, dwustopniowe I> (50/51)

Wielkością kryterialną jest wartość skuteczna składowych podstawowych prądów wejściowych.

Warunek działania:

$$I_{lh} > I_r$$

Zakresy nastawcze:

prąd rozruchowy I_r	$(0,2 \div 3,00)I_n$ co 0,01 I_n
zakres nastawczy czasu zadziałania	$t = (0,00 \div 99,99)s$ co 0,01s
współczynnik powrotu	$k_p = 0,80 \div 0,99$ co 0,01
blokada działania	włączona / wyłączona)
aktywność funkcji	ON/OFF
logika działania	OR/AND
działanie na	wyłączenie / sygnalizację

Parametry:

czas własny zadziałania	$t_w < 40ms$
czas powrotu	$t_p < 60ms$

▪ Zabezpieczenie nadnapięciowe składowej przeciwnej zwłoczne (47)

Wielkością kryterialną jest wartość skuteczna składowej podstawowej symetrycznej przeciwnej napięcia U_2 .

Warunek działania:

$$U_2 > U_{2r}$$

Zakresy nastawcze:

napięcie rozruchowe	$U_r = (0,05 \div 1,20)U_n$ co 0,001 U_n
zakres nastawczy czasu zadziałania	$t = (0,00 \div 99,99)s$ co 0,01s
współczynnik powrotu	$k_p = 0,800 \div 0,995$ co 0,001
blokada działania	włączona / wyłączona
aktywność funkcji	ON/OFF
działanie na	wyłączenie / sygnalizacja

Parametry:

czas własny zadziałania	$t_w < 40ms$
czas powrotu	$t_p < 60ms$
uchyb gwarantowany pomiaru napięcia U_2	$\delta \leq 1\%$ dla $U_1=U_3=U_2=(0,8 \div 1,2)U_n$

▪ Zabezpieczenie od mocy zwrotnej zwłoczne niezależne, dwustopniowe (32R)

Wielkością kryterialną jest wartość skuteczna składowej podstawowej wejściowego prądu przewodowego I_{L1} i odpowiedniego napięcia międzyprzewodowego (obliczonego) U_{32} i kąt φ (obliczony) między tymi wielkościami (rysunek 2d). Charakterystyka rozruchowa została przedstawiona na poniższym rysunku.


Warunek działania:

$$P > P_r$$

$$P = \sqrt{3} \cdot U_{32} \cdot I_{L1} \cdot \cos(\varphi + \alpha)$$

gdzie:

$\varphi = \varphi_U - \varphi_I$	kąt fazowy między wielkościami wejściowymi tj. między napięciem U i prądem I
α	kąt charakterystyczny przekątnika (kąt maksymalnej czułości)
φ_U	kąt fazowy napięcia pomiarowego ($\varphi_U = \text{const} = 90^\circ$)
φ_I	kąt fazowy prądu pomiarowego.



Rys. 1. Charakterystyka rozruchowa funkcji mocy zwrotnej.

Zakresy nastawcze:

moc zwrotna rozruchowa	$P_r = (0,005 \div 1,200)P_n$	co $0,005P_n$
kąt maksymalnej czułości	$\alpha = (0,0 \div 360,0)^\circ$	co $0,1^\circ$
współczynnik powrotu	$k_p = 0,60 \div 0,99$	co $0,01$
zakres nastawczy czasu zadziałania	$t = (0,00 \div 99,9)s$	co $0,01s$
blokada działania	włączona / wyłączona	
aktywność funkcji	ON/OFF	
działanie na	wyłączenie / sygnalizacja	

Parametry:

czas własny zadziałania	$t_w < 30ms$
czas powrotu	$t_p < 100ms$
uchyb gwarantowany pomiaru mocy	2,5% (przy kącie charakterystycznym)
zakres działania w klasie, przy kącie charakterystycznym	$U = (0,8 \div 1,1)U_n, I = (0,025 \div 0,250)I_n$
graniczne kąty rozruchowe przekątnika mocy zwrotnej	$\varphi_1 = -\alpha + 90^\circ (\pm 1,5^\circ), \varphi_2 = \alpha - 90^\circ (\pm 1,5^\circ)$

▪ Zabezpieczenie czynnomocowe stromościowe, zwłoczne (32S)

Wielkością kryterialną jest wartość skuteczna składowej podstawowej wejściowego prądu przewodowego i odpowiedniego napięcia fazowego, moc czynna i pochodna mocy czynnej.

Warunek działania:

$$dP/dt > dP_r$$

Zakresy nastawcze:

pochodna mocy rozruchowa	$dP_r = (0,03 \div 0,90)P_n$	co $0,01P_n$ dla $f = (47,5 \div 52,5)Hz$
współczynnik powrotu	$k_p = 0,60 \div 0,70$	co $0,01$
blokada działania	włączona / wyłączona	
aktywność funkcji	ON/OFF	
działania na	wyłączenie / sygnalizacja	

Parametry:

czas własny zadziałania	$t_w < 350ms$ dla $dPr \geq 0,50P_n$
	$t_w < 400ms$ dla $0,50P_n > dPr \geq 0,10P_n$
	$t_w < 850ms$ dla $dPr < 0,10P_n$
bezwzględny uchyb pomiaru pochodnej mocy ($f = f_n$)	$\Delta \leq 0,01P_n$
zakres działania w klasie	$U = (0,8 \div 1,1)U_n, I = (0,025 \div 1,500)I_n$

▪ Zabezpieczenie wektorowe napięciowe (VVS), $\Delta\theta_u >$

Wielkością kryterialną jest różnica kąta fazowego wektora napięcia przy kolejnych przejściach napięcia przez zero.

Warunek działania:

$$|\theta_{1U_p} - \theta_{2U_p}| > \Delta\theta_{ru}$$

$$U_p > U_r$$

Zakresy nastawcze:

kąt rozruchowy $\Delta\theta_{ru}$	$2^\circ \div 32^\circ$ co 1° w zakresie $(47 \div 53)Hz$
napięcie rozruchowe generatora U_r	$(0,100 \div 0,500)U_n$ co $0,001U_n$
blokada działania	włączona / wyłączona
aktywność funkcji	ON/OFF
działania na	wyłączenie / sygnalizacja

Parametry:

czas własny	$t_w < 60ms$
dopuszczalny uchyb pomiaru napięcia	1%
dopuszczalny uchyb pomiaru kąta	$\pm 0,5^\circ$

▪ Zabezpieczenia zewnętrzne Z1, Z2

Wielkością kryterialną jest wartość chwilowa napięcia sterującego, o dowolnej polaryzacji, doprowadzonego do wejść dwustanowych. Wejścia te są konfigurowalne przez użytkownika i każde z nich może pełnić funkcję wejścia do współpracy z zabezpieczeniem zewnętrznym albo do zewnętrznego kasowania sygnalizacji wewnętrznej, albo do zewnętrznego blokowania wybranych zabezpieczeń. Zastosowano filtrację cyfrową z programowym nastawieniem ilości powtórzeń stanu wejścia. Czas zadziałania i powrotu zależy od nastawionych ilości powtórzeń.

Warunek działania:

$$U_s > 0,75U_{s_n} \text{ albo } U_s < 0,5U_{s_n}$$

Zakresy nastawcze:

zakres nastawczy czasu zadziałania	$t = (0,00 \div 99,99)s$ co $0,01s$
aktywny stan wejścia (polaryzacja)	wysoki / niski
ilość powtórzeń dla zadziałania	$il_pow_r = (10 \div 1000)$
ilość powtórzeń dla powrotu	$il_pow_p = (10 \div 1000)$
blokada działania	włączona/wyłączona
aktywność funkcji	ON/OFF
działania na	wyłączenie/sygnalizację


Parametry:

zakres pomiarowy napięcia sterującego	$U = (0 \div 1,2)U_{s_n}$
wartość napięcia dla stanu niskiego (L)	$U_L < 0,5U_{s_n}$
wartość napięcia dla stanu wysokiego (H)	$U_H > 0,75U_{s_n}$
czas własny zadziałania	$t_w < (30 + 0,833 \times il_pow_r)ms \pm 5ms$
czas powrotu	$t_p < (30 + 0,833 \times il_pow_p)ms \pm 5ms$

2.5. Właściwości funkcjonalne

2.5.1. Obwody wejściowe / wyjściowe

Schematy połączeń zabezpieczenia przedstawiono na rys. 2.



Rys. 2a. Schemat połączeń zewnętrznych zabezpieczenia generatora małej mocy typu mZAZ-GR.


Opis wejść:

Lp.	Nazwa wejścia	Opis	Rodzaj wejścia	Zaciski
I	Wejścia dwustanowe			
1.	Us	napięcie sterujące Us	wejście dwustanowe, sterujące ST1	1-2
2.	Us		wejście dwustanowe, sterujące ST2	1-3
II	Wejścia pomiarowe – napięciowe			
1.	UL1	napięcie wejściowe fazowe	wejście pomiarowe napięciowe	5-6
2.	UL2	napięcie wejściowe fazowe	wejście pomiarowe napięciowe	7-8
3.	UL3	napięcie wejściowe fazowe	wejście pomiarowe napięciowe	9-10
III	Wejścia pomiarowe – prądowe			
1.	IL1	prąd wejściowy fazowy	wejście pomiarowe prądowe	11-12
IV	Inne			
1.	A	port szeregowy	RS-485, DATA +	13
2.	B	port szeregowy	RS-485, DATA -	14
3.	GND	uziemienie		15
4.	Upn	pomocnicze napięcie zasilające	wejście napięciowe – L	32
5.	Upn	pomocnicze napięcie zasilające	wejście napięciowe – N	33
6.	PE	Przewód ochronny		34

Opis wyjść:

Lp.	Nazwa wyjścia	Opis	Rodzaj wyjścia	Zaciski
1.	BZ	przełącznik sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napięcia pomocniczego	zestyk przełączny	16-17 (rozwierny) 17 -18 (zwierny)
2.	S1	przełącznik wykonawczy	zestyk zwierny	19-20
3.	S2	przełącznik wykonawczy	zestyk zwierny	19-21
4.	S3	przełącznik wykonawczy	zestyk zwierny	22-23
5.	S4	przełącznik wykonawczy	zestyk zwierny	24-25
6.	S5	przełącznik wykonawczy	zestyk zwierny	26-27
7.	S6	przełącznik wykonawczy	zestyk zwierny	28-29
8.	S7	przełącznik wykonawczy	zestyk zwierny	30-31

UWAGA: Urządzenie posiada konfigurowalną, przez użytkownika, strukturę w zakresie określenia funkcji dwustanowych wejść sterujących ST1 i ST2 oraz wyjść przełączników wykonawczych (S1 – S7).



Rys. 2b. Przykładowa aplikacja zabezpieczenia generatora małej mocy typu mZAZ-GR, $U_n=230V$, w układzie niskiego napięcia.

2.5.2. Układ wykonawczy

Urządzenie wyposażono w przekaźniki elektromagnetyczne (S1 – S7) umożliwiające realizację funkcji sterowania awaryjnego i sygnalizacji zewnętrznej, przystosowane do programowego konfigurowania przez użytkownika. Dodatkowo urządzenie wyposażono w przekaźnik zewnętrznej sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napięcia pomocniczego (BZ). Właściwości elektryczne tych przekaźników przedstawiono w danych technicznych. Stan zestyków przekaźników wyjściowych (S1 – S7), dla konfiguracji fabrycznej (model A), przedstawiono w tabeli.

Stan urządzenia	Stan zestyków przekaźników wyjściowych zabezpieczenia (O – otwarte, Z – zamknięte)								
	16-17 BZ	17-19 BZ	19-20 S1	19-21 S2	22-23 S3	24-25 S4	26-27 S5	28-29 S6	30-31 S7
Brak pobudzenia (Up ON)	O	Z	O	O	O	O	O	O	O
Pobudzenie zbiorcze	O	Z	Z	O	O	O	O	O	O
Zadziałanie zbiorcze	O	Z	Z	Z	O	O	O	O	O
Wyłączenie zbiorcze	O	Z	Z	Z	Z	O	O	O	O
Zadziałanie zabezpieczeń od pracy wyspowej	O	Z	Z	Z	O	Z	O	O	O
Zadziałanie zabezpieczeń napięciowych i prądowych	O	Z	Z	Z	O	O	Z	O	O
Zadziałanie zabezpieczeń napięciowych	O	Z	Z	Z	O	O	O	Z	O
Zadziałania zabezpieczeń częstotliwościowych i zewnętrznych	O	Z	Z	Z	Z	O	O	O	Z
Blokada zabezpieczeń	O	Z	O	O	O	O	O	O	O
Awaria, brak Up	Z	O	O	O	O	O	O	O	O

2.5.3. Panel operatora

▪ **Wyświetlacz LCD i klawiatura** umożliwiające pełną obsługę urządzenia w zakresie:

- odczyt wartości wielkości nastawianych
- wprowadzanie zmian wartości rozruchowych wielkości nastawianych
- odczyt bieżących wartości wielkości pomiarowych
- przeglądanie zapisów rejestratorów (oprócz rejestratora zakłóceń)
- kasowanie sygnalizacji
- przeprowadzenie testu funkcjonalnego wyjść.

▪ **Sygnalizacja na wyświetlaczu LCD** informująca o :

- pobudzeniu i zadziałaniu zabezpieczeń
- przekroczeniu wartości nastawczej liczników
- pobudzeniu dwustanowych wejść sterujących
- zadziałaniu zabezpieczeń zewnętrznych.

▪ **Sygnalizacja optyczna na diodach LED** informująca o:

- pobudzeniu, zadziałaniu i wyłączeniu od zabezpieczeń
- przekroczeniu wartości nastawczej liczników zadziałań.
- poprawnej pracy urządzenia
- o aktywnej blokadzie zadziałania zabezpieczeń.

Panel operatora umieszczono na płycie czołowej urządzenia. Ogólny widok i dokładny opis płyty czołowej przedstawiono w p. 4.1.1.

2.5.4. Pomiary

Zabezpieczenie generatora małej mocy typu mZAZ-GR realizuje pomiar następujących wielkości:

- wartość skuteczna napięć wejściowych (UL1, UL2, UL3)
- wartość skuteczna (obliczona) napięcia międzyfazowego i składowej zerowej napięcia (U32, Uo)
- wartość skuteczna prądu wejściowego (I L1)
- kąty przesunięcia fazowego napięć wejściowych (Fi_UL1, Fi_UL2, Fi_UL3),
- kąt przesunięcia fazowego napięcia międzyfazowego U32 względem prądu wejściowego IL1 (Fi <(U32, IL1)
- wartość częstotliwości napięcia, wyliczana jako średnia częstotliwości napięć wejściowych.

mZAZ-GR-3336; Pomiary			
Zamknij	Drukuj	Stop	Lista Wykres Wartość
Nazwa	Wartość		Komentarz
P_IL1sk	0,00	A	Pomiar wartości skutecznej składowej podstawow prądu IL1
P_UL1sk	0,01	V	Pomiar wartości skutecznej składowej podstawowej napięcia UL1
P_UL2sk	0,01	V	Pomiar wartości skutecznej składowej podstawowej napięcia UL2
P_UL3sk	0,00	V	Pomiar wartości skutecznej składowej podstawowej napięcia UL3
P_U32sk	0,00	V	Pomiar wartości skutecznej napięcia międzyprzewodowego U32
P_Fi <(U32, IL1)	0,0	°	Pomiar przesunięcia fazowego napięcia U32 względem prądu IL1
P_Fi_UL1	0,0	°	Pomiar przesunięcia fazowego UL1
P_Fi_UL2	0,0	°	Pomiar przesunięcia fazowego UL2
P_Fi_UL3	0,0	°	Pomiar przesunięcia fazowego UL3
P_U2sk	0,00	V	Pomiar wartości skutecznej składowej przeciwnej napięcia
P_f	0,000	Hz	Pomiar częstotliwości
P_Uo	0,02	V	Pomiar wartości skutecznej napięcia składowej zerowej, obl.

Wyniki pomiarów dostępne są w wartościach znormalizowanych albo w wartościach po stronie pierwotnej, albo w wartościach po stronie wtórnej przekładników pomiarowych (parametr nastawialny). Czas repetycji pomiarów wynosi 0,5s. Podgląd wyników pomiarów umożliwia lokalny wyświetlacz na płycie czołowej urządzenia lub oprogramowanie użytkownika w komunikacji zdalnej.

2.5.5. Komunikacja.

Podstawowym interfejsem służącym do obsługi zabezpieczenia jest panel operatora opisany w p. 2.5.3. Obsługa za pomocą panelu została omówiona w dalszej części instrukcji (punkt 3.1).

Urządzenie wyposażone jest w port komunikacyjny, RS-485 dwuprzewodowy, przeznaczony do sieciowej komunikacji zdalnej z systemem nadzoru zabezpieczeń lub stacją inżynierską. Sygnały portu RS 485, wyprowadzone na zaciski 13 (B, DATA -), 14 (A, DATA+) i 15 (GND), posiadają optoizolację oraz zabezpieczenie prądowe. Dla portu komunikacyjnego należy ustawić: prędkość transmisji, format danych, (liczba bitów danych, liczba bitów stopu, parzystość), protokół sieciowy i adres sieciowy. Możliwe wartości parametrów zostały podane w danych technicznych. Odpowiednich ustawień dokonujemy wykorzystując albo panel operatora albo zdalnie.

Zabezpieczenie może być włączone do zdalnej komunikacji i obsługi w systemie pracującym pod nadzorem oprogramowania monitorującego SMiS.

System monitoringu i sterowania SMiS jest uniwersalnym, jednolitym programem przeznaczonym do pełnej, równoległej obsługi oraz archiwizacji danych wszystkich zespołów automatyki zabezpieczeniowej typu CZAŻ oraz indywidualnych przekładników produkcji ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. Implementacja obiektów protokołu komunikacyjnego jest dostępna na życzenie.

Oprogramowanie użytkownika, stanowiące standardowe wyposażenie zabezpieczenia przystosowanego do komunikacji zdalnej, umożliwia jego pełną obsługę w zakresie:

- konfiguracji,
- wprowadzania i odczytu nastaw,
- odczytu mierzonych wartości napięć, prądów i częstotliwości,
- odczytu stanu wejść i wyjść,
- testu wyjść,
- zdalnego kasowania sygnalizacji,
- odczytu stanu przekładników pomiarowych,
- przeglądania zapisów rejestratorów i liczników zadziałań,
- prezentacji graficznej wyników pomiarów,
- synchronizacji czasu wewnętrznego.

Przykład konfiguracji portu komunikacyjnego przedstawiono poniżej.

MiS; Ustawienia komunikacji

Plik Edycja Widok

Konfiguracja wg urządzeń

	mZAZ-M-2226	
	mZAZ-Pz-6004	
	mZAZ-U-4440	
	CZAZ_UM	
	mZAZ-U-3333	
	mZAZ-M-1115	
	mZAZ-Pz-6633	
	mZAZ-PR-4440	
	mZAZ-T-1113	
	mZAZ-L-1163	
	RItz-421-W2	
	RFT-451A	
	mZAZ-GR-3336	
	Adres w sieci Modbus	1
	Typ zespołu	mZAZ
	Kod zespołu	00000050
	Nr fabryczny	KOPEX-EKO mZAZ-GR-3336 Nr 140001
	Opis	prototyp
	Interfejs:	
	COM1	
	Nazwa serwera DCOM	localhost
	Typ interfejsu	RS232/RS485
	Protokół	Modbus
	Port COM	COM1
	Szybkość transmisji	115200
	Bity danych	8
	Parzystość	Even
	Bity stopu	1
	Tryb protokołu	RTU
	Timeout protokołu	5000

Menu funkcji obsługi zabezpieczenia mZAZ-GR dostępnych przez port komunikacyjny, przedstawiono w p. 4.

2.5.6. Rejestracja

Zabezpieczenie wyposażono w dwa niezależne rejestratory cyfrowe - rejestrator zdarzeń i rejestrator zakłóceń.

▪ Rejestrator zdarzeń ARZ

Rejestrator zdarzeń ARZ umożliwia zapamiętanie pojawienie się różnych sygnałów określonych jako zdarzenia. Rejestrowane są m. in.:

- pobudzenie, zadziałanie i odzwbudzenie odpowiednich zabezpieczeń,
- załączenie i zanik pomocniczego napięcia zasilającego,
- przekroczenie nastawy liczników zadziałań,
- zmiana nastaw,
- pobudzenie i odzwbudzenie dwustanowych wejść sterujących,
- zadziałanie przekaźników wykonawczych (wyjściowych),
- kasowanie sygnalizacji wewnętrznej.

Każda rejestracja zdarzenia powoduje automatyczne generowanie stanu ON (zbocze narastające) i stanu OFF (opadające zbocze). Rozróżnia się 256 zdarzeń typu ON i 256 zdarzeń typu OFF. Pojemność rejestratora ARZ wynosi **500** zdarzeń. W przypadku zapelnienia rejestratora zdarzeń następuje nadpisanie zdarzenia „najstarszego”.

Jeżeli zabezpieczenie jest na bieżąco obsługiwane przez oprogramowanie zewnętrzne, kolejne rejestrowane zdarzenia są przenoszone do pliku utworzonego w podłączonym komputerze.

Wykaz rejestrowanych zdarzeń, właściwych dla konfiguracji mZAZ-GR, przedstawiono poniżej.

mZAZ-GR-3336 - mZAZ-Konfigurator			
Plik Okno Informacje...			
Opis konfiguracji			
Konfiguracja			
wg porządku funkcji			
wg klas funkcji			
wg hierarchii grup			
Modbus			
Mapa adresów			
Konfiguracja według hierarchii			
Dodaj Usuń Sortuj Renumeruj Optymalizuj Zaawansowane			
ID	Nr	Funkcja	
010C	G.13	LICZNIKI	
010D	G.14	ARZ	
0001		Typ funkcji	GRUPA
		Numer funkcji	G.14
		Grupa	
		Wymagane uprawnienia	
5000	Z.1	RPz>_st.1_P	Pobudzenie przekaźnika RPz>, stopień pierwszy
5001	Z.2	RPz>_st.1_Z	Zadziałanie przekaźnika RPz>, stopień pierwszy
5002	Z.3	RPz>_st.2_P	Pobudzenie przekaźnika RPz>, stopień drugi
5003	Z.4	RPz>_st.2_Z	Zadziałanie przekaźnika RPz>, stopień drugi
5004	Z.5	I>_st.1_P	Pobudzenie przekaźnika I>, stopień pierwszy
5005	Z.6	I>_st.2_P	Pobudzenie przekaźnika I>, stopień drugi
5006	Z.7	I>_st.1_Z	Zadziałanie przekaźnika I>, stopień pierwszy
5007	Z.8	I>_st.2_Z	Zadziałanie przekaźnika I>, stopień drugi
5008	Z.9	U>_st.1_P	Pobudzenie przekaźnika U>, stopień pierwszy
5009	Z.10	U>_st.2_P	Pobudzenie przekaźnika U>, stopień drugi
500A	Z.11	U>_st.1_Z	Zadziałanie przekaźnika U>, stopień pierwszy
500B	Z.12	U>_st.2_Z	Zadziałanie przekaźnika U>, stopień drugi
500C	Z.13	U<_st.1_P	Pobudzenie przekaźnika U<, stopień pierwszy
500D	Z.14	U<_st.2_P	Pobudzenie przekaźnika U<, stopień drugi
500E	Z.15	U<_st.1_Z	Zadziałanie przekaźnika U<, stopień pierwszy
500F	Z.16	U<_st.2_Z	Zadziałanie przekaźnika U<, stopień drugi
5010	Z.17	f_st.1_P	Pobudzenie przekaźnika >f>, stopień pierwszy
5011	Z.18	f_st.2_P	Pobudzenie przekaźnika >f>, stopień drugi
5012	Z.19	f_st.1_Z	Zadziałanie przekaźnika >f>, stopień pierwszy
5013	Z.20	f_st.2_Z	Zadziałanie przekaźnika >f>, stopień drugi
5014	Z.21	Vv5_Z	Zadziałanie przekaźnika wektorowego Vv5>
5015	Z.22	dP_t	Zadziałanie przekaźnika mocy stromościowego dP_t
5016	Z.23	WYSPA_ZZ	Zadziałanie zbiorcze zabezpieczeń od pracy wyspowej
5017	Z.24	PZ	Pobudzenie zbiorcze
5018	Z.25	ZZ	Zadziałanie zbiorcze
5019	Z.26	WZ	Wyłączenie zbiorcze
501A	Z.27	Z1_Z	Zadziałanie przekaźnika zewnętrznego Z1 od wejścia ST1
501B	Z.28	Z2_Z	Zadziałanie przekaźnika zewnętrznego Z2 od wejścia ST2
501C	Z.29	L_Z	Przekroczenie nastawy liczników
501D	Z.30	KAS. WWZ	Kasowanie WWZ
010E	G.15	REJESTRATOR	
		Rejestrator analogowy	

Rejestrator zdarzeń systemowych

Rejestrator zdarzeń systemowych rejestruje zdarzenia związane z działaniem samego urządzenia. Są to takie informacje jak: brak lub konieczność wprowadzenia konfiguracji, włączenie lub wyłączenie napięcia zasilającego Up, komunikat o błędzie, itp. Zdarzenia systemowe są rejestrowane niezależnie od przyjętej konfiguracji urządzenia. Pojemność rejestratora systemowego wynosi **500** zdarzeń.


Wykaz sygnałów rejestrowanych w rejestratorze systemowym przedstawiono w poniższej tabeli.

Nr	Oznaczenie	Komentarz	UWAGI
1.	Power_ON/OFF	Włączenie/Wyłączenie napięcia zasilania	
2.	mZAZ_ON/OFF	Włączenie/Odstawienie urządzenia do pracy	
3.	mZAZ_Test	Przełączenie urządzenia w tryb testów.	
4.	ZmianaNastaw	Zmiana nastaw zabezpieczeń	
5.	ZmianaKonf.	Zmiana konfiguracji	
6.	ER_Nast. (nr funkcji)	Błąd sumy kontrolnej nastaw funkcji. Restart funkcji.	W nawiasie numer identyfikatora funkcji
7.	ER_Konf	Błąd pliku konfiguracji. Przetworzenie urządzenia w tryb OFF	
8.	ER_Reset	Reset urządzenia.	
9.	ER_Uz	Błąd napięcia zasilającego	
10.	ZmianaCzasu	Zmiana czasu	
11.	Kas.ARZ	Kasowanie zawartości rejestratora zdarzeń	
12.	Kas.WWZ	Kasowanie sygnalizacji zakłóceń	

Rejestrator zakłóceń

Urządzenie wyposażone jest w dwa statyczne rejestratory zakłóceń, za pomocą których możliwa jest:

- rejestracja próbek przebiegu (rejestrator źródłowy RAB1),
- rejestracja amplitud sygnałów (rejestrator kryterialny RAB2).



Każdy z rejestratorów charakteryzuje się następującymi parametrami:

- ilość rejestrowanych kanałów analogowych 4
- ilość rejestrowanych sygnałów dwustanowych:
 - dla RAB1 28
 - dla RAB2 28
- ilość pamiętanych rejestracji 4 ostatnie
- czas rejestracji 2s
- czas przedbiegu (0 -100)%
- stopień rozrzedzenia (0 -1199) próbek

Pobudzenie rejestratora następuje od wybranych sygnałów logicznych lub zabezpieczeń, skonfigurowanych dla danego kanału binarnego.

Wykaz kanałów analogowych rejestratora zakłóceń przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Typ rejestratora	Oznaczenie	Opis
1.	RAB-1 Źródłowy	UL1	Napięcie wejścia 1 – wartość bieżącej próbki
2.		UL2	Napięcie wejścia 2 – wartość bieżącej próbki
3.		UL3	Napięcie wejścia 3 – wartość bieżącej próbki
4.		IL1	Prąd wejścia 4 – wartość bieżącej próbki
1.	RAB-2 Kryterialny	UL1_1h	Wartość skuteczna estymaty napięcia wejścia 1
2.		UL2_1h	Wartość skuteczna estymaty napięcia wejścia 2
3.		UL3_1h	Wartość skuteczna estymaty napięcia wejścia 3
4.		IL1_1h	Wartość skuteczna estymaty prądu wejścia 4

Wykaz kanałów binarnych rejestratora zakłóceń przedstawiono poniżej.

mZAZ-GR-3336 - mZAZ-Konfigurator			
Plik Okno Informacje...			
<div>Opis konfiguracji</div> <div>Konfiguracja</div> <div> <div>wg porządku funkcji</div> <div>wg klas funkcji</div> <div>wg hierarchii grup</div> </div> <div>Modbus</div> <div>Mapa adresów</div>	Konfiguracja według hierarchii grup i fu		
	Dodaj Usuń Sortuj Renumeruj Optymalizuj Zaawansowane		
	ID	Nr	Funkcja
	010E	G.15	REJESTRATOR
	0001		Rejestrator analogowy
			Typ funkcji
			Numer funkcji
			Grupa
			Wymagane uprawnienia
	6000	RAB.1	RAB-1
	0600		Rejestrator zakłóceń -źródłowy
			REC_UAB
			Numer funkcji
			RAB.1
			Grupa
			REJESTRATOR
			Wejścia
	1000		WA1 - wejście kanału analogowego 1
	1001		UL1 - Wartość bieżącej próbki
			WA2 - wejście kanału analogowego 2
	1002		UL2 - Wartość bieżącej próbki
			WA3 - wejście kanału analogowego 3
	1003		UL3 - Wartość bieżącej próbki
			WA4 - wejście kanału analogowego 4
	1003		IL1 - Wartość bieżącej próbki
	200F		WB1 - wejście kanału binarnego 1
			RPz>_st.1 - Pobudzenie
	2014		WB2 - wejście kanału binarnego 2
			RPz>_st.2 - Pobudzenie
	2036		WB3 - wejście kanału binarnego 3
			U2> - Pobudzenie
	2044		WB4 - wejście kanału binarnego 4
			VVS> - Pobudzenie
	2047		WB5 - wejście kanału binarnego 5
			Uo> - Pobudzenie
	204A		WB6 - wejście kanału binarnego 6
			dP_t - Pobudzenie
	2019		WB7 - wejście kanału binarnego 7
			I>_st.1 - Pobudzenie
	201C		WB8 - wejście kanału binarnego 8
			I>_st.2 - Pobudzenie
	201F		WB9 - wejście kanału binarnego 9
			U>_st.1 - Pobudzenie
	2022		WB10 - wejście kanału binarnego 10
			U>_st.2 - Pobudzenie
	2025		WB11 - wejście kanału binarnego 11
			U<_st.1 - Pobudzenie
	2028		WB12 - wejście kanału binarnego 12
			U<_st.2 - Pobudzenie
	2039		WB13 - wejście kanału binarnego 13
			f_st.1 - Pobudzenie
	203C		WB14 - wejście kanału binarnego 14
			f_st.2 - Pobudzenie
	203F		WB15 - wejście kanału binarnego 15
			df/dt - Pobudzenie
	2041		WB16 - wejście kanału binarnego 16
			Df/DT - Zadziałanie
	204A		WB17 - wejście kanału binarnego 17
			dP_t - Pobudzenie
	202B		WB18 - wejście kanału binarnego 18
			dU/dt - Pobudzenie
	2030		WB19 - wejście kanału binarnego 19
			DU/DT - Zadziałanie
	2077		WB20 - wejście kanału binarnego 20
			WYSPA_ZZ - Wyjście bramki
	2082		WB21 - wejście kanału binarnego 21
			BLOKADA ZEW. - Wyjście bramki
	206B		WB22 - wejście kanału binarnego 22
			PZ - Wyjście bramki
	206C		WB23 - wejście kanału binarnego 23
			ZZ - Wyjście bramki
	206D		WB24 - wejście kanału binarnego 24
			WZ - Wyjście bramki
	2054		WB25 - wejście kanału binarnego 25
			S3+time - Wyjście bramki
	204D		WB26 - wejście kanału binarnego 26
			Z1 - Pobudzenie
	2050		WB27 - wejście kanału binarnego 27
			ZZ - Pobudzenie
	2079		WB28 - wejście kanału binarnego 28
			L_ZZ - Wyjście bramki
			Konfiguracja nastaw
			Wymagane uprawnienia
	6001	RAB.2	RAB-2
			Rejestrator zakłóceń - kryterialny

mZAZ-GR-3336 - mZAZ-Konfigurator			
Plik Okno Informacje...			
Opis konfiguracji			
Konfiguracja			
wg porządku funkcji			
wg klas funkcji			
wg hierarchii grup			
Modbus			
Mapa adresów			
Konfiguracja według hierarchii grup i fu			
Dodaj Usuń Sortuj Renumeryj Optymalizuj Zaawansowane			
ID	Nr	Funkcja	
010E	G.15	REJESTRATOR	Rejestrator analogowy
0001		Typ funkcji	GRUPA
		Numer funkcji	G.15
		Grupa	
		Wymagane uprawnienia	
6000	RAB.1	RAB-1	Rejestrator zakłóceń -źródłowy
6001	RAB.2	RAB-2	Rejestrator zakłóceń - kryterialny
0600		Typ funkcji	REC_UAB
		Numer funkcji	RAB.2
010E		Grupa	REJESTRATOR
		Wejścia	
1006		WA1 - wejście kanału analogowego 1	Filtr_1h_UL1 - Wartość skuteczna estymaty
1009		WA2 - wejście kanału analogowego 2	Filtr_1h_UL2 - Wartość skuteczna estymaty
100C		WA3 - wejście kanału analogowego 3	Filtr_1h_UL3 - Wartość skuteczna estymaty
100F		WA4 - wejście kanału analogowego 4	Filtr_1h_IL1 - Wartość skuteczna estymaty
200E		WB1 - wejście kanału binarnego 1	RPz>_st.1 - Zadziałanie
2013		WB2 - wejście kanału binarnego 2	RPz>_st.2 - Zadziałanie
2035		WB3 - wejście kanału binarnego 3	U2> - Zadziałanie
2043		WB4 - wejście kanału binarnego 4	VVS> - Zadziałanie
2046		WB5 - wejście kanału binarnego 5	Uo> - Zadziałanie
2043		WB6 - wejście kanału binarnego 6	VVS> - Zadziałanie
2018		WB7 - wejście kanału binarnego 7	I>_st.1 - Zadziałanie
201B		WB8 - wejście kanału binarnego 8	I>_st.2 - Zadziałanie
201E		WB9 - wejście kanału binarnego 9	U>_st.1 - Zadziałanie
2021		WB10 - wejście kanału binarnego 10	U>_st.2 - Zadziałanie
201E		WB11 - wejście kanału binarnego 11	U>_st.1 - Zadziałanie
2021		WB12 - wejście kanału binarnego 12	U>_st.2 - Zadziałanie
2024		WB13 - wejście kanału binarnego 13	U<_st.1 - Zadziałanie
2027		WB14 - wejście kanału binarnego 14	U<_st.2 - Zadziałanie
2024		WB15 - wejście kanału binarnego 15	U<_st.1 - Zadziałanie
2027		WB16 - wejście kanału binarnego 16	U<_st.2 - Zadziałanie
2038		WB17 - wejście kanału binarnego 17	f_st.1 - Zadziałanie
203B		WB18 - wejście kanału binarnego 18	f_st.2 - Zadziałanie
2076		WB19 - wejście kanału binarnego 19	f_ZZ - Wyjście bramki
202A		WB20 - wejście kanału binarnego 20	dU/dt - Zadziałanie
2030		WB21 - wejście kanału binarnego 21	DU/DT - Zadziałanie
2077		WB22 - wejście kanału binarnego 22	WYSPA_ZZ - Wyjście bramki
206B		WB23 - wejście kanału binarnego 23	PZ - Wyjście bramki
206C		WB24 - wejście kanału binarnego 24	ZZ - Wyjście bramki
2054		WB25 - wejście kanału binarnego 25	S3+imp - Wyjście bramki
204C		WB26 - wejście kanału binarnego 26	Z1 - Zadziałanie
204F		WB27 - wejście kanału binarnego 27	Z2 - Zadziałanie
2079		WB28 - wejście kanału binarnego 28	L_ZZ - Wyjście bramki
		Konfiguracja nastaw	
		Wymagane uprawnienia	

Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia

Urządzenie wyposażono w rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia, które spowodowało sterowanie awaryjne. Rejestrator ten umożliwia zapis takich parametrów jak:

- maksymalna wartość wielkości kryterialnych oraz przesunięcia fazowe wielkości wejściowych i obliczeniowych
- czas trwania zakłócenia
- czas wystąpienia zakłócenia.

Rejestrator przechowuje zapis do czasu następnego sterowania awaryjnego.

UWAGA:

1. W przypadku nieprawidłowych zapisów w rejestratorze zdarzeń lub rejestratorze zakłóceń należy sprawdzić stan baterii. Dostęp do baterii uzyskuje się po zdjęciu klapki w obudowie urządzenia.
W przypadku konieczności wymiany baterii należy wymienić ją na baterię tego samego typu (CR2032), zwracając uwagę na prawidłową polaryzację.

2.5.7. Liczniki

Urządzenie wyposażono w funkcje liczników zadziałań, których parametry przedstawiono poniżej:

- rodzaje liczników: 10 liczników zadziałań
- zakres zliczania 1 ÷ 65000

Opis liczników zadziałań urządzenia mZAZ-GR przedstawiono poniżej.

mZAZ-GR-3336; Nastawy; ON-line

Zamknij Drukuj Pobierz Wyślij Synchro Konfiguruj

Nazwa obiektu: mZAZ-GR-3336 Typ: mZAZ
Komentarz: prototyp
Nr fabryczny: KOPEX-EKO mZAZ-GR-3336 Nr 140001

Opis konfiguracji

Nastawy

Wzornik	Nr	Funkcja
	G.1	⊕ WeA (Wejścia analogowe)
	G.2	⊕ WeB (Wejścia dwustanowe)
	G.3	⊕ ESTYMATY (Estymaty wielkości kryterialnych)
	G.4	⊕ ZABEZPIECZENIA (Zestaw funkcji zabezpieczeniowych)
	G.5	⊕ LOGIKA (Zestaw funkcji logiczno - czasowych)
	G.6	⊕ WYJŚCIA (Wyjścia dwustanowe przełączników wykonawczych)
	G.7	⊕ POMIARY (Wartości wielkości wejściowych i innych)
	G.9	⊕ SYGNALIZACJA LED (Sygnalizacja optyczna na diodach LED)
	G.10	⊕ SYGNALIZACJA LCD (Sygnalizacja zadziałania zabezpieczeń na wyświetla
	G.11	⊕ STATUS (Wyjścia wirtualne)
	G.13	⊖ LICZNIKI (Liczniki zadziałań)
	C.1	⊕ L_RPz> (Licznik zadziałań przełącznika od mocy zwrotnej RPz>)
	C.2	⊕ L_I> (Licznik zadziałań przełącznika nadprądowego I>)
	C.3	⊕ L_U> (Licznik zadziałań przełącznika nadnapięciowego U>)
	C.4	⊕ L_U< (Licznik zadziałań przełącznika podnapięciowego U<)
	C.5	⊕ L_f (Licznik zadziałań przełącznika częstotliwościowego f)
	C.6	⊕ L_WYSPA (Licznik zadziałań zabezpieczeń od pracy wyspowej)
	C.8	⊕ L_ZZ (Licznik zadziałań zabezpieczeń zewnętrznych Z)
	C.9	⊕ L_U2> (Licznik zadziałań przełącznika nadnapięciowego U2>)
	C.10	⊕ L_Uo> (Licznik zadziałań przełącznika nadnapięciowego Uo>)
	G.15	⊕ REJESTRATOR (Rejestrator analogowy)

2.5.8. Sygnalizacja wewnętrzna.

Podstawowe stany pracy urządzenia mZAZ-GR, sygnalizowane są na wyświetlaczu LCD oraz na diodach LED. Opis standardowej sygnalizacji optycznej na diodach LED przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Nazwa wyjścia	Opis	Rodzaj wyjścia
1.	L1	Pobudzenie zbiorcze	dioda LED - bez podtrzymania (żółta)
2.	L2	Zadziałanie zbiorcze	dioda LED - z podtrzymaniem (żółta)
3.	L3	Wyłączenie zbiorcze	dioda LED - z podtrzymaniem (żółta)
4.	L4	Praca wyspowa	dioda LED - z podtrzymaniem (żółta)
5.	L4	Liczniki	dioda LED - bez podtrzymania (żółta)
6.	L5	Blokada	dioda LED - bez podtrzymania (żółta),
7.	OK. (zielona)	Sprawność zabezpieczenia - stan „ON”	dioda LED - świeci ciągle
		Sprawność zabezpieczenia - stan „OFF”	dioda LED - pulsująca – 4Hz
		Awaria	dioda LED - nie świeci

2.5.9. Sygnały status i sterowania

Sygnały status to wewnętrzne stany logiczne odwzorowujące stan urządzenia. Sygnały sterowania to wewnętrzne stany logiczne, za pomocą których można wykonać odpowiednie polecenia, których wykonanie jest sygnalizowane w statusie.

Wykaz dedykowanych sygnałów status i sterowania przedstawiono w poniższej tabeli.

Nr	Oznaczenie	Komentarz
1.	mZAZ_ON	Polecenie ustawienia urządzenia w stan ON
2.	mZAZ_OFF	Polecenie ustawienia urządzenia w stan OFF
3.	mZAZ_TEST	Polecenie ustawienia urządzenia w stan TEST
4.	Kas.ARZ	Kasowanie zawartości rejestratora zdarzeń
5.	Kas.WWZ	Kasowanie sygnalizacji zakłóceń
6.	Kas. modelu ciep.	Kasowanie modelu cieplnego

Uwagi:

1. Ustawienie urządzenia do pracy. Włączone są wszystkie funkcje zabezpieczeniowe pomiarowe, logiczne i pomocnicze.
2. Odstawienie urządzenia. Aktywne są wszystkie funkcje zabezpieczenia z wyjątkiem elementów wyjściowych (styki przekaźników, sygnalizacje).

2.5.10. Konfiguracja i logika działania.

Szczegółowy opis konfiguracji przedstawiono w załączniku do dokumentacji techniczno-ruchowej.

Urządzenie posiada konfigurowalną, przez użytkownika, strukturę w zakresie:

- określenia funkcji dwustanowych wejść sterujących ST1, ST2 (kasowanie sygnalizacji wewnętrznej, blokowanie zadziałania zabezpieczeń stanem wysokim na wejściu, zabezpieczenie zewnętrzne)
- działania przekaźników wyjściowych S1-S7.

2.5.11. Pamięć parametrów i zapisów rejestratora.

Po wyłączeniu napięcia pomocniczego i ponownym włączeniu zasilania w urządzeniu mZAZ-GR pamiętane są (w pamięci RAM podtrzymywanej baterijnie) ustawienia zegara czasu rzeczywistego, zapisy rejestratorów i stany liczników zadziałań - zgodnie z poniższą tabelą. Dane te nie są pamiętane po wyjęciu baterii.

Lp.	Dane pamiętane przy przerwie w zasilaniu
1.	Zegar czasu rzeczywistego
2.	Rejestrator zdarzeń
3.	Rejestrator zdarzeń systemowych
4.	Rejestrator parametrów wyłączających ostatniego zakłócenia
5.	Rejestrator zakłóceń
6.	Liczniki zadziałań

Po wyjęciu baterii pamiętane są w pamięci EEPROM parametry przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Dane pamiętane w pamięci EEPROM
1.	Indeks wieczysty rejestratora ARZ
2.	Hasła
3.	Parametry komunikacji
4.	Numer aktywnego zestawu
5.	Stan pracy
6.	Współczynniki korekcji
7.	Liczniki PKW
8.	Nr fabryczny
9.	Nazwa obiektu
10.	Komentarz
11.	Lokalizacja

2.5.12. Test i samokontrola poprawnego działania.

Wszystkie moduły cyfrowe zespołu są wyposażone w mechanizmy kontroli ich pracy. Są to zabezpieczenia sprzętowe przed utratą sterowania przez program oraz zabezpieczenia programowe wbudowane w procedury, sprawdzające poprawność przebiegu sterowania oraz danych, a także kontrolujące wymianę danych pomiędzy wszystkimi modułami urządzenia.

Oprogramowanie mZAZ jak i SMiS umożliwia sterowanie stanem wejść/wyjść. Dostępna jest również opcja blokowania działania poszczególnych funkcji zabezpieczeniowych.

Urządzenie w stanie „TEST” :

- nie obsługuje wejść analogowych;
- umożliwia podgląd stanu wejść binarnych (stan wejść binarnych zgodny z stanem faktycznym na wejściach);
- umożliwia podgląd stanu wyjść i ich dowolne ustawienie.



Kontrola poprawnego działania urządzenia mZAZ-GR realizowana jest poprzez sygnalizację błędów w rejestratorze zdarzeń systemowych. Listę tych błędów przedstawiono poniżej.

Nr	Oznaczenie	Komentarz
1.	ER_Nast. (nr funkcji)	Błąd sumy kontrolnej nastaw funkcji. Restart funkcji.
2.	ER_Konf	Błąd pliku konfiguracji. Przesłanie urządzenia w tryb OFF
3.	ER_Reset	Reset urządzenia.
4.	ER_Uz	Błąd napięcia zasilającego

2.6. Montaż i uruchomienie

Instalowanie urządzeń dopuszcza się w warunkach określonych w uwagach producenta. Urządzenia powinny być instalowane na szynie typu DIN EN 50022 - TS 35 lub za pomocą połączenia śrubowego. Wymiary zewnętrzne urządzeń podano na rys. 3. Opcjonalnie urządzenie może być przystosowane do montażu zatablicowego, po zastosowaniu adaptera - rys. 4 (adapter nie należy do wyposażenia standardowego i jest osobną pozycją cennikową).



Zabezpieczenie generatora małej mocy, typu mZAZ-GR, powinno być podłączone do chronionej instalacji zgodnie ze schematem połączeń zewnętrznych instalowanego zabezpieczenia przedstawionym na rys. 2.





Warunkiem przyłączenia urządzenia do sieci elektroenergetycznej jest sprawdzenie czy parametry instalowanego urządzenia są zgodne z parametrami eksploatacyjnymi instalacji.

Zacisk nr 34 należy połączyć z potencjałem ziemi. Zaleca się, aby połączenie wykonać przewodem miedzianym LgYc- 500V- 2,5mm² o długości nie większej niż 3m. Zacisk ten wewnętrznie jest połączony z zaciskiem 15.

Uruchomienie urządzeń, po zainstalowaniu, można przeprowadzić m. in. w następujący sposób:

- załączyć napięcie pomocnicze ($U_p = U_{pn}$, polaryzacja dowolna),
- sprawdzić stan diody LED „O.K.” i stan styku **BZ** sygnalizujących sprawność urządzenia,
- włączyć funkcję „TEST” zabezpieczenia (bez wymuszenia prądów w obwodach wejściowych) i sprawdzić właściwości funkcjonalne uruchamianego urządzenia – według p. 2.5.12,
- wprowadzić odpowiedni zestaw nastaw zabezpieczenia,
- wymusić prądy w obwodach wejściowych, spowodować zadziałanie i sprawdzić pozostałe właściwości funkcjonalne instalowanego zabezpieczenia.

Po uruchomieniu urządzenia należy założyć uprzednio zdjętą pokrywę płyty czołowej (pokrywa przystosowana jest do plombowania) i zabezpieczenie można przekazać do eksploatacji.




3. NASTAWIENIA FABRYCZNE

Nastawienia domyślne (fabryczne) zostały przedstawione w opisie konfiguracji stanowiącym załącznik do dokumentacji techniczno - ruchowej.

4. OBSŁUGA ZABEZPIECZENIA mZAZ-GR

4.1. Obsługa lokalna za pomocą panelu operatora

4.1.1. Opis płyty czołowej .



Rys. 5. Płyta czołowa zabezpieczenia generatora małej mocy typu mZAZ-GR

Zabezpieczenie generatora małej mocy typu mZAZ-GR wyposażone jest w panel operatora (rys. 5), który umożliwia:


- odczyt wartości wielkości nastawianych
- wprowadzanie zmian wartości rozruchowych wielkości nastawianych
- odczyt bieżących wartości wielkości pomiarowych
- przeglądanie zapisów rejestratora ARZ
- kasowanie sygnalizacji
- przeprowadzenie testu funkcjonalnego.

Panel operatora składa się z następujących elementów:

- **6-przyciskowej klawiatury**, przeznaczonej do lokalnej obsługi zabezpieczenia,
- **wyświetlacza alfanumerycznego LCD 2x16 znaków**, przeznaczonego do komunikacji optycznej urządzenia z użytkownikiem,
- **7 diod LED**, sygnalizujących najważniejsze stany pracy zabezpieczenia.

Sygnalizacja poszczególnych diod na płycie czołowej została opisana w p. 2.5.8.

Funkcje poszczególnych przycisków:



strzałki kierunkowe umożliwiające wybór opcji, wybór nastaw, zdarzeń, testu i zmianę wartości przy każdym naciśnięciu;

strzałki kierunkowe umożliwiające wybór opcji oraz zmianę pozycji w nastawach;

potwierdzenie wyboru opcji lub nastawy, potwierdzenie nastawionej wartości urządzenia;

rezygnacja z danej opcji lub nastawy, „zwijanie” MENU urządzenia, powrót do MENU głównego.

4.1.2. Menu wyświetlacza – według załącznika w dokumentacji techniczno-ruchowej.

4.2. Obsługa za pomocą komputera PC - według załącznika w dokumentacji techniczno-ruchowej (Instrukcja obsługi – SMIS. Obsługa przekaźników zabezpieczeniowych serii mZAZ).

Uwagi na temat funkcjonowania zabezpieczenia generatora małej mocy typu mZAZ-GR, programu obsługi SMIS oraz niniejszego opisu należy zgłaszać na adres producenta :

Adres firmy:

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o.

oddział w Tychach

ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy

www.zeg-energetyka.pl

sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93

KONIEC

