



如上图所示，打开软件后，连接USB线，点击搜索串口（需安装好串口驱动，资料文件里面有安装文件）然后设置bps为115200即可，选择STMISP，前两个勾上，最下面选择DTR的低电平复位，RTS高电平进Bootloader。

最后点下黄色圈内选择需要下载的程序 HEX 文件，然后点击开始编程即可烧录程序。