

```
1 9.17服务器
2
3
4 烧录板卡
5
6 source /home/Xilinx/Vivado/2020.2/settings64.sh
7 lspci -s 42:00.0
8 source /home/chyw/pcie_disable.sh 42:00.0
9
10 xsdb
11 xsdb% connect
12 xsdb% ta 1
13 xsdb% ta
14     xsdb% tcfchan#0
15     xsdb% xsdb% 1* xcu200
16         2 Legacy Debug Hub
17 xsdb% ls
18 xsdb% fpga -f fpga_rev101.bit
19 xsdb% exit

20 [root@localhost Corundum_bit]# reboot
21
22
23 读写寄存器
24
25 cd /home/Aopir/
26 ./devmem2 0xd5000000
27 ./devmem2 0xd5000000 w 0x1
28
29
30 打开驱动配置收发包
31 加载驱动
32 insmod mqnic.ko
33 卸载驱动
34 rmmmod mqnic
```

