


## Organizace dat přijímaných/vysílaných z/do CANu

Úvodem považujeme za vhodné uživateli knihovny CANUSB32.DLL přiblížit, jak jsou v rámci CANu a standardu aplikační vrstvy CANOpen organizována data, ke kterým přes naše API prostřednictvím virtuálních proměnných či kanálů přistupuje.

Na úrovni síťové vrstvy můžeme CAN považovat za síť s multicastovou komunikací. Data jsou organizována do zpráv, které z uživatelského hlediska dle standardu CAN 2.0 A obsahují dvě základní části: 11bitové ID zprávy a 8bytové datové pole. Všechna zařízení mohou (ale nemusí) přijímat všechny zprávy. Čím nižší ID, tím má zpráva vyšší prioritu. Komunikace je bezztrátová.

To, jak se s 11bitovým ID a 8 bajty dat nakládá, upravují protokoly aplikační vrstvy. My máme v našich zařízeních implementovány základní funkce protokolu CANOpen.



Obr. 1: Struktura rámce dle standardu CAN 2.0 A

Každé zařízení v síti (používá se i termín sběrnice) CAN má dle standardu aplikační vrstvy CANOpen svoje jedinečné ID v intervalu 1 – 127. Každé takové zařízení může po CANu komunikovat dvěma základními způsoby, a to pomocí objektů PDO (process data object) nebo SDO (service data object). PDO se používají zpravidla pro periodické odesílání dat z/do zařízení. SDO se používají pro nastavování/vyčítání různých provozních parametrů (jedná se o peer-to-peer komunikaci s potvrzováním). Každé zařízení může přijímat i vysílat až 4 různé PDO a jeden SDO.

Rozlišení toho, zda se jedná o SDO, PDO či jinou formu komunikace popsanou standardem CANOpen se provádí pomocí ID zprávy. ID zprávy se tvoří následovně:

**ID zprávy = CANOpenID zařízení (1..127) + kód funkce (viz tab. 1)**

Tab. 1: Kódy vybraných funkcí ve standardu CANOpen

	Směr do zařízení	Směr ze zařízení
PDO1	512	384
PDO2	768	640
PDO3	1024	896
PDO4	1280	1152
SDO	1536	1408

V případě SDO se první 4 B datového pole používají pro indexaci uvnitř tzv. adresáře objektů a rozlišení typu komunikace, další 4 B pak obsahují hodnotu zapisovaného/čteného parametru. Detailní popis SDO není cílem tohoto textu.

V případě PDO je všech 8 B dat ve zprávě ponecháno v gesci programátora. Knihovna CANUSB32.DLL v rámci těchto 8 B zavádí model očíslovaných proměnných, které sw aplikace může číst nebo do nich zapisovat. Tomuto číslu (indexu) říkáme číslo kanálu/sub kanálu. Použijeme-li při volání některé z dále

popisovaných funkcí jako tento index ID zprávy dle standardu CANOpen, hovoříme pak o **čísle kanálu**, pracuje tato funkce s celým 8B datovým polem zprávy. Můžeme ho číst z příchozí fronty, zapsat do odchozího bufferu nebo odeslat.

### **číslo kanálu = ID zprávy**

Použijeme-li index popsaný níže, přistupují funkce knihovny přímo k virtuálním proměnným a programátor se nemusí starat o pořadí bytů ve zprávě (little/big endian), maskování a celkovou strukturu 8B dat, která je popsána konfiguračním souborem dodaným výrobcem zařízení. Tímto způsobem lze proměnné číst z příchozí fronty a zapisovat do odchozího bufferu. Postup tvorby **čísla sub kanálu**:

$$\text{číslo sub kanálu} = \text{CANOpenID} * 100 + 10000 + \text{pořadové číslo proměnné v rámci zařízení}$$

Pořadové číslo se generuje podle pořadí v jakém jsou proměnné uvedeny v konfiguračním \*.COB souboru. Pro přijímané i vysílané proměnné je jen jedno společné číslování.

### **Příklad:**

Mějme detekční kartu interferometru „DETINF“ s CANOpenID = 42. Chceme vyčíst stav počítadla a hodnoty signálů X a Y. Víme, že karta tyto proměnné posílá uvnitř svého PDO1 a jsou to první tři proměnné popsané v jejím konfiguračním souboru \*.COB. Hledáme číslo kanálu pro příjem celého PDO1 a čísla sub kanálů pro příjem jednotlivých proměnných.

$$\text{číslo kanálu pro PDO1} = \text{ID zprávy pro PDO1} = 42 + 384 = 426$$

$$\text{číslo sub kanálu pro 1. proměnnou} = 42 * 100 + 10000 + 1 = 14201$$

$$\text{číslo sub kanálu pro 2. proměnnou} = 42 * 100 + 10000 + 2 = 14202$$

$$\text{číslo sub kanálu pro 3. proměnnou} = 42 * 100 + 10000 + 3 = 14203$$

### **Ukázka číslování kanálů a sub kanálů pro DETINF2 kartu s CANOpenID = 42**

	Name	Dir	Type	Count	Data	CAN	Ch#
682	I042_DETINF2_rx1	rx	DOMAIN			PDO	426
683	I042_DETINF2_rx1_count	rx	INTEGER32			PDO	14201
684	I042_DETINF2_rx1_x_axis	rx	INTEGER16			PDO	14202
685	I042_DETINF2_rx1_y_axis	rx	INTEGER16			PDO	14203
686	I042_DETINF2_rx2	rx	DOMAIN			PDO	682
687	I042_DETINF2_rx2_dig_inputs	rx	UNSIGNED8			PDO	14204
688	I042_DETINF2_rx1	rx	DOMAIN			PDO	938
689	I042_DETINF2_rx1_count64_H	rx	INTEGER32			PDO	14205
690	I042_DETINF2_rx1_count64_L	rx	INTEGER32			PDO	14206
691	I042_DETINF2_SD0rx	rx	DOMAIN			SDO	1450
692	I042_DETINF2_SD0rx_Command	rx	UNSIGNED8			SDO	14207
693	I042_DETINF2_SD0rx_Index	rx	UNSIGNED16			SDO	14208
694	I042_DETINF2_SD0rx_SubIndex	rx	UNSIGNED8			SDO	14209
695	I042_DETINF2_SD0rx_Data	rx	UNSIGNED32			SDO	14210
696	I042_DETINF2_SD0tx	tx	DOMAIN			SDO	1578
697	I042_DETINF2_SD0tx_Command	tx	UNSIGNED8			SDO	14211
698	I042_DETINF2_SD0tx_Index	tx	UNSIGNED16			SDO	14212
699	I042_DETINF2_SD0tx_SubIndex	tx	UNSIGNED8			SDO	14213
700	I042_DETINF2_SD0tx_Data	tx	UNSIGNED32			SDO	14214

Toto je screenshot s aplikace CANMAN, kterou najdete v několika exemplářích v dodaném balíku obslužného SW. Je to dobrý pomocník mimo jiné i při zjišťování čísel kanálů (červeně) a subkanálů (modře).

## Popis základních funkcí CANUSB32.DLL

**bool CANInit(char \* IniName)**

Provede inicializaci knihovny na základě souboru popisujícího CAN sběrnici. Jméno souboru se předává parametrem IniName, jedná se o standardní nulou zakončený řetězec.

Konfigurační \*.CAN soubor obsahuje:

- Nastavení typu rozhraní, kterým se aplikace připojí k CAN sběrnici. Typicky se volí mezi přímým připojením přes USB/CAN interface, TCP/IP připojení přes server NETCANS a simulátorem sítě. Parametr *COMTYPE*.
- Pokud se připojujeme přes TCP/IP, tak IP adresu serveru. Parametr *server*.
- CANOpen ID zařízení (číslo 1-127), ze kterých chceme přijímat data nebo jim něco posílat. Sekce [*CanDevice001*], [*CanDevice002*] atd. Parametr *CanOpenID*
- Formát proměnných přijímaných/odesílaných z/do zařízení. Parametr *Device* v dané sekci odkazuje na \*.COB soubor obsahující popis proměnných. Tento soubor dodává výrobce zařízení.
- Pozor! Pokud zařízení není uvedeno v \*.CAN souboru, nemůže s ním aplikace komunikovat.

Vrací:

true – inicializace se zdařila

false – chyba při inicializaci

Příklad:

```
if (!CANInit("moje_sit.can")) {  
    printf("Chyba pri inicializaci CANu!\n");  
    return -1;  
}
```

---

**bool CANClose(void)**

Zavře knihovnu.

Vrací:

true – deinicializace se zdařila.

false – chyba při deinicializaci, např. že třeba nebylo co deinicializovat.

Příklad:

```
if (!CANClose()) {  
    printf("Chyba pri deinicializaci CANu!\n");  
    return -1;  
}
```

---

## FUNKCE PRO PŘÍJEM DAT ZE SÍTĚ CAN

**long    CANReadChanNum(void)**

Vrací číslo přijatého kanálu, který je aktuálně k dispozici ke čtení z přijímacího bufferu. Vrací 0, pokud je přijímací buffer prázdný. Typicky se tato funkce volá v nekonečné smyčce v separátním threadu. Pokud vrátí nenulovou hodnotu, provedeme pomocí funkce `CANReadChan` načtení 8 bajtů přijatých dat.

---

**long    CANReadSubChanNum(void)**

Vrací číslo přijatého sub kanálu (proměnné), která je aktuálně k dispozici ke čtení z přijímacího bufferu. Vrací 0, pokud je buffer prázdný. Typicky se tato funkce volá v nekonečné smyčce v separátním threadu. Pokud vrátí nenulovou hodnotu, provedeme pomocí funkce `CANReadChan` načtení proměnné.

---

**bool    CANReadChan( long ChanNum, void \*pData)**

Do bufferu `pData` načte z přijímacího bufferu buď celý CAN objekt (8 bajtů), nebo proměnnou. Podle toho, zda je v parametru `ChanNum` číslo kanálu nebo číslo sub kanálu.

#### Příklad:

```
// Ukazka nacistani promennych z detekcni karty interferometru
"DETINF2" // s CANOpenID = 42

while(RxThreadControl){
    long SubChanNum = CANReadSubchanNum();
    switch(SubChanNum){
        case 14001: //POCITADLO
            CANReadChan(14001,&CNT);
            break;

        case 14002: //OSA X
            CANReadChan(14002,&X);

            //cteni chybovych priznaku
            ERR_VELOCITY    = ((X&1)!=0);
            ERR_MAGNITUDE   = ((X&2)!=0);

            //ocistime data ADC od chybovych priznaku
            X = X&0xFFFC;
            break;
        case 14003: //OSA Y
            CANReadChan(14001,&Y);
            break;
        default:
            break;
    }
}
```

---

## FUNKCE PRO ODESÍLÁNÍ DAT NA SÍŤ CAN

**bool CANWriteChan( long ChanNum, void \*pData)**

Zapíše data odkazovaná pointerem pData do odesílacího bufferu pro kanál nebo subkanál udávaný parametrem ChanNum. V případě použití čísla kanálu si funkce z dané adresy přečte celých 8 bajtů. V případě použití čísla subkanálu si funkce načte tolik dat, kolik je dle definice proměnné v souboru \*.COB potřeba, tj. např. pro INTEGER32 to budou 4 bajty, pro UNSIGNED16 2 bajty atd.

**bool CANWriteChanNum(long ChanNum)**

Na síť CAN fyzicky odešle data zapsaná v předchozím kroku do odesílacího bufferu funkcí CANWriteChan. Použijeme-li jako parametr číslo kanálu, odešlou se naráz všechny jeho subkanály. Použijeme-li číslo subkanálu, odešlou se kromě něj i všechny ostatní subkanály patřící pod stejný kanál. To je dáno tím, že 8B zpráva na CAN musí vždy odejít celá.

## **Přidání CANUSB32.DLL do projektu C/C++**

Knihovna byla přeložena v prostředí MS Visual Studio 6.0. Pomocí utilit vámi používaného IDE je možné vytvořit \*.LIB soubor a ten společně s hlavičkovým souborem CANUSB32.H přidat do projektu. To máme vyzkoušeno jak na starších verzích MSVC tak Borland C++ Builderu. V novějších verzích začíná být trochu zmatek v tom, jaký který linker požaduje formát \*.LIB souboru. Jako nejjistější a nejfunkčnější cesta se v aktuálních prostředích jeví zavedení knihovny pomocí funkce LoadLibrary z Windows API, tak je to provedeno v ukázkovém souboru, který přikládám.

## FORMÁT DAT ODESÍLANÝCH DETEKČNÍ KARTOU KARTOU DETINF2

### Kanál PDO1

Číslo kanálu = CANOpenID + 384

#### Subkanál COUNT

Číslo subkanálu = CANOpenID \* 100 + 10000 + 1

Datový typ: int32

Význam: počítadlo interferenční fáze, 1024 LSB odpovídá jednomu interferenčnímu proužku

#### Subkanál X\_AXIS

Číslo subkanálu = CANOpenID \* 100 + 10000 + 2

Datový typ: int16

Význam: signál osy X z detekční jednotky interferometru + chybové stavy

Bit	15-2	1	0
Význam	Hodnota z A/D převodníku	Podkročení minimální amplitudy	Překročení max. rychlosti

#### Subkanál Y\_AXIS

Číslo subkanálu = CANOpenID \* 100 + 10000 + 3

Datový typ: int16

Význam: signál osy Y z detekční jednotky interferometru

Bit	15-2	1	0
Význam	Hodnota z A/D převodníku	-	-

## KOMUNIKACE S KARTOU DETINF2 POMOCÍ PROTOKOLU SDO

Karta pro nastavování různých provozních parametrů používá zjednodušenou verzi protokolu CANOpen SDO.

Karta má v paměti RAM a FLASH strukturu nazývanou adresář objektů. Každý objekt je jednoznačně identifikován 16bitovým indexem a 8bitovým sub indexem. Objekty mohou být typu char, u/int16, u/int32, float32.

**Jedná se o komunikaci, která má vždy 2 kroky – příkaz a odpověď.**

### Postup zápisu:

1. Aplikace odešle příkaz k zápisu hodnoty, index, sub index a hodnotu.
2. Zařízení odpoví potvrzením zápisu, indexem, sub indexem a zapsanou hodnotou. V případě chyby odpoví chybovým kódem.

### Postup čtení:

1. Aplikace odešle příkaz ke čtení hodnoty, index, sub index. Pole s hodnotou je ve zprávě ignorováno.
2. Zařízení odpoví potvrzením čtení, indexem, sub indexem a čtenou hodnotou. V případě chyby odpoví chybovým kódem.

**První krok komunikace, tedy příkaz, se provádí prostřednictvím kanálu s názvem SDOtx a jeho subkanálů.**

### Kanál SDOtx

Číslo kanálu = CANOpenID + 1536

### Subkanál SDOtx\_Command

Číslo subkanálu = CANOpenID\*100 + 10000 + 11

Datový typ: uint8

Význam: Identifikuje, zda se bude jednat o zápis do adresáře objektů, nebo žádost o vyčtení dat.

Příkaz	Hodnota SDOtx_Command
Zápis do adresáře objektů	43
Žádost o vyčtení dat	64

### Subkanál SDOtx\_Index

Číslo subkanálu = CANOpenID\*100 + 10000 + 12

Datový typ: uint16

Význam: Index zapisované nebo čtené hodnoty v adresáři objektů.

### Subkanál SDOtx\_SubIndex

Číslo subkanálu = CANOpenID\*100 + 10000 + 13

Datový typ: uint8

Význam: Sub index zapisované nebo čtené hodnoty v adresáři objektů.



### ***Subkanál SDOtx\_Data***

Číslo subkanálu =  $\text{CANOpenID} \cdot 100 + 10000 + 14$

Datový typ: uint32

Význam: 4 bajty obsahující zapisovanou hodnotu. Při žádosti o vyčtení dat je hodnota ignorována.

**Druhým krokem komunikace je odpověď od zařízení na kanálu SDOrx.**

### **Kanál SDOrx**

Číslo kanálu =  $\text{CANOpenID} + 1408$

### ***Subkanál SDOrx\_Command***

Číslo subkanálu =  $\text{CANOpenID} \cdot 100 + 10000 + 7$

Datový typ: uint8

Význam: Sděluje, zda se jedná o potvrzení zápisu, vyčtená data, nebo chybový stav.

Příkaz	Hodnota SDOtx_Command
Potvrzení zápisu	96
Vyčtená data	66
Chybový stav	128

### ***Subkanál SDOrx\_Index***

Číslo subkanálu =  $\text{CANOpenID} \cdot 100 + 10000 + 8$

Datový typ: uint16

Význam: Index zapisované nebo čtené hodnoty v adresáři objektů.

### ***Subkanál SDOrx\_SubIndex***

Číslo subkanálu =  $\text{CANOpenID} \cdot 100 + 10000 + 9$

Datový typ: uint8

Význam: Sub index zapisované nebo čtené hodnoty v adresáři objektů.

### ***Subkanál SDOtx\_Data***

Číslo subkanálu =  $\text{CANOpenID} \cdot 100 + 10000 + 10$

Datový typ: uint32

Význam: 4 bajty obsahující zapisovanou nebo čtenou hodnotu. V případě chybového stavu obsahuje kód chyby.

Typ chyby	Kód chyby
Neexistující objekt (nesprávný index nebo subindex)	0x05040001
Zapisovaná hodnota je vyšší než maximální možná	0x06090031
Zapisovaná hodnota je nižší než minimální možná	0x06090032

## Přehled parametrů v adresáři objektů karty DETINF2:

SDO Editor

Index: 1001 Tx: 2b 3020 00 00000000 EDS: detinf2.eds EDS Special Save

ID# 42 Rx: 80 0000 00 00000206 DCF: i042\_detinf2.dcf DCF Create

Abort: 0602 0000h: Object does not exist in the object dictionary. 042 detinf2 Close

Data: 0 Upload (F3) Download (F9) Upload All (F5) Stop (Esc)

	Index	Sub	ObjType	Data Type	Accs	LowLimit	HighLimit	Default	ParValue	M	Parameter Name	PD
5	2000		var	integer16	rw			0			CANopen_ID	0
6	2001		var	unsigned32	rw			0			CANopen_Speed	0
7	2002		var	integer16	rw			0			serial_num	0
8	2003		var	integer16	rw			0			CF_FilterXY	0
9	2004		var	integer16	rw			0			CF_min_mag	0
10	2005		var	integer16	rw			400			CF_max_diff	0
11	2006		var	integer16	rw			0			remote_reset	0
12	2007		var	integer16	rw			0			wait_for_sync	0
13	2008		var	integer32	rw	50000	190000	190000			CF_sampling_F	0
14	2009		array (7)								PDO_timing	
15	2009	00	var	unsigned8	ro			0x03			Highest Subindex	0
16	2009	01	var	unsigned16	rw						CF_PD01_period_ms	0
17	2009	02	var	unsigned16	rw						CF_PD02_period_ms	0
18	2009	03	var	unsigned16	rw						CF_FrontPanel_period_ms	0
19	2009	04	var	unsigned16	rw	0	1	0			CF_ReverselIndicator //nastavit 1, pokud je LED indikátor v prave polovine panelu	0
20	2009	05	var	unsigned16	rw	1	65535	4096			CF_PD03_Filter_Length	0
21	2009	06	var	unsigned16	rw	0	1	0			CF_Enable_Filtered_Count_PD03	0
22	200a		record (9)								SPI_interface	
23	200a	00	var	unsigned8	ro			0x03			Highest Subindex	0
24	200a	01	var	unsigned16	rw	1	1000	8			CF_SPI_dec_factor	0
25	200a	02	var	unsigned16	rw						SPI_Test_Enable	0
26	200a	03	var	integer16	rw						SPI_Test_Value	0
27	200a	04	var	integer16	ro						SPI_Max_Abs_Value (info, read - only)	0
28	200a	05	var	unsigned16	rw	0	32767	1200			CF_SPI_Limit_Value	0
29	200a	06	var	integer32	rw	-1					SPI_Test_Counter	0
30	200a	07	var	unsigned16	rw	0	1	0			CF_SPI_Output_Enable	0
31	200a	08	var	unsigned16	rw	0	1	0			CF_SPI_Ouput_Mode	0
32	200b		record (8)								IFM_Status	
33	200b	00	var	unsigned8	ro						Highest Subindex	0
34	200b	01	var	integer16	ro						IFM_MaxAbsSpeed	0
35	200b	02	var	integer16	ro						IFM_Speed	0
36	200b	03	var	unsigned32	ro						IFM_Magnitude^2	0
37	200b	04	var	unsigned16	ro						IFM_VELOCITY_ERROR	0
38	200b	05	var	unsigned16	ro						IFM_MAGNITUDE_ERROR	0
39	200b	06	var	unsigned32	ro						IFM_MinMagnitude^2	0
40	200b	07	var	unsigned32	ro						IFM_MaxMagnitude^2	0
41	200c		var	unsigned16	rw	1	16	10			CF_PhaseResolution_bits	0
42	200d		var	integer16	rw			0			SwapXY	0
43	200e		var	integer16	rw			0			NegX	0
44	200f		var	integer16	rw			0			NegY	0
45	2012		var	integer16	rw			16384			ADC_offset_X	0
46	2013		var	integer16	rw			16384			ADC_offset_Y	0
47	2014		var	integer16	rw			0			Wait for reference signal	0
48	2015		array (4)								IFM Error Handling	
49	2015	01	var	unsigned16	rw	0	1	0			CF_Auto clear velocity error	0
50	2015	02	var	unsigned16	rw	0	1	0			CF_Auto clear magnitude error	0
51	2015	03	var	unsigned16	rw	0	65535				CF_Velocity error timeout (ms)	0
52	2015	04	var	unsigned16	rw	0	65535				CF_Magnitude error timeout (ms)	0
53	2030		var	unsigned16	ro			0			CL_CAN_Rx_Warning	0
54	2031		var	unsigned16	ro			0			CL_CAN_Rx_Error	0
55	2032		var	unsigned16	ro			0			CL_CAN_Tx_Warning	0
56	2033		var	unsigned16	ro			0			CL_CAN_Tx_Error	0
57	2034		var	unsigned16	ro			0			CL_CAN_Rx_Error	0

Pozn. indexy a subindexy jsou v hexadecimálním formátu.

## Nejpoužívanější SDO karty DETINF2

*Vysvětlivky: rw – lze číst i zapisovat; wo – pouze k zápisu; ro – pouze ke čtení; flash – proměnná uložena ve flash, nedoporučuje se ji často přepisovat*

### **CF\_min\_mag (rw, flash)**

Index: 0x2004

Sub Index: 0x00

Význam: Nastavení prahu pro chybu příliš nízké intenzity. Podkročení nastaví chybový příznak ERR\_MAGNITUDE na 1. Smaže se jedině resetem. U novější verze karty funguje automatické mazání chyb po určitém čase (tu zatím nemáte).

### **CF\_max\_diff (rw, flash)**

Index: 0x2005

Sub Index: 0x00

Význam: Nastavení prahu pro chybu příliš rychlého pojezdu. Rychlost je vyjádřena jako změna hodnoty počítadla proužků mezi 2 po sobě jdoucími vzorky A/D převodníku. Doporučujeme neměnit přednastavenou hodnotu. Překročení nastaví chybový příznak ERR\_SPEED na 1. Smaže se jedině resetem. U novější verze karty funguje automatické mazání chyb po určitém čase (tu zatím nemáte).

### **Remote\_reset (wo)**

Index: 0x2006

Sub Index: 0x00

Význam: Zápis hodnoty 1 provede reset počítadla a chybových příznaků.

### **CF\_PDO1\_period\_ms (rw, flash)**

Index: 0x2009

Sub Index: 0x01

Význam: Perioda odesílání vzorků signálu X, Y a počítadla na CAN (PDO1). Doporučujeme nenastavovat kratší než 4 ms.

### **IFM\_MaxAbsSpeed (ro)**

Index: 0x200B

Sub Index: 0x01

Význam: Lze vyčíst maximální pozorovanou změnu údaje počítadla mezi 2 po sobě jdoucími vzorky A/D převodníku. Resetem se statistika nuluje.

### **IFM\_Speed (ro)**

Index: 0x200B

Sub Index: 0x02

Význam: Lze vyčíst aktuální změnu údaje počítadla mezi 2 po sobě jdoucími vzorky A/D převodníku.

### **IFM\_Magnitude^2 (ro)**

Index: 0x200B

Sub Index: 0x03

Význam: Lze vyčíst druhou mocninu aktuální amplitudy interferenčního proužku ( $I^2 = X^2 + Y^2$ ).

### **IFM\_VELOCITY\_ERROR (ro)**

Index: 0x200B

Sub Index: 0x04

Význam: Lze vyčíst stav chybového příznaku VELOCITY\_ERROR.

#### **IFM\_MAGNITUDE\_ERROR (ro)**

Index: 0x200B

Sub Index: 0x05

Význam: Lze vyčíst stav chybového příznaku MAGNITUDE\_ERROR.

#### **IFM\_MinMagnitude^2 (ro)**

Index: 0x200B

Sub Index: 0x06

Význam: Druhá mocnina minimální pozorované amplitudy interferenčního proužku (od posledního resetu).

#### **IFM\_MaxMagnitude^2 (ro)**

Index: 0x200B

Sub Index: 0x07

Význam: Druhá mocnina maximální pozorované amplitudy interferenčního proužku (od posledního resetu).

#### **ADC\_offset\_X (rw, flash)**

Index: 0x2012

Sub Index: 0x00

Význam: Offset A/D převodníku pro osu X. Lze doladit pozici kružnice/elipsy opisované signály X a Y tak, aby měla střed o souřadnicích (0, 0). Základní hodnota pro dokonalý signál bez offsetu je 16 384.

#### **ADC\_offset\_Y (rw, flash)**

Index: 0x2013

Sub Index: 0x00

Význam: Offset A/D převodníku pro osu Y. Lze doladit pozici kružnice/elipsy opisované signály X a Y tak, aby měla střed o souřadnicích (0, 0). Základní hodnota pro dokonalý signál bez offsetu je 16 384.

*Pozn.: U obou offsetů se jedná o číslo, které se od hodnoty vzorku z A/D převodníku automaticky hardwarově odčítá. Tzn. menší hodnota parametru způsobí posun signálu do více kladných hodnot. Doporučujeme nejprve vyladit interferometr na max. kontrast a intenzitu. Modifikace offsetů je až poslední možnost.*