



ООО «ЭС ЭНД ЭЙ ЛАБ»
192007, Город Санкт-Петербург,
вн.тер. г. Муниципальный Округ Волковск
пр-кт Лиговский, дом 150, литера А,
офис 612, помещение 27Н sa-lab.dev

Продукт CraneWare.Registrator

Руководство по подключению к демо-версии приложения

Руководство по подключению к демо-версии приложения с правами администратора

Данные для подключения по RDP (Remote Desktop Protocol):

Имя компьютера: 195.133.13.211:7676 ;

Имя пользователя: craneaware-recorder-tester ;

Пароль пользователя: aLe9U2Xu7T1P9w== ;

Подключение на ПК с Windows:

В поле поиска на панели задач введите **Подключение к удаленному рабочему столу** (en. **Remote Desktop Connection**) и выберите **Подключение к удаленному рабочему столу**. В окне “Подключение к удаленному рабочему столу” введите имя компьютера, а затем нажмите кнопку **Подключиться**.

Введите имя и пароль пользователя.

Взаимодействие с окружением:

Внизу рабочего стола расположена панель для быстрого запуска доступных приложений (слева направо): клиент **CraneWare.Registrator**, файловый менеджер **Thunar** и **Терминал**.

Пользователю предоставлен аккаунт с правами суперпользователя (root доступ). Если для выполнения команд, требующих права суперпользователя, будет запрошен пароль необходимо воспользоваться тем же паролем, который использовался для подключения по RDP.

Структура файлов приложения:

Для удобства просмотра всех файлов приложения, они расположены в директории `/config` со следующей иерархией:

```

/
└─ config
    │   └─ craneware-registrator-client # Директория с файлами клиента
    │                                     # CraneWare.Registrator для
    │                                     графического интерфейса
    │   └─ craneware-db                # Директория с файлами базы данных
    │                                     # для приложения CraneWare.Registrator
    │   └─ craneware-server            # Директория с бэкэнд составляющей
    │                                     # приложения CraneWare.Registrator
    │                                     #
    │                                     # Сюда входят модуль опроса ПЛК,
    │                                     # сохранения событий и сервер
    │                                     # для взаимодействия с базой данных
    │   └─ startwm.sh                  # Конфигурационный файл для RDP
    │
    └─ окружения,
        # не относится к файлам приложения,
        # просьба не редактировать

```