

Comandos do sub console:

COMANDO	ATITUDE
<b>sis stack</b>	Mostra o stack alocado e livre para as tarefas do Free Rtos. OBS: O livre mostra o máximo livre e não o atual
<b>sis printf</b>	Stress test da função "printf"
<b>sis usb_tty</b>	Stress test da função "usb_tty". OBS: usb_tty(char *s) envia uma string sem formatar como faz o printf.
<b>sis tempo</b>	Mostra o tempo adquirido via internet
<b>sis lcd mensagem</b>	Envia uma mensagem personalizada para o lcd 16x4. A mensagem pode conter espaço.
<b>sis tcpip</b>	Mostra endereço de ip, gateway...
<b>sis rc</b>	Teste do arquivo de configuração
<b>sis redes</b>	Mostra as redes cadastradas via arquivo <b>sistema.ini</b>
<b>sis prio</b>	Visualiza ou modifica a prioridade das tarefas. Visualização: <b>sis prio</b> Modificação: <b>sis prio &lt; tarefa&gt; &lt;prioridade&gt;</b> onde: tarefa = {usb, tcpip, uacom, conso}
<b>sis ua</b>	Testa o driver da uart do p24
<b>sis lmsg &lt;mensagem&gt;</b>	Envia um mensagem para o lcd via queue. Não é permitido espaços na mensagem
<b>sis let &lt;numero&gt;</b>	Escolhe qual letreiro mostrar