

Comandos do sub console:

COMANDO	ATITUDE
sis stack	Mostra o stack alocado e livre para as tarefas do Free Rtos. OBS: O livre mostra o máximo livre e não o atual
sis printf	Stress test da função "printf"
sis usb_tty	Stress test da função "usb_tty". OBS: usb_tty(char *s) envia uma string sem formatar como faz o printf.
sis tempo	Mostra o tempo adquirido via internet
sis lcd mensagem	Envia uma mensagem personalizada para o lcd 16x4. A mensagem pode conter espaço.
sis tcpip	Mostra endereço de ip, gateway...
sis rc	Teste do arquivo de configuração
sis redes	Mostra as redes cadastradas via arquivo sistema.ini
sis prio	Visualiza ou modifica a prioridade das tarefas. Visualização: sis prio Modificação: sis prio < tarefa> <prioridade> onde: tarefa = {usb, tcpip, uacom, conso}
sis ua	Testa o driver da uart do p24
sis lmsg <mensagem>	Envia um mensagem para o lcd via queue. Não é permitido espaços na mensagem
sis let <numero>	Escolhe qual letreiro mostrar
sis ls	Mostra os arquivos do diretório atual
sis cwd	Mostra qual é o diretório atual
sis cd <dir>	Muda para o diretório(dir)
sis cat <arq>	Visualiza o conteúdo de um arquivo(arq)
sis edit	Atualiza o modulo(é necessário main.py)
sis mkdir	Cria um diretório no diretório atual
sis rmdir	Remove um diretório
sis ver	Mostra a versão do sistema