

Comandos do sub console:

COMANDO	ATITUDE
sis stack	Mostra o stack alocado e livre para as tarefas do Free Rtos. OBS: O livre mostra o maximo livre e não o atual
sis printf	Stress test da função "printf"
sis usb_tty	Stress test da função "usb_tty". OBS: usb_tty(char *s) envia uma string sem formatar como faz o printf.
sis tempo	Mostra o tempo adquirido via internet
sis lcd mensagem	Envia uma mensagem personalizada para o lcd 16x4. A mensagem pode conter espaco.
sis tcpip	Mostra endereco de ip, gateway...
sis rc	Teste do arquivo de configuração
sis redes	Mostra as redes cadastradas via arquivo sistema.ini