

PCB 111000: Display wiring

8 digit display Dig 7.....Dig 4, Dig 3.....Dig 0 numbered left to right

Pin 19 drives dig 7	Upper display pin 12
Pin 23 drives dig 6	Upper display pin 9
Pin 24 drives dig 5	Upper display pin 8
Pin 25 drives dig 4	Upper display pin 6
Pin 14 drives dig 3	Lower display pin 12
Pin 16 drives dig 2	Lower display pin 9
Pin 17 drives dig 1	Lower display pin 8
Pin 18 drives dig 0	Lower display pin 600

Note: Upper and lower refers to location on the circuit diagram