

Instruções de Uso da Máquina de Lavar

Bald House

3 de maio de 2024

Antes de Usar

1. Certifique-se de que o registro atrás da máquina está aberto. Isso ocorre quando a alavanca está paralela à mangueira.
2. Verifique se a máquina está conectada à tomada.
3. Confira se os varais estão vazios. Caso contrário, avise o responsável. Se ele não puder retirar a tempo, você pode fazê-lo (colocando as roupas na cama do responsável).
4. Verifique se há sabão líquido e amaciante suficientes. Caso não haja, avise no grupo para que alguém compre. (Ou compre você mesmo e coloque no SplitWise).
5. Por fim, certifique-se que a máquina não esteja perto do degrau, para evitar acidentes. Se estiver, empurre-a para trás, mas não muito, para não danificar a mangueira.

Durante o Uso

6. Verifique se a máquina não está se deslocando para a beirada. Se estiver, desligue-a, puxe-a para trás e ligue-a novamente.
7. O programa recomendado é do 2 ao 4, coloque no 5 após encerrar esse ciclo.

Após o Uso

8. Abra a máquina e retire as roupas. Caso a porta esteja travada, empurre a região da trava ou exerça uma leve pressão ao lado direito da porta.
9. Desligue a máquina e feche o registro. O registro deve estar perpendicular à mangueira. (1/4 de volta)
10. Verifique se ainda há sabão e amaciante suficientes para o próximo. Caso não haja, avise no grupo para que alguém compre. (Ou compre você mesmo e coloque no SplitWise).

Marcas de Sabão e Amaciante

- Sabão: Urca (!), Omo concentrado.
- Amaciante: Urca, Comfort e Downy.

Outras marcas podem ser utilizadas, mas essas são as preferidas.