

PLAN D'ENTRETIEN DE VOTRE SWIFT ESSENCE

Le plan d'entretien Suzuki est conçu pour vous assurer que votre véhicule est maintenu dans le meilleur état mécanique possible grâce à un entretien régulier aux périodicités recommandées.
Ces opérations sont à effectuer au premier des deux termes échus

	15000 km ou 1 AN	30000 km ou 2 ANS	45000 km ou 3 ANS	60000 km ou 4 ANS	75000 km ou 5 ANS	90000 km ou 6 ANS
MOTEUR						
Courroie d'entraînement accessoire du moteur			●			R
Jeu de soupape		●		●		●
Huile moteur et filtre à huile moteur	R	R	R	R	R	R
Liquide de refroidissement du moteur (standard)	●	●	●	●	●	●
	Liquide de refroidissement (standard) Remplacement après 150 000 km ou 8 ans					
Système d'échappement (sauf convertisseur catalytique)		●		●		●
ALLUMAGE						
Bougies à l'iridium		Remplacement tous les 105 000 km ou 7 ans				
Bougies au nickel			R			R
ALIMENTATION						
Élément de filtre à air	●	●	R	●	●	R
Canalisations de carburant		●		●		●
SYSTÈME ANTIPOLLUTION						
Soupape de CPV						●
Système de recyclage des vapeurs de carburant						●
FREINS						
Disques et plaquettes de frein	●	●	●	●	●	●
Flexibles et canalisations de frein		●		●		●
Liquide de frein		R		R		R
Poignée et câble de frein	●	●	●	●	●	●
CHÂSSIS ET CARROSSERIE						
Embrayage (pédale et niveau de liquide)		●		●		●
Pneus/roues	●	●	●	●	●	●
Soufflet d'arbre de roue			●			●
Système de suspension	●	●	●	●	●	●
Système de direction	●	●	●	●	●	●
Huile boîte-pont manuelle						
Huile «SUZUKI GEAR OIL 75W80» d'origine	●		●			●
	Remplacer tous les 160 000 km ou 10 ans					
Huile autre que «Suzuki GEAR OIL 75W80»	●		R			R
Toutes les serrures, charnières et verrous	●	●	●	●	●	●
Élément filtrant du climatiseur		●	R		●	R

R : remplacer ou changer ● : vérifier, nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Le plan d'entretien diffère lorsque le véhicule est utilisé dans l'une ou plusieurs des conditions suivantes :

- Courtes distances répétées
- Les trajets effectués de moins de 16 km avec une température atmosphérique en dessous du point de gel
- Fonctionne au ralenti et/ou trafic discontinu avec arrêts et démarrages fréquents
- Fonctionnement par temps extrêmement froid et/ou sur route avec salage
- Fonctionnement sur revêtement irrégulier et/ou boueux
- Utilisation en zones poussiéreuses
- Véhicule roulant fréquemment à grande vitesse ou à régime moteur élevé
- Attelage à une remorque
- Si le véhicule est utilisé pour faire des livraisons, comme taxi ou pour un usage commercial similaire
- Conduite sur piste et/ou routes boueuses

Pour plus de détails se référer à votre concessionnaire

Conseils concernant le carburant : Utilisation du sans plomb 95

Conseils concernant l'huile moteur : Viscosité : SAE 0W20, 5W30 avec norme SL

Liquide de frein : DOT4 ou SAE J1704

Liquide de transmission automatique : SUZUKI ATF 3317 ou Mobil ATF 3309

Liquide de transmission mécanique : SAE 75W90 - GL4

Note : ce tableau indique le programme d'entretien jusqu'à 90 000 km, au-delà, effectuez les mêmes entretiens aux mêmes intervalles que ceux indiqués dans le tableau

PLAN D'ENTRETIEN DE VOTRE SWIFT DIESEL

Le plan d'entretien Suzuki est conçu pour vous assurer que votre véhicule est maintenu dans le meilleur état mécanique possible grâce à un entretien régulier aux périodicités recommandées.
Ces opérations sont à effectuer au premier des deux termes échus

	15000 km ou 1 AN	30000 km ou 2 ANS	45000 km ou 3 ANS	60000 km ou 4 ANS	75000 km ou 5 ANS	90000 km ou 6 ANS
MOTEUR						
Courroie d'entraînement accessoire du moteur (courroie rainurée et tenseur)	Contrôle tous les 30 000 km ou 2 ans					
Huile moteur et filtre à huile moteur	Remplacer lorsque le témoin de rappel de vidange d'huile clignote ou tous les 12 mois					
Liquide de refroidissement du moteur (standard)	●	●	●	●	●	●
	Remplacement tous les 150 000 km ou 8 ans					
Système d'échappement (sauf convertisseur catalytique)		●		●		●
ALIMENTATION						
Élément de filtre à air	●	●	R	●	●	R
Canalisations de carburant		●		●		●
Filtre à carburant		R		R		R
FREINS						
Disques et plaquettes de frein	●	●	●	●	●	●
Flexibles et canalisations de frein		●		●		●
Liquide de frein		R		R		R
Poignée et câble de frein	●	●	●	●	●	●
CHÂSSIS ET CAISSE						
Embrayage (pédale et niveau de liquide)		●		●		●
Pneus/roues	●	●	●	●	●	●
Soufflet d'arbre de roue			●			●
Système de suspension	●	●	●	●	●	●
Système de direction	●	●	●	●	●	●
Huile boîte-pont manuelle						
Huile «SUZUKI GEAR OIL 75W80» d'origine	●		●			●
	Remplacer tous les 160 000 km ou 10 ans					
Huile autre que «Suzuki GEAR OIL 75W80»	●		R			R
Toutes les serrures, charnières et verrous	●	●	●	●	●	●
Élément filtrant du climatiseur		●	R		●	R

R : remplacer ou changer ● : vérifier, nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Le plan d'entretien diffère lorsque le véhicule est utilisé dans l'une ou plusieurs des conditions suivantes :

- Courtes distances répétées
- Les trajets effectués de moins de 16 km avec une température atmosphérique en dessous du point de gel
- Fonctionne au ralenti et/ou trafic discontinu avec arrêts et démarrages fréquents
- Fonctionnement par temps extrêmement froid et/ou sur route avec salage
- Fonctionnement sur revêtement irrégulier et/ou boueux
- Utilisation en zones poussiéreuses
- Véhicule roulant fréquemment à grande vitesse ou à régime moteur élevé
- Attelage à une remorque
- Si le véhicule est utilisé pour faire des livraisons, comme taxi ou pour un usage commercial similaire
- Conduite sur piste et/ou routes boueuses

Pour plus de détails se référer à votre concessionnaire

Conseils concernant le carburant : Diesel

Conseils concernant l'huile moteur : Viscosité : SAE 5W-30. Il est recommandé d'utiliser de l'huile moteur de grade C2-C3

Liquide de frein et d'embrayage : DOT4 ou SAE J1704

Liquide de transmission automatique : SUZUKI ATF 3317 ou Mobil ATF 3309

Liquide de transmission mécanique : SAE 75W80 - GL4

Note : ce tableau indique le programme d'entretien jusqu'à 90 000 km, au-delà, effectuez les mêmes entretiens aux mêmes intervalles que ceux indiqués dans le tableau