

键盘适配器选件使用手册

键盘适配器是作为 HAMCUBE 系列主机的可选附件，用于连接普通 PS/2 接口的 PC 电脑键盘到主机，进行菜单设置、键盘发报等操作。



接口说明：

正面：

- 键盘接口：标准 PS/2 型键盘 6 针接口
- 充电指示灯：音量旋钮左侧小孔为充电指示，充电时颜色为红色。
- 工作指示灯：音量旋钮右侧小孔为工作指示，工作时颜色为绿色。

背面：

- 键盘信号输出口：标准 3.5mm 立体声音频口，通过音频线连接至主机电键接口；音频线插入，设备自动开机工作，音频线拔出，设备自动关机；使用完毕请及时移除音频线，使设备关机，节省电池电量。
- 充电口：标准 TYPE-C 型 USB 接口，用于连接充电器为内置锂电

池充电。

设备技术参数：

- 键盘接口：标准 PS/2 型 6 针接口
- 键盘输出：标准 3.5mm 立体声音频接口
- 充电接口：TYPE-C 型接口
- 充电电压：DC 5V
- 内置电池：锂聚合物电池，容量 300mAh
- 工作时长：充满电大多数键盘可连续工作 24 小时（不同键盘，耗电量不同）
- 外壳材质：铝合金材质，不防水结构
- 外观尺寸：25x25x43 mm
- 设备重量：34 克

键盘适配器选件使用方法：

准备 PS/2 接口键盘（部分 USB 接口键盘可以通过转接头使用，但大多数 USB 接口键盘不行，需要自行尝试），将键盘插头插入键盘适配器键盘口，用音频线连接键盘信号输出口到主机电键接口，检查确认键盘适配器工作指示灯点亮；主机进入菜单，将电键类型调整为 KeyB 键盘模式，即可使用键盘控制主机发报或设置。

键盘功能说明：

- a-z 0-9: 普通字符功能
- 大小写键: 切换字符大小写
- F1-F8: 主控器内置 8 组自动呼叫
- Shift+F1-F4: 模拟主控器 F1-F4 单击动作
- Ctrl+F1-F4: 模拟主控器 F1-F4 长按动作
- PgUp: 码速+, 模拟主控器电源键右拨动
- PgDn: 码速-, 模拟主控器电源键左拨动
- 上箭头: 码速+, 模拟主控器电源键右拨动, 菜单设置切换菜单栏
- 下箭头: 码速-, 模拟主控器电源键左拨动, 菜单设置切换菜单栏
- 回车键: 电源键单击, 进入、确定功能
- ESC 键: F4 退出功能, 或终止发送、停止自动呼叫
- 退格键: 在快捷键编辑窗口, 可以移动光标退格
- Shift+ESC 键: 主控器关机

(更多键盘功能, 请参考主机用户手册相关章节)

附录:

口袋精灵系列键盘的连接和设置

https://www.bilibili.com/video/BV1gU4y1n7dY?share_source=copy_web

汉德电子工作室

2021.10