

L298N
IN1->9
IN2->10
IN3->5
IN4->6
(Intercambiar según sentido de giro)

HC-SR04
Trig->7
Echo->8

Sensores IR
Izquierdo->2
Derecho->3

Módulo BT
Tx->12
Rx->13

Módulo BT
HC-05/HC-06

Sensor US
HC-SR04

Módulo L298N

Motor derecho

Motor izquierdo

Sensor IR
derecho

Sensor IR
izquierdo

