

# FCB1010

MIDI FOOT CONTROLLER

PRESET CONFIGURATION

SWITCH 1 SWITCH 2 ——— SELECT NUMBER VALUE 1 VALUE 2

GLOBAL CONFIGURATION

DIRECT SELECT MIDI FUNCTION MIDI CHAN. CONFIG

PARAMETER — VALUE

CNT 1  
SYSEX SEND  
**6**

CNT 2  
SYSEX RCV  
**7**

EXP A  
MERGE  
**8**

EXP B  
RUNNING ST  
**9**

NOTE  
DIRECT SELECT  
**10**

SWITCH 1  
**UP**  
ENTER

PROG CHG 1  
SWITCH 1  
**1**

PROG CHG 2  
SWITCH 2  
**2**

PROG CHG 3  
**3**

PROG CHG 4  
**4**

PROG CHG 5  
COPY PRESET  
**5**

SWITCH 2  
**DOWN**  
ESCAPE

