

BIOS CALL機能をモニタープログラムを常駐させることで提供しています。

BIOS CALLは6502のBRK命令を使用することで呼び出します。

<BIOS CALL>

BRK No.	Function	Input	Output	supplement
#\$00	-	-	-	reserve (used by monitor)
#\$01	CONIN	-	A : Character	
#\$02	CONOUT	A : Character	-	
#\$03	CONST	-	A=0, No Character A=1 Character exist	
#\$04	STROUT	Y, A : string address		A : Low , Y : High
#\$FF	PRG_END	-	-	terminate program