

Main Body	Función	Feed and Frame	Función
HS001	Paso de notas hacia el carriage	HS003 A	Comparador salida de notas CST's
HS004	Paso de notas hacia el RT/RJ BOX	HS003 B	Comparador salida de notas CST's
HS005	Detección de notas al interior del carriage	HS028	Salida de notas FF (SF 1-2)
HS007	Rotor en posición "Home"	HS031	Interloop FF
HS008	Rotor en posición de recibir, carriage abierto	HS101	Contador de notas CST 1 (SF 1-2)
HS009	Salida o entrada de carriage hacia el rotor	HS102	Actuador pick up roller CTS 1 (SF 1-2)
HS011	Carriage en throat	HS103	Sensor de notas bajas (PP CST 1)
HS012	Sensor de solenoide reject gate (desviador)	HS104	Sensor de sin notas (SF 1-2 CST 1 Prisma en PP)
HS013	Notas al interior del carriage en el throat	HS105	Detección de presencia o ausencia de gaveta en FF (conector CST 1)
HS014	Retiro de notas al interior del carriage en el throat	HS201	Contador de notas CST 2 (SF 1-2)
HS015	Sensor del encoder en motor principal	HS202	Actuador pick up roller CTS 2 (SF 1-2)
HS016	Activador de BF stoper	HS203	Sensor de notas bajas (PP CST 2)
HS017	Shutter cerrado	HS204	Sensor de sin notas (SF 1-2 CST 2 Prisma en PP)
HS019	Presencia o ausencia de RT/RJ BOX	HS205	Detección de presencia o ausencia de gaveta en FF (conector CST 2)
HS020	Carriage al interior del rotor	HS301	Contador de notas CST 3 (SF 3-4)
HS022	Sensor del solenoide RT BOX (desviador)	HS302	Actuador pick up roller CTS 3 (SF 3-4)
HS023	Shutter abierto	HS303	Sensor de notas bajas (PP CST 3)
HS024	Interloop MB	HS304	Sensor de sin notas (SF 3-4 CST 3 Prisma en PP)
HS026	Interface adaptor top, entrada de notas al MB	HS305	Detección de presencia o ausencia de gaveta en FF (conector CST 3)
Doble Detect considerado un validador		HS401	Contador de notas CST 4 (SF 3-4)
HS105 - HS205 - HS305 - HS405: Unión de comunicación mediante el conector de la gaveta y el FF (CST B/D - FF /D)		HS402	Actuador pick up roller CTS 4 (SF 3-4)
		HS403	Sensor de notas bajas (PP CST 4)
		HS404	Sensor de sin notas (SF 3-4 CST 4 Prisma en PP)
		HS405	Detección de presencia o ausencia de gaveta en FF (conector CST 4)
		Sensor de encoder del motor principal FF s/n (ubicado en la estructura del FF, parte superior izquierda apegado al SF 1-2)	

## Tipos de Sensores:

Description	Image	Specification		Location	Symbol
		High	Low		
Detachable Sensor <small>Desmontable Sensor</small>		12V	0V	MB	HS001, HS004, HS005, HS026
		12V	0V	THROAT	HS013, HS014
		12V	0V	SF	HS003 A/B, HS101, HS201, HS301, HS401, HS104, HS204, HS304, HS404
Hall Sensor <small>Sensor de peso</small>		12V	0V	MB	N/A
		5V	0V	MB	HS009, HS020
		5V	0V	THROAT	HS011
Integral Sensor <small>Sensor Integral</small>		12V	0V	SF	HS102, HS202, HS302, HS402
		12V	0V	MB	HS007, HS008, HS015
		12V	0V	THROAT	HS017, HS023
		12V	0V	MB	HS012, HS016, HS022
Micro-Switch <small>Micro interruptor</small>		12V	0V	MB	HS019
		12V	0V	System	N/A
Reflection Type Sensor <small>Sensor de reflejo</small>		12V	0V	CST	HS103, HS203, HS303, HS403
Micro-Switch <small>Micro interruptor</small>		12V	0V	System	HS024, HS031