

## SCIENTIFIC ATLANTA Control Remoto Universal



Estos controles ya vienen programados para la CD.

Programar encendido y volumen del TV.

1. Presionar y sostenga el botón "TV POWER"
2. Ingrese el código de 3 dígitos del TV según modelo de cada TV.
3. Suelte el botón "TV POWER"
4. Presione nuevamente el botón "TV POWER" se debe apagar el TV.
6. Verificar sin funciona.

Programar solo en encendido del TV.

1. Presionar y sostenga el botón "TV POWER"
2. Presione el botón 9.
3. Ingrese el código de 3 dígitos del TV según modelo de cada TV.
4. Suelte el botón "TV POWER"
5. Presione nuevamente el botón "TV POWER" se debe apagar el TV.
6. Verificar sin funciona.

Formenti	031
Fujitsu	066
Futuretech	061,066,067
GE	000,012,014,016,024,028,043,063,065,080
GEC	074
Gibraltar	008,010,017
Goldstar	002,010,017,019,022,029,065,074
Goodmans	066
Granada	046,074
Grandin	080
Grunpy	066,067
Hallmark	065
Harvard	032,067
HCM	080
Hinari	066
Hisawa	080
Hitachi	019,021,029,037,039,045,050,062,074,075
Hypson	080
ICE	074
Infinity	027
Interbuy	032
Intervision	032,074
Janeil	023
JBL	027
JCB	001
JVC	026,069
Kaisui	074,080
Kawasho	055,081
Kaypani	025
KEC	067
Kenwood	010,017
Kloss	013,023
KTV	017,022,067,070,071,074,079
Lloytron	019

Logik	002,007
Luxman	029
LXI	024,027,047,052,054,065,
M Electronic	032,074
Magnavox	011,013,015,017,027,038,070,073
Majestic	006,007
Manesth	074
Marantz	017,027
Matsui	004,020,064,074
Megatron	003,045,065
MEI	071
Memorex	007,029,049,052,065
MGA	010,017,049,053,065
Mindland	000,008,019,022,024,043
Minutz	012
Mitsubishi	005,010,040,049,053,065
Motorola	028,036
Multitech	067,074
NAD	054,058,065
NEC	010,017,029,060
Nesco	066
Nikkai	019,020
Nikko	017,035,065
Noshi	009
NTC	035
Onwa	067
Optimus	052,058
Optonica	036,057
Orion	064,076
Osaki	019,074
Osume	019
Otto Versand	074
Panama	074
Panasonic	000,028
Penney	000,003,009,010,012,014,017,019,022,024,030,041,043,048, 054,065
Phase	019
Philco	010,011,015,017,027,038
Philips	027
Pilot	010,017,022
Pioneer	021,058
Portland	010,022,035
Prism	000
Proscan	024
Protec	074
Proton	003,018,025,065
Pulsar	008,010
Quasar	000,028,057
Quelle	004
Radio Shack	010,017,019,022,024,029,052,057,065,067
RCA	009,010,016,021,024,043,063
Realistic	010,017,019,022,029,052,057,065,067
Rhapsody	070,071
Runco	008,017
Saisho	004,064
Sampo	017,019,022,025,041
Samsung	010,017,019,022,029,030,041,065,074
Samsux	022
Sanyo	004,046,052,056
Scimitsu	010
Scotch	065

Scott	010,066,065,067,076
Sears	006,024,027,029,046,047,048,052,054, 056,059,061,065,066
SEG	074
SEI	064
Sentra	020
Sharp	022,036,051,057
Signature	007
Simpson	072,073
Sinudyne	064
Solavox	019
Sony	001,004,033,042,078
Soundesign	065,066,067,072
Spectricon	003,044
Squareiew	061
SSS	010,067
Standard	074
Starlie	067
Supra	029
Supre Macy	023
Supreme	001
Sylvania	001,015,017,027,031,038
Symphonic	061
Tandy	036,074
Tashiko	074
Tatung	003,028,074
Tec	074
Technics	000
Technol Ace	066
Techwood	000,003,029
Teknika	007,010,022,027,029,030,035,049,066,067,072,082,083
Teleton	074
Tera	018
Thorn	020
TMK	029,064,065
Tomashi	080
Toshiba	020,030,048,052,054
Tosonic	071
Totevision	022
Triumph	064
Universal	014
Vector Research	017
Victor	026
Video Concepts	040
Vidikron	027
Vidtech	010,065
Viking	023,082
Waltham	074
Wards	007,010,011,012,014,01,016,017,027,029,033,038,042,057, 063,065,066
Yamaha	010,017
Yoko	074
Zenith	007,008
Zonda	003

**GDCT - 400 / GDCT - 400N / GDEX - 2000 / THAD 2004**



Programar solo en encendido de la CD

1. Presionar tecla "Device y CBL" al mismo tiempo, hasta que encienda el led.
2. Ingrese el código de la CD "096"
3. Presione tecla "Device" se debe apagar la CD "queda sin imagen"
4. Proceda a encender y verificar.

Programar solo en encendido del TV

1. Presionar tecla "Device y TV" al mismo tiempo, hasta que encienda el led.
2. Ingrese el código del TV según modelo de cada TV.
3. Presione tecla "Device" se debe apagar el TV "se apaga el TV"
4. Proceda a encender y verificar.

Programar el Volumen con la CD.

1. Presionar tecla "Device y CBL" al mismo tiempo, hasta que encienda el led.
2. Presionar "Mute"
3. Verificar sin funciona.

Programar el Volumen con la TV.

1. Presionar tecla "Device y CBL" al mismo tiempo, hasta que encienda el led.
2. Presionar "TV"
3. Verificar sin funciona.

ADMIRAL	070, 121, 122, 149, 151, 157
AKAI	001, 006, 069
AMARK	013, 021, 098, 102
AMPRO	123, 172
ANAM	009, 013, 014, 109, 130, 131
AOC	001, 002, 006, 013, 023
AUDIOVOX	048
BELL & HOWELL	122
BROCKSONIC	043, 045
CANDLE	001, 002, 081, 108
CAPEHART	023
CENTURION	007
CETRONIC	036
CITIZEN	001, 002, 035, 036, 078, 081, 098, 108
CLASSIC	036
CONCERTO	002
CONTEC	033, 036, 174
CORONADO	083, 098
CRAIG	036, 109
CROWN	036, 078, 098, 102
CURTIS MATHES	001, 002, 007, 078, 098, 122, 157
CXC	036
DAEWOO	000, 002, 005, 014, 017, 034, 035, 036, 041, 048, 056, 076, 077, 085, 086, 088, 098, 100, 126, 144
DAYTRON	002, 007, 098
DYNASTY	036
DYNATECH	164
ELECTROHOME	048, 098, 135
EMERSON	002, 006, 008, 024, 032, 033, 036, 039, 040, 042, 043, 045, 047, 048, 098. 102, 161, 175
FISHER	026, 027, 044

FUNAI	008, 036
FUNAI TV/VCR	062
FUTURETECH	036
GENERAL ELECTRIC	001, 002, 032, 082, 083, 084, 114, 118, 119, 123, 131, 149, 150, 151, 157, 158, 169
GOLDSTAR (LG)	002, 003, 006, 007, 010, 011, 012, 013, 020, 089, 098, 100, 102
HALLMARK	002
HITACHI	002, 009, 044, 079, 091, 092, 093, 096, 098, 102, 121, 140, 141, 160, 163, 176, 180
INFINITY	111
INKEL	132
JBL	111
JCPENNEY	001, 002, 006, 007, 053, 078, 082, 084, 098, 114, 124, 135, 151
JENSEN	004
JVC	055, 057, 067, 090, 094, 118
KENWOOD	001, 005
KLOSS	081, 099
KMC	102
KTV	001, 006, 024, 036, 098, 102, 117
LODGENET	121, 122
LOGIK	121, 122
LUXMAN	002
LXI	044, 054, 070, 071, 072, 101, 111, 151
MAD	058, 101
MAGNAVOX	001, 002, 007, 022, 049, 061, 068, 099, 100, 102, 107, 108, 111, 112, 114, 151
MAJESTIC	006, 122
MARANTZ	001, 006, 111, 137, 138
MATSUI	111
MEGATRON	021
MEMOREX	002, 044, 121, 122
METZ	148
MGA	001, 002, 019, 135
MGA/MITSUBISHI	006, 007, 008, 018, 137, 138
MINERVA	148
MITSUBISHI	002, 003, 008, 009, 019, 069, 070, 135, 136, 138, 177, 178, 179, 180
MONTGOMERY WARD	006, 007, 008, 052, 068, 171, 084, 102, 122
MTC	001, 002, 078, 164
NEC	001, 006, 007, 009, 044, 050
NIKEI	036
ONKING	036
ONWA	036
OPTONICA	050, 070
PANASONIC	083, 111, 118, 119, 130, 131
PHILCO	001, 002, 006, 022, 061, 068, 098, 099, 100, 102, 107, 108, 111, 112, 131, 135
PHILIPS	001, 002, 068, 090, 099, 100, 108, 111, 112, 159, 175
PIONEER	001, 002, 058, 059, 060, 066, 106, 141
PORTLAND	002, 098, 102
PROSCAN	149, 150, 151, 152, 157, 172
PROTON	002, 016, 023, 028, 029, 098
QUASAR	083, 118, 119, 131
RADIOSHACK	002, 036, 050, 098, 100
RCA	001, 002, 006, 124, 125, 121, 135, 141, 142, 149, 150, 151, 157, 158
REALISTIC	040, 042, 044, 050, 052
RUNCO	121, 123, 139, 168, 169, 170, 173
SAMPO	001, 002, 007, 023
SAMSUNG	002, 007, 075, 078, 080, 098, 100, 102, 116, 128, 151, 174
SANYO	026, 027, 031, 037, 038, 044, 105, 147, 171
SCOTT	002, 007, 008, 036, 043, 098
SEARS	002, 008, 026, 027, 031, 044, 053, 080, 098, 101, 102, 103, 147, 151
SELECO	162
SHARP	002, 008, 049, 050, 051, 051, 070, 071, 072, 073, 098, 102, 139, 166, 167

SIGNATURE	006, 007, 008, 052, 068, 071, 084, 102, 121, 122
SONY	019, 025, 044, 063, 064, 127, 175
SOUNDESIGN	002, 008, 036, 108
SPECTRICON	013
SSS	002, 036
SUPREMACY	081
SYLVANIA	001, 007, 022, 061, 068, 076, 099, 100, 107, 108, 111, 112, 114, 151
SYMPHONIC	054
TANDY	070
TATUNG	083, 131, 164
TECHNICS	118, 130
TECHWOOD	002
TEKNIKA	002, 008, 036, 042, 078, 081, 098, 102, 108, 112, 121, 122, 135
TELERENT	102, 121, 122
TERA	015
TMK	002
TOSHIBA	009, 044, 053, 078, 080, 101, 103, 164
TOTEVISION	098
UNIVERSAL	082, 084
VIDEO CONCEPTS	069
VIDIKRON	110, 165
VIDTECH	002
WARDS	002, 008, 022, 050, 061, 068, 082, 084, 098, 107, 111, 121, 158
WESTING HOUSE	048
YAMAHA	001, 002
YORK	002, 007
YUPITERU	036
ZENITH	035, 041, 121, 123, 133
ZENITH TV/VCR	062, 089
ZONDA	013

**GDRC 86XT / GDi**

Programar encendido de la CD y/o TV

1. Seleccione lo que desee programar. "CBL" ó "TV"
2. Presionar tecla "Power" y "Mute" al mismo tiempo hasta que encienda el led "azul"
3. Ingrese el código de la CD "002" ó el del TV según modelo de cada TV.
4. presionar tecla "Mute".
5. Presionar tecla "Power" se debe apagar la CD o el TV
6. Verificar sin funciona.

Abex	392,566,
Addsion	271,
Admiral	399,143,134,316,345,634,072,365,458,567,634,153,679, 109,111,153,679,109,111,112,156,831,
Advent	435,439,446,443,442,
Advertura	393,202,568,832,
Aiko	141,135,461,159,
Aiwa	429,219,220,221,
Akai	430,193,426,008,009,336,174,071,182,038,102,633,190
Albatron	447,428,
Aleron	413,316,485,750,
Amark	387,192,019,175,586,593,661 ,663,728,
Ambassador	412,286,
AmericaAction	414,
Ampro	154,712,
Amstrad	239,286,840,
Amtron	479,755,
Anam	414,004,272,345,208,586,587,669,683,105,
Anam National	397,025,479,732,747,049,841,755,
AOC	193,395,387,415,218,169,238,250,006,008,316,069,018, 345,351,071,361,175,176,177,026,084,085,086,038,594, 102,586,595,050,723,115, 833,820,116,117,803
Apex Digital	434,436,
Archer	387,175,728,
Audiovox	420,414,141 ,422,387,345,175,479,616,755,
AWA	245,005,355,
Belcor	006,009,026,050,
Bell & Howell	405,139,134,316,345,357,458,145,558,679,751,114,156,
Blue Star	255,
BPL	255,
Bradford	414,345,479,755,
Broksonic	417,143,387,612,613,163,814,
Brokwood	006,026,050,
Broksonic	345,175,382,
Candlel	193,205,393,275,135,008,009,011 ,327,202,191
Citizen	018,192,351,367,026,085,027,568,038,039,645,044,050, 832,051, 117,
Capehart	595,833,
Carnivale	193,
Carver	023,038,003,
Celebrity	179,249,182,190,
Celera	436,

Centurion	009,203,207,117,
Cetronic	606,747,
Changhong	436,228,
Chaparral	368,
Chun Yun	218,169,238,198,278,006,008,303,175,176,177
Chung Hsin	218,169,230,170,172,271 ,303,071,176,
Citizen	398,193,141,194,205,393,026,085,027,461,479,,516,195, 568,569,398,193,038,039,151,606,642,645,661,044,050, 782,835,051,159,117,785, 156,747,755
Clairtone	415,250,723,
Clarion	414,
Clp,Classic	606,747,790,731,
Clp	760,
Colortyme	008,328,018,026,085,050,117,
Coneerto	205,008,018,026,085,039,050,117,
Contee	414,415,407,604,606,714,
Contec/Cony	250,292,327,014,343,345,354,362,028,459,479,723,721, 747,722,722,755,
Coronado	192,019,647,661,
Craig	414,327,345,479,606,669,747,755,
Crosley	023,
Crown	414,194,345,192,479,195,606,661,663, 747,755,
Curtis Mathes	079,023,405,420,399,398,430,193,401,410,205,139,421, 194,038,064,134,008,009,310,320,191,203,018,192,634, 357,083,026,085,460,516,558,195,038,039,207,642,661, 679,112,050,724,782,117,751,785,114,156,119,
CXC	414,327,345,479,606,747,755,
Daewoo	420,455,141,426,422,194,275,006,135,008,300,331,344, 018,192,351,071,356,177,371,383,026,085,084,461,462, 531,195,098,578,039,581,587,590,605,151,606,152,616, 623,640,641,640,650,661,043,680,692,050,115,213,800, 725,777,801 ,726,159, 117,727,778,747,122,772
Daytron	006,135,008,009,203,018,192,351,026,085,195,039,207, 661,050,117
Denon	401,
Dimensia	083,114,119,
Dumont	140,006,138,026,146,050,161,
Durabrand	414,142,387,
Dynasty	606,747,
Dynatech	026,705,
Eleetroband	179,415,249,250,182,723,190, 248,249,250,004, 006,008,018,192,
Electrohome	182,025,026,085,029,463,616,661,106,050,117,730,049, 062,
Elektra	156,
Emerson	479,480,481 ,482,483,484, 485,486,528,529,558, 095,195,569,575,
Envision	003,441,008,009,018,026,085,050,117,
Ether	278,006,175,
Finlux	316,
Fisher	405,408,299,339,357,487,488,144,558,570,597,598,186, 751,752,836,722,
Fujitsu	427,413,440,450,485,750,
Funail	414,411,413,224,238,239,244,245,246,316,32
Fullness	7,345,479,485,582,606,
Funai Tv o Vcr	629,750,747,755,
Futuretech	414,345,479,606,747,755,
Gateway	457,456,
G.E	079,394,420,142,397,081,391,419,389,064,255,199,065, 004,272,006,293,008,083,025,026,085,463,489,490,491, 036,559,560,096,050,052,756,824,757,799,060,127,117, 141,119,130,730,754,775,049,780
General ELECTRIC	240,316,038,039,603,646,47,648,672,676,677,154,105, 109,110,111,112,113,211,
Gibraltar	140,193,006,009,026,146,050,161,
Gintai	364,
Gold'tar(LG)	193,142,386,392,285,006,008,014,191,203018,192,019, 348,351,071,353,375,039,579,102,207,583,584,585,586, 820,592,653,661,043,663,050,115,819,758,759,117,161, 830,062
Goodmans	316,



Granada	316,
Grandin	255,345,
Grundy	479,485,195,750,755,
Grunpy	414,413,316,345,
Haier	438
HallMark	142,006,008,316,018,026,085 ,039,050,117,
HarleyDavidson	413,
Harman Kardon	023
Harvard	414,006, 316,345, 479,755,
Havermy	399,
HCM	255,
Hello Kitty	420,
Himitsu	414,
Hinari	316,
Hisawa	255,
Hisense	434,
Hitachi	401,404,392,139,205,078,217,169,229,241,262,275,284, 287,006,292,008,014,015,336,343,722,806,129,761,810, 805,117,760,690,018,192,019,348,351,362,363,176,365, 177,811,812,813,719,050,809,376,377,385,026,085,028, 459,495,496,497,701,704,715,107,808,537,538,539,540, 541,542,543,544,545,546,661,663,153,659,762,547,548, 549,550,095,039,200,186,643,807,156,654,655,656
Hypson	255,
Hyundai	449,
IMA	345,479,755,
Infinity	023,038,005,017,030,045,053,
Inkel	684,
Inteq	140,161,
Janeil	393,202,568, 832,
JBL	023,038,005,202,017,030,045,053,
JCB	179,249,182,190,
JC,Penny	083,026,084,085,027,463,489,490,494,498,785,,754,114, 119,130,499,504,036,516,195,566,096,038,039,102,207, 051,117,730,127,620,642,646,648,661,672,103,106,111, 763,757,782,060,115,756,830,050
Jensen	435,443,442,008,018,026,085,580,050,117,
JVC	396,232,233,170,261,267,271,282,292,310,014,061,761, 722,765,337,338,204,362,459,028,490,496,500,501,502, 756,757,764,676,528,553,554,555,571,622,624,632,041, 657,676,756,757,764,765,061,722,
Kaisui	255,
Kawasho	008,018,182,026,085,050,117,190,
Kaypani	395,833,
KEC	414,191,345,747
Kenwood	193,006,008,009,01 8,026,085,029,038,622,050,117,062,
KLH	436,
Kloss Novabeam	393,390,003,007,009,202,031 ,032,568,572, 645,042,832,054,055,
KMC	192,019,351,663,
Kolin	218,169,230,170,198,172,271,
Konka	433,424,423,
KTV	414,193,194,415,303,176,250,008,009,766,729,747,755, 792,835,729,309,345,192,019,351,367,479,503,195,569, ,606,661 ,663,723675,038,1 02,596
LG.(Goldstar)	452,026,084,085,028,029,492,493,494,551 ,552,195,566,
Lloytron	192,
Loewe	005,030,053,
Lodgenet	134,153,679,114,156,
Logik	139,134,345,145,153,679,114,156,
Luxman	205,008,018, 026,085,039,050,117,
LXI	079,023,405,406,142,038,257,065,005,006,119,288,203,

	357,072,083,085,488,030,504,130,114,505,558,096,186, 621,634,635,636,662,045,111,723,127,117,751,785,053,
MAD	625,662,
Magnavox	023,193,432,388,416,413,390,400,061,053,062,672,111,050,046,117,038,003,005,006,007,008,009,308,312,011,663,668,044,045,055,054,015,016,017,203,018,192,019,026,043,,617,628,040,042,085,027,029,030,031,032,033,034,506,037,532,825,058,056,057,533,534,535,051,769,536,572,576,577,038,039,207,594
Majestic	139,134,138,145,102,679,114,156, ,005,007,008,050,117
Marantz	023,193,451,431,038,003,053,009,306,018,071,026,085, 030,038,102, 045,687,688,
Matsui	286,192,045,053,
Matsushita	418,425
Megatron	142,401 ,387,006,336,175,085,495,593, 050,117,760,
MEI	415,250,723,
Memorex	405,418,143,403,142,413,139,134,006,357,458,085,509,145,558,039,186,153,679,753,050,162,750,117,751,114, 156,
Metz	695,
MGA	403,193,142,026,084,085,029,463,144,507,508,509,038, 039,184,106,050,115,750,117,509,836,730,062,
MGA / Mitsubishi	218,230,231,248,279,173,006,008,009,299,316,321,203,018,351,071,072,378,379,102,207,582,591,687,688,
Midland	079,140,394,081,392,065,192,204,138,830, 757,127,161,130,
	490,146,195,566,096,756,
Minerva	695,
Minutz	389,312,348,489,754,
Mitsubishi	399,403,454,142,026,084,085,029,463,062,144,507,508,509,530,537,039,579,582,208,184,633,634,106,686,688,,836,771,730,803,716,717,718,719,050,115, 750,117,509,061
Monivision	447,428,
Montgomery	145,1 02,207,582,619,040,635,648,663,679,
Ward	114,156,
Motorola	445,399,397,038,272,204,072,025,567,049,831
Moxell	445,
MTC	398,193,415,250,006,008,009,191 , 117,785,018,071, 026,084,085,516,038,039,642,705,050,72, ,782,
Murti Tech	414,316,345,479,755,
Multivision	305,773,
NAD	406,142,453,257,281,006,288,085,504,573,050,838,117,785,
NEC	193,206,205,196,197,198,199,004,049,214,117,061,212,115,213,105,200,201,006,008,009,202,203,018,204,071,210,211,050,025,026,084,085,038,102,207,208,186,151,
Newave	278,291,364,072,
Nikel	606,747,
Nikko	193,142,141,316,006,135,009,085,461, 050,159,117,
Norcent	434,444
Noshi	077,
NTC	141,135,461,159,
Onking	367,606,747,
Onwa	414,345,479,606,747,755,
Optimus	405,418,410,425,281 ,357,365,573,838,828,
Optonica	399,409,072,365,514,567,209,634,214,831 ,
Orion	417,143,413,316,345,382,476,575,741,162, 161,
Panasonic (nationar)	418,394,397,425,223,225,226,227,237,053,049,105,756,757,815,038,252,258,004,005,272,277,278,283,293,829,,676,677,683,045,010,311,324,334,335,017,204,025,490, 565,647,828,030,
PBI	292,
Penney	079,406,394,398,193,142,392,077,081,387,391,194,389,063,252,064,065,006,288,008,009,312,071,362,192,019,175,321,071,324,191,203,018,192,634,348,204,
Philco	023,193,388,400,025,026,084,085,027,028,029,030,031, 032,033, 506, 572, 038,039,1 02, 594,049,628,040,661, 042,612,663,668,044,045,046,105,106,050,056,115,057,769,051,054,117,055,053,062,
Philips	023,024,000,001,002,003,004,053,049,062,005,034,035,036,037,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,

	017,018,019,020,021,022,055,061,025,026,059,060,051, 054,057,756,058,056,027,028,029,030,031,032,033,048, 045,046,047,050, 037,038,039,040,041,042,043,044
Pilot	193,194,009,191,192,026,195,050,
Pioneer	410,078,453,082,266,281,006,293,008,107,304,018,204, 380,026,085,510,511,512,129,538,095,573,038,039,625, 626,627,631,667,050,838,117,774,
Polestar	135,
Portland	141,194,006,135,008,018,192,019,351,071,026,084,085, 461,195,039,661,663,050,115,159, 117,
Praxis	369,
Price Club	191,516,782,
Prima	435,443,442,439,757,
Princeton	428,
Prism	394,272,204,490,
Proscan	079,083,096,109,110,111,696,112,712,127,114,119,130,
Proton	142,421,395,387,169,198,268,006,290,117,776,008,307, 014,018,192,351,358,175,176,364,839,177,026,085,028, 513,039,589,595,599,600,661,050,833,
Proview	445,
Pulsar	140,006,135,138,146,161,
Pulser	006,135,138,026,050,
Quasar	418,394,409,397,425,252,004,272,293,325,766,049, 204,025,490,503,647,676,677,105,756,757,
Radio Shack/ Realistic	079,405,414,193,142,392,205,409,747,830,755,751,114, 828,119,,746,064,065,276,292,009,327,014,203,345,192, 819,120,117,357,365,083,026,085,028,479,488,514,558, 661,043,050,214,195,039,606,209
RCA	079,082,078,081,077,080,063,064,065,066,004114,118, 119,126,,006,067,008,068,069,018,634,071,072,073,772, 125,128,129,117,074,075,078,083,025,026,084,085,780, 789,130,132,122,121,124062,086,029,087,088,089,090, 091,092,093,094,127,131,120,116,049,095,096,097,098, 099,100,101,038,039,579,779,050,115,123,103,104,105, 106,107,108,109,110,111,112, 113
Realistic	405,414,193,142,194,409,392,205,006,292,009340,203, 345,192,357,365,610,611,186,209,619,
Rhapsody	415,250,723,
Runco	140,193,009,191,138,146,153,154,689,709, 211,710,713,161
Saisho	286,
Sampo	193,392,456,395,194,170,198,246,253,172,275,117,830, ,006,291,008,009,322,203,018,192,364,072,177,039,207, 595,050,833,177,026,085,195,566,038
Samsung	398,430,193,142,205,392,437,783,117,785,263,111,714, 050,781,006,292,008,009,320,323,014,017,341,191,203, 115,674,681,663,018,192,019,351,352,071,359,361,177, 384,026,639,642,644,661,084,085,028,460,830,062,482, 029,515,516, ,782,039,207,566,724,517,195,043
Samsux	194,192,
Sansui	143,575,162,163,
Sanyo	405,402,408,169,170,234,235,236,836,722,241,784,607, 711,050,242,245,198,251,064,294,299,302,339,343,203, 608,186,666,694,350,357,176,177,372,381,176,751,026, ,597,598,602,488,508,558,564,570,487,
Scimitsu	006,
Scotch	142,006,085,050,117,
Scott	417,414,142,413,006,009,316,317,327,014,203,345,192, 026,085,028,465,476,479,485,039,207,582,606,612,661, 747,050,731,741 ,750,117, 755,
Sears	079,023,405,406,142,411,402,408,413,205,239,663,038, 064,257,065,261,006,288,294,295,008,299,316,339,191, 203,018,192,019,357,362,383,083,026,085,459,029,111, 694,485,487,488,144,501,504,558,570,096,574,039,582, 597,598,602,186,620,644,664,050,782,750,127,117,751, 785,840,114,786,836,119,130,722,062,661,662,
Seleco	703,

SET	286,
Sharp	399,194,409,407.222,243,247,259.276,797,831,291,008, 313,014,343,018,192,019,351,354,796,708,050,790,,072, 365,366,026,085,028,470,514,787,788,117,520,521,522, 527,195,567,039,582,617,209,214,618,619,634,635,636, 637,661 ,663,689,707
Sheng Chia	399,
Shogun	006,026,050,
Signature	139,038,134,065,006,458,145,102.207,582,619,040,635, 648,153,697,679,114,156,157,
Simpson	416,003,009,011,027,051,
Singer	204,
Sinudyne	286,
Sonic Blue	723,
Sony	179,181,180,165,166,231,168,169,756,190,170,171,249, 172,173,174,020,175,176,177,178,182,183,184,185,186, 187,188,189,048,
Soundesign	414,142,413,006,008,011,316,018,117,747,345,026,085, 027,479,485,039,582,606, 044,050,750,051,755,
Sowa	218,169,170,257,004,265,172,342,360,361 ,176,177,
Spectricon	387,006,009,345,175,586,
Squareview	411,239,574,840,
SSS	414,006,008,345,026,479,039,606,050,747, 755,
Starlite	414,006,345,026,479,755,
Supra	192,
Supremacy	393,011,202,192,568,645,832,
Supreme	179,249,190,
SVA	434,438,

Sylvania	023,193,411,388,400,038,003,005,274,006,007,008,009, 308,312.011,015,016,017,203,018,026,085,027,029,030, 031,032,033,034,037,523,557,572,038,207,594,628,822, 053,040,640,042,223,668,044.045,046,672,111,050,056, 057,819,058,769,051,054,117,055,506,062,
Symphonic	414,411,239,316,317,327,345,474.479,574.621,117,739, 755.
Synco	169,170,172,020,175,176,072,177,
Tai Wah	260,370,
Tandy	399,065,192,072,365,567,634,831,
Tashiko	364,177,705,049,025,647,105,
Tatung	397,387,218,223,169,230,170,038,198,257,004,265,172, 272,288,342,204,360,361,175,176,
Technics	418,394,252,272,293,204,490,676,683, 756,757,
Technol Ace	413,
Techview	448,
Techwood	394,387,205,252,272 ,008,0 18,204, 175, 026, 085,490,039,050,756,757,117,
Teco	215,169,237,238,199,269,270,173,275,280,347,204,176,
Teknika	023,414,403,398,194,413,139,205,141,755,038,785,114, 828,117,256,134,006,135,008,011,316,014,202,017,191, 750,058,051,159,018,345,192,019,351,071,362,722,026, 084,832,115,782,085,027,028,459,461,479,485,034,509, 145,516,106,156,050,679,565,195,039,582,606,611,747, 642,645,661 ,663,044,046,153
Telecaption 11	316,326,192,793,
Telefunken	430,205,
Telerent	134,192,663,153,679,114,156,
Tera	169,268,006,008,018,176,364,177,026,028,513,588,050, 839,
ThomsonIProscan	064,065,634,
TMK	142,205,412,286,288,008,018, 026,085, 039, 050,117,
Tnci	140,
Tomashi	255,208,186,620,642,644,662,664,705,785,722, 794,751,061
Toshiba	405,406,398,206,425,216,223,228,230,170,198,782,793, 257,286,289,326,329,339,191,342,357,360,361,362,365, 177,488,504,516,524,556,557,558,
Tosonic	415,250,
T otevision	194,192,195,661,

Triel	407,
Triumph	286,
Tuntex	006,
TVS	143,
U-MEN	204,
Univerasal	391 , 065,312,348,489,036,646,648,060,754,
UPMOST	332(MPEG Card),
Vector Research	193,009,
Victor	396,261,081,165,501,571,761,
Video Concepts	633,
Vidikron	023,038,670,706,
Vidtech	142,006,008,071,026,084,065,039,050,115,117
Viewsonic	456,
Viking	393,202,568,832,
Visa	297,
Wards	023,193,142,181,413,389,400,388,180,053,409,453,139, 391,205,038,064,003,134,005,276,006,007,008,009,298, 312,011,316,317,015,016,203,018,192,348,071,365,739, 062,083,458,026,084,085,029,465,025,485,489,030,031, 032,033,034,145,514,036,037,525,526,039,582,594,209, 628,040,640,640,754,601,658,045,153,113,050,731,058, 115,057,214,750,058,060,054,117,055,795,114,158,119,
Warton	081,
Waycon	406
WestingHouse	616,
WhiteWetinghouse	143,422,777,778,
Yamaha	193,006,008,009,018,071,026,084,085,029,036,033,050, 115,117,062
York	039,207
Yorx	009,203
Yupiteru	606,747
Zenith	140,143,142,139,141,133,134,135,136,137,138,156144, 145,147,146,148.149.150,164,151,152,153,154,155,050, 160,162,163,158,159,114,
Zenith TV o VCR	629,653
Zonda	387,175,586
ऐ रू	072
Others	254,255,601,330,346,070,167,264,518,519,601,609,614, 630,638,651,658,660,665,671,678,682,685,691,693,698, 699,700,704,720,735,736,770,791,798,802,349,367,373, 374,804,816,817,818,821,823,826,827,834,837,842

## Time Warner



Programar solo en encendido de la CD

1. Presionar tecla "CBL" hasta que el led parpadee una sola vez.
2. Presionar la tecla "Set-Up" hasta que el led parpadee 2 veces.
3. Ingresar el código de la CD "491"
4. Presionar tecla "CBL" hasta que el led parpadee una sola vez.
5. Presionar "Power" la CD se debe apagar.
6. Proceda a encender y verificar.

Programar solo en encendido del TV

1. Presionar tecla "TV" hasta que el led parpadee una sola vez.
2. Presionar la tecla "Set-Up" hasta que el led parpadee 2 veces.
3. Ingresar el código del TV "según la marca del TV"
4. Presionar tecla "TV" hasta que el led parpadee una sola vez.
5. Presionar "Power" el TV se debe apagar.
6. Proceda a encender y verificar.

Programar el Volumen con la CD o TV

1. Presionar la tecla "Set-Up" hasta que el led parpadee 2 veces.
2. Ingrese el código "993"
3. Presione "CBL o TV" hasta que el led parpadee una sola vez
4. Presionar la tecla hacia arriba del volumen
5. Proceda a verificar.

A - Mark	017
Abex	046
Admiral	107
Adventura	060
Aiko	106
Akai	044
Alleron	193,197
Ambassador	191
Anam	018, 023,082,194
Anam National	069
AOC	017,033,044,066,151,199
Archer	017
Astro Text	393
Audiovox	017,194
Belcor	033
Bell & Howell	030,168
Bradford	194
Brockwood	033
Broksonie	017
Candle	044,060,070,200
Carnivale	044
Carver	068
CCE	231,343
Celebrity	014
Citizen	044,053,060,070,074,106,200,294
Clairtone	199
Concerto	070
Contec	171,172,194,199
Craig	194
Crown	053,194
Curtis Mathes	044,053,074,168,429

CXC	194
Daewoo	033,053,105,106,465
Daytron	033
Dumont	013,033
Electroband	014,099
Electrohome	395,403,423
Emerson	033,052,053,168,172,196,192,193,194,195,196,197,199,250, 284,294,477
Envision	044
Fisher	168,173
Fujitsu	193
Funai	185,193,194
Futuretech	194
GE	035,041,043,061,065,069,149,188,192,265,293,296,465
Gibraltar	031,033,044
GoldStar	015,016,044,046,053,070,120,192,423
Gradiente	406
Grunpy	193,194
Halmark	192
Harman / Kardon	092
Harvard	082,194
Hitachi	046,052,070,159,165,293,423,427
Infinity	068
Janiel	060
JBL	068
JCB	014
JVC	050,067,083,174,196
Kawasho	172
Kaypani	066
KEC	194
Kenwood	033,044
Kloss	038,060,092
KMC	120
KTV	044,053,194,197,199,231,294
Logik	030
Luxman	070
LXI	061,068,162,168,170,192
Magnavox	034,038,042,044,050,068,110,200,201,400
Majestic	029,030
Marantz	044,068
Matsushita	264
Megatron	017,159,192
MEI	199
Memorex	030,070,120,164,168,192
MGA	033,044,164,169,192
Midland	031,046,053,061,065,149
Minutz	035
Mitsudishi	033,107,164,169,192,255
Motorola	069,107
MTC	033,044,070,074,105,199
Multitech	194,231
NAD	170,180,192
NEC	033,044,050,070
Nikko	044,106,192
Noblex	444
Noshi	032
NTC	106
Onwa	194
Optimus	168,180,264
Optonica	107,179
Orion	250

Panasonic	065,069,240,264
Penney	016,017,032,033,035,041,044,046,053,061,065,074,149,163,170,192
Philco	033,034,042,044,068,110
Philips	068
Pilot	033,044,053
Pioneer	052,180
Portland	033,053,106
Prism	065
Proscan	061
Proton	017,066,192
Pulsar	031,033
Quasar	065,069,179,264
Radio Shack	033,044,046,053,061,070,168,179,192,194,423
RCA	032,033,043,052,061,104,149,188,292
Realistic	033,044,046,053,070,168,179,192,194
Rhapsody	197,199
Runco	031,044,265
Sampo	044,046,053,066
Samsung	033,044,046,053,070,074,192,343,441,496
Samsux	053
Sanyo	160,168,173,498
Scimitsu	033
Scotch	192
Scott	033,192,193,194,250
Sears	029,061,068,070,160,162,163,168,170,173,185,192,193
Sharp	053,107,167,171
Shogun	033
Signatura	030
Simpson	200,201
Sony	014,025,094,125
Soundesing	192,193,194,200
Spectricon	017,151
Squareview	185
SSS	033,194
Starlita	194
Supre-Macy	060
Supreme	014
Sylvania	034,042,044,068,110,395
Symphonic	185
Tandy	107
Tatunng	017,069
Techinies	065,264
Technol Ace	193
Techwood	017,065,070
Teknika	030,033,053,068,070,074,106,164,193,194,200,326
TMK	070,074,163,168
Toshiba	050,074,163,168,170
Tosonic	199
Totevision	053
Trical	171
Universal	041
Victor	044
Vidikron	067
Vidtech	068,256
Viking	033,050,192
Wards	030,033,034,035,041,042,043,044,068,070,094,110,0125,179,188,192,193
Yamaha	033,044
Zenith	030,031
Zonda	017



## RT - U50



Programar encendido de la CD.

1. Presione la tecla [ OK / SEL ] y [ MUTE ] al mismo tiempo hasta que las luces del control giren por lo menos una vez.
2. Ingrese el código de la CD "004" y la CD se debe apagar.
3. Presione tecla [ OK / SEL ] para guardar la configuración.
4. Verificar si funciona, Presione la tecla "Cable" para encender CD y luego la tecla "Last" equivalente a Menu.

Programar Volumen en la CD o TV.

1. Presione la tecla [ OK / SEL ] y [ Cable ] al mismo tiempo hasta la tecla "Cable" se mantenga fija y encendida.
2. Presione la tecla [ Vol "Hacia Arriba" ].
3. Presione tecla [ Cable ] por lo tanto esta tecla parpadeará.
4. Verificar si funciona.

:: Para el TV solo debe realizar el primer y tercer paso con la tecla TV reemplazando la tecla "Cable".

Programar encendido del TV.

1. Presione la tecla [ OK / SEL ] y [ MUTE ] al mismo tiempo hasta que las luces del control giren por lo menos una vez.
2. Ingrese el código del TV, si el código es correcto este se debe apagar.
3. Presione tecla [ Mute ] y se debe prender el TV (Si el TV no enciende se debe ingresar el código indicado hasta que se logre encender).
4. Presione la tecla [ OK / SEL ] para guardar la configuración.
5. Verificar si funciona, Presione tecla TV para encender el Televisor.

Admiral	026, 054, 211, 213
Advent	072, 094, 425, 447
Adventura	047
Aiwa	214
Akai	053
Amark	023, 215
Amstrad	157
Anam	217, 218, 219, 220, 221, 222, 223
AOC	053
Apex	030, 038, 427
Audiovox	220, 451
Belcor	073
Bell & Howell	211, 213
Brockwood	073
Broksonic	165, 167
Centurion	095, 107, 108
Citizen	068, 091, 211, 213, 233,
Concerto	073, 095
Contec	147
Coronado	023
Craig	223
Crown	023
Curtis Mathes	016, 054, 107, 108, 211, 213
Daewoo	051, 068, 073, 095, 158, 159, 189, 191, 194, 196, 197, 198, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 209
Daytron	073, 095, 107, 108

Dell	448
Dumont	073
Electrohome	073, 095
Elektra	353
Emerson	016, 023, 053, 064, 103, 139, 158, 159, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 392, 400, 401, 402, 408, 415
Envision	073, 095
Fisher	355, 356
Funai	047, 048, 157, 168, 211
Gateway	426
GE	015, 018, 042, 044, 049, 054, 055, 068, 073, 090, 095, 101, 102, 103, 389, 390, 396, 403, 406, 407, 092
Gibraltar	023, 048, 053, 068, 073, 090, 095, 107, 108, 233, 360
GoldStar (LG)	023, 053, 068, 073, 090, 107, 108, 233, 360, 361
Gradiente	104
Grundig	233
Go Video	443
Hall Mark	073, 095
Hitachi	023, 068, 095, 096, 097, 098, 099, 100
Inkel	364
Insigna	450
JC Penney	039, 053, 068, 073, 092, 095, 102, 355
Jensen	062
JVC	104, 105, 106, 396, 397, 410
Kawasho	073, 095
KMC	023
KTV	023, 053, 233, 366
Konta	445
Kurazai	211, 213
Lodgenet	211, 213
Logik	211, 213
Luxman	068, 073, 095
LXI	024, 026, 157
Magnavox	023, 068, 071, 072, 073, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 134, 385, 387, 397, 404
Majestic	211, 213
Marantz	053, 107, 108, 109
Megatron	215
Memorex	090, 211, 213, 355, 388, 405
MGA / Mitsubishi	053, 068, 073, 090, 095, 107, 109, 110, 216, 384, 394, 395, 398, 399, 417, 108
Montgomery Ward	022, 023, 026, 053, 071, 072, 108, 211, 213
NEC	028, 068, 090, 108, 200
Net TV	426
Orion	019, 159, 160, 161, 162, 163, 382
Panasonic	042, 043, 044, 045, 046, 429
Philco	023, 053, 068, 071, 072, 091
Philips (Magnavox)	023, 068, 071, 072, 073, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 134, 385, 387, 397, 404
Pilot	073, 094, 233
Pioneer	111, 144, 383
Portland	023, 068
Proscan	055, 070
Proton	090, 371, 372
Pulsar	073
Quasar	044
Radio Shack	073
RCA	042, 052, 053, 054, 055, 069, 070, 416, 068
Realistic	022, 166, 168
Sampo	090, 108
Samsung	015, 016, 017, 023, 031, 090, 107, 108, 134, 147, 151, 153, 386, 411
Sansui	423, 424
Sanyo	353, 355, 356, 376, 377
Scott	090, 108, 168

Sears	023, 031, 038, 039, 068, 353, 355, 356
Sharp	016, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 393, 395, 409
Signature 2000	023, 026, 108, 211, 213
Sony	014, 020, 021
Soundesign	091
Squareview	157
Supre-Macy	380
Sylvania	068, 071, 072, 090, 091, 093, 107, 108, 157, 158, 419, 092
Symphonic	047, 157
Tatunng	044, 446
Techwood	068
Teknika	023, 068, 072, 091, 168, 213
Telerent	023, 213
Tera	381
Tevion	065, 414
TMK	068, 090
Toshiba	030, 031, 038, 039
Totevision	233
Universal	068, 102
ViewSonic	428
Wards	068, 090
White Westinghouse	211, 408, 449
XR-1000	213
Yamaha	068
York	090, 108
Zenith	047, 048, 049, 050, 051, 391, 405, 406, 434