

## VISTA-501

Поле	Наименование	Значение
*27	Интервал передачи тестовых сообщений(час.)	[024]
*30	Тип набора (тоновый)	[1]
*32	Пультовой номер	[1000]
*33	Телефон дозвона	1234
*39	Взятие / снятие кодом установщика	[1]
*40	Взятие / снятие переключателем	[1]
*42	Пауза перед набором номера	[0]
*43	Определение гудка	[0]
*45	Основной формат	[1]
*46	Низкоскоростной формат (основной)	[0]
*47	Дополнительный формат	[1]
*48	Низкоскоростной формат (дополнительный)	[0]
*51	Двойной отчёт	[0]
*52	Стандартный / расширенный отчёт на основной номер	[0]
*53	Стандартный / расширенный отчёт на дополнительный номер	[0]
*54	Отчётные коды тревог зон 1-8	[1][1]
*55	Идентификаторы тревог зон 1-8	[1][1]
*56	Отчётные коды тревог зон 9-16	[1][1]
*57	Идентификаторы тревог зон 9-16	[1][1]
*58	Отчётные коды восстановлений, неисправности и обхода зон 1-16	[1][1]
*59-82	Отчёты и идентификаторы тревог	[1][1]