

- ① 時刻モードのとき **Ⓐ** ボタンを2秒以上押し続け、[ADJ]を表示したら **Ⓐ** ボタンを離します。

- 都市コードを表示し、ホーム都市のセット状態に入ります。



- ② **Ⓑ** または **Ⓓ** ボタンを押して都市コードを選択します。



- ③ **Ⓒ** ボタンを押して、サマータイム (DST) 設定に切り替えます。

- ④ **Ⓓ** ボタンを押してサマータイム (DST) の設定を選択します。



- Ⓓ** ボタンを押すごとに以下の設定が切り替わります。

AUTO	電波を受信すると自動的にスタンダードタイム/サマータイム (DST) を切り替えます。
OFF	スタンダードタイムを表示します。
ON	サマータイムを表示します。

- ⑤ **Ⓐ** ボタンを押して設定を終了します。

- サマータイムを設定すると [DST] が点灯します。