

- ③ ③ボタンを押すごとに、「時」または「分」の選択が切り替わります。

選択している方が点滅表示します。



- ④ ③または④ボタンを押して「時」または「分」を設定します。

- 12時間制で表示している場合、午後は[P]が点灯します。

- ⑤ ①ボタンを押して設定を終了します。

アラームのON/OFF

- ① アラームモードで①ボタンを押して、アラームを選択します。

- ② ②ボタンを押してアラームのON/OFFを切り替えます。

- アラームOFFのときは[ALOF]が表示されます。
- アラームONのときは[ALON]が表示されます。

<アラームOFF>

<アラームON>

