






## 時刻設定

状況	原因と対処
現在時刻の表示が数時間ずれている	<p>ホーム都市の設定が正しくありません。ホーム都市の設定を確認してください。</p> <p> ホーム都市、サマータイムの設定 …P.29</p>
現在時刻の表示が1時間ずれている	<p>電波を受信できる地域で使用している場合、ホーム都市の設定を確認してください。</p> <p> ホーム都市、サマータイムの設定 …P.29</p> <p>電波を受信できない地域で使用している場合、手動でサマータイムに対応した時刻設定をする必要があります。</p> <p> ホーム都市、サマータイムの設定 …P.29</p>

## ワールドタイムモード

状況	原因と対処
設定したワールドタイム都市の時刻がずれている	<p>サマータイム設定（スタンダードタイム/サマータイム）が正しくありません。</p> <p> サマータイム（DST）の設定… P.34</p>

## 充電

状況	原因と対処
光に当てても操作できない	<p>充電切れになると操作できなくなります。表示が [HI] または [MID] になるまで充電してください。</p> <p> 光で充電（ソーラー充電）… P.13</p>