


## ◆自動受信の ON/OFF 設定


自動受信の設定を OFF にして自動受信機能を停止させることができます。

### 参考

- 電波の受信に対応している都市をホーム都市に設定している場合は、自動受信の ON/OFF 設定ができます。

 都市コード一覧表…P.60


- 時刻モードで **④** ボタンを押して、受信日時表示に切り替えます。

 モードの切り替え…P.26



- ②** **①** ボタンを 2 秒以上押し続けて、自動受信設定に切り替えます。

- [ON] または [OFF] が点滅します。



- ③** **④** ボタンを押して、ON または OFF に設定します。

- ④** **①** ボタンを押して設定を終了します。

- 受信日時表示に戻ります。