







故障かな？と思ったときは

針の動きと表示

状況	原因と対処
すべての針が12時位置で停止し、ボタン操作ができない	<p>充電切れです。充電が回復するまで光を当ててください。</p> <p> 充電にかかる時間…P.16</p>
突然、針の動きが速くなった	<p>以下が原因の場合は故障ではありません。通常の動きに戻るまでお待ちください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • パワーセービング機能を解除し、復帰している。 <p> 節電(パワーセービング機能)…P.17</p> <ul style="list-style-type: none"> • 電波の自動受信により、時刻修正をしている。 <p> 電波を受信するには…P.20</p>
アナログ針が示す時刻が正しくない	<p>強い磁気や衝撃の影響で針の位置が合わなくなることがあります。位置を補正してください。</p> <p> 針の位置補正…P.44</p>

状況	原因と対処
<p>リカバーが点滅している</p> <p></p>	<p>充電回復モードです。回復するまで(約15分)お待ちください。明るい場所に置いて充電すると早く回復します。</p> <p> 参考</p> <ul style="list-style-type: none"> • 電波受信を短時間に連続使用すると充電が急激に減少するため、一時的に針の動きを停止して充電回復モードに切り替わります。充電回復モードのときは、すべての機能が使用できなくなりますが、回復すると使用可能になります。