


◆手動で電波を受信する

① 時刻モードで ⑩ ボタンを2秒以上押し続けます。

- 電波の受信中は、受信状態のレベルを表示します。

🔍 受信状態のレベル表示について…P.23



受信状態レベル表示

🗨️ 参考

- 受信の状況が安定するまで、約10秒かかる場合があります。
- 受信を中止したいときは、いずれかのボタンを押します。

② 受信が終了すると受信結果を表示します。

受信に失敗すると [ERR] を表示します。

③ ⑩ ボタンを押す、または何も操作をしないまま2分以上経過すると時刻モードに戻ります。

🗨️ 参考

- 受信を失敗した場合は、周辺の受信環境をご確認になり、再度受信操作をしてください。