

### 参考

- AUTO DST の設定は、電波を受信可能な都市コードをホーム都市に設定しているときのみ有効です。
- 電波の受信に対応していない地域は、DST OFF または DST ON のいずれかを選択します。
- ホーム都市を「UTC」に設定しているとき、DST OFF/ON の切り替えはできません。

## 12/24 時間制、時刻、日付の設定

電波を受信できない地域で使用するときは、時刻と日付を手動で合わせます。

### 重要

- 電波を受信できる地域で使用しているときは、受信による時刻と日付の修正をおすすめします。

## ◆時刻と日付の合わせかた

① 時刻モードのとき **A** ボタンを2秒以上押し続け、[ADJ] を表示したら **A** ボタンを離します。

- 都市コードを表示し、ホーム都市のセット状態に入ります。

