



状況	原因と対処
<p>リカバーが点滅している</p> 	<p>充電回復モードです。回復するまで(約15分)お待ちください。明るい場所に置いて充電すると早く回復します。</p> <p>参考</p> <ul style="list-style-type: none"> 電波受信やアラーム・時報、ライトの点灯などを短時間に連続使用すると充電量が急激に減少し、充電回復モードに切り替わります。充電回復モード中はリカバー (R) が点滅します。「充電不足」と同じ状態になり、使用できる機能が制限されますが、復帰後は制限が解除されます。  充電不足や充電切れ…P.14 リカバー (R) が点滅、あるいは [C] を表示しているときは、充電量が著しく低下しています。すぐに、光に当てて充電をしてください。

電波受信

以下の都市をホーム都市に設定している場合に該当します。

リスボン (LIS), ロンドン (LON), マドリード (MAD), パリ (PAR), ローマ (ROM), ベルリン (BER), スtockホルム (STO), アテネ (ATH), モスクワ (MOW), 香港 (HKG), 北京 (BJS), 台北 (TPE), ホノルル (HNL), アンカレジ (ANC), バンクーバー (YVR), ロサンゼルス (LAX), エドモントン (YEA), デンバー (DEN), メキシコシティ (MEX), シカゴ (CHI), ニューヨーク (NYC), ハリファックス (YHZ), セントジョンズ (YYT), ソウル (SEL), 東京 (TYO)