

タイマー	36
計測時間を設定する	36
計測する	37
タイムアップ音を止める	37
ストップウォッチ	38
ストップウォッチモードを選ぶ	38
計測する	39
アラーム・時報	40
アラームモードを選ぶ	40
アラーム時刻を設定する	40
アラームの ON/OFF	41
時報の ON/OFF	42
アラーム音を止める	42
ライト	43
ボタンを押して点灯させる.....	43

針の位置補正	44
針の位置を補正する	44
各種の設定	45
ボタン操作音の ON/OFF	45
パワーセービング機能の ON/OFF	46
故障かな？と思ったときは	47
針の動きと表示.....	47
時刻設定	48
ワールドタイムモード	48
充電	48
電波受信.....	49
製品仕様	52
ご使用上の注意	53
お手入れについて	57