

HLR_001 Управление скоростью ДПТ

Регулировка скорости вращения ДПТ осуществляется с помощью ШИМ

Covers: SYS_REQ_01

HLR_002 Управление запуском устройства

Должно быть реализовано включение и выключение генерации ШИМ

Covers: SYS_REQ_01

HLR_003 Индикация мощности

Должна быть реализована индикация 3х уровней мощности

Covers: SYS_REQ_02

HLR_004 Однозначность индикации мощности

Способ индикации должен быть однозначным и понятным пользователю

Covers: SYS_REQ_02

HLR_005 Управление мощностью

Устройство должно управляться с внешнего терминала

Covers: SYS_REQ_03

HLR_006 Подключение двигателя

Двигатель должен быть подключен к устройству через микросхему драйвер L293D

Covers: SYS_REQ_01