

راهنمای دزدگیر اماکن

اینهایس (ENHIS)

Enjoy High Security

از امنیت بالا لذت ببرید



ENHIS

Enjoy High Security

فهرست

- ۱- کدهای سریع ۳
- ۲- اولین ورود به برنامه ۳
- ۳- اضافه کردن دستگاه ۵
- ۴- مدیریت برنامه اندروید ۶
- ۵- توضیحات کامل صفحه اصلی ۸
- ۶- صفحه تنظیمات دزدگیر ۱۱
- ۷- مدیریت مخاطبین ۱۲
- ۸- مدیریت رله ها (فعال سازی و کنترل) ۱۲
- ۱۲- مدیریت بخش زون ها تغییر نام و باز و بسته کردن ۱۴
- ۸- تغییر زبان سیم کارت دستگاه دزدگیر ۱۵
- ۹- تغییر نوع زنگ زدن و تماس ۱۵
- ۱۰- وارد کردن اطلاعات پشتیبان (نصاب) ۱۶
- ۱۱- تغییر زمان آژیر ۱۷
- ۱۳- فعال یا غیر فعال سازی پیامک هنگام قطع برق دستگاه ۱۷
- ۱۴- اضافه کردن دستگاه های دیگر به همین برنامه ۱۸

۱- کدهای سریع

دستور	عملیات
# ۱۰ * رمز چهار رقمی *	غیر فعال کردن
# ۱۱ * رمز چهار رقمی *	فعال کردن دزدگیر
# ۱۲ * رمز چهار رقمی *	سابلنت
# ۱۳ * رمز چهار رقمی *	نیمه فعال
# (سطح دسترسی) تلفن مخاطب * عدد مخاطب (۱ تا ۱۰) * ۳۱ * رمز چهار رقمی * سطح دسترسی یکی از (A,B,C,D)	تعریف مخاطب
# D * عدد مخاطب * رمز چهار رقمی *	حذف مخاطب
# A * ۳۰ * رمز چهار رقمی *	حذف همه مخاطبین
# (حالت زون ۹-۱) * (شماره زون ۱-۴) * ۴۲ * رمز چهار رقمی * حالت زون (۱ نرمال، ۲ دینگ، ۳ 24h، ۴ گارد، ۵ بیصد، ۶ جاسوسی، ۹۰ غیر فعال کردن)	تعریف زون ها
# ۱ یا ۰ * ۵۹ * رمز چهار رقمی *	فعال یا غیر فعال ریموت ها
# شماره ریموت مورد نظر * ۵۰ * رمز چهار رقمی *	حذف یک ریموت
# ۱ یا ۰ * ۵۳ * رمز چهار رقمی *	تغییر زبان (فارسی ۱، انگلیسی ۰)
# ۱ یا ۰ * ۵۵ * رمز چهار رقمی *	هشدار برق (۱ فعال، ۰ غیر فعال)
USSD * ۶۰ * رمز چهار رقمی * نکته: زبان سیم کارت دستگاه باید انگلیسی باشد	استعلام شارژ سیم کارت
# ۶۱ * رمز چهار رقمی *	بررسی قدرت آنتن (۳۱ عالی)
# ۱ تا ۹۹ * ۴۴ * رمز چهار رقمی *	تغییر زمان آژیر
# رمز جدید چهار رقمی * ۴۰ * رمز چهار رقمی *	تغییر رمز دستگاه
# ON / OFF * شماره رله * ۲۰ * رمز چهار رقمی *	کنترل رله ها (فعال یا غیر فعال)
# T000002 * شماره رله * ۲۰ * رمز چهار رقمی * دقت شود عدد آخر زمان چسبیدن رله می باشد مثلاً اینجا ۲ ثانیه است	اجرای فرمان رله - درب
# (hour)(minites)(second) T * شماره رله * ۲۰ * رمز چهار رقمی * تحلیل دستور آخر، مثال: T0102000 مثلاً در بالا روشن کردن رله به مدت یک ساعت و بیست دقیقه و صفر ثانیه است	اجرای فرمان رله جهت روشن کردن با زمان

۲- اولین ورود به برنامه

یک دستگاه اضافه کنید



شما هنوز هیچ دستگاهی ثبت نکرده اید.

اضافه کردن دستگاه



یک دستگاه دزدگیر اضافه کنید

۳- اضافه کردن دستگاه

نام مکان

یک نام بنویسید. مثلاً مغازه ، باغ ، خانه

نام مکان

شماره سیم کارت

شماره تلفن سیم کارت قرار داده شده در دستگاه

شماره سیم کارت دزدگیر

شماره مدیر (اختیاری)

می توانید شماره ی شخص کنترل کننده دستگاه را وارد کنید

شماره کنترل کننده دستگاه

رمز دستگاه

اگر رمز پیش فرض دستگاه تغییر کرده، آن را وارد کنید

رمز پیش فرض 0000 است

ثبت دستگاه

۴- مدیریت برنامه اندروید

از این قسمت (شماره ۱) وارد وارد تنظیمات نرم افزار اندروید شوید

 **1**
راهنما


ENHIS

2  ویلا لواسان

آخرین بروز رسانی

3 بدون بروز رسانی

صفحه زیر نمایش داده می شود


ENHIS
Enjoy High Security

1

مدیریت دستگاه ها

می توانید دستگاه های بیشتری اضافه کنید

اضافه کردن

2

امنیت برنامه

می توانید برای ورود به برنامه قفل قرار دهید

☐ استفاده از قفل عددی

☐ استفاده از بیومتریک (اثر انگشت و ...)

3

مدیریت پیامک

☒ قبل از ارسال پیامک، تایید گرفته شود

شماره ۱: در این قسمت می توانید دستگاه های دیگری اضافه کنید که بعد از اضافه شدن نام آن در پایین خواهد آمد.

شماره ۲: امنیت ورود به برنامه را از این قسمت تعیین کنید که هم می تواند قفل

عددی باشد و هم اثر انگشتی

برای فعال سازی حالت اثر انگشت باید حالت اثر انگشت گوشی فعال باشد.

شماره ۳: اگر تیک خورده باشد، قبل از ارسال پیامک توسط برنامه، پیام تایید نمایش داده می شود.

۵ - توضیحات کامل صفحه اصلی



شماره ۱: از این قسمت میتوان وارد صفحه تنظیمات برنامه شد.

شماره ۲: صفحه تنظیمات دزدگیر از این قسمت باز می شود

شماره ۳: آخرین زمان گزارش دزدگیر را نشان می دهد.

شماره ۴: با کلیک بر روی این قسمت اطلاعات دریافتی از دزدگیر بروز رسانی می شود.

شماره ۵: شامل ۴ دکمه می باشد.

فعال : همه زون ها فعال می شود.

غیر فعال : همه زون ها غیر فعال می شوند.

نیمه فعال : فقط زون ۱ و ۲ فعال می شود و زون ۳ و ۴ غیر فعال می شود.

بیمدا: در این حالت دزدگیر در صورت تحریک شدن تنها پیامک می دهد و تماس می گیرد و آژیرها صدا نمی کنند.

شماره ۶: میزان درصد شارژ باطری نمایش داده می شود.

شماره ۷: با کلیک بر روی این قسمت دزدگیر با شما تماس گرفته و صدای محیط را می شنوید

شماره ۸: وضعیت برق شامل قطع یا وصل نمایش داده می شود.

شماره ۹: از این قسمت می توان کد شارژ برای سیم کارت دزدگیر ارسال کرد.

شماره ۱۰: در این قسمت موجودی شارژ سیم کارت نمایش داده خواهد شد . دقت کنید که زبان سیم

کارت باید انگلیسی باشد تا موجودی شارژ سیم کارت نمایش داده شود.

شماره ۱۱: میزان آنتن دهی سیم کارت دستگاه را نشان می دهد.

شماره ۱۲: با کلیک روی این قسمت وضعیت زون ها (مناطق) نمایش داده میشود.

شماره ۱۳: دو مقدار باز و بسته حالتهای مختلف زون ها می باشد.

شماره ۱۴: حالات زون ها(مناطق) را می توان از این قسمت تغییر داد که شامل موارد زیر است.

۱. معمولی : همه آلارم ها فعال می باشد.
۲. دینگ دانگ : برای درب ورودی فروشگاه کاربرد دارد.
۳. ۲۴ ساعته : همیشه فعال است و کاری به فعال یا غیر فعال بودن دزدگیر ندارد و در صورت تحریک تماس و پیامک و آلارم فعال است.
۴. گارد : در حالت مسلح در صورت تحریک ، آژیر ها ۲ ثانیه آژیر می کشد. (مناسب چشمی داخل باغ و فضای باز)
۵. معمولی بسته :
۶. جاسوسی : در حالت مسلح در زمان تحریک آژیرها عمل نمی کند و فقط زنگ یا پیامک می دهد.
۷. آبی :
۸. جاسوسی ۲۴ ساعته : همیشه فعال است و در زمان تحریک آژیرها عمل نمی کند و فقط زنگ یا پیامک می دهد.

شماره ۱۵: تعداد ریموت ها در این قسمت نمایش داده میشود که می توان با کلیک بر روی این قسمت ریموت ها را فعال و غیر فعال کرد.

شماره ۱۶: تعداد مخاطبین نمایش داده می شود که می توان با کلیک بر روی آن وارد صفحه مدیریت مخاطبین شد.

۶ - صفحه تنظیمات دزدگیر

بر روی آچار سبز رنگ که با شماره ۲ مشخص شده است ، کلیک کنید.



صفحه زیر نمایش داده می شود ، می توانید کلیه اطلاعات دستگاه را اینجا ویرایش کنید.



۷- مدیریت مخاطبین

وارد قسمت تنظیمات دزدگیر شوید و سپس وارد قسمت مدیریت مخاطبین شوید.

اگر از قبل مخاطب دارید بروز رسانی کنید.

انواع سطوح دسترسی مخاطبین در تصویر آمده است. به ترتیب A, B, C, D

**چهار سطح وجود دارد، به ترتیب از بالا
بیشترین دسترسی را دارد.**

* سطح A: دریافت پیامک و تماس/فعال و
غیرفعال کردن دستگاه/دریافت گزارش/
دسترسی به تنظیمات

* سطح B: دریافت پیامک و تماس/فعال و
غیرفعال کردن دستگاه/دریافت گزارش

* سطح C: دریافت پیامک و تماس/فعال و
غیرفعال کردن دستگاه

* سطح D: دریافت پیامک و تماس

۸- مدیریت رله ها (فعال سازی و کنترل)

وارد قسمت تنظیمات دستگاه شوید و سپس وارد مدیریت رله ها شوید

مدیریت بخش فرمان (رله)

☐ استفاده از رله ها

مدیریت

بعد از کلیک کردن بر روی مدیریت می توانید نام رله ها را تغییر دهید.

بعد تیک کردن استفاده از رله، ایکون مربوطه در صفحه اصلی نمایش داده می شود.



ویلا لواسان

کلید (رله)

آخرین بروز رسانی

بدون بروز رسانی

با کلیک روی کلید رله وارد صفحه تنظیمات رله می شوید



دستورات رله

تنظیمات

رله ۱

اجرا فرمان

غیرفعال

فعال

نوع تحریک رله:

دینگ دانگ

از این قسمت می توان دستورات رله را اجرا کرد.

۱۲- مدیریت بخش زون ها تغییر نام و باز و بسته کردن

مدیریت بخش زون ها

در این بخش مناطق را مدیریت کنید **مدیریت**

از صفحه زیر نام زون ها (مناطق) را تغییر دهید و آنها را باز یا بسته کنید ، با برداشتن تیک ها زون ها از صفحه اصلی حذف خواهد شد.

×

مدیریت زون ها

حداقل یک مورد انتخاب شده باشد

تغییر نام	نمایش زون ۱ <input checked="" type="checkbox"/>
تغییر نام	نمایش زون ۲ <input checked="" type="checkbox"/>
تغییر نام	نمایش زون ۳ <input checked="" type="checkbox"/>
تغییر نام	نمایش زون ۴ <input checked="" type="checkbox"/>

۸- تغییر زبان سیم کارت دستگاه دزدگیر

وارد صفحه تنظیمات دزدگیر شوید و زبان را انگلیسی یا فارسی انتخاب کنید.

زبان سیم کارت دستگاه

انگلیسی...

فارسی

پیامک هنگام قطع برق دستگاه

غیرفعال

فعال

نحوه ی اطلاع رسانی

ابتدا پیامک بعد تماس ، (با تکرار) ▾

آژیر

مدت زمان آژیر کشیدن: ۲ دقیقه

تغییر

۹- تغییر نوع زنگ زدن و تماس

از چهار حالت زیر یکی را انتخاب کنید

الف . اول پیامک بعد تماس (با تکرار)

ب . اول پیامک بعد تماس

ج . اول تماس بعد پیامک (با تکرار)

د . اول تماس بعد پیامک

۱۰- وارد کردن اطلاعات پشتیبان (نصاب)

در این قسمت اطلاعات پشتیبان دستگاه را وارد کنید ،

اطلاعات پشتیبان

نام: گروه حفاظتی اینهایس

تغییر

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰

تغییر

آیکون زیر در انتهای صفحه نمایش داده می شود و کاربر می تواند با کلیک روی آن با پشتیبان تماس بگیرد.

بروز رسانی

حالت مناطق (زون ها)

زون ۱

زون ۲

زون ۳

زون ۴

معمولی

معمولی

معمولی

معمولی

تعداد مخاطبین: ۰

تعداد ریموت ها: ۰

تماس با پشتیبان

۱۱- تغییر زمان آژیر

وارد قسمت تنظیمات دزدگیر شوید و وارد قسمت تغییر زمان آژیر شوید و مقدار از ۲ تا ۹۹ می توانید بدهید. بصورت پیش فرض ۲ دقیقه می باشد.

زبان سیم کارت دستگاه

فارسی

انگلیسی...

پیامک هنگام قطع برق دستگاه

غیرفعال

فعال

نحوه ی اطلاع رسانی

ابتدا پیامک بعد تماس ، (با تکرار)

آژیر

مدت زمان آژیر کشیدن: ۲ دقیقه

تغییر

۱۳- فعال یا غیر فعال سازی پیامک هنگام قطع برق دستگاه

از قسمت تنظیمات پیامک هنگام قطع برق دستگاه را فعال یا غیرفعال کنید.

زبان سیم کارت دستگاه

فارسی

انگلیسی...

پیامک هنگام قطع برق دستگاه

غیرفعال

فعال

نحوه ی اطلاع رسانی

ابتدا پیامک بعد تماس ، (با تکرار)

آژیر

مدت زمان آژیر کشیدن: ۲ دقیقه

تغییر

۱۴- اضافه کردن دستگاه های دیگر به همین برنامه

وارد قسمت تنظیمات (علامت اچار) نرم افزار شوید (قسمت شماره ۱ در تصویر).

 **1**
راهنما


ENHIS

2



ویلا لواسان

آخرین بروز رسانی

3

بدون بروز رسانی

بر روی اضافه کردن دستگاه کلیک کنید.

1

مدیریت دستگاه ها

می توانید دستگاه های بیشتری اضافه کنید

اضافه کردن

اطلاعات را مطابق زیر وارد کنید

Enjoy High Security

نام مکان
یک نام بنویسید. مثلا مغازه ، باغ ، خانه

نام مکان

شماره سیم کارت
شماره تلفن سیم کارت قرار داده شده در دستگاه

شماره سیم کارت دزدگیر

شماره مدیر (اختیاری)
می توانید شماره ی شخص کنترل کننده دستگاه را وارد کنید

شماره کنترل کننده دستگاه

رمز دستگاه
اگر رمز پیش فرض دستگاه تغییر کرده، آن را وارد کنید

رمز پیش فرض 0000 است

ثبت دستگاه

در پایان آیکون این دستگاه در پایین صفحه اصلی برنامه نمایش داده می شود و با کلیک بر روی آن صفحه مدیریت آن باز می شود.

تعداد مخاطبین: ۰

تعداد ریموت ها: ۰

تماس با پشتیبان

مکان ها (دستگاه ها)

منزل دماوند

ویلا لواسان