

❏ ذخیره سنسور بی سیم

بعد از تنظیم جامپر های آدرس سنسور، دکمه تنظیمات در زیر دستگاه را برای ۳ ثانیه نگه دارید تا دستگاه ۲ بار پشت سر هم بوق بزند حالا به سرعت دکمه را رها کرده و سنسور بی سیم را تحریک کنید (تغذیه سنسور را متصل کنید) در صورت ذخیره سنسور، دستگاه ۲ بار پشت سر هم بوق خواهد زد. در صورت بروز خطا در فرایند ذخیره سازی، دستگاه فقط یک تک بوق خواهد زد.

❏ ذخیره دکمه روشن ریموت

دکمه تنظیمات در زیر دستگاه را برای ۶ ثانیه نگه دارید تا دستگاه ۳ بار پشت سر هم بوق بزند حالا به سرعت دکمه را رها کرده و دکمه روشن ریموت مورد نظر را فشار دهید. در صورت ذخیره این دکمه از ریموت مورد نظر تان، دستگاه ۲ بار پشت سر هم بوق خواهد زد. در صورت بروز خطا در فرایند ذخیره سازی، دستگاه فقط یک تک بوق خواهد زد.

❏ ذخیره دکمه خاموش ریموت

دکمه تنظیمات در زیر دستگاه را برای ۹ ثانیه نگه دارید تا دستگاه ۴ بار پشت سر هم بوق بزند حالا به سرعت دکمه را رها کرده و دکمه خاموش ریموت مورد نظر را فشار دهید. در صورت ذخیره این دکمه از ریموت مورد نظر تان، دستگاه ۲ بار پشت سر هم بوق خواهد زد. در صورت بروز خطا در فرایند ذخیره سازی، دستگاه فقط یک تک بوق خواهد زد.

❏ لغو فرایند ذخیره یا حذف

در صورتی که در فرایند ذخیره و یا حذف سنسور و یا ریموت دچار مشکل شدید و یا قصد لغو فرایند فعال شده را داشتید، کافیسیت یک بار (یک لحظه) بر روی دکمه تنظیمات در زیر دستگاه بزنید تا دستگاه با یک تک بوق لغو فرایند را به شما اعلام کند، حالا می توانید از ابتدا سنسور و یا ریموت مورد نظر را ذخیره کرده و یا حذف نمایید.

❏ حذف سنسور بی سیم

دکمه تنظیمات در زیر دستگاه را برای ۳ ثانیه نگه دارید تا دستگاه ۲ بار پشت سر هم بوق بزند حالا به سرعت دکمه را رها کرده و سنسور بی سیم را تحریک کنید (تغذیه سنسور را متصل کنید) در صورت حذف سنسور، دستگاه ۳ بار پشت سر هم بوق خواهد زد. در صورت بروز خطا در فرایند حذف، دستگاه فقط یک تک بوق خواهد زد. (همان تکرار فرایند ذخیره سنسور)

❏ حذف دکمه روشن ریموت

دکمه تنظیمات در زیر دستگاه را برای ۶ ثانیه نگه دارید تا دستگاه ۳ بار پشت سر هم بوق بزند حالا به سرعت دکمه را رها کرده و دکمه روشن ریموت مورد نظر را فشار دهید. در صورت حذف این دکمه از ریموت مورد نظر تان، دستگاه ۳ بار پشت سر هم بوق خواهد زد. در صورت بروز خطا در فرایند حذف، دستگاه فقط یک تک بوق خواهد زد. (همان تکرار فرایند ذخیره ریموت)

❏ حذف دکمه خاموش ریموت

دکمه تنظیمات در زیر دستگاه را برای ۹ ثانیه نگه دارید تا دستگاه ۴ بار پشت سر هم بوق بزند حالا به سرعت دکمه را رها کرده و دکمه خاموش ریموت مورد نظر را فشار دهید. در صورت حذف این دکمه از ریموت مورد نظر تان، دستگاه ۳ بار پشت سر هم بوق خواهد زد. در صورت بروز خطا در فرایند حذف، دستگاه فقط یک تک بوق خواهد زد. (همان تکرار فرایند ذخیره ریموت)

❏ حذف تمامی حافظه دستگاه

در صورتی که قصد حذف تمامی حافظه دستگاه از جمله حذف تمامی شماره های موبایل ها، سنسور ها، دکمه های روشن و خاموش ریموتها و... را داشتید، کافیسیت دکمه تنظیمات در زیر دستگاه را برای ۲۰ ثانیه نگه داشته تا دستگاه ۵ بار پشت سر هم بوق بزند حالا با رها کردن دکمه تنظیمات، حافظه دستگاه به طور کلی پاک شده و به حالت کارخانه باز می گردد.

❏ ذخیره و استعلام شماره موبایل

دکمه تنظیمات را یک بار فشار داده و کد مخصوص دستگاه که بر روی کارت گارانتی درج شده است را به همراه شماره ای که می خواهید آن را ذخیره کنید به شکل زیر به شماره سیم کارت داخل دستگاه پیامک کنید:
RIJ1111111111111111;09191111111
در صورت ذخیره شدن، پیامک تایید برای شما ارسال خواهد شد.
و جهت استعلام شماره موبایل های ذخیره شده در دستگاه کد دستگاه را پیامک کنید :
RIJ1111111111111111

❏ فعال کردن دستگاه از راه دور

با هر یک از شماره های ذخیره شده در دستگاه پیامکی به شکل زیر به شماره سیم کارت داخل دستگاه ارسال کنید:
RIJ ON
در صورت فعال شدن دستگاه پیامک تایید به تمامی شماره های ذخیره شده در دستگاه ارسال خواهد شد.

❏ فعال کردن آژیر

با هر یک از شماره های ذخیره شده در دستگاه پیامکی به شکل زیر به شماره سیم کارت داخل دستگاه ارسال کنید:
RIJ SIREN ON
در صورت فعال شدن آژیر پیامک تایید به تمامی شماره های ذخیره شده در دستگاه ارسال خواهد شد.

❏ فعال کردن بوق اعلام

با هر یک از شماره های ذخیره شده در دستگاه پیامکی به شکل زیر به شماره سیم کارت داخل دستگاه ارسال کنید:
RIJ BEEP ON
در صورت فعال شدن بوق اعلام، پیامک تایید به تمامی شماره های ذخیره شده در دستگاه ارسال خواهد شد.

❏ حذف شماره موبایل

دکمه تنظیمات را یک بار فشار داده و کد مخصوص دستگاه که بر روی کارت گارانتی درج شده است را به همراه شماره ای که می خواهید آن را حذف کنید به شکل زیر به شماره سیم کارت داخل دستگاه پیامک کنید:
RIJ1111111111111111;09191111111
در صورت حذف شماره، پیامک تایید برای شما ارسال خواهد شد.

❏ غیر فعال کردن دستگاه از راه دور

با هر یک از شماره های ذخیره شده در دستگاه پیامکی به شکل زیر به شماره سیم کارت داخل دستگاه ارسال کنید:
RIJ OFF
در صورت غیر فعال شدن دستگاه پیامک تایید به تمامی شماره های ذخیره شده در دستگاه ارسال خواهد شد.

❏ غیر فعال کردن آژیر

با هر یک از شماره های ذخیره شده در دستگاه پیامکی به شکل زیر به شماره سیم کارت داخل دستگاه ارسال کنید:
RIJ SIREN OFF
در صورت غیر فعال شدن آژیر پیامک تایید به تمامی شماره های ذخیره شده در دستگاه ارسال خواهد شد.

❏ غیر فعال کردن بوق اعلام

با هر یک از شماره های ذخیره شده در دستگاه پیامکی به شکل زیر به شماره سیم کارت داخل دستگاه ارسال کنید:
RIJ BEEP OFF
در صورت غیر فعال شدن بوق اعلام، پیامک تایید به تمامی شماره های ذخیره شده در دستگاه ارسال خواهد شد.