


DMKE®



B- A+ GND L-ON R-ON

Expansion port

RV

RUN
ALM



BLD-100A

Expansion port

B-	RS-485 B	RS-485通讯端口
A+	RS-485 A	RS-485通讯端口
GND	RS-485 GND	RS-485通讯地
L-ON	Reserve	预留
R-ON	Reserve	预留

CONTROL

+5V	DC+5V output	DC5V 电位器供电
SV	Speed/voltage input	速度输入信号ADC/PWM
COM	Common(0V)	公共端口(0V)
F/R	Cw/Ccw Control	换向, 低电平换向
EN	Stop/Run Control	使能信号, 低电平运行
BRK	Brk/Run Control	快速停机, 低电平运行
SPD	Speed signal output	速度输出信号
ALM	Alarm signal output	故障输出信号

HALL SENSOR

GND	hall 0V	霍尔电源0V
HW	hall-w	霍尔信号W
HV	hall-v	霍尔信号V
HU	hall-u	霍尔信号U
VCC	hall +5V	霍尔电源+5V

MOTOR

W	MOTOR-W	电机相线W
V	MOTOR-V	电机相线V
U	MOTOR-U	电机相线U

DC IN


DC-	DC IN 24V-48V	直流输入24V-48V
DC+		

CONTROL

ALM
SPD
BRK
EN
F/R
COM
SV
+5V

HALL SENSOR

GND
HW
HV
HU
VCC



BLDC MOTOR DRIVER

RoHS CE <http://www.cn-bldc.com>

MOTOR

W
V
U

DC-
DC24~48V
DC+

