

**הוראות הפעלה לשעון החכם****מסך ראשי :**

כשהשעון עולה מופיע השעון הדיגיטלי .

לחיצה במשך 2 שניות על הכפתור 1S תוביל לתפריט הראשי.

לחיצה על כפתור 2S תוביל לביטול השעון המעורר. במידה והופעל השעון מעורר יוסר אייקון שלו מהתצוגה.

**תפריט ראשי :**

הניווט בתפריט יתבצע בעזרת הכפתור 2S, כשנגיע לסוף התפריט לחיצה חוזרת תחזיר להתחלה. לחיצה על 1S תוביל לבחירה המסומנת.

**: Display Mode**

בלחיצה עליו יעביר פעם אחת לתצוגה דיגטלית ופעם לתצוגה אנאלוגית. ההחלפה תתבצע על ידי לחיצה מחדש על Display Mode בתפריט.

**: 12H/24H Interval**

לחיצה עליו תשנה את תצוגת השעון מבחינת בסיסים: בסיס 12 עם PM\AM או לבסיס 24. (ניתן לראות את ההחלפה על ידי השעון בתפריט)

**Set Time :** מכוונים את הערכים בעזרת הפוציומטר.

בוחרים מה נרצה לשנות את השעות, דקות או שניות בעזרת לחיצה על 2S.

לחיצה ארוכה על 1S תשמור את השעה ותחזיר לתפריט הראשי.

**: Set Date**

מכוונים את הערכים בעזרת הפוציומטר.

בוחרים מה נרצה לשנות את הימים או החודשים בעזרת לחיצה על 2S.

לחיצה ארוכה על 1S תשמור את התאריך ותחזיר לתפריט הראשי.

**: Alarm**

מכוונים את השעון כמו ב- Set Time.

בעזרת לחיצה ארוכה על 1S נחזור לתפריט הראשי ויתווסף למסך השעון אייקון של שעון מעורר.

כדי לבטל את השעון מעורר נלחץ בתצוגת השעון (אנלוגי או דיגיטלי) על 2S.

**:Themes**

בחירת ערכת נושא- החלפת הערכות תתבצע בעזרת לחיצה על 2S.

לחיצה ארוכה על 1S תזמור את הארכת נושא ותחזיר לתפריט הראשי.

**:Exit**

בבחירה בו נצא מהתפריט הראשי.

