

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ CF – 109

Πατάμε UP DATE –2 για την ισχύουσα μέρα. (Η ενέργεια αυτή γίνεται κατά περίπτωση από το προϊστάμενα ΚΕΠΙΚ).

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟ-ΣΥΣΚΕΥΗ SECLINE MED

Α.Τρόπος

1. Η ένδειξη της οθόνης αναγράφει SEC LINE – MED OK. Επιλέγοντας το πλήκτρο ESC στην οθόνη εμφανίζεται το αρχικό μενού που περιέχει τις εντολές.
2. Με το πλήκτρο MOVE μεταφερόμαστε στον κόμβο KEY MANAGEMENT και πατάμε το πλήκτρο SEL.
3. Η ένδειξη της οθόνης μας αναγράφει να εισάγουμε ένα PASSWORD (1,2,3,4,5,6,7 shift 8 -εργοστασιακός), τον πληκτρολογούμε και πατάμε SEL μεταφέροντας μας στις εντολές του μενού αλλαγής κλειδας.
4. Με το πλήκτρο MOVE μεταφερόμαστε στην εντολή KEY>CHANGE KEY του κόμβου.
5. Πατάμε το πλήκτρο SEL και η οθόνη θα μας εμφανίσει MASTER (01-12) και εισάγουμε το 01, έπειτα πατάμε SEL και η οθόνη εμφανίζει CODE (01-32) και εισάγουμε το επιθυμητό CODE (Αναφέρεται στην ημερομηνία).

Β.Τρόπος

1. Η ένδειξη της οθόνης αναγράφει SEC LINE – MED OK. Επιλέγοντας το πλήκτρο **ESC** στην οθόνη εμφανίζεται το αρχικό μενού που περιέχει τις εντολές.
2. Πατάμε το πλήκτρο **SHIFT** και η οθόνη θα μας εμφανίσει στο κάτω δεξί μέρος ένα **s** μικρό.
3. Πατάμε το πλήκτρο **CHANGE KEY** και η οθόνη θα μας εμφανίσει **MASTER (01-12)**. και εισάγουμε το **01**, έπειτα πατάμε **SEL** και η οθόνη εμφανίζει **CODE (01-32)** και εισάγουμε το επιθυμητό **CODE** (Αναφέρεται στην ημερομηνία).

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ SECLINE PLUS

1. Πατάμε MENU και η ένδειξη της οθόνης μας εμφανίζει το μήνυμα: PICK UP HANDSET.
2. Σηκώνουμε το ακουστικό και η ένδειξη της οθόνης μας εμφανίζει το μήνυμα: NETWORK MAN/MENT.
3. Πατάμε το κουμπί MENU και η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα: SHOW ACTIVE NET.
4. Πατάμε το κουμπί NEXT και η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα: CHANGE ACT NET.
5. Πατάμε το κουμπί MENU και η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα: NET No (01-16).
6. Πληκτρολογούμε από το τηλέφωνο «01» και η ένδειξη της οθόνης εμφανίζει το μήνυμα: KEY CODE.
7. Πληκτρολογούμε από το τηλέφωνο ένα 4ψήφιο δεκαδικό νούμερο που αντιστοιχεί στην ημερομηνία από την κλειδα και η ένδειξη της οθόνης εμφανίζει το μήνυμα: OK.
8. Κλείνουμε το ακουστικό.

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ STU–II/B

1. Πατάμε το κουμπί PGRM και η ένδειξη της οθόνης μας εμφανίζει το μήνυμα: USE SCROLL TO ADVANCE DISPLAY.

2. Πατάμε το κουμπί 2 και η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα: UP DATE(2)# TO SELECT.
3. Πατάμε το κουμπί # και η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα: INCR ALL NETS# TO SELECT.
4. Πατάμε το κουμπί # και η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα : ARE YOU SURE? *=YES #=NO
5. Πατάμε το κουμπί * και η ένδειξη της οθόνης εμφανίζει το μήνυμα: UPDATE A NET # TO SELECT.
6. Πατάμε το κουμπί PRGM και η ένδειξη της οθόνης εμφανίζει το μήνυμα : NET MODE NET =01 COUNT=XX (όπου XX η τρέχουσα ημερομηνία).

ΑΛΛΑΓΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ CF – 109

1. Καλούμε στο τηλέφωνο τον ανταποκριτή που θέλουμε να αλλάξουμε τις κλειδες.
2. Συνδέουμε το ΚΟΙ -18 στην υποδοχή KEYS LOADING και εισάγουμε την ταινία της κλειδας μέχρι την κλειδα 1.
3. Πατάμε KEY LOAD - 1 και στην οθόνη μας γράφει KEYS LOADING
4. Περνάμε την πρώτη κλειδα και μας γράφει PARITY OK (ταυτόχρονα το ίδιο κάνει και ο ανταποκριτής της άλλης συσκευής).
5. Πατάμε ταυτόχρονα TRAFFIC-1 και η οθόνη αναγράφει TRAFFIC –1.
6. Πατάμε KEY LOAD -2 και στην οθόνη μας γράφει KEYS LOADING
7. Περνάμε την δεύτερη κλειδα και μας γράφει PARITY OK (ταυτόχρονα το ίδιο κάνει και ο ανταποκριτής της άλλης συσκευής).
8. Πατάμε μόνο εμείς TRAFFIC-2 και η οθόνη αναγράφει TRF 2 UP 0.
9. Πατάμε UP DATE –2 όσες φορές χρειαστεί για την ισχύουσα μέρα. (Η ενέργεια αυτή γίνεται κατά περίπτωση απο το προιστάμενα ΚΕΠΙΚ).

ΑΛΛΑΓΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟ-ΣΥΣΚΕΥΗ SEC LINE MED

1. Συνδέουμε το BAR CODE στην θέση FILL.
2. Η ένδειξη της οθόνης αναγράφει SEC LINE – MED OK. Επιλέγοντας το πλήκτρο ESC στην οθόνη εμφανίζεται το αρχικό μενού που περιέχει τις εντολές.
3. Με το πλήκτρο MOVE ή BACK μεταφερόμαστε στον κόμβο KEY MANAGEMENT και πατάμε το πλήκτρο SEL.
4. Η ένδειξη της οθόνης μας αναγράφει να εισάγουμε ένα PASSWORD (1,2,3,4,5,6,7 shift 8 - εργοστασιακός), τον πληκτρολογούμε και πατάμε SEL μεταφέροντας μας στις εντολές του μενού αλλαγής κλειδας.
5. Με το πλήκτρο MOVE ή BACK μεταφερόμαστε στην εντολή KEY> LOAD (BAR CODE).
6. Πατάμε το πλήκτρο SEL και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα GIVE MASTER KEY και κατόπιν θα εμφανιστούν παύλες προκειμένου να γίνει η εισαγωγή της κλειδας MASTER με το BAR CODE (Η εισαγωγή της κλειδας γίνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά στην ίδια ευθεία).
7. Αφού περαστεί η κλειδα MASTER τότε ηχεί ο βομβητής μια φορά και στην οθόνη θα εμφανισθεί το μήνυμα GIVE CODE KEYS και κατόπιν θα εμφανισθούν παύλες για να περάσουμε τα CODE KEYS.
8. Όταν τελειώσουμε την φόρτωση των CODE KEYS πατάμε το πλήκτρο ESC Δύο φορές επιστέφοντας στο κόμβο εντολών και έπειτα με και μετά με τα πλήκτρα MOVE ή BACK επιλέγουμε τον κόμβο SAVE, πατάμε SEL και η οθόνη μας εμφανίζει το μήνυμα SAVE>YES, ξαναπατάμε το πλήκτρο SEL και η συσκευή αυτόματα αποθηκεύει τα καινούργια δεδομένα.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ STU II/B

1. Συνδέουμε το ΚΟΙ –18 και εισάγουμε την ταινία της κλειδας στον αναγνώστη ταινίας.

2. Πατάμε το κουμπί PGRM και η ένδειξη της οθόνης μας εμφανίζει το μήνυμα: USE SCROLL TO ADVANCE DISPLAY.
3. Πατάμε το κουμπί 3 και η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα : FILL (3) # TO SELECT
4. Πατάμε το κουμπί # και η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα : NET FILL # TO SELECT
5. Πατάμε το κουμπί # και η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα : ATTACH FILL SCROLL TO CONT
6. Πατάμε το κουμπί SCROLL και η ένδειξη της οθόνης εμφανίζει το μήνυμα: # TO LOAD NET 01 *TO EXIT.
7. Πατάμε το κουμπί # και η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα: PULL TARE OR TURN FILL ON.
8. Τραβάμε την ταινία της κλείδας και η ένδειξη της οθόνης εμφανίζει το μήνυμα: LOAD SUCCESSFUL.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ SECLINE PLUS

1. Συνδέουμε το καλώδιο του BAR CODE στο πίσω μέρος της συσκευής στη θέση RS-232.
2. Πατάμε MENU και η ένδειξη της οθόνης μας εμφανίζει το μήνυμα: PICK UP HANDSET
3. Σηκώνουμε το ακουστικό και η ένδειξη της οθόνης μας εμφανίζει το μήνυμα: NETWORK MAN/MENT.
4. Πατάμε το κουμπί MENU και δύο φορές NEXT η SECLINE ζητάει να εισάγουμε τον αριθμό δικτύου που θα φορτώσουμε (01-16). Πατάμε τον αντίστοιχο αριθμό (πχ 01).
5. Η SECLINE ζητάει να δώσουμε τον τρόπο φόρτωσης του κωδικού (1:KEYBOARD, 2:REMOTE).
6. Επιλέγουμε το 2 (εισαγωγή μέσω συσκευής BAR CODE).
7. Στην περίπτωση που δεν έχουμε BAR CODE επιλέγουμε το 1 (εισαγωγή μέσω συσκευής T/Φ). Εδώ πληκτρολογούμε τα 64+4=68 ψηφία του κωδικού δικτύου.
8. Η SECLINE πρέπει να απαντήσει OK, διαφορετικά επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία από την αρχή.
9. Κατεβάζουμε το ακουστικό.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ KG – 84C (U)

1. Βάζουμε τον επιλογέα VARCEL στη θέση U
2. Βάζουμε τον επιλογέα MODE στη θέση LD.
3. Συνδέουμε το KOI-18 στην υποδοχή FILL και εισάγουμε την ταινία της κλείδας.
4. Βάζουμε τον διακόπτη στην θέση ENABLE πιέζουμε προς τα κάτω στη θέση ZEROIZE και ξανά στη θέση ENABLE.
5. Πιέζουμε προς τα πάνω τον διακόπτη INITIATE/IND TEST. Το κόκκινο LED PARITY πρέπει να ανάψει. Τραβάμε την ταινία αμέσως.
6. Βάζουμε τον επιλογέα VAR SEL στη θέση X1. Και τοποθετούμε την ταινία της κλείδας στο KOI –18.
7. Πιέζουμε προς τα πάνω τον διακόπτη INITIATE/IND TEST. Το κόκκινο LED PARITY πρέπει να ανάψει. Τραβάμε την ταινία αμέσως. Η ένδειξη οθόνης μας δείχνει 00.
8. Συνεχίζουμε με τη διαδικασία φόρτωσης της ημερήσιας κλείδας θέτοντας τον επιλογέα MODE στην θέση VUX.
9. Πιέζουμε προς τα πάνω τον διακόπτη INITIATE/IND TEST. Η ένδειξη στην οθόνη αυξάνεται κατά μία μονάδα.

TIPS ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΕΙΔΕΣ

1. Αν κλειδώσει η SECLINE PLUS τότε βάζουμε τον κωδικό 1234567

2. Για αλλαγή NET στην STU σηκώνουμε το ακουστικό, πατάμε PRGRM. Μετά SCRLl και # . Βάζουμε το NET που θέλουμε και πατάμε #.