

## SEPARACION DE LA BERMA (SB).

**1.5.2 Separación de la berma (SB).** Este daño indica el incremento en la separación de la junta existente entre la calzada y la berma. Este daño permite la infiltración de agua hacia el interior de la estructura del pavimento provocando su deterioro.

**Figura 26. Separación de la berma (SB, Unidad de medida: Longitud)**



**Causas:** Generalmente está relacionada con el movimiento de la berma debido a problemas de inestabilidad de los taludes aledaños o con la ausencia de liga entre calzada y berma cuando se construyen por separado.

### Severidades:

- Baja: Abertura menor que 3 mm.
- Media: Abertura entre 3 mm y 10 mm.
- Alta: Abertura mayor que 10 mm.

**Unidad de medición:** Este tipo de daño se cuantifica en longitud afectada (m).

**Evolución probable:** Puede presentar hundimientos y fisuras de borde.