



T1



T2



R1



R2

R3

R4

R5

Relay OP



Relay RL

Digital I/O

Digital I/O

AltRef gnd 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0



Sensor RL



Sensor OP



Connect to Amaris



Connect to Visumax



P1



P5



OP Manual sw



P7



Right Left OP

RST 3v 5v Gnd Gnd Vin 0 1 2 3 4 5

Analog In