

	REGISTRO	Código: AR-IN-01-02 Versión: 0 Edición: 03-11-12 Página 1 de 2
	CATALOGO DE PRODUCTOS	

MOTOPULVERIZADOR CON VARILLA XIFERELI 25 LITROS



Capacidad del tanque	:	25 litros
Presión	:	5 - 30 Kgf/cm2 equivalentes a 72 – 427 PSI
Motor	:	1,4 HP / 2 Tiempos
Volumen de riego	:	3 – 8 litros/min
Combustible	:	Mezcla gasolina / aceite
Varilla	:	8 Boquillas con longitud total de 1,80mts.
Capacidad del combustible	:	0,6 litros
Peso Neto (Kg)	:	12,5

Descripción

Fumigadora motorizada con varilla de 8 boquillas, eficiente para suministrar una presión constante al fumigar dentro de los surcos; la varilla tiene una medida de 90cm. por lado haciendo un total de 1,80 mts. y la medida que separa boquilla a boquilla es de 25 cm.

Este motopulverizador posee un embrague centrífugo el cual otorga independencia entre la bomba y el motor para un encendido fácil.

Usos principales

El Motopulverizador **XIFERELI TF-900P** contiene un tanque para líquidos con capacidad de 25 litros para aplicación de insecticidas y fungicidas en cultivos de gran porte, o donde es necesaria una mayor penetración del producto.

La gran potencia del motor ofrece mejor desempeño.

Recomendaciones

- Asegúrese de cerrar la tapa del tanque de productos químicos de forma segura.
- Revise la manguera y las conexiones de la boquilla para asegurarse de que no haya fugas.

	REGISTRO	Código: AR-IN-01-02 Versión: 0 Edición: 03-11-12 Página 2 de 2
	CATALOGO DE PRODUCTOS	

- Siempre apague el motor antes de llenar los tanques de combustible o el cambio de la boquilla.
- Al llevar al depósito para guardar, tenga cuidado de no perder el equilibrio y hacer caer el equipo.
- Mantenga el tubo refrigerante en dirección del viento para evitar que el humo llegue al operario y no lo toque para evitar quemarse las manos o la ropa.
- El mantenimiento y reposición de los productos químicos se debe hacer cuando el Termonebulizador se encuentre en estado frío.
- No haga funcionar cerca del fuego.
- Nunca colocar gasolina mientras el motor está funcionando. Al llenar el depósito es necesario, apagar el motor y luego esperar unos 7-10 minutos hasta que el motor se enfríe.
- El Termonebulizador no debe utilizarse cerca de las personas (un radio de 3 metros).
- No toque el Termonebulizador en unos 10 minutos después de su uso.
- Es recomendable revisar la batería con frecuencia.