


## DRI-Light

### 8-digit LED-display Connector

GND	DIO	RCLK	SCLK	VCC
<b>GND</b>	<b>SSI1Tx</b>	<b>SSI1Fss</b>	<b>SSI1Clk</b>	<b>3V3</b>



### 9-pin Linear Scale Connector

Pin	Signal
1	n. u.
2	<b>GND</b>
3	n. u.
4	Shield
5	n. u.
6	PhAx
7	<b>5V</b>
8	PhBx
9	IDXx

TTL		
Pin	Signal	Cable
1	—	—
2	0V	Orange
3	—	—
4	Gnd	Ground
5	—	—
6	A	Yellow
7	5V	Red
8	B	Green
9	R	Brown

## LaunchPad Connections

3V3	<b>1.01</b>	<b>3.01</b>	5V
	1.02	<b>3.02</b>	GND
n. u.	1.03	3.03	SSI3Clk
n. u.	1.04	3.04	SSI3Fss
n. u.	1.05	3.05	(*)
	1.06	3.06	SSI3Tx
	1.07	3.07	n. u.
	1.08	3.08	n. u.
	1.09	3.09	n. u.
	1.10	3.10	SSI1Tx

SSI1Clk	4.01	<b>2.01</b>	GND
SSI1Fss	4.02	2.02	
Button1	4.03	2.03	
IDX1	4.04	2.04	(*)
PhA1	4.05	<b>2.05</b>	Reset
PhB1	4.06	2.06	
Button0	4.07	2.07	
PhA0	4.08	2.08	
PhB0	4.09	2.09	
IDX0	4.10	2.10	

**Note: Remove R9 and R10 from the LaunchPad!**