



3.4 Matériaux à éviter dans le four micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut faire gondoler. Transférez les aliments dans un plat adapté au four micro-ondes.
Carton alimentaire avec poignée métallique	Peut faire gondoler. Transférez les aliments dans un plat adapté au four micro-ondes.
Ustensiles métalliques ou à garniture métallique	Le métal protège les aliments de l'énergie du micro-ondes. La garniture métallique peut faire gondoler.
Attache métallique	Peut faire gondoler et faire brûler le four.
Sacs en papier	Peut mettre le feu au four.
Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou polluer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à une température élevée.
Bois	Le bois séchera s'il est utilisé dans le four micro-ondes et peut se fendre ou fissurer.

3.5 Instructions d'opérations

Ce four micro-ondes utilise une commande électronique moderne pour ajuster les paramètres de cuisson afin de mieux répondre à vos besoins de cuisson.

Réglage de l'horloge

Dès que le four micro-ondes est sous tension électrique, le four affichera « 0:00 », l'avertisseur sonore sonnera une fois.

1. Appuyez deux fois sur **Timer/Clock**, les chiffres d'heures clignoteront.
2. Appuyez sur « + » ou « - » pour modifier les chiffres d'heures, l'heure d'entrée doit être entre 0--23.
3. Appuyez sur **Timer/Clock**, les chiffres de minutes clignoteront.
4. Appuyez sur « + » ou « - » pour modifier les chiffres de minutes, l'heure d'entrée doit être entre 0--59.

5. Appuyez sur **Timer/Clock** pour terminer le réglage de l'horloge. « : » clignotera, le réglage de l'horloge est terminé.



1. Si l'horloge n'est pas réglée, elle ne fonctionnera pas lorsqu'elle sera sous tension.
2. Pendant le processus de réglage de l'horloge, si vous appuyez sur **Stop/Clear**, le four reviendra automatiquement à l'état précédent.

FR



Cuisson au micro-ondes

1. Appuyez une fois sur la touche **Micro/Grill/Combi**, et « P100 » s'affichera.
2. Appuyez sur **Micro/Grill/Combi** plusieurs fois ou appuyez sur « + » ou « - » pour sélectionner la puissance du micro-ondes de 100 % à 10 %. « P100 », « P80 », « P50 », « P30 », « P10 » s'afficheront dans l'ordre.
3. Appuyez sur **Start/+30Sec./Confirm** pour confirmer.
4. Appuyez sur « + » ou « - » pour sélectionner le temps de cuisson. (Le réglage du temps doit être de 0:05-95:00)
5. Appuyez sur **Start/+30Sec./Confirm** pour commencer à cuisiner.



Les quantités d'étapes pour le temps de réglage du commutateur-codeur sont les suivantes :

- 0-1 min : 5 secondes
- 1-5 min : 10 secondes
- 5-10 min : 30 secondes
- 10-30 min : 1 minute
- 30-95 min : 5 minutes

Tableau puissance micro-ondes

Écran	Puissance micro-ondes
P100	100 %
P80	80 %
P50	50 %
P30	30 %
P10	10 %

Grill ou Combi. Cuisson

1. Appuyez une fois sur **Micro/Grill/Combi**, l'écran affichera « P100 », et appuyez plusieurs fois sur **Micro/Grill/Combi** ou appuyez sur « + » ou « - » pour choisir la puissance souhaitée, et « G », « C-1 » ou « C-2 » s'afficheront. Appuyez ensuite de nouveau sur **Start/+30Sec./Confirm** pour commencer à cuisiner.



Si vous voulez utiliser 55 % de la puissance du micro-ondes et 45 % de la puissance du grill (C-1) pour cuisiner pendant 10 minutes, vous pouvez faire fonctionner le four comme suit.

- Appuyez une fois sur **Micro/Grill/Combi**, l'écran affiche « P 100 ».
- Continuez à appuyer sur **Micro/Grill/Combi** jusqu'à ce que l'écran affiche « C-1 ».
- Appuyez sur **Start/+30Sec./Confirm** pour confirmer.
- Appuyez sur « + » ou « - » pour rectifier le temps de cuisson jusqu'à ce que le four affiche « 10:00 ».
- Appuyez sur **Start/+30Sec./Confirm** pour commencer à cuisiner.

Utilisation



Instruction de puissance combinée :

Programme	Écran	Puissance micro-ondes	Puissance du grill
Gril	G	0 %	100 %
Combi.1	C-1	55 %	45 %
Combi.2	C-2	36 %	64 %

Décongeler par Poids

- Appuyez une fois sur **Weight/Time Defrost**, l'écran affichera « DEF1 ».
- Appuyez sur « + » ou « - » pour sélectionner le poids des aliments. La plage de poids est de 100 à 2 000 g.
- Appuyez sur la touche **Start/+30Sec./Confirm** pour commencer la décongélation.

Cuisson multi-étapes

Il est possible de définir deux étapes au maximum. Si une étape est la décongélation, elle devrait être mise à la première étape automatiquement. L'avertisseur sonore retentira une fois après chaque étape et l'étape suivante commencera.



Le menu Auto ne peut pas être réglé en une seule unité de multi-étapes.

Exemple : si vous voulez décongeler les aliments 5 minutes, alors faites cuire à une puissance de micro-ondes de 80 % pendant 7 minutes. Voici les étapes :

- Appuyez deux fois sur **Weight/Time Defrost**, l'écran affichera « DEF2 ».
- Appuyez sur « + » ou « - » pour régler le temps de décongélation de 5 minutes.
- Appuyez une fois sur **Micro/Grill/Combi**, l'écran affichera « P 100 ».
- Appuyez sur « + » ou « - » pour choisir une puissance de micro-ondes jusqu'à ce que « P80 » s'affiche.
- Appuyez sur **Start/+30Sec./Confirm** pour confirmer, et l'écran affichera « P80 ».
- Appuyez sur « + » ou « - » pour régler le temps de cuisson de 7 minutes.
- Appuyez sur **Start/+30Sec./Confirm** pour commencer à cuisiner.

FR

Utilisation



Temps de cuisine

- Appuyez une fois sur **Timer/Clock**, l'écran affichera « 00:00 ».
- Appuyez sur « + » ou « - » pour saisir le temps correct. (Le temps de cuisson maximum est de 95 minutes).
- Appuyez sur **Start/+30Sec./Confirm** pour confirmer le réglage. L'indicateur de minuterie sera allumé.
- Quand le temps de cuisine est atteint, l'indicateur de minuterie s'éteindra. L'avertisseur sonore sonnera 5 fois. Si l'horloge a été réglée (système de 24 heures), l'écran affichera l'heure actuelle.



Le temps de cuisine est différent du système de 24 heures. Temps de cuisine est une minuterie.

Menu Auto

- En état d'attente, appuyez sur « + » pour choisir le menu de « A-1 » à « A-8 ».
- Appuyez sur **Start/+30Sec./Confirm** pour confirmer le menu que vous choisissez.
- Appuyez sur « + » ou « - » pour choisir le poids des aliments.
- Appuyez sur **Start/+30Sec./Confirm** pour commencer à cuisiner.
- Après la fin de la cuisson, l'avertisseur sonore retentit cinq fois. L'écran affiche « 0:00 ». Si l'heure a été réglée, l'heure actuelle sera affichée.

La procédure menu automatique :

Menu	Poids	Écran
A-1 PIZZA	200 g	200
	400 g	400
A-2 VIANDE	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 LÉGUMES	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 PÂTES	50 g (avec 450 ml d'eau froide)	50
	100 g (avec 800 ml d'eau froide)	100
A-5 POMMES DE TERRE	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 POISSON	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 BOISSON	1 tasse (120 ml)	1
	2 tasses (240 ml)	2
	3 tasses (360 ml)	3
A-8 POPCORN	50 g	50
	100 g	100

Utilisation



Cuisson rapide

1. En mode attente, appuyez sur la touche **Start/+30Sec./Confirm** pour cuire à un niveau de puissance de 100 % pendant 30 secondes. Il est possible d'augmenter 30 secondes en appuyant sur la même touche. Le temps de cuisson maximum est de 95 minutes.
2. Pendant la cuisson au micro-ondes, au grill, la cuisson combinée et la décongélation par minuterie, appuyez sur **Start/+30Sec./Confirm** pour augmenter le temps de cuisson.
3. En mode attente, appuyez sur « - » pour régler le temps de cuisson avec 100 % de puissance micro-ondes, puis appuyez sur **Start/+30Sec./Confirm** pour démarrer la cuisson.



Pour les menus automatiques et la décongélation par poids, le temps de cuisson ne peut pas être augmenté en appuyant **Start/+30Sec./Confirm**

Fonction Verrouillage pour Enfants

1. Verrouiller : En mode attente, appuyez sur **Stop/Clear** pendant 3 secondes, il y aura un long bip qui avertira le passage en état de verrouillage pour enfant et le temps actuel s'affichera si le temps a été réglé, dans le cas contraire, l'écran affichera « **---** ».
2. Abandonner le verrouillage : En état verrouillé, appuyez sur **Stop/Clear** pendant 3 secondes, il y aura un long « bip » pour avertir que le verrouillage est débloqué.

Fonction d'interrogation

1. En état de cuisson micro-ondes ou grill et combinaison. Appuyez sur **Micro/Grill/Combi**, la puissance actuelle sera affichée pendant 2-3 secondes.
2. Pendant la cuisson, appuyez sur **Timer/Clock** pour vérifier le temps actuel. Il sera affiché pendant 2-3 secondes.

Spécification

1. **Start/+30Sec./Confirm** doit être enfoncé pour poursuivre la cuisson si la porte est ouverte pendant la cuisson.
2. Une fois le programme de cuisson réglé, **Start/+30Sec./Confirm** n'est pas enfoncé dans la minute qui suit. L'heure actuelle sera affichée. Le réglage sera annulé.
3. L'avertisseur sonore retentit une fois si la pression est efficace, et aucune réponse ne sera obtenue si la pression est inefficace.

FR

Utilisation



Dépannage

Normal	
Interférence du four micro-ondes avec la réception TV	La réception radio et TV peut subir des interférences pendant le fonctionnement du four micro-ondes. Elle est similaire à l'interférence des petits appareils électriques, comme le mixer, l'aspirateur et le ventilateur électrique. C'est normal.
Faible lumière du four	En cuisson au micro-ondes à faible puissance, la lumière du four peut devenir faible. C'est normal.
Vapeur qui s'accumule sur la porte, de l'air chaud qui sort des fentes	Pendant la cuisson, de la vapeur peut se dégager des aliments. La plupart sortira des fentes. Mais une partie peut s'accumuler sur un endroit froid comme la porte du four. C'est normal.
Four démarré accidentellement avec aucun aliment à l'intérieur.	Il est interdit de mettre l'unité en route sans aliments à l'intérieur. C'est très dangereux.

Problème	Cause possible	Remède
Le four ne peut pas être démarré.	(1) Cordon d'alimentation pas bien branché.	Débranchez. Puis rebranchez au bout de 10 secondes.
	(2) Claquage du fusible ou le disjoncteur en marche.	Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur (réparé par le personnel professionnel de notre société).
	(3) Problème avec la prise de courant.	Testez la sortie avec d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas.	(4) Porte mal fermée.	Fermez bien la porte.



D'après la directive sur les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les DEEE doivent être ramassés et traités séparément. Si vous serez amené à l'avenir d'éliminer ce produit, veuillez ne PAS éliminer ce produit avec les ordures ménagères. Veuillez envoyer ce produit aux points de collecte DEEE où ils sont disponibles.



FR
Cet appareil, ses accessoires et câbles se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON
OU

À DÉPOSER EN MAGASIN
OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quelindemadachets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



4 Nettoyage

Prenez soin de débrancher l'appareil.

1. Nettoyez la cavité du four après l'avoir utilisé à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
2. Nettoyez les accessoires de la manière habituelle dans de l'eau savonneuse.
3. Le cadre et le joint de porte tout comme les pièces voisines doivent être nettoyés soigneusement avec un chiffon humide dès qu'ils sont sales.
4. N'utilisez pas de produits nettoyants très abrasifs ou de racloirs métalliques coupants pour nettoyer la porte en verre du four car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut mener à un éclatement du verre.
5. Conseil de nettoyage—Pour faciliter le nettoyage des parois de cavités que les aliments cuits peuvent toucher : Mettez un demi-citron dans une tasse, ajoutez 300 ml d'eau et chauffez à une puissance de micro-ondes de 100 % pendant 10 minutes. Essuyez le four avec un chiffon doux sec.

FR



5 Installation

1. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.
2. Ce four est uniquement destiné à un usage intégré. Il n'est pas destiné à un usage sur plan de travail ou à un usage à l'intérieur d'un placard.
3. Veuillez suivre les instructions d'installation spéciales.
4. L'appareil peut être installé dans une armoire montée au mur de 60 cm de largeur.
5. L'appareil est équipé d'une fiche et doit être branché sur une prise de courant correctement mise à la terre.
6. La tension de secteur doit correspondre à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
7. La prise ne doit être installée et le câble de raccordement ne doit être remplacé que par un électricien qualifié. Si la fiche n'est plus accessible pour une installation ultérieure, un appareil de sectionnement tous pôles doit être présent côté installation avec un intervalle de contact d'au moins 3 mm.
8. Les adaptateurs, les multiprises et les rallonges ne doivent pas être utilisés. La surcharge peut entraîner un risque d'incendie

Branchement électrique

Le four est équipé d'une fiche et doit être branché sur une prise de courant correctement mise à la terre.

La prise ne doit être installée et le câble de raccordement ne doit être remplacé que par un électricien qualifié, et conformément aux réglementations appropriées.

Si la fiche n'est plus accessible pour une installation ultérieure, un interrupteur d'isolement tous pôles doit être présent côté installation avec un intervalle de contact d'au moins 3 mm.

L'armoire installée ne doit pas avoir de mur arrière derrière l'appareil.

Un espace doit être maintenu entre le mur et la base de l'unité située au-dessus.

Hauteur d'installation minimum : 85 cm.

Ne couvrez pas les fentes de ventilation et les trous d'aspiration.

Ne pas utiliser sous une surface de travail ni renverser depuis le conteneur sur la surface où l'appareil est installé.



Note :

Ne coincez ou ne tordez pas le câble d'alimentation.



Températures élevées à l'intérieur du four après l'utilisation
Risque de brûlures

- La surface accessible peut être chaude en cours de fonctionnement.