

本 AT 指令仅适用海凌科电子的 HLK-WIFI-M03 串口 WIFI 模块。如有问题请邮件
[咨询 AT 指令问题](#)

AT+指令控制协议

如果用户仅使用无线模块的**自动工作模式**可以跳过本章内容。

1.1 语法说明

本模块使用 AT+指令协议作为用户控制协议。AT+指令协议采用一套基于 ascii 的命令行格式指令集，下面对其语法格式和处理流程进行描述。

1.1.1 语法格式

■ 格式说明

<>: 表示必须包含的部分

[]: 表示可选的部分

■ 命令消息

AT+<CMD>[op][para1],[para2],[para3],[para4]...<CR>

AT+: 命令消息前缀

CMD: 指令字符串

[op]: 指令操作符，当命令需要带参数时，可以指定参数的操作类型，包括，

=, 参数/返回值前导符

!=, 在设置参数类命令中，表示将修改同步至 flash

=?, 在设置参数类命令中，查询当前设置

<CR>: 回车，ascii 字符 0x0d

■ 响应消息

+<RSP>[op][para1],[para2],[para3],[para4]...<CR><LF><CR><LF>

+: 响应消息前缀

RSP: 响应字符串

OK 成功

ERR 失败

<CR>: 回车，ascii 字符 0x0d

<LF>: 换行，ascii 字符 0x0a

■ 数据类型

String: 字符串，以双引号包围，内容不含引号，如：“this is a string”

Dec: 十进制数字，如：10

Hex: 16 进制数字，如：a

Ip: ip 地址串，如：192.168.0.1

MAC: 由 12 个 16 进制数字组成，如 001EE3A80102

1.1.1.1 处理流程

AT+指令协议采用命令+响应的形式，绝大多数指令需要接收方在处理完成后返回响应消息，如果在前一个命令处理过程中，再次接收到新的命令，则将其静静丢弃，不返回任何消息，如下图所示。




图 6-1 AT+指令处理流程

对于某些特殊命令，如 AT+SKSND、AT+SKRCV，需要在指令或响应详细后面传输二进制数据，此时，命令传输的接收方暂时进入透明传输状态，开始接收二进制数据流，直到接收到在命令或消息的<size>字段中规定长度的数据或等待超时后，自动退出透明传输状态，其流程如下图所示。




图 6-2 AT+指令特殊处理流程

1.1.1.2 格式范例

范例 1：返回成功消息

```
AT+
+OK
```

范例 2：返回错误消息

```
AT+WJOIN
+ERR=-10
```

范例 3：使用输入参数

```
AT+UART=9600, 1, 1, 0
+OK
```

范例 4：使用参数同步到 Flash 操作符<!>

```
AT+ATPT=!500
+OK
```

范例 5：使用查询操作符<?>

AT+ATPT=?
+OK=500

1.1.1.3 错误代码

表 6-1 错误代码

值	含 义
-1	无效的命令格式
-2	命令不支持
-3	无效的操作符
-4	无效的参数
-5	操作不允许
-6	内存不足
-7	FLASH 错误
-10	加入网络失败
-11	无可用的 socket
-12	无效的 socket
-13	Socket 连接失败
-100	未定义错误

1.2 指令集

1.2.1 指令列表

表 6-2 AT+指令列表

指令名称	用 途
(null)	空指令
ATLT	设置/查询数据自动组帧数据长度
ATM	设置/查询模块工作模式
ATPT	设置/查询数据自动组帧周期
ATRM	设置/查询自动工作模式下模块自动创建的 socket 连接信息
BSSID	设置/查询指定 AP 的 bssid 地址
CHL	设置/查询指定无线信道方式
CHLL	设置/查询无线信道列表

<u>CMDM</u>	设置/查询系统的默认命令模式
<u>E</u>	切换串口字符回显
<u>ENCRY</u>	设置/查询无线网络安全模式
<u>ENTM</u>	进入串口透明传输模式
<u>ENTS</u>	进入睡眠模式
<u>ESPC</u>	设置/查询用于退出串口透明传输模式的逃逸字符
<u>ESPT</u>	设置/查询用于退出串口透明传输模式的逃逸时间
<u>IOC</u>	GPIO 控制
<u>IOM</u>	设置/查询 GPIO 模式
<u>KEY</u>	设置/查询无线网络密钥
<u>LKSTT</u>	查询网络连接状态
<u>NIP</u>	设置/查询本端 IP 地址
<u>PASS</u>	设置/查询系统密码
<u>PMTF</u>	将内存中所有参数更新到 Flash
<u>QMAC</u>	查询物理地址
<u>QVER</u>	查询版本信息
<u>RSTF</u>	恢复出厂设置
<u>SKCLS</u>	关闭 Socket 连接
<u>SKCT</u>	创建 Socket 连接
<u>SKRCV</u>	通过 Socket 连接接收数据
<u>SKSDF</u>	设置默认发送 Socket 连接
<u>SKSND</u>	通过 Socket 连接发送数据
<u>SKSTT</u>	查询 Socket 连接状态
<u>SSID</u>	设置/查询无线网络名称
<u>UART</u>	设置/查询串口数据格式
<u>WARC</u>	设置/查询自动工作模式下的自动重试次数
<u>WARM</u>	设置/查询无线漫游
<u>WATC</u>	设置/查询自动创建 Adhoc 网络
<u>WBGR</u>	设置/查询无线网络 BG 模式和最大发射速率
<u>WEBS</u>	设置/查询 Web 服务器
<u>WJOIN</u>	加入/创建无线网络
<u>WLEAV</u>	断开无线网络
<u>WPRT</u>	设置/查询无线网络类型
<u>WSCAN</u>	扫描网络

Z	复位
-------------------	----

1.2.2 网络控制类

1.2.2.1 AT+WJOIN

功能:

加入/创建无线网络。如果当前网络类型为 adhoc，且未检测到指定 ssid 的网络，则自动创建该网络。如果当前网络已经处于联网状态，则直接返回网络连接信息。

格式:

AT+WJOIN<CR>
+OK=<bssid>,<type>,<channel>,<b_encry>,<ssid>,<rssi><CR><LF><CR><LF>

参数:

bssid: 网络 BSSID，长度为 12 的十六进制数，格式为 001EE3A34455
type: 网络类型

表 6-3 网络类型

值	含 义
0	infra 网络
1	adhoc 网络

channel: 信道号
b_encry: 加密模式

表 6-4 加密模式

值	含 义
0	开放
1	加密

ssid: 无线网络名称，1~32 个字符，双引号包围
rssi: 网络信号强度，不含负号，单位 Db，即 50 表示信号强度为-50Db

1.2.2.2 AT+WLEAV

功能:

断开当前无线网络。

格式:

AT+WLEAV<CR>
+OK<CR><LF><CR><LF>

参数:

无

1.2.2.3 AT+WSCAN

功能:

扫描无线网络，完成后返回。

格式:

```
AT+WSCAN<CR>
+OK=<bssid>,<type>,<channel>,<b_encry>,<ssid>,<rssi><CR><LF>
    <bssid>,<type>,<channel>,<b_encry>,<ssid>,<rssi><CR><LF>
    .....
<CR><LF>
```

参数:

同 AT+WJOIN

1.2.2.4 AT+LKSTT

功能:

查询本端网络连接状态。

格式:

```
AT+LKSTT<CR>
+OK[=status,ip,netmask,gateway,dns]<CR><LF><CR><LF>
```

参数:

status: 连接状态

表 6-5 连接状态

值	含 义
0	断开
1	连接

ip: ip 地址，数据格式为“192.168.1.22”，不含引号

netmask: 子网掩码，数据格式同 ip 地址

gateway: 网关地址，数据格式同 ip 地址

dns: DNS 地址，数据格式同 ip 地址

1.2.2.5 AT+SKCT

功能:

建立 socket。在 client 模式，等待连接完成（成功或失败）后返回；在 server 模式下，创建完成后直接返回。

格式:

```
AT+SKCT=[protocol],[cs],[host_timeout],<port><CR>
```

+OK=<socket><CR><LF><CR><LF>

参数:

protocol: 协议类型,

表 6-6 协议类型

值	含 义
0	TCP
1	UDP

cs: C/S 模式,

表 6-7 CS 模式

值	含 义
0	Client
1	Server

host_timeout: 根据 protocol 及 cs, 其含义分别如下

表 6-8 host_timeout

cs	protocol	含 义
0	X	目的服务器名称, 可以输入域名或 ip 地址, 如"192.168.1.100"或"www.sina.com.cn"
1	0	TCP 连接超时时间, 即连接到本服务器的客户端超过本时间不发送任何数据后即被自动踢掉, 有效取值范围 1~10000000, 单位: 秒, 0 表示永远不, 缺省 120 秒
1	1	无意义

port: 端口号

socket: socket 号

1.2.2.6 AT+SKSND

功能:

通过指定的 socket 发送数据, 完成后返回。此命令使用二进制格式发送数据, 用户应在接收到模块的响应消息(+OK)之后再开始发送原始数据。模块接收完指定长度的数据后自动结束数据传输阶段, 并将数据发送到网络上, 多余的数据将被丢弃。否则, 模块在等待超时(1s)后, 强制结束数据传输阶段并将已经接收到的数据发送到网络上。

格式:

AT+SKSND=<socket>,<size><CR>

+OK=<actualsize><CR><LF><CR><LF>

[data steam]

参数:

socket: socket 号
size: 准备发送的数据长度, 字节数
actualsize: 允许发送的数据长度, 字节数
data steam: 原始数据

1.2.2.7 AT+SKRCV

功能:

读取指定 socket 的接收缓冲区中的数据, 完成后返回。接收到此命令后, 模块将在发送完成相应消息 (+OK) 后使用二进制格式传送指定长度数据。

格式:

AT+SKRCV=<socket>, <maxsize><CR>
+OK=<size><CR><LF><CR><LF>
[data stream]

参数:

socket: socket 号
maxsize: 可接收的最大数据长度
size: 实际接收到的数据长度
data steam: 原始数据

1.2.2.8 AT+SKSTT

功能:

获取指定的 socket 状态, 返回值的第一行表示的是用户指定的 socket 的状态信息, 如果该 socket 类型为 TCP 服务器, 那么从下一行开始每一行表示一个接入的 client 的 socket 状态。

格式:

AT+SKSTT=<socket><CR>
+OK=<socket>, <status>, [host], [port], [rx_data]<CR><LF>
[socket], [status], [host], [port], [rx_data]<CR><LF>
...
<CR><LF>

参数:

socket: socket 号

status: socket 状态

表 6-9 Socket 状态

值	含 义
0	断开
1	监听
2	连接

host: 对端 ip 地址

port: 对端端口号

rx_data: 接收 buffer 中数据长度

1.2.2.9 AT+SKCLS

功能:

关闭指定的 socket。

格式:

AT+SKCLS=<socket><CR>

+OK<CR><LF><CR><LF>

参数:

socket: socket 号

1.2.2.10 AT+SKSDF

功能:

设置系统默认发送的 socket。当用户需要在命令模式下进入透明传输模式时，使用本命令可以指定将串口的透明数据发送的目的地。

格式:

AT+SKSDF=<socket><CR>

+OK<CR><LF><CR><LF>

参数:

socket: socket 号

1.2.3 系统控制类

1.2.3.1 AT+

功能:

空指令。

格式:

AT+<CR>

+OK<CR><LF><CR><LF>

参数:

无

1.2.3.2 AT+Z

功能:

复位系统。

格式:

AT+Z<CR>

+OK<CR><LF><CR><LF>

参数:

无

1.2.3.3 AT+E

功能:

切换串口指令回显。

格式:

AT+E<CR>

+OK<CR><LF><CR><LF>

参数:

无

1.2.3.4 AT+ENTS

功能:

系统进入睡眠状态。系统在睡眠状态下接收到任意一个 at+指令后自动被唤醒。

格式:

AT+ENTS<CR>

+OK<CR><LF><CR><LF>

参数:

无

1.2.3.5 AT+ENTM

功能:

串口进入透明传输模式。系统在透明传输模式下接收到符合触发条件的逃逸字符时退出

此模式。

格式:

```
AT+ENTM<CR>
+OK<CR><LF><CR><LF>
```

参数:

无

1.2.3.6 AT+RSTF

功能:

恢复 FLASH 中的出厂设置。恢复后的设置需系统重启后才能生效。

格式:

```
AT+RSTF<CR>
+OK<CR><LF><CR><LF>
```

参数:

无

1.2.3.7 AT+PMTF

功能:

将保存在内存中的参数全部更新至 FLASH。

格式:

```
AT+PMTF<CR>
+OK<CR><LF><CR><LF>
```

参数:

无

1.2.3.8 AT+IOC

功能:

GPIO 输入/输出控制。当 GPIO1 设置为输入模式（AT+IOM 的 mode=1）时，允许读取 IO 状态，当 GPIO1 设置为输出模式（AT+IOM 的 mode=2）时，允许设置 IO 状态。

格式:

```
AT+IOC=[?][status]<CR>
+OK[=status]<CR><LF><CR><LF>
```

参数:

status: IO 状态

表 6-10 IO 状态

值	含 义
0	高电平
1	低电平

1.2.3.9 AT+QMAC

功能：

获取模块的物理地址。

格式：

AT+QMAC<CR>

+OK=<mac address><CR><LF><CR><LF>

参数：

mac address：长度为 12 的十六进制数，格式为 001EE3A34455

1.2.3.10 AT+QVER

功能：

获取系统版本信息，包括硬件版本和固件版本。

格式：

AT+QVER<CR>

+OK=<hard, firm><CR><LF><CR><LF>

参数：

hard：硬件版本信息，字符串格式，如“H1.00.00.1029”

firm：固件版本信息，字符串格式，如“F0.02.02@ 18:25:25 Jul 28 2010”

1.2.4 参数设置类

1.2.4.1 AT+NIP

功能：

设置/查询本端 ip 地址。需要说明的是，当地址类型设置为 DHCP 时，使用本命令无法查询模块实际动态分配到的 IP 地址信息。查询可以使用 AT+LKSTT 命令。

格式：

AT+NIP=[!?][type],[ip],[netmask],[gateway],[dns]<CR>

+OK[=type,ip,netmask,gateway,dns]<CR><LF><CR><LF>

参数：

type：地址类型

表 6-11 地址类型

值	含 义
---	-----

0	使用 DHCP 动态分配
1	使用静态 IP 地址

ip: ip 地址，数据格式为“192.168.1.22”，不含引号

netmask: 子网掩码，数据格式同 ip 地址

gateway: 网关地址，数据格式同 ip 地址号

dns: DNS 地址，数据格式同 ip 地址

1.2.4.2 AT+ATM

功能:

设置/查询模块工作模式。

格式:

AT+ATM=[!?][mode]<CR>

+OK[=mode]<CR><LF><CR><LF>

参数:

mode: 工作模式

表 6-12 工作模式

值	含 义
0	自动工作模式
1	命令工作模式

1.2.4.3 AT+ATRM

功能:

设置/查询自动工作模式下模块自动创建的 socket 连接信息。

格式:

AT+ATRM=[!?][protocol],[cs],[host_timeout],[port]<CR>

+OK[=protocol,cs,host,port]<CR><LF><CR><LF>

参数:

protocol: 协议类型，

表 6-13 协议类型

值	含 义
0	TCP
1	UDP

cs: C/S 模式，

表 6-14 CS 模式

值	含 义
0	Client
1	Server

host_timeout: 根据 protocol 及 cs, 其含义分别如下

表 6-15 host_timeout

cs	protocol	含 义
0	X	目的服务器名称, 可以输入域名或 ip 地址, 如"192.168.1.100"或"www.sina.com.cn"
1	0	TCP 连接超时时间, 即连接到本服务器的客户端超过本时间不发送任何数据后即被自动踢掉, 有效取值范围 1~10000000, 单位: 秒, 0 表示永远不, 缺省 120 秒
1	1	无意义

port: 端口号

1.2.4.4 AT+SSID

功能:

设置/查询无线网络名称, 即 ssid.

格式:

AT+SSID=[!?][ssid]<CR>

+OK[=ssid]<CR><LF><CR><LF>

参数:

ssid: 无线网络名称, 1~32 个字符, 双引号包围

1.2.4.5 AT+ENCRY

功能:

设置/查询无线网络安全模式。需要特别说明的是除了 OPEN 模式以外, 其它安全模式都需要配合 AT+KEY 指令设置正确的网络密钥。

格式:

AT+ENCRY=[!?][encry mode]<CR>

+OK[=encry mode]<CR><LF><CR><LF>

参数:

encry mode: 安全模式

表 6-16 安全模式

值	含 义
0	OPEN
1	WEP64
2	WEP128
3	WPA-PSK (TKIP)
4	WPA-PSK (CCMP/AES)
5	WPA2-PSK (TKIP)
6	WPA2-PSK (CCMP/AES)

1.2.4.6 AT+KEY

功能:

设置/查询网络密钥。需要说明的是，在使用本命令设置网络密钥之前必须首先使用 AT+ENCRY 命令设置网络安全模式。

格式:

AT+KEY=[!?][format],[index],[key]<CR>

+OK[=format,index,key]<CR><LF><CR><LF>

参数:

format: 密钥格式

表 6-17 密钥格式

值	含 义
0	HEX
1	ASCII

index: 密钥索引号，1~4 用于 WEP 加密密钥，其它加密方式固定为 0

key: 密钥字符串，以双引号包围，根据不同的安全模式，密钥使用的长度与格式要求定义如下，

表 6-18 密钥

安全模式	密钥格式	
	HEX	ASCII
WEP64	10 个 16 进制字符 ^(注 1)	5 个 ASCII 字符 ^(注 2)
WEP128	26 个 16 进制字符	13 个 ASCII 字符
WPA-PSK (TKIP)	64 个 16 进制字符	8~63 个 ASCII 字符
WPA-PSK (CCMP/AES)	64 个 16 进制字符	8~63 个 ASCII 字符
WPA2-PSK (TKIP)	64 个 16 进制字符	8~63 个 ASCII 字符
WPA2-PSK (CCMP/AES)	64 个 16 进制字符	8~63 个 ASCII 字符

注 1：16 进制字符指 0~9、a~f（不区分大小写），如“11223344dd”

注 2：ASCII 字符指国际标准化组织（ISO）规定的标准 ASCII 字符集中的数字 0~9 与字母 a~z（区分大小写），如“14u6E”

1.2.4.7 AT+BSSID

功能：

设置/查询指定 AP 的 bssid 地址。本设置仅在 infra 网络下有效。

格式：

AT+BSSID=[!?][mode],[bssid]<CR>
+OK[=mode,bssid]<CR><LF><CR><LF>

参数：

mode：BSSID 模式

表 6-19 BSSID 模式

值	含 义
0	自动
1	指定

bssid：网络 BSSID，长度为 12 的十六进制数，格式为 001EE3A34455

1.2.4.8 AT+CHL

功能：

设置/查询指定无线信道方式。

格式：

AT+CHL=[!?][mode],[channel]<CR>
+OK[=mode,channel]<CR><LF><CR><LF>

参数：

mode：信道模式

表 6-20 信道模式

值	含 义
0	自动
1	指定

channel：无线信道号，有效范围 1~14

1.2.4.9 AT+CHLL

功能：

设置/查询无线信道列表。无线信道列表参数用于规定模块的工作信道范围，不包含在列

表中的信道将不会被扫描，合理的使用本参数，可以加快模块的扫描以及联网速度。

格式：

AT+CHLL=[!?][channel list]<CR>
+OK[=channel list]<CR><LF><CR><LF>

参数：

channel list：无线信道列表，采用 16 进制格式，从最低位开始，每一位表示一个信道，缺省为 3fff, 表示 1~14 所有信道

1.2.4.10 AT+WPRT

功能：

设置/查询无线网络类型。

格式：

AT+WPRT=[!?][type]<CR>
+OK[=type]<CR><LF><CR><LF>

参数：

type：网络类型

表 6-21 网络类型

值	含 义
0	infra 网络
1	adhoc 网络

1.2.4.11 AT+WATC

功能：

设置/查询是否使能自动创建 adhoc 网络功能。本参数仅在无线网络类型设置为 adhoc 时有效，表示当加入网络失败时是否自动创建同名的 adhoc 网络。

格式：

AT+WATC=[!?][enable]<CR>
+OK[=enable]<CR><LF><CR><LF>

参数：

enable：使能标志

表 6-22 使能标志

值	含 义
0	不使能
1	使能

1.2.4.12 AT+WARM

功能:

设置/查询是否使能无线网络漫游功能。

格式:

AT+WARM=[!?][enable]<CR>
+OK[=enable]<CR><LF><CR><LF>

参数:

enable: 使能标志

表 6-23 使能标志

值	含 义
0	不使能
1	使能

1.2.4.13 AT+WARC

功能:

设置/查询无线网络断开或加网失败后的自动重试功能。本参数仅在自动工作模式下有效。

格式:

AT+WARC=[!?][count]<CR>
+OK[=count]<CR><LF><CR><LF>

参数:

count: 重试次数

表 6-24 重试次数

值	含 义
0	不重试
1~254	重试次数
255	永远重试

1.2.4.14 AT+WBGR

功能:

设置/查询无线网络 BG 模式及最高发射速率。

格式:

AT+WBGR=[!?][bg mode],[max rate]<CR>
+OK[=bg mode,max rate]<CR><LF><CR><LF>

参数:

bg mode: BG 模式

表 6-25 BG 模式

值	含 义
0	B/G 混合
1	B

max rate: 最高发送速率，在 B 模式下，仅 0~3 有效。

表 6-26 最高发送速率

值	含 义
0	1 Mbps
1	2 Mbps
2	5.5 Mbps
3	11 Mbps
4	6 Mbps
5	9 Mbps
6	12 Mbps
7	18 Mbps
8	24 Mbps
9	36 Mbps
10	48 Mbps
11	54 Mbps

1.2.4.15 AT+UART

功能:

设置/查询 uart 接口数据格式。

格式:

AT+UART=[!?][baud rate],[data bit],[stop bit],[parity]<CR>
+OK[=baud rate,data bit,stop bit,parity]<CR><LF><CR><LF>

参数:

baud rate: 波特率，有效值范围 1200~115200，

表 6-27 波特率

值	含 义
115200	115200 bps
57600	57600 bps
38400	38400 bps

19200	19200 bps
9600	9600 bps
4800	4800 bps
2400	2400 bps
1200	1200 bps

data bit: 数据位

表 6-28 数据位

值	含 义
0	8 位
1	7 位

stop bit: 停止位

表 6-29 停止位

值	含 义
0	1 位
1	不支持
2	2 位

parity: 校验

表 6-30 校验

值	含 义
0	无校验
1	奇校验
2	偶校验

1.2.4.16 AT+ATPT

功能:

设置/查询数据自动组帧周期。本参数仅在串口透明传输模式下有效。

格式:

AT+ATPT=[!?][period]<CR>

+OK[=period]<CR><LF><CR><LF>

参数:

period: 自动组帧周期, 100~10000ms, 单位 ms, 最小步长 100ms

1.2.4.17 AT+ATLT

功能:

设置/查询数据自动组帧数据长度。本参数仅在串口透明传输模式下有效。

格式:

```
AT+ATLT=[!?][length]<CR>
+OK[=length]<CR><LF><CR><LF>
```

参数:

length: 自动组帧长度, 64~1024, 单位字节

1.2.4.18 AT+ESPC

功能:

设置/查询逃逸字符。本参数用于退出串口透明传输模式。

格式:

```
AT+ESPC=[!?][escape]<CR>
+OK[=escape]<CR><LF><CR><LF>
```

参数:

escape: 逃逸字符, 格式为使用 2 个十六进制数形式表示的 ASCII 字符, 如 ASCII 字符 "+" 应表示为 "2B"。

1.2.4.19 AT+ESPT

功能:

设置/查询逃逸时间。本参数用于退出串口透明传输模式。

格式:

```
AT+ESPT=[!?][time]<CR>
+OK[=time]<CR><LF><CR><LF>
```

参数:

time: 逃逸时间, 100~10000ms, 单位 ms, 最小步长 100ms

1.2.4.20 AT+WEBS

功能:

设置/查询内置是否使能 WEB 管理服务器

格式:

```
AT+WEBS=[!?][enable],[port]<CR>
+OK[=enable,port]<CR><LF><CR><LF>
```

参数:

enable: 使能标志

表 6-31 使能标志

值	含 义
0	不使能
1	使能

port: 服务器端口号, 缺省为 80

1.2.4.21 AT+PASS

功能:

设置/查询系统登录密码。

格式:

AT+PASS=[!?][pass]<CR>
+OK[=pass]<CR><LF><CR><LF>

参数:

pass: 6 个 ASCII 字符

1.2.4.22 AT+IOM

功能:

设置/查询 GPIO1 工作模式。

格式:

AT+IOM=[!?][mode]<CR>
+OK[=mode]<CR><LF><CR><LF>

参数:

mode: 工作模式

表 6-32 工作模式

值	含 义
0	系统功能
1	输入
2	输出

1.2.4.23 AT+CMDM

功能:

设置/查询系统的默认命令模式。

格式:

AT+CMDM=[!?][mode]<CR>
+OK[=mode]<CR><LF><CR><LF>

参数:

mode: 命令模式

表 6-33 命令模式

值	含 义
0	AT+指令
1	兼容协议