

Перв. примен.	Справ. №	Оглавление										
		1. АННОТАЦИЯ.....3										
		2. ВВЕДЕНИЕ.....4										
		2.1. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ.....4										
		2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.....5										
		3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ.....6										
		3.1. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.....6										
		3.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ.....6										
		3.3. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ.....7										
		4. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.....8										
		5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА.....10										
		5.1. СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ШКАФА.....10										
		5.2. ПРИНЦИП РАБОТЫ ШКАФА.....10										
		6. НАЧАЛО РАБОТЫ С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ.....12										
		6.1. ЗАПУСК ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.....12										
		6.2. УРОВЕНЬ ДОСТУПА.....12										
		6.3. ВВОД ДАННЫХ.....14										
		6.4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ.....15										
		6.5. ОЧИСТКА АРХИВНЫХ ДАННЫХ.....15										
		7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ ИНТЕРФЕЙСА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.....16										
		8. ОПИСАНИЕ РАБОЧИХ ЭКРАНОВ.....18										
		8.1. ГЛАВНЫЙ ЭКРАН.....18										
		8.2. ГРАФИКИ.....21										
		8.3. ЖУРНАЛ АВАРИЙ.....24										
		8.4. РЕЖИМНАЯ КАРТА.....26										
		8.5. ЗАЩИТЫ И БЛОКИРОВКИ.....27										
		8.6. РЕГУЛЯТОРЫ.....28										
		8.7. КОТЛОВЫЕ НАСТРОЙКИ.....31										
		8.8. ИНЖЕНЕРНЫЕ НАСТРОЙКИ.....34										
		8.8.1. Экраны «Настройка параметров».....34										
		8.8.2. Экран «Испытание газового тракта».....37										
		Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1704-ГК-АГСВ РЭ					Лист
												1

Перв. примен.		8.8.3. Экран «Испытание рабочего режима»..... 38										
		9. СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ШКАФА 39										
Справ. №		10.ПОДГОТОВКА К ПУСКУ КОТЛА..... 40										
		11. АЛГОРИТМ РАБОТЫ КОТЛА..... 41										
		11.1. РЕЖИМЫ РАБОТЫ..... 41										
		11.2. УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ..... 49										
		11.3. АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ..... 52										
		11.4. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ..... 54										
		11.5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ..... 57										
		11.6. УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВОЙ И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ..... 58										
		12.ПРИЛОЖЕНИЯ..... 60										
		12.1. БЛОК СХЕМА АЛГОРИТМА..... 60										
Подп. и дата		Инв.№ дудл.	Взам. инв.№	Подп. и дата	Инв.№ подл.	Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1704-ГК-АГСВ РЭ	Лист
												2

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.	<h2>2. ВВЕДЕНИЕ</h2> <p>Ознакомление с данным руководством является обязательным для оперативного и технического персонала, допускаемого к работе с оборудованием котла.</p> <p>Настоящее описание предназначено для изучения и правильной эксплуатации шкафа управления котлом ШАУ-05.</p> <h3>2.1. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ</h3> <p>Система управления соответствует п.2.6 ПБ 12-529-03 и обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • безопасность управления розжигом и работой котлоагрегата за счет внедрения современной системы управления на базе промышленного контроллера, отвечающего требованиям к функциональности, защищенности и отказоустойчивости автоматизированных систем; • простоту и малое время ремонтных работ на уровне контроллера за счет модульности всех его элементов; • минимизацию ошибок управления за счет блокировок от запрещенных действий и развитой сигнализации; • улучшение условий работы персонала, задействованного в безопасной эксплуатации котлоагрегата, реализованного через удобный интерфейс системы управления, хранения архива сообщений, автоматического выполнения ответственных операций подготовки котла к розжигу и розжига горелки. 																				
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.	<table> <tr> <th>Изм</th><th>Лист</th><th>№ документа</th><th>Подпись</th><th>Дата</th><td colspan="2" rowspan="3">1704-ГК-АГСВ РЭ</td><td>Лист</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1704-ГК-АГСВ РЭ		Лист						4						
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1704-ГК-АГСВ РЭ		Лист																				
							4																				

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дил.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 2.1 Перечень принятых сокращений

Аббревиатура	Описание	Аббревиатура	Описание
АСУ ТП	Автоматизированная система управления технологическими процессами	БРУ	Блок ручного управления
ШАУ	Шкаф автоматики и управления	ДИСТ	Дистанционный
ШЭУ	Шкаф электропитания и управления	МЕСТ	Местный
ШУД	Шкаф управления двигателем	РУЧ	Ручной
ПЧ	Преобразователь частотный	АВТО	Автоматический
ЗДГ	Задвижка газа	уз	Уходящие газы
ЗДП	Задвижка пара	г	Газ
ЗДПВ	Задвижка питательной воды	пв	Питательная вода
ЗРВ	Заслонка регулирующая воды	в	Воздух
ЗРГ	Заслонка регулирующая газа	МИН	Минимальный (Низкий)
КО	Клапан опрессовки	МАКС	Максимальный (Высокий)
КБ	Клапан безопасности	Т	Температура
КЗ	Клапан запальника	Р	Давление
ПЗК	Предохранительно-запорный клапан	Q	Расход
БГ	Блок газовый	Р в топке	Разрежение в топке котла
ИВН	Источник высокого напряжения (трансформатор зажигания)	ПЛК (PLC)	Программируемый логический контроллер
ДВ	Дутьевой вентилятор	ПУ (HMI)	Панель управления
НАВ	Направляющий аппарат дутьевого вентилятора	АРМ (SCADA)	Автоматизированное рабочее место
ДС	Дымосос	БЛОК	Блокировка
НАД	Направляющий аппарат дымососа		

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.	<h3>3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ</h3> <p>Для реализации управляющих, информационных, расчетных и диагностических функций комплекса автоматики предусмотрен контроллер ПЛК, размещенный в шкафу управления котлом. Система управления разработана для круглосуточного ведения технологического процесса, с периодическим контролем параметров работы оперативным персоналом.</p> <h4>3.1. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ</h4> <p>Автоматический — ведение процесса без постоянного контроля и вмешательства в процесс работы котла и ИМ;</p> <p>Дистанционный — режим предусмотрен для предоставления оперативному персоналу самостоятельно управлять ИМ котла через ПУ или АРМ оператора;</p> <p>Ручной — управление ИМ котла осуществляется с постов местного управления.</p> <h4>3.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ</h4> <ul style="list-style-type: none"> сбор и первичная обработка сигналов аналоговых и дискретных датчиков; индикация состояния котла; индикация отклонения контролируемых параметров; регистрация срабатывания защит с указанием даты и времени; хранение и просмотр архива аварийных сообщений в памяти контроллера; передача всех исходных данных с датчиков и обработанных данных на верхний уровень управления, в том числе содержания архива аварий.

Инв.№	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1704-ГК-АГСВ РЭ	Лист
						6

Перв. примен.		Справ. №		<p>При наличии верхнего уровня управления дополнительно реализуются:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ формирование команд управления операциями, регулируемыми элементами, отдельными элементами газового оборудования с рабочего места оператора; ■ формирование архива аварийных сообщений, действий оператора, технологических событий (изменение режима управления, розжиги и останова горелок с указанием даты и времени событий с глубиной хранения до 6мес.; ■ формирование и архивирование трендов (графиков) всех значимых технологических параметров с глубиной хранения до 6мес.; ■ вывод архивов или графиков заданного периода времени на печать. <p>3.3. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● выдача сообщений об отказах в подсистемах ввода/вывода, каналов связи; ● контроль достоверности входной информации, обрыва сигнала, отказа или выключения датчиков. 					
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	<div> <div>1704-ГК-АГСВ РЭ</div> <div>7</div> </div>				

Перв. примен.	4. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ																					
	<p>Основываясь на высокой надежности аппаратных средств и условий эксплуатации, применена централизованная система управления котлоагрегатом для размещения в непосредственной близости от объекта управления. Контроллер с процессором CPU 1510SP-1PN и свободно настраиваемым комплектом функциональных элементов ввода/вывода (мезонинов) позволяет достичь оптимального соотношения цена-функциональность-надежность (нет избыточности), упростить обслуживание и использовать как основу для расширения функциональных возможностей за счет модульности построения контроллера и поэтапное добавление элементов или подсистем дополнительного сбора данных, автоматики, управления, мониторинга в любом сочетании элементов ввода/вывода с минимальными затратами.</p> <p>Оптимальный графический интерфейс технологического пульта шкафа управления позволяет сделать процесс наблюдения и управления удобным и понятным.</p> <p>Открытый стандартный протокол информационного обмена позволяет использовать систему как часть более широкой информационной сети и осуществлять обмен данными с другими системами.</p> <p>Система управления котлоагрегатом состоит из трех уровней контроля и управления:</p> <p>Полевой (низкий) уровень – запорная и регулирующая арматура, датчики и измерительные преобразователи технологических параметров. Тип датчиков и преобразователей определяется спецификацией конкретного проекта.</p> <p>Контроллерный (средний) уровень – модули ввода/вывода, процессорные модули обработки информации и выдачи управляющих сигналов, порты информационного обмена с пультом индикации и управления, порты обмена с внешней информационной надстройкой (верхним уровнем управления).</p> <p>Диспетчерский (верхний) уровень, SCADA – рабочая станция оперативного управления. Программный комплекс верхнего уровня управления выполняется на базе персонального компьютера (с возможностью дублирования) с установленной операционной системой Windows10. Для ШАУ ПЛК разработан готовый стандартный программный комплекс верхнего уровня на базе SIEMENS WinCC.</p>																					
Справ. №																						
Подп. и дата																						
Инв.№ дил.																						
Взам. инв.№																						
Подп. и дата																						
Инв.№ подл.																						
<table><tr><td>Изм</td><td>Лист</td><td>№ документа</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td rowspan="3">1704-ГК-АГСВ РЭ</td><td rowspan="3">Лист 8</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1704-ГК-АГСВ РЭ	Лист 8										
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1704-ГК-АГСВ РЭ	Лист 8																

Инв.№ подл.		Подп. и дата		Взам. инв.№		Инв.№ дубл.		Подп. и дата		Справ. №		Перв. примен.	
<p>Для управления котлом полевой и контроллерный уровень системы является необходимыми обязательным, верхний уровень может отсутствовать. При наличии верхнего уровня управления, выход его из строя не нарушает работу автоматики среднего уровня управления котлом и не оказывает влияние на полевой уровень.</p>													
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1704-ГК-АГСВ РЭ								Лист
													9

Перв. примен.					
Справ. №					
<h2>5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА</h2>					
<h3>5.1. СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ШКАФА</h3>					
<p>На передней двери шкафа расположены световые индикаторы, предназначенные для контроля наличия напряжения питания, индикаторы технологического состояния, кнопки основных команд.</p>					
<p>Шкаф состоит из контроллера, обслуживающего горелку и котлоагрегат, имеет собственный канал интерфейса, средства ввода/ вывода сигналов, органы управления. Контроллер шкафа передает всю собранную информацию, текущую информацию о состоянии котлоагрегата и ИМ внешнему устройству (АРМ оператора) по интерфейсному каналу связи и исполняет команды управления от внешнего устройства согласно поддерживаемому списку команд. Обслуживание информационных пакетов обмена реализуется на уровне проектных и программных решений для конкретного проекта.</p>					
<p>Для управления и настройки котлоагрегата и вспомогательного оборудования используется панель управления (ПУ), которая обеспечивает возможность управления клапанами и регулирующими элементами для обеспечения возможности наладки (испытательной прокрутки) этих элементов, для ручного розжига горелки (с автоматическим включением защит и блокировок), для ввода настроек (опций, порогов для аналоговых сигналов, задержек), для индикации режима горелки и причины срабатывания защиты.</p>					
<h3>5.2. ПРИНЦИП РАБОТЫ ШКАФА</h3>					
<p>Программа шкафа обеспечивает его работу в режиме самостоятельного управляющего устройства для котлоагрегата и горелки. Внешний обмен предназначен для передачи информации и управления от внешнего АРМ оператора. В части управления горелкой шкаф обеспечивает автоматический розжиг и останов горелки с соблюдением блокировок, защит, регулирования газа и воздуха перед горелкой.</p>					
<p>Если действия оператора и состояние дискретных датчиков защит и блокировок не противоречат алгоритму защит и блокировок, то ПЛК выдаёт разрешение на управление соответствующего элемента блока ИМ. Если действия оператора и состояние дискретных датчиков защит и блокировок не соответствуют алгоритму защит и блокировок, то программа ПЛК блокирует данную команду. Так же при этом блок управления формирует на средствах</p>					
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	
1704-ГК-АГСВ РЭ					Лист
					10

Справ. №	Перв. примен.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1704-ГК-АГСВ РЭ	Лист
						11










Перв. примен.		<h2>6. НАЧАЛО РАБОТЫ С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ</h2> <h3>6.1. ЗАПУСК ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ</h3> <p>Панель управления ШАУ является HMI-интерфейсом между оператором и ПЛК с сенсорным управлением.</p> <div><div></div><div>Использование перчаток, шариковых ручек, карандашей, отверток и других неспециализированных предметов разрушает со временем сенсорный экран!</div></div> <div><div></div><div>Помимо пальцев на сенсорном экране можно работать специальными сенсорными карандашами – стилусами (минимальный радиус наконечника 1,5 мм).</div></div> <p>При включении или перезагрузке панели управления ШАУ автоматически загружается главный экран и начинается обмен данными с ПЛК. По умолчанию пользователь получает права оператора.</p> <div><div></div><div>Время загрузки панели управления составляет около 15 секунд.</div></div> <div><div></div><div>На стартовой заставке панели управления возможно откалибровать сенсорный экран, нажав на значок калибровки в правом нижнем углу экрана.</div></div> <div><div><div></div><div>В случае обрыва связи с ПЛК невозможно дальнейшее использование панели управления вплоть до восстановления обмена данными.</div></div></div> <h3>6.2. УРОВЕНЬ ДОСТУПА</h3> <p>Управление параметрами котла осуществляется специализированным и подготовленным персоналом.</p> <div><div><div></div><div>Доступ к определенным параметрам и функциям ограничивается пользователем и паролем.</div></div><p>В системе предусмотрено 3 пользователя: оператор, инженер и администратор. Основные отличия уровней доступа представлены в таблице ниже:</p></div>										Справ. №											

Таблица 6.1 Уровни доступа

Функция	Оператор	Инженер (engineer)	Администратор (admin)
Очистка архивных данных	–	+	+
Изменение режимной карты	–	+	+
Изменение параметров регуляторов	–	+	+
Изменение режимных настроек	–	+	+
Изменение аварийных настроек	–	+	+
Изменение аварийных уставок котловых параметров	–	+	+
Инженерные настройки параметров	–	+/-	+
Испытание газового тракта	–	+	+
Очистка архивных данных	–	+	+
Изменение пароля	–	+	+

Для смены текущего пользователя нужно в правом верхнем углу экрана нажать на кнопку .

После этого появится окно аутентификации пользователя (Рис. 6.1).





Рис. 6.1 Окно аутентификации пользователя

Для входа под пользователем «Инженер» (engineer)или «Администратор» (admin) необходимо:


1. В выпадающем списке выбрать необходимого пользователя.
2. Ввести пароль с системной клавиатуры, которая появится после нажатия на поле «Пароль». В пароле недопустимы кириллические символы. После ввода пароля необходимо нажать клавишу «Enter», клавиатура исчезнет.
3. Подтвердить вход кнопкой «Войти».
4. Если пароль был введен верно, появятся сообщение «Успешно» и кнопки «Сменить пароль» и «Выйти из системы» (Рис. 6.2).

Рис. 6.2 Успешная аутентификация пользователя



Автоматический возврат на уровень доступа по умолчанию происходит при бездействии пользователей «Инженер» и «Администратор» более 30 минут.

Процедура смены пароля производится по кнопке «Сменить пароль» аналогично входу по паролю.

Закрывать всплывающее окно можно нажав на кнопку  в правом верхнем углу всплывающего окна.

6.3. ВВОД ДАННЫХ

Ввод данных возможен в поля значений, обозначенных серым прямоугольником (Рис. 6.3).

Уставка Т воды
на выходе котла **80.0** °C

Рис. 6.3 Поле ввода данных

Для ввода данных в поле значений необходимо:

1. Нажать на значение в сером прямоугольнике, появится цифровая клавиатура (Рис. 6.4).

The screenshot shows a calculator interface with a dark background. At the top, there are two labels: "Min." and "Max.". Below them, the numbers "0.00" and "999.00" are displayed. The main display area shows the result "80.0". Below the display is a numeric keypad with buttons for digits 0-9, a decimal point, and a "ВВОД" (Enter) button. There are also buttons for "-", "C", and "Esc".

Рис. 6.4 Цифровая клавиатура для ввода значений

Перв. примен.	<div><div>2. Ввести необходимое значение. В случае необходимости воспользоваться клавишей сброса «C».</div><div>3. Подтвердить ввод клавишей «ВВОД».</div></div>				
	<div><div><div><div></div></div><div>Окно цифровой клавиатуры можно переместить, удерживая верхнюю светлую полосу.</div></div></div>				
Справ. №	<div><div>Выйти из окна цифровой клавиатуры без ввода данных можно нажав на клавишу «Esc».</div></div>				
	<div><div>6.4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ</div><div><div>Определенные действия оператора, такие как переключение режимов работы, ввод блокировок защит, применение параметров и прочее, требуют дополнительного подтверждения. При этом появляется всплывающее диалоговое окно подтверждения действия (Рис. 6.5).</div><div><div><div><div>Пожалуйста подтвердите</div><div><div>ОК</div><div>Отмена</div></div></div></div><div><div>Рис. 6.5 Окно подтверждения действия</div><div><div>Для продолжения работы с осуществлением действия или внесением изменения необходимо нажать кнопку «ОК».</div><div>Для продолжения работы без осуществления действия или внесения изменения нужно нажать кнопку «Отмена».</div></div></div></div></div></div>				
Подп. и дата	<div><div><div><div></div></div><div>Все действия оператора (нажатия на кнопки, переключатели, поля ввода и т.п.) сопровождаются звуковым сигналом.</div></div></div>				
Инв.№ дил.	<div><div>6.5. ОЧИСТКА АРХИВНЫХ ДАННЫХ</div><div><div><div><div>ВНИМАНИЕ</div><div>Заканчивается свободное место!</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>Рис. 6.6 Предупреждение о заполнении памяти панели управления</div><div><div>Для освобождения памяти можно очистить архивные данные графиков и журнала аварий с помощью кнопок <div><div></div>СТЕРЕТЬ ДАННЫЕ</div></div></div></div></div></div>				
	<div><div>Данное действие возможно только на уровне доступа с парольной защитой и подтверждением.</div></div>				
Взам. инв.№	<div><div><div>Изм</div><div>Лист</div><div>№ документа</div><div>Подпись</div><div>Дата</div></div></div>				
	<div><div><div>1704-ГК-АГСВ РЭ</div><div>Лист</div><div>15</div></div></div>				
Подп. и дата					
Инв.№ подл.					

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

1704-ГК-АГСВ РЭ

Перв. примен.	Справ. №	5	Сброс звука	Кнопка «Сброс звука» позволяет произвести снятие звукового сигнала на шкафу ШАЧ в случае появления аварии. При этом сброса аварии не происходит.							
		6	Смена пользователя	Кнопка «Смена пользователя» позволяет сменить текущий уровень доступа или изменить пароль текущего пользователя.							
		7	Текущий пользователь	Область отображения текущего уровня доступа. «Оператор» — пользователь по умолчанию. «engineer» — Инженер. «admin» – Администратор.							
		8	Дата/Время	Область отображения текущих даты и времени. При нажатии на эту область отображается всплывающее окно изменения даты/времени (доступно только на уровне доступа с парольной защитой под пользователем «Инженер» (engineer) или «Администратор» (admin)).							
		9	Рабочий экран	Область отображения текущего рабочего экрана.							
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1704-ГК-АГСВ РЭ	Лист
											17

Перв. примен.		
Справ. №		
Подп. и дата		
Инв.№ подл.		

8. ОПИСАНИЕ РАБОЧИХ ЭКРАНОВ

8.1. ГЛАВНЫЙ ЭКРАН



Рис. 8.1 Рабочий экран «Главный экран»

На главном экране (Рис. 8.1) представлена основная информация о параметрах технологического процесса, состоянии механизмов, наличии признаков аварийных ситуаций, а также предоставлены команды управления операциями и исполнительными механизмами.

Описание основных элементов и функционала рабочего экрана «Главный экран» приведено в таблице ниже:

Таблица 8.1 Описание элементов главного экрана

Вспомогательная панель управления	<p>На вспомогательной панели управления расположены основные команды управления:</p> <p>«ВЕНТИЛЯЦИЯ» – команда начала автоматической операции вентиляции топки (с подтверждением).</p> <p>«РОЗЖИГ» – команда начала автоматической операции опрессовки и розжига (с подтверждением).</p> <p>«ПЛАНОВЫЙ ОСТАНОВ» – останов котла с последовательным снятием нагрузки (с подтверждением).</p> <p>«АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ» – останов котла с отключением аварийных узлов (без подтверждения).</p> <p>«СБРОС АВАРИИ» – сброс аварийно-предупредительной индикации.</p> <p>Также со вспомогательной панели управления можно задавать уставку Р пара в барабане котла.</p>	

Перв. примен.	<div>Индикатор признака аварии</div> <div><div>СН порог</div></div> <div>Индикатор в виде прямоугольника с красным фоном и поясняющим текстом отображается в случае появления признака аварийной ситуации. Наличие данного индикатора является отображением сработки соответствующего дискретного параметра.</div> <div>Элемент состоит из 2-х основных частей:</div> <div><div>1. Место съема параметра (круглый значок с типом параметра). При нажатии на значок показываются/скрываются показания параметра.</div><div>2. Показания параметра, включая единицу измерения и уставку, если параметр является регулируемым. В случае неисправности датчика цвет показаний меняется на Оранжевый, а в качестве показаний отображаются «***».</div></div>				
Справ. №	<div>Показания параметра</div> <div><div>Р в топке Па</div><div>-200.0</div><div>Уставка 0.0</div></div> <div>Трубопровод</div> <div><div>Трубопроводы отображаются с учетом заполнения: Черный цвет — трубопровод пуст, Цвет среды — трубопровод заполнен. Цвет среды подразделяется на: Желтый – газ Голубой – воздух Белый – уходящие газы Синий — питательная вода Бледно-красный – пар</div><div>Элемент состоит из 2-х основных частей:</div></div>				
Подп. и дата	Инв.№ докл.	Взам. инв.№	Подп. и дата	<div>Тягодутьевой агрегат (ДВ, ДС)</div> <div><div>15.0 Гц</div><div>ДВ ПЧ</div><div>ДС СЕТЬ</div></div> <div>Регулирующая заслонка (ЗРГ, ЗРВ, НАВ, НАД)</div> <div><div>НАВ</div><div>0 %</div><div>ЗРГ</div><div>50 %</div></div> <div>Элемент состоит из 4-х частей:</div> <div><div>1. Изображение тягодутьевого агрегата с учётом выключенного (черный цвет) или рабочего состояния (цвет среды).</div><div>2. Индикатор режима работы (от ПЧ или от СЕТИ).</div><div>3. Показания производительности в Гц и шкала производительности в % от 0 до 100. Показания используются только в режиме работы от ПЧ.</div><div>4. Индикатор режима управления ДИСТ (оранжевый значок).</div></div> <div>При нажатии на элемент отображается всплывающее окно расширенного статуса и управления агрегатом.</div> <div>Элемент состоит из 5-ти частей:</div> <div><div>1. Изображение регулирующего органа с учётом закрытого (черный цвет фона, цвет среды регулирующего органа) или рабочего состояния с указанием угла открытия (цвет среды фона, черный цвет регулирующего органа).</div><div>2. Шкала конечных состояний (ЗАКРЫТА, СРЕДНЕЕ, ОТКРЫТА) с окрашиванием сработавшего концевого выключателя цветом среды регулируемого параметра.</div><div>3. Показания и шкала процента открытия.</div><div>4. Индикатор режима управления ДИСТ (оранжевый значок).</div><div>5. Индикатор статуса открытия/закрытия с</div></div>	
Инв.№ подл.	Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Перв. примен.		<div>учётom направления (стрелка вверх цвета среды – ОТКРЫВАЕТСЯ, стрелка вниз цвета среды – ЗАКРЫВАЕТСЯ).</div> <div>При нажатии на элемент отображается всплывающее окно расширенного статуса и управления устройством. Элемент состоит из 2-х частей:</div> <div><div>1. Изображение задвижки с учётом положения (черный цвет фона – ЗАКРЫТА, розовый цвет фона – СРЕДНЕЕ (промежуточное), цвет среды – ОТКРЫТА).</div><div>2. Индикатор статуса открытия/закрытия с учётом направления (стрелка вверх цвета среды – ОТКРЫВАЕТСЯ, стрелка вниз цвета среды – ЗАКРЫВАЕТСЯ).</div></div> <div>При нажатии на элемент отображается всплывающее окно расширенного статуса и управления устройством.</div>				
Справ. №		<div><div>Задвижка (ЗДГ, ЗДПВ, ЗДП)</div><div></div></div> <div><div>Клапан (ПЭК, КО, КЗ, КБ)</div><div></div></div> <div><div>Изображение клапана с учётом положения (черный цвет фона – ЗАКРЫТ, цвет среды – ОТКРЫТ).</div><div>При нажатии на элемент отображается всплывающее окно расширенного статуса и управления механизмом.</div></div>				
Подп. и дата		<div><div>Трансформатор зажигания (ИВН)</div><div></div></div> <div><div>Индикатор работы ИВН отображается значком «молния» около запальника в случае подачи напряжения на трансформатор зажигания.</div><div>При нажатии на запальник отображается всплывающее окно расширенного статуса и управления ИВН.</div></div>				
Инв.№ дил.		<div><div>Всплывающее окно расширенного статуса и управления</div><div></div></div> <div><div>Окно расширенного статуса и управления состоит из 3 разделов, разделенных горизонтальными линиями:</div><div><div>1. Заголовок, включая основной статус работы или положения механизма.</div><div>2. Область расширенного статуса с наиболее полной информацией о режимах и состоянии оборудования.</div><div>3. Область оперативного управления с возможностью изменять режим управления и подавать команды в определенных режимах работы котла.</div></div></div>				
Взам. инв.№						
Подп. и дата						
Инв.№ подл.						

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

1704-ГК-АГСВ РЭ

Лист
20

Инв.№ подл.		Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

8.2. ГРАФИКИ




Рис. 8.2 Рабочий экран «Графики»

На рабочем экране «Графики» (Рис. 8.2) осуществляется просмотр истории изменения основного и расширенного списка параметров котла. Кнопки переключения режима просмотра находятся в правом нижнем углу экрана.

В левой части экрана находится таблица значений параметров на момент среза по времени. Указать необходимый срез времени можно, нажав на области графиков, при этом появится белая вертикальная линия, которую можно перемещать по оси времени.



В правом верхнем углу экрана имеются инструменты для работы с графиками — настройки и масштабирования (Рис. 8.3).

При нажатии на значок масштабирования появляется выпадающий список с вариантами изменения масштаба: приближение/отдаление по оси Y, возврат к исходному масштабу, приближение/отдаление по оси X. Также для масштабирования поддерживаются стандартные жесты по сенсорному дисплею.

Рис. 8.3
Инструменты графиков

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дил.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Выход	Опция	Готово
Начальная дата		
2018-08-30		
Конечная дата		
2018-09-19		
Настройка отображения тренда		
Видимость канала		
Шкала Y		
Вкл		
Вернутся к настройкам по умолчанию		

Опция	Видимость канала
Pg перед горелкой	
Tсв перед котлом	
Tсв после котла	
Уставка Tсв после котла	
Pв на горелку	
Разряжение в топке	

Опция	Шкала Y
Шкала Y	
★ Pg перед горелкой	
☆ Tсв перед котлом	
☆ Tсв после котла	
☆ Уставка Tсв после котла	
☆ Pв на горелку	
☆ Разряжение в топке	

При нажатии на значок настроек появляется всплывающее окно с возможностью задать временной диапазон для отображения на графиках. Также в этом окне присутствуют настройки отображения графиков — «Видимость канала» и «Шкала Y».

«Видимость канала» позволяет включать/отключать отображение тех или иных графиков параметров на графиках.

«Шкала Y» позволяет включать/отключать отображение шкал по оси значений.

Рис. 8.4 Настройки графиков


Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

1704-ГК-АГСВ РЭ

Лист
22

Рис. 8.4 Настройки графиков

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.



Соответственно, для выбора только аварийных сообщений необходимо задать фильтр «0-0»; для выбора только предупредительных сообщений необходимо задать фильтр «1-1»; для выбора предупредительных и аварийных сообщений необходимо задать фильтр «0-1».

8.4. РЕЖИМНАЯ КАРТА




Рис. 8.9 Рабочий экран «Режимная карта»

На рабочем экране «Режимная карта» (Рис. 8.9) осуществляется задание и просмотр уставок режимной карты работы котла.

В левой области экрана отображаются кривые текущих рабочих параметров режимной карты по точкам от 1 до 8:

Голубой—соотношение «газ-воздух».

Белый— разрежение в топке.

По оси абсцисс отмечены значения давления газа, а по оси ординат—значения параметров давления воздуха и разрежения в топке согласно текущей режимной карте.

В правой области экрана находится таблица уставок режимной карты рабочего режима, включая параметры для режимов «Вентиляция» и «Розжиг».

Для применения введенных уставок необходимо нажать кнопку «Применить». Данные действия возможны только на уровне доступа с парольной защитой и подтверждением.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.


8.5. ЗАЩИТЫ И БЛОКИРОВКИ



Рис. 8.10 Рабочий экран «Защиты и блокировки»

На рабочем экране «Защиты и блокировки» (Рис. 8.10) представлен список аварийных защит котла с возможностью просмотра статуса сработки и их блокировки.

Для введения блокировки защиты необходимо перевести переключатель в положение «БЛОК». Для снятия блокировки защиты нужно перевести переключатель в положение «ЗАЩИТА».

 Для защиты по отсутствию пламени горелки блокировка снимается через 5 минут. Появляется обратный отсчёт времени блокировки.

Для удобства защиты сгруппированы по средам цветной полоской сбоку:

- Желтый – газ
- Голубой – воздух
- Белый – уходящие газы
- Синий – питательная вода
- Бледно-красный – пар

 При наличии хотя бы одной введенной блокировки защит появляется соответствующее предупредительное сообщение.

8.6. РЕГУЛЯТОРЫ




Рис. 8.11 Рабочий экран «Регуляторы»

На экране «Регуляторы» (Рис. 8.11) предлагается меню перехода к одному из регуляторов:

- **Регулятор нагрузки** — регулятор Р пара с помощью ЗРГ.
- **Регулятор воздуха** — регулятор Р воздуха на горелку с помощью ДВ (аналоговый) или НАВ (импульсный).
- **Регулятор разрежения** — регулятор разрежения в топке котла с помощью ДС (аналоговый) или НАД (импульсный).
- **Регулятор уровня** — регулятор L воды в барабане котла с помощью ЗРВ.

По умолчанию происходит переход на используемый в текущий момент тип регулятора (Рис. 8.12 и Рис. 8.13).

После перехода можно переключиться на режим отображения настроек другого типа регулятора с помощью соответствующих кнопок в левом верхнем углу экрана (Рис. 8.13).

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.	<p>На экране настройки регулятора в зависимости от типа в левой части представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ текущее значение регулируемого параметра и регулирующее воздействие, ■ текущая уставка по режимной карте, ■ режим работы регулятора, ■ параметры ПИД-регулирования. <p>В правой части экрана настройки регулятора представлены вспомогательные графики (для подробной информации см. раздел ГРАФИКИ).</p> <p>Действия по изменению параметров регуляторов возможны только на уровне доступа с парольной защитой и подтверждением.</p>
Инв.№	Лист	№ документа	Подпись	Дата			Лист
					1704-ГК-АГСВ РЭ		29

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв.№ дил.	Взам. инв.№	Подп. и дата	Инв.№ подл.




Рис. 8.12 Рабочий экран «Регулятор импульсный»




Рис. 8.13 Рабочий экран «Регулятор аналоговый»

8.7. КОТЛОВЫЕ НАСТРОЙКИ




Рис. 8.14 Рабочий экран «Котловые настройки»

На экране «Котлового настр йки» (Рис. 8.14) предлагается меню перехода к следующим настр йкам:

- **Режимные настройки** — настройки основных режимов работы котла (Рис. 8.15).
- **Аварийные настройки** — настройки задержек формирования аварийно-предупредительной сигнализации с возможностью просмотра статуса сработки (Рис. 8.16).
- **Аварийные уставки котловых параметров** — настройки пороговых значений аварийно-предупредительной сигнализации по котловым параметрам (Рис. 8.17).

Пороговые значения разделяются на 4 группы:

«Нижняя аварийная граница» — при значении параметра ниже данной уставки возникает авария.

«Нижняя предупредительная граница» — при значении параметра ниже данной уставки, но не ниже нижней аварийной, возникает предупреждение.

«Верхняя предупредительная граница» — при значении параметра выше данной уставки, но не выше верхней аварийной, возникает предупреждение.

«Верхняя аварийная граница» — при значении параметра выше данной уставки возникает авария.




Рис. 8.15 Рабочий экран «Режимные настройки»




Рис. 8.16 Рабочий экран «Аварийные настройки»

ОЖИДАНИЕ

Отсчёт:

**

МИН

**

С

Ожидание нажатия "ВЕНТИЛЯЦИЯ"

14:43:37

26.09.2018

Оператор

Нет аварийных сообщений

АВАРИЙНЫЕ УСТАВКИ

Наименование параметра	Нижняя аварийная граница	Нижняя предупредительная граница	Верхняя предупредительная граница	Верхняя аварийная граница
Давление газа перед газовым блоком	5.00 кПа			37.00 кПа
Давление газа перед горелкой	0.04 кПа			30.50 кПа
Давление воздуха на горелку	15.00 Па			
Разрежение в топке	0.0 Па			
Давление пара в барабане			0.1 МПа	0.1 МПа
Уровень воды в барабане	-300 мм	-250 мм	250 мм	300 мм
Давление воды после экономайзера		0.0 Па		

главный экран

графики

журнал аварий

режимная карта

защиты и блокировки

регуляторы

котловые настройки

инженерные настройки

Рис. 8.17 Рабочий экран «Аварийные уставки котловых параметров»

ОЖИДАНИЕ

Отсчёт: ** МИН ** С

Ожидание нажатия "ВЕНТИЛЯЦИЯ"

14:43:37
26.09.2018
Оператор

НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ

→ АНАЛОГОВЫЕ ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

↔ АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

→ ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

↔ ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

НАЛАДОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

👁 ИСПЫТАНИЕ ГАЗОВОГО ТРАКТА

⚙ ИСПЫТАНИЕ РАБОЧЕГО РЕЖИМА

🏠 ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

📊 ГРАФИКИ

🚨 ЖУРНАЛ АВАРИЙ

🗨 РЕЖИМНАЯ КАРТА

🛡 ЗАЩИТЫ И БЛОКИРОВКИ

⚙ РЕГУЛЯТОРЫ

🔧 КОТЛОВЫЕ НАСТРОЙКИ

🔧 ИНЖЕНЕРНЫЕ НАСТРОЙКИ

- **Настройки параметров**—служебные экраны для привязки и настройки сигналов, датчиков и расчётных параметров (Рис. 8.19–~~Ошибка! Источник ссылки не найден.~~).
- **Наладочные операции**—вспомогательные наладочные экраны для розжига и рабочего режима (Рис. 8.21–Рис. 8.22).

Навигация по окнам производится с помощью кнопок в верхней части экрана (Рис. 8.19–Рис. 8.20).

Группировка параметров производится по трактам:

Желтый – газ
Голубой – воздух
 Белый – уходящие газы
Синий – питательная вода
Бледно-красный – пар
Фиолетовый – внутренние параметры

При нажатии на название тракта происходит быстрый переход на параметры следующего тракта по циклу (пар-газ-вода-воздух-дым-внутренние-пар).

ОЖИДАНИЕ

Ожидание нажатия "ВЕНТИЛЯЦИЯ"

Отсчёт: ** мин ** с

Нет аварийных сообщений

14:43:37

26.09.2018

Оператор

ИНЖЕНЕРНЫЕ НАСТРОЙКИ

Дискретные входа

Газовый тракт

01/14 >

Наименование параметра	Наличие параметра	Статус	Модуль	Номер канала	Инверсия сигнала		
Наличие пламени горелки	НЕТ	ДА	<input type="checkbox"/>	A6	Dla.0	НЕТ	ДА
Наличие пламени запальника горелки	НЕТ	ДА	<input type="checkbox"/>	A6	Dla.1	НЕТ	ДА
Клапан безопасности - закрыт	НЕТ	ДА	<input type="checkbox"/>	A6	Dla.2	НЕТ	ДА
Клапан опресовки - открыт	НЕТ	ДА	<input type="checkbox"/>	A6	Dla.3	НЕТ	ДА
Клапан запальника - открыт	НЕТ	ДА	<input type="checkbox"/>	A6	Dla.4	НЕТ	ДА
ПЗК-1 - открыт	НЕТ	ДА	<input type="checkbox"/>	A6	Dla.5	НЕТ	ДА
ПЗК-2 - не закрыт	НЕТ	ДА	<input type="checkbox"/>	A6	Dla.6	НЕТ	ДА
Давление газа перед газовым блоком МИН	НЕТ	ДА	<input type="checkbox"/>	A6	Dla.7	НЕТ	ДА

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

ГРАФИКИ

ЖУРНАЛ АВАРИЙ

РЕЖИМНАЯ КАРТА

ЗАЩИТЫ И БЛОКИРОВКИ

РЕГУЛЯТОРЫ

КОТЛОВЫЕ НАСТРОЙКИ

ИНЖЕНЕРНЫЕ НАСТРОЙКИ

Рис. 8.19 Рабочий экран «Настройка дискретных параметров»

8.8.2. Экран «Испытание газового тракта»




Рис. 8.21 Рабочий экран «Испытание газового тракта»



ВНИМАНИЕ! При работе в окне «Испытание газового тракта» наладочному персоналу необходимо контролировать параметры воздуха и разрежение в топке.

Данный экран (Рис. 8.21) предназначен для осуществления тестовых операций на газовом тракте. Окно находится под парольной защитой.

В верхней части окна находятся основные параметры котла с индикацией аварийных признаков.

В центре экрана располагается мнемосхема газового и воздушного трактов. На левой панели инструментов находятся команды операций «Тестовая опрессовка», «Тестовый розжиг», «Ручной розжиг».

«Тестовая опрессовка» — операция автоматической опрессовки, доступная после проведения вентилизации, проводимая в тестовых целях.

«Тестовый розжиг» — операция автоматического розжига, доступная после проведения вентиляции, проводимая в тестовых целях.

«Ручної розжиг» – операция розжига, проводимая вручную наладчиком с помощью команд управления клапанами газа.

На правой панели находятся команды управления для ручного розжига. Клапанам можно управлять с помощью переключателей. Нажатие на кнопку «Исходное положение» переводит газовые клапана в исходное положение.



В целях безопасности панель «Ручной розжиг» разблокируется после нажатия на кнопку «Ручной розжиг» и блокируется при повторном нажатии на эту же кнопку.

ОЖИДАНИЕ

Отсчёт: ** мин ** с

Ожидание нажатия "ВЕНТИЛЯЦИЯ"

14:43:37
26.09.2018
Оператор

Регулятор нагрузки

ЗРГ

Р пара в барабане 0.0 МПа
Уставка 0.5
Р газа перед горелкой 0.00 кПа

0%

Режим управления РУЧ АВТО

ЗРГ находится в режиме управления "МЕСТ"

команды подаются при удержании кнопки

Уставка Р пара 0.5 МПа

Регулятор воздуха

0.0 Гц

НАВ

Р воздуха на горелку 0.0 Па
Уставка 35.0

0%

Режим управления РУЧ АВТО

Частота ПЧ - 0.0 Гц +

Регулятор разрежения

0.0 Гц

НАД

Разрежение в топке -125.0 Па
Уставка -30.0

0%

Режим управления РУЧ АВТО

Частота ПЧ - 0.0 Гц +

Регулятор уровня

ЗРВ

L воды в барабане -315 мм
Уставка 0
Р воды после экономайзера 0.0 МПа

0%

Режим управления РУЧ АВТО

ЗРВ находится в режиме управления "МЕСТ"

команды подаются при удержании кнопки

Уставка L воды 0 мм

АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ

СБРОС АВАРИИ

ИСПЫТАНИЕ РАБОЧЕГО РЕЖИМА

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

ГРАФИКИ

ЖУРНАЛ АВАРИЙ

РЕЖИМНАЯ КАРТА

ЗАЩИТЫ И БЛОКИРОВКИ

РЕГУЛЯТОРЫ

КОТЛОВЫЕ НАСТРОЙКИ

ИНЖЕНЕРНЫЕ НАСТРОЙКИ

Рис. 8.22 Рабочий экран «Испытание рабочего режима»

Данный экран (Рис. 8.22) предназначен для осуществления ручного регулирования и наладки исполнительных механизмов в режиме «РАБОТА».

Экран разбит на панели регуляторов, в каждой из которых приведено состояние исполнительных механизмов, текущие значения регулируемых параметров и уставок, возможность выбора режима регулятора и органы ручного управления исполнительными механизмами.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.	<h2>10. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ КОТЛА</h2> <p>Первоначальная подача топлива в газопровод котла может производиться только после того, как будут проверены плотность закрытия запорных органов на подводах топлива к котлу и горелке.</p> <p>Перед пуском осмотреть топку, конвективный газоход, воздушный и газовый тракты в отношении чистоты, после чего плотно закрыть лазы и люки. Осмотреть снаружи обмуровку котла и убедиться в ее целостности.</p> <p>Проверить исправность вспомогательной арматуры котла. Убедиться в работоспособности приводов направляющих аппаратов дымососа и вентилятора. Проверить исправность КИП, датчиков защит, дистанционного управления арматурой.</p> <p>Подготовить к работе и подать напряжение на: щит электропитания, шкаф управления ШАУ, шкаф управления ПЧ дутьевого вентилятора и дымососа, цепи управления электрозадвижками котла.</p> <p>Заполнить котел водой до необходимого уровня. Для этого открыть дренажные вентили, воздушники задвижку на входе воды в котел.</p> <p>Перед началом операций розжига котла проверить исходное состояние электрифицированной арматуры и выполнение условий розжига, для чего необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проверить световую и звуковую сигнализацию нажатием кнопки "Сброс сигнала" на ШАУ; • проверить исправность газопровода и положение запорных органов (все запорные органы должны быть закрыты, кроме крана на продувочной свече). 				
Инв.№	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1704-ГК-АГСВ РЭ			Лист			
								40			

Перв. примен.		11. АЛГОРИТМ РАБОТЫ КОТЛА				
		11.1.РЕЖИМЫ РАБОТЫ				
		Системой предусмотрены следующие режимы работы:				
		<u>ОЖИДАНИЕ.</u>				
		Система автоматически переходит в этот режим после включения питания шкафа ШАУ; по окончании экстренного останова; после проведения укороченной вентиляции или укороченной опрессовки при аварийном и плановом остановах.				
		Управление всеми исполнительными механизмами переведено в ручной режим. Имеется возможность управления ими без каких-либо ограничений.				
		По нажатию на кнопку:				
		<ul style="list-style-type: none">• “Вентиляция” – переход в режим вентиляции топки котла;• “Плановый останов” — перевод всех газовых клапанов в исходное состояние, останов дымососа и вентилятора.				
		<u>ВЕНТИЛЯЦИЯ.</u>				
		Для предотвращения взрывов вследствие воспламенения взрывоопасной смеси, могущих привести к повреждению оборудования и травмам персонала, предусматривается обязательная вентиляция топки и газоходов непосредственно после погасания факела и перед растопкой котла. При этом шиберы по газовоздушному тракту должны быть установлены в открытое положение, исключающее образование застойных зон в воздухопроводах, горелках, топке и газоходах. У котлов, работающих под разрежением, степень открытия направляющих аппаратов перед дымососами не должна вызывать перегрузки электродвигателей дымососов. Если котел остановлен защитой, действующей на останов дутьевых вентиляторов, то после деблокировки защиты они должны быть включены для выполнения требуемой вентиляции.				
		При переходе в этот режим все клапана газового блока переводятся в исходное состояние, отключается ИВН и закрывается ЗДГ, происходит проверка нахождения ДС, ДВ, НАД и НАВ в дистанционном режиме. Дымосос и вентилятор разрешается включать до команды начала вентиляции.				
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата		
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1704-ГК-АГСВ РЭ	
					Лист 41	

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1704-ГК-АГСВ РЭ	Лист 41

Перв. примен.		<p>В случае если дымосос отключен, то производится отключение дутьевого вентилятора и закрытие обоих направляющих аппаратов (для обеспечения правильного включения). Если за контрольное время (60 секунд) ДВ не отключился или НАД не закрылся, то система переходит в режим ожидания и на ПУ появляется соответствующее сообщение.</p> <p>В случае если дымосос уже включён, проверяется состояние дутьевого вентилятора (для обеспечения правильного включения). Если он отключен, то закрывается его направляющий аппарат. Если за контрольное время (60 секунд) НАВ не закрылся, то система переходит в режим ожидания и на ПУ появляется соответствующее сообщение.</p> <p><u>При работе ДВ и ДС от ПЧ:</u> запускается дымосос, на частоте 7 Гц (если он был выключен). Запускается дутьевой вентилятор, на частоте 7 Гц (если он был выключен). Полностью открываются направляющие аппараты ДВ и ДС. Включаются аналоговые регуляторы воздуха и разрежения. Проверяется достижение параметров вентиляции (НАВ и НАД не закрыты, давление воздуха перед горелкой в норме, разрежение в норме).</p> <p><u>При работе ДВ и ДС от Сети:</u> поочередно запускается дымосос и дутьевой вентилятор, если они не были включены. После их включения, открывается направляющий аппарат вентилятора на уровень вентиляции, включается импульсный регулятор разрежения. Проверяется достижение параметров вентиляции (НАВ достиг среднего положения, НАД не закрыт, давление воздуха перед горелкой в норме, разрежение в норме).</p> <p>При достижении параметров вентиляции, в течение определенного времени (задается уставкой), запускаем таймер вентиляции. В период вентиляции постоянно контролируются параметры вентиляции. В случае их отклонения от нормы учет времени вентиляции прекращается. При возвращении параметров в норму, таймер продолжает отсчет времени. Если во время вентиляции произошел аварийный останов, отсчет времени вентиляции будет сброшен и для повтора вентиляции понадобится вновь подавать команду "Вентиляция".</p> <p>Длительность вентиляции согласно заданному времени от 10 мин. (задается уставкой). По окончании времени вентиляции система сигнализирует об успешной проведенной вентиляции, сообщением "Вентиляция успешно проведена". Контроль аварийного разрежения прекращается, регулятор разрежения продолжает работать, контроль включенного состояния дымососа и вентилятора продолжается.</p> <p>Если после вентиляции происходит состояние, когда в линии горелки открывался ПЗК2, то требуется повторная вентиляция.</p>				
Справ. №						
Подп. и дата						
Инв.№ дубл.						
Взам. инв.№						
Подп. и дата						
Инв.№ подл.						

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1704-ГК-АГСВ РЭ	Лист
						42

Перв. примен.					
Справ. №					
Подп. и дата					
Инв.№ дил.					
Взам. инв.№					
Подп. и дата					
Инв.№ подл.					

По нажатию на кнопку:

- "Розжиг" – переход в режим автоматической опрессовки БГ;
- "Тестовая опрессовка" – переход в режим тестовой опрессовки БГ;
- "Тестовый розжиг" – переход в режим тестового розжига горелки;
- "Ручной розжиг" – переход в режим ручного розжига горелки.

ОПРЕССОВКА.

По технологии автоматического розжига горелки производится проверка плотности закрытия газовой арматуры горелки, выполнением операций опрессовки. Цель опрессовки – блокировка розжига горелки при наличии неплотного БГ. Перед первоначальным розжигом, проверяется газовый блок горелки и, если он не плотен – первоначальный розжиг не выполняется.

При переходе в этот режим, подается команда на открытие ЗДПВ и включение регулятора уровня. Далее проверяется не закрытое состояние ЗДПВ и наличие минимального уровня воды в барабане.

Автоматическая опрессовка газового блока горелки начинается с перевода всех клапанов БГ в исходное состояние, закрытия ЗРГ, открытия ЗДГ. Вводится контроль наличия давления газа перед БГ.

Между ПЗК1 и ПЗК2 газового блока горелки установлен датчик давления контроля минимального и максимального давления опрессовки. Минимальное давления настраивается на давление около 3кПа. Максимальное давления настраивается на давление 0,5-0,7 от нормального давления газа перед газовыми блоками.

Опрессовка основана на сравнении утечки газа через отсечные ПЗК с утечкой через калиброванное отверстие дроссельной шайбы, установленной последовательно с клапаном опрессовки. Диаметр отверстия не более 2мм.


Утечка оценивается по динамике изменения давления между клапанами ПЗК1 и ПЗК2. Значение давления поступает в систему путем передачи состояния датчика давления, настроенного на различные величины минимальное (уставка МИН Ргаза между ПЗК1 и ПЗК2) и максимальное давление опрессовки (уставка МАКС Ргаза между ПЗК1 и ПЗК2). Управление опрессовкой производится с помощью нормально открытого клапана безопасности, установленного в линии сброса давления между ПЗК1 и ПЗК2 в атмосферу и нормально закрытого клапана опрессовки, установленного параллельно ПЗК1, обеспечивающего ограниченный

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1704-ГК-АГСВ РЭ	Лист
						43

Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата	Инв.№ дил.	Инв.инв.№	Взам. инв.№	Подп. и дата	Инв.№ подл.	<p>шайбой пропуск газа в пространство между ПЗК1 и ПЗК2. Исполнение команд электромагнитными клапанами безопасности и опрессовки – мгновенное.</p> <p>Этапы опрессовки:</p> <p>1. Закрывание линии связи с атмосферой (включение (закрытие) клапана безопасности) и ожидание в течение некоторого времени ($T1=3c$) изменения давления между ПЗК1 и ПЗК2. Если давление появилось, то неплотен ПЗК1 или клапан опрессовки, и опрессовка прекращается. Если давление не появилось – выполняется 2-й этап.</p> <p>2. Подача газа в пространство между ПЗК1 и ПЗК2 через калиброванное отверстие (включение клапана опрессовки) и ожидание в течение некоторого времени ($T2-T1=3c$) изменения давления между ПЗК1 и ПЗК2. Если в течение этого времени давление не появилось (уставка МИН Ргаза между ПЗК1 и ПЗК2) – значит утечка через ПЗК2 или через клапан безопасности в атмосферу больше пропуска газа через отверстие, т.е. ПЗК2 или клапан безопасности неплотен, опрессовка прекращается. Если в течение этого времени давление между ПЗК1 и ПЗК2 достигает уровня уставки МАКС Ргаза между ПЗК1 и ПЗК2, то в линии клапана опрессовки отсутствует шайба с отверстием или диаметр отверстия слишком велик для объема между ПЗК1 и ПЗК2, опрессовка прекращается. Если по окончании указанного интервала времени величина давления лежит между уставками МИН Ргаза и МАКС Ргаза – выполняется 3-й этап.</p> <p>3. Ожидание достижения давлением между ПЗК1 и ПЗК2 уставки датчика МАКС Ргаза между ПЗК1 и ПЗК2 с ограничением времени ожидания $T3=25$ секунд.</p> <p>Если в течение этого времени давление не поднимается до заданного (уставка МАКС Ргаза между ПЗК1 и ПЗК2), то ПЗК2, клапан безопасности или клапан запальника неплотен, опрессовка прекращается.</p> <p>Если давление достигло уставки МАКС Ргаза между ПЗК1 и ПЗК2, то проверка плотности закрытия газовой арматуры закончена и производится заключительный 4-й этап.</p> <p>4. Закрывается (выключается) клапан опрессовки блока. Открывается (выключается) клапан безопасности блока.</p>

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1704-ГК-АГСВ РЭ	Лист
						44

Графики изменения давления газа в межклапанном пространстве блока газоборудования БГ при проверке плотности



- 1 — плотность арматуры в норме, утечек нет
- 2 — неплотен ПЗК1 — отказ опрессовки
- 3 — неплотен ПЗК2 или клапан запальника, или клапан безопасности — отказ опрессовки
- 4 — нет дросселя (давление растет слишком быстро) — отказ опрессовки

После успешного проведения опрессовки появляется сообщение "Опрессовка успешно проведена". Система переводит регуляторы воздуха и разрежения на розжиговые параметры для автоматического розжига котла.

ТЕСТОВАЯ ОПРЕССОВКА.

Переход в тестовую опрессовку возможен только после проведения успешной вентиляции. От тестовой опрессовки отличается тем, что после завершения происходит возврат в режим вентиляции. Также в него можно вернуться в любой момент, нажав на кн. "Вентиляция". При этом все клапана БГ вернуться в исходное положение.

РОЗЖИГ.

Запуск горелки в работу является ответственным мероприятием, для выполнения безопасного розжига необходимо: продуть газопровод через продувочную свечу БГ, путем открытия задвижки на опуске газопровода к котлу. После взятия пробы газа "на хлопок", закрыть кран на продувочной свече; проверить по манометру перед блоком БГ, соответствие величины давления газа рабочему.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

1704-ГК-АГСВ РЭ

Лист
45

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.	<p>При начале розжига закрывается ЗРГ. Вводится контроль закрытого положения ПЗК2 и КЗ.</p> <p>Этапы розжига:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Включается контроль котловых параметров защит; • Снижение давления воздуха и разрежения до уставок розжига; • Отключаются защиты по низкому давлению воздуха и разрежения; • Проверяется исходное состояние клапанов газового блока; • Закрывается клапан безопасности; • Открывается ПЗК1; • Включение ИВН (на 6 секунд); • Открытие КЗ; • Ввод контроля пламени запальника; • Ожидание времени стабилизации пламени запальника; <p>Если пламени запальника нет, то операции розжига запальника автоматически повторяются еще один раз, и, если пламени запальника нет при повторных операциях – розжиг прекращается с аварией "Розжиг запальника не удался".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Временно выключаются регуляторы воздуха и разрежения; • Открывается ПЗК2, в течение установленного времени открытия; • Ввод контроля открытого (незакрытого) состояния ПЗК2; • Запуск обратного отсчета времени на закрытие запальника (25 секунд); • Вывод контроля пламени запальника и ввод контроля пламени горелки, через 14 секунд после включения ПЗК2. • Ожидание времени полного открытия ПЗК2. • Ожидание времени стабилизации пламени горелки; • Включаются регуляторы воздуха и разрежения; <p>ТЕСТОВЫЙ РОЗЖИГ.</p> <p>Переход в тестовый розжиг возможен только после проведения успешной вентиляции. От автоматического розжига отличается тем, что после его завершения не происходит автоматического перехода в режим выхода на минимальную мощность, а система остается в этом же режиме. Для возврата в режим вентиляции необходимо нажать кн. "ВЕНТИЛЯЦИЯ".</p>								
							<table border="1"> <tr> <td>Изм</td> <td>Лист</td> <td>№ документа</td> <td>Подпись</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата			
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата											

Перв. примен.		<p><u>ВЫХОД НА МИНИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ.</u></p> <p>При переходе в этот режим появляется сообщение "Открытие ЗРГ до положения минимальной мощности". Производится перевод регуляторов разряжения и давления воздуха на поддержание значений согласно режимной карте. Система автоматически, импульсно (1сек. импульс/2сек. пауза) переводит ЗРГ от закрытого состояния до позиции концевика минимальной мощности ЗРГ. При достижении заслонкой газа положения минимальной мощности автоматически вводится защита по понижению давления газа перед горелкой и защита по понижению давления воздуха перед горелкой. ЗРГ переводится в ручной режим.</p> <p><u>ПРОГРЕВ.</u></p> <p>Если есть необходимость прогрева котлоагрегата на низком давлении газа, то необходимо задать параметры прогрева в режимных настройках.</p> <p>При переходе в этот режим появляется сообщение "В процессе прогрева". Начинается обратный отчет времени прогрева (задается уставкой).</p> <p>Управление ЗРГ в режиме прогрева котла рекомендуется оставлять в ручном режиме и плавно выводить котел на рабочий режим.</p> <p>Если перевести ЗРГ в автоматический режим, работа горелки продолжится в соответствии с режимной картой котла. Для предотвращения критичных для котлоагрегата тепловых нагрузок, на регулятор нагрузки, в режиме прогрева, действует ограничение максимального давления газа на горелке (задается уставкой). После завершения времени прогрева происходит автоматический переход в режим РАБОТА.</p> <p><u>РАБОТА.</u></p> <p>Выполняется программа поддержания давления пара и уровня в барабане котла в соответствии с установленным заданием. Для активации автоматического поддержания давления необходимо перевести регулятор ЗРГ в автоматический режим. Регуляторы разряжения, воздуха и уровня находятся в дистанционном режиме. Система поддерживает разряжение, воздух и уровень воды в автоматическом режиме.</p> <p>Работа горелки ведется во всем диапазоне регулирования в соответствии с режимной картой котла. Все защиты безопасности активны.</p>						
	Справ. №							
Подп. и дата		Инв.№	Инв.№ дил.	Взам. инв.№	Подп. и дата	Инв.№ подл.	<div> <div>Изм</div> <div>Лист</div> <div>№ документа</div> <div>Подпись</div> <div>Дата</div> </div> <div>1704-ГК-АГСВ РЭ</div>	Лист

Перв. примен.		<p><u>ЭКСТРЕННЫЙ ОСТАНОВ.</u></p> <p>При экстренном останове (при нажатии кнопки на лицевой панели шкафа управления) происходит перевод всех клапанов газового блока в исходное состояние, отключение вентилятора и дымососа. Для выхода из этого режима необходимо отжать кнопку останова на лицевой панели шкафа управления. После этого система перейдет в режим ОЖИДАНИЕ. При любом виде останова котла регулятор уровня воды в барабане продолжает свою работу в автоматическом режиме. После остывания топки котла оператору необходимо отключить его путем перевода в ручной режим и закрытия ЗРВ и ЗДПВ.</p>				
Справ. №		<p><u>АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ.</u></p> <p>При аварийном останове (при срабатывании какой-либо из защит) происходит перевод всех клапанов газового блока в исходное состояние. Вентилятор и дымосос переводятся на поддержание вентиляционных параметров, кроме случая срабатывания защит по отключению двигателя вентилятора или дымососа. После этого происходит переход на постостановочную опрессовку. При любом виде останова котла регулятор уровня воды в барабане продолжает свою работу в автоматическом режиме. После остывания топки котла оператору необходимо отключить его путем перевода в ручной режим и закрытия ЗРВ и ЗДПВ.</p>				
Подп. и дата		<p><u>ПЛАНОВЫЙ ОСТАНОВ.</u></p> <p>Переход в режим планового останова осуществляется по нажатию на кн. "Плановый останов" на ПУ или SCADA. Он отличается от аварийного тем, что перед переводом всех клапанов БГ в исходное состояние, происходит плавное закрытие ЗРГ до значения минимальной мощности. При любом виде останова котла регулятор уровня воды в барабане продолжает свою работу в автоматическом режиме. После остывания топки котла оператору необходимо отключить его путем перевода в ручной режим и закрытия ЗРВ и ЗДПВ.</p>				
Инв.№ дил.						
Взам. инв.№						
Подп. и дата		<p><u>ПОСТОСТАНОВОЧНАЯ ОПРЕССОВКА.</u></p> <p>В этот режим система переходит после планового или аварийного останова. При переходе в этот режим проверяется необходимость его проведения. Он проводится если вентиляция не была проведена или открывался ПЗК2. Также имеется возможность принудительно пропустить пост-</p>				
Инв.№ подл.						
		Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата
		1704-ГК-АГСВ РЭ				
		Лист				
		48				

Перв. примен.		<p>остановочную опрессовку. Для этого необходимо снять галочку разрешения её проведения в режимных настройках.</p> <p>В этом режиме сначала контролируется исходное положение клапанов газового блока. Затем проверяем, что давление между ПЗК меньше уставки МИН «Ргаза между ПЗК1 и ПЗК2». Закрывается КБ и контролируется, чтобы давление между ПЗК было меньше уставки «МИН Ргаза между ПЗК1 и ПЗК2» в течение заданного времени. Потом открывается КО и контролируется, чтобы за установленное время давление газа между ПЗК превысило уставку «МИН Ргаза между ПЗК1 и ПЗК2». Если этого не произошло, то на ПУ высветится сообщение "Постопановочная опрессовка успешно проведена".</p> <p>Далее закрывается клапан опрессовки, открывается клапан безопасности и осуществляется автоматический переход в режим укороченной вентиляции.</p> <p>УКОРОЧЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ.</p> <p>При переходе в режим укороченной вентиляции, проверяется необходимость его проведения. Укороченная вентиляция проводится, если вентиляция не была проведена или открывался ПЗК2. Также имеется возможность принудительно пропустить укороченную вентиляцию. Для этого необходимо снять галочку разрешения её проведения в режимных настройках.</p> <p>Укороченная вентиляция проводится в течение времени задаваемого уставкой на ПУ. После её завершения происходит автоматический переход в режим ОЖИДАНИЕ.</p>						
	Справ. №							
Подп. и дата		<p>11.2. УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ</p> <p>ЗРГ. Управление ЗРГ может находиться в местном или дистанционном режиме (выбирается переключателем БРУ на лицевой панели шкафа управления). В местном режиме ЗРГ управляется кнопками БРУ, в дистанционном – контроллером установленном в шкафу управления. В дистанционном режиме ЗРГ управляется ПИД регулятором и в свою очередь делится на ручной и автоматический режим. В ручном режиме механизм управляется командами с панели оператора или SCADA (открыть, закрыть). В автоматическом режиме происходит автоматическое поддержание температуры воды после котла (задается уставкой на панели оператора или SCADA). Реализовано ограничение на открытие по max давлению газа в режиме ПРОГРЕВ (Задается уставкой) и ограничение по закрытию ниже режима min мощности в режиме ПРОГРЕВ и РАБОТА.</p>						
	Подп. и дата							
Инв.№ подл.		Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1704-ГК-АГСВ РЭ	Лист
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.							49
Подп. и дата								

Перв. примен.		<p>ЗРВ. Управление ЗРВ может находиться в местном или дистанционном режиме (выбирается переключателем БРУ на лицевой панели шкафа управления). В местном режиме ЗРВ управляется кнопками БРУ, в дистанционном – контроллером установленном в шкафу управления. В дистанционном режиме ЗРВ управляется ПИД регулятором и в свою очередь делится на ручной и автоматический режим. В ручном режиме механизм управляется командами с панели оператора или SCADA (открыть, закрыть). В автоматическом режиме происходит автоматическое поддержание уровня воды в барабане котла (задается уставкой на панели оператора или SCADA).</p> <p>НАВ. Управление может находиться в местном или дистанционном режиме (выбирается переключателем БРУ на лицевой панели шкафа управления). В местном режиме НАВ управляется кнопками БРУ, в дистанционном – контроллером установленном в шкафу управления. В дистанционном режиме НАВ управляется ПИД регулятором и в свою очередь делится на ручной и автоматический режим. В ручном режиме механизм управляется командами с панели оператора или SCADA (открыть, закрыть). В автоматическом режиме происходит автоматическое управление согласно внутренним алгоритмам.</p> <p>НАД. Управление может находиться в местном или дистанционном режиме (выбирается переключателем БРУ на лицевой панели шкафа управления). В местном режиме НАД управляется кнопками БРУ, в дистанционном – контроллером установленном в шкафу управления. В дистанционном режиме НАД управляется ПИД регулятором и в свою очередь делится на ручной и автоматический режим. В ручном режиме механизм управляется командами с панели оператора или SCADA (открыть, закрыть). В автоматическом режиме происходит автоматическое управление согласно внутренним алгоритмам.</p> <p>ЗДГ. Может находиться в ручном или автоматическом режиме управления. В ручном режиме механизм управляется командами с панели оператора или SCADA (открыть, закрыть, стоп). В автоматическом режиме происходит автоматическое управление согласно внутренним алгоритмам. Также имеется управление запретом открытия. ЗДГ имеет разрешение на открытие только при закрытом положении ПЗК1 и ПЗК2, наличии минимального уровня в топке и включенном дутьевом вентиляторе.</p> <p>КБ. Может находиться в ручном или автоматическом режиме управления. Перевод в ручной режим возможен только при ручном розжиге или в режиме ОЖИДАНИЕ. Во всех остальных случаях механизм находится в автоматическом режиме управления. В нем происходит автоматическое управление согласно внутренним алгоритмам.</p>				
Справ. №						
Подп. и дата						
Инв.№ дил.						
Взам. инв.№						
Подп. и дата						
Инв.№ подл.						

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

1704-ГК-АГСВ РЭ

Лист 50

Перв. примен.		<p>КО. Может находиться в ручном или автоматическом режиме управления. Перевод в ручной режим возможен только при ручном розжиге или в режиме ОЖИДАНИЕ. Во всех остальных случаях механизм находится в автоматическом режиме управления. В нем происходит автоматическое управление согласно внутренним алгоритмам.</p>						
		<p>КЗ. Может находиться в ручном или автоматическом режиме управления. Перевод в ручной режим возможен только при ручном розжиге или в режиме ОЖИДАНИЕ. Во всех остальных случаях механизм находится в автоматическом режиме управления. В нем происходит автоматическое управление согласно внутренним алгоритмам. При розжиге клапан запальника автоматически закрывается через 25 секунд после открытия.</p>						
Справ. №		<p>ИВН. Может находиться в ручном или автоматическом режиме управления. Перевод в ручной режим возможен только при ручном розжиге или в режиме ОЖИДАНИЕ. Во всех остальных случаях механизм находится в автоматическом режиме управления. В нем происходит автоматическое управление согласно внутренним алгоритмам. При розжиге ИВН автоматически отключается через 6 секунд после включения.</p>						
		<p>ПЗК1. Может находиться в ручном или автоматическом режиме управления. Перевод в ручной режим возможен только при ручном розжиге или в режиме ОЖИДАНИЕ. Во всех остальных случаях механизм находится в автоматическом режиме управления. В нем происходит автоматическое управление согласно внутренним алгоритмам.</p>						
Подп. и дата		<p>ПЗК2. Может находиться в ручном или автоматическом режиме управления. Перевод в ручной режим возможен только при ручном розжиге или в режиме ОЖИДАНИЕ. Во всех остальных случаях механизм находится в автоматическом режиме управления. В нем происходит автоматическое управление согласно внутренним алгоритмам.</p>						
		<p>ЗДПВ. Может находиться в ручном или автоматическом режиме управления. В ручном режиме механизм управляется командами с панели оператора или SCADA (открыть, закрыть, стоп). В автоматическом режиме происходит автоматическое управление согласно внутренним алгоритмам. Также имеется управление запретом закрытия. Разрешение на закрытие имеется только при закрытой ЗДГ и наличии минимального уровня воды в барабане котла.</p>						
Инв.№ дил.		<p>ЗДП. Может находиться в ручном или автоматическом режиме управления. В ручном режиме механизм управляется командами с панели оператора или SCADA (открыть, закрыть, стоп). В автоматическом режиме происходит автоматическое управление согласно внутренним алгоритмам. Также имеется управление</p>						
Взам. инв.№								
Подп. и дата								
Инв.№ подл.								
		Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1704-ГК-АГСВ РЭ	Лист
								51

Перв. примен.	запретом закрытия. Закрытие запрещено при максимальном давлении пара в барабане котла.			
	ДВ. Управление может находиться в местном или дистанционном режиме (выбирается переключателем на лицевой панели шкафа управления двигателем). В местном режиме ДВ управляется вручную, в дистанционном – контроллером установленном в шкафу управления. Дистанционный режим в свою очередь делится на ручной и автоматический. Задание частоты вращения осуществляется через ПИД регулятор. В ручном режиме ДВ управляется командами с панели оператора или SCADA (включить, отключить), а частота задается ручной уставкой. В автоматическом режиме происходит автоматическое управление согласно внутренним алгоритмам.			
Справ. №	ДС. Управление может находиться в местном или дистанционном режиме (выбирается переключателем на лицевой панели шкафа управления двигателем). В местном режиме ДС управляется вручную, в дистанционном – контроллером установленном в шкафу управления. Дистанционный режим в свою очередь делится на ручной и автоматический. Задание частоты вращения осуществляется через ПИД регулятор. В ручном режиме ДС управляется командами с панели оператора или SCADA (включить, отключить), а частота задается ручной уставкой. В автоматическом режиме происходит автоматическое управление согласно внутренним алгоритмам.			
Подп. и дата	11.3.АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ			
Инв.№ дил.	Аварийные сообщения формируются при условии наличия аварийных сигналов с дискретных и(или) аналоговых датчиков в течение определенного времени (задаётся уставкой индивидуально для каждой аварии). Сброс аварийных сообщений происходит по нажатию кнопки “Сброс Аварии” (на панели оператора, на SCADA или физической кнопки на лицевой панели шкафа управления) при условии пропадания условия формирования аварии.			
Взам. инв.№	Список возможных аварий:			
Подп. и дата	Повышение давления газа перед БГ. Аварийное сообщение возникает при наличии сигнала на дискретном или аналоговом (сравнивается со значением уставки) датчике. Его формирование происходит при открытом ЗДГ. Разрешение формирования аварии взводится при опрессовке, после открытия ЗДГ, и снимается перед его закрытием.			
Инв.№ подл.	Понижение давления газа перед БГ. Аварийное сообщение возникает при наличии сигнала на дискретном или аналоговом (сравнивается со значением			
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата
1704-ГК-АГСВ РЭ				Лист
				52

Перв. примен.		<p>уставки) датчике. Его формирование происходит при открытом ЗДГ. Разрешение формирования аварии взводится при опрессовке, после открытия ЗДГ, и снимается перед его закрытием.</p> <p><u>Понижение давления газа перед горелкой.</u> Аварийное сообщение возникает при наличии сигнала на дискретном или аналоговом (сравнивается со значением уставки) датчике. Разрешение формирования аварии взводится после выхода на режим минимальной мощности и снимается при плановом, аварийном или экстренном останове.</p> <p><u>Повышение давления газа перед горелкой.</u> Аварийное сообщение возникает при наличии сигнала на дискретном или аналоговом (сравнивается со значением уставки) датчике. Разрешение формирования аварии взводится после выхода на режим минимальной мощности и снимается при плановом, аварийном или экстренном останове.</p> <p><u>Отключение ДС.</u> Аварийное сообщение возникает при пропадании сигналов включения двигателя дымососа (от ПЧ и от сети) во время работы. Разрешение формирования аварии взводится в режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ после включения дымососа и снимается при отключении ДС в режиме ОЖИДАНИЕ, после срабатывания одноименной защиты или при экстренном останове.</p> <p><u>Отключение ДВ.</u> Аварийное сообщение возникает при пропадании сигналов включения двигателя вентилятора (от ПЧ и от сети) во время работы. Разрешение формирования аварии взводится в режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ после включения вентилятора и снимается при отключении ДВ в режиме ОЖИДАНИЕ, после срабатывания одноименной защиты или при экстренном останове.</p> <p><u>Понижение разряжения в топке.</u> Аварийное сообщение возникает при наличии сигнала на дискретном или аналоговом (сравнивается с значением уставки) датчике. Разрешение формирования аварии взводится в режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ после успешного окончания вентилирования топки и ожидания дальнейших действий и снимается при переходе на укороченную вентиляцию, при экстренном останове или при срабатывании защит по отключению ДВ или ДС.</p> <p><u>Понижение давления воздуха перед горелкой.</u> Аварийное сообщение возникает при наличии сигнала на дискретном или аналоговом (сравнивается с значением уставки) датчике. Разрешение формирования аварии взводится в режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ после успешного окончания вентилирования топки и ожидания дальнейших действий и снимается при переходе на укороченную вентиляцию, при экстренном останове или при срабатывании защит по отключению ДВ или ДС.</p>				
Справ. №						
Подп. и дата						
Инв.№ дубл.						
Взам. инв.№						
Подп. и дата						
Инв.№ подл.						
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист	
					1704-ГК-АГСВ РЭ	
					53	

Перв. примен.		<p><u>Понижение уровня воды в барабане.</u> Аварийное сообщение возникает при наличии сигнала на дискретном или аналоговом (сравнивается с значением уставки) датчике. Разрешение формирования аварии взводится при переходе в режим РОЗЖИГ и снимается при останове котла при закрытии газовых клапанов.</p> <p><u>Повышение уровня воды в барабане.</u> Аварийное сообщение возникает при наличии сигнала на дискретном или аналоговом (сравнивается с значением уставки) датчике. Разрешение формирования аварии взводится при переходе в режим РОЗЖИГ и снимается при останове котла при закрытии газовых клапанов.</p> <p><u>Повышение давления пара в барабане котла.</u> Аварийное сообщение возникает при наличии сигнала на дискретном или аналоговом (сравнивается с значением уставки) датчике. Разрешение формирования аварии взводится при переходе в режим РОЗЖИГ и снимается при останове котла при закрытии газовых клапанов.</p> <p><u>Отсутствие пламени горелки котла.</u> Аварийное сообщение возникает при пропадании сигнала наличия пламени горелки во время работы. Разрешение формирования аварии взводится при розжиге после одновременно со снятием контроля пламени запальника и снимается при аварийном, экстренном или плановом (перед переводом ИМ по газу в исходное состояние) останове.</p> <p><u>Нажата кнопка аварийного останова на панели оператора.</u> Аварийное сообщение возникает по нажатию кнопки аварийного останова на панели оператора без задержки времени. Разрешение формирования аварии взводится в режимах ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОПРЕССОВКА, РОЗЖИГ, ВЫХОД НА МИНИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ, ПРОГРЕВ, РАБОТА, ПЛАНОВЫЙ ОСТАНОВ.</p> <p><u>Нажата кнопка аварийного останова на SCADA.</u> Аварийное сообщение возникает по нажатию кнопки аварийного останова на SCADA без задержки времени. Разрешение формирования аварии взводится в режимах ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОПРЕССОВКА, РОЗЖИГ, ВЫХОД НА МИНИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ, ПРОГРЕВ, РАБОТА, ПЛАНОВЫЙ ОСТАНОВ.</p> <p><u>CO2 порог 2.</u> Формируется при наличии сигнала на дискретном датчике.</p> <p><u>CH4.</u> Формируется при наличии сигнала на дискретном датчике.</p>				
Справ. №						
Подп. и дата						
Инв.№ дил.						
Взам. инв.№						
Подп. и дата						
Инв.№ подл.						

11.4.ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Предупредительные сообщения формируются при условии наличия сигналов с дискретных и(или) аналоговых датчиков. Сброс предупредительных сообщений

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1704-ГК-АГСВ РЭ	Лист
						54

Перв. примен.		<p>происходит автоматически при возвращении параметра к нормальному состоянию.</p> <p>Список возможных предупреждений:</p> <p><u>Неисправность датчика XXX.</u> Формируется при определении неисправности аналогового датчика (в том числе обрыв или КЗ линии).</p> <p><u>Сработал ограничитель крутящего момента ЗДПВ.</u> Формируется по дискретному датчику.</p> <p><u>Сработал ограничитель крутящего момента ЗДП.</u> Формируется по дискретному датчику.</p> <p><u>Вызов к шкафу электропитания.</u> Формируется по дискретному датчику.</p> <p><u>ДВ. Необходимо включить QF ПЧ.</u> Формируется по дискретному датчику, если ДВ находится в дистанционном режиме и выбрана работа от ПЧ.</p> <p><u>ДВ. Необходимо включить QF Сети.</u> Формируется по дискретному датчику, если ДВ находится в дистанционном режиме и выбрана работа от сети.</p> <p><u>ДВ. Неисправность напряжения в Сети ШУД.</u> Формируется по сигналу отсутствия напряжения в ШУД ДВ.</p> <p><u>ДС. Необходимо включить QF ПЧ.</u> Формируется по дискретному датчику, если ДС находится в дистанционном режиме и выбрана работа от ПЧ.</p> <p><u>ДС. Необходимо включить QF Сети.</u> Формируется по дискретному датчику, если ДС находится в дистанционном режиме и выбрана работа от сети.</p> <p><u>ДС. Неисправность напряжения в Сети ШУД.</u> Формируется по сигналу отсутствия напряжения в ШУД ДС.</p> <p><u>Нет питания ШЭУ.</u> Формируется по сигналу отсутствия напряжения в ШЭУ.</p> <p><u>Питание контроллера от ИБП.</u> Формируется при переключении питания контроллера от ИБП (пропадании штатного питания от сети).</p> <p><u>Низкий заряд батареи ИБП.</u> Формируется по сигналу от ИБП.</p> <p><u>Нет питания ЗРГ.</u> Формируется по сигналу отсутствия напряжения питания ЗРГ.</p> <p><u>Нет питания ЗДГ.</u> Формируется по сигналу отсутствия напряжения питания ЗДГ.</p>				
Справ. №						
Инв.№ подл.	Подп. и дата					
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.					
Подп. и дата						
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист	
					1704-ГК-АГСВ РЭ	
					55	

Перв. примен.	<p><u>Нет питания НАВ.</u> Формируется по сигналу отсутствия напряжения питания НАВ.</p> <p><u>Нет питания НАД.</u> Формируется по сигналу отсутствия напряжения питания НАД.</p> <p><u>Нет питания ЗДПВ.</u> Формируется по сигналу отсутствия напряжения питания ЗДВС перед котлом.</p> <p><u>Нет питания ЗДП.</u> Формируется по сигналу отсутствия напряжения питания ЗДП.</p> <p><u>Нет питания ЗРВ.</u> Формируется по сигналу отсутствия напряжения питания ЗРВ.</p> <p><u>Авария ПЧ ДВ.</u> Формируется по сигналу от ПЧ, если выбран режим работы от ПЧ.</p> <p><u>Авария ПЧ ДС.</u> Формируется по сигналу от ПЧ, если выбран режим работы от ПЧ.</p> <p><u>ЗРГ в местном режиме управления.</u> Формируется при переводе ЗРГ в местный режим управления.</p> <p><u>НАВ в местном режиме управления.</u> Формируется при переводе НАВ в местный режим управления.</p> <p><u>НАД в местном режиме управления.</u> Формируется при переводе НАД в местный режим управления.</p> <p><u>ДВ в местном режиме управления.</u> Формируется при переводе ДВ в местный режим управления.</p> <p><u>ДС в местном режиме управления.</u> Формируется при переводе ДС в местный режим управления.</p> <p><u>ЗРВ в местном режиме управления.</u> Формируется при переводе ЗРВ в местный режим управления.</p> <p><u>Отсутствие пламени запальника.</u> Предупредительное сообщение возникает при отсутствии сигнала наличия пламени запальника в течение определенного времени (задается уставкой). Разрешение формирования предупреждения возникает при розжиге после стабилизации пламени запальника и снимается при взведении контроля пламени горелки или при формировании соответствующего сообщения.</p>					
	Справ. №					
Подп. и дата						
	Инв.№ д/д					
Взам. инв.№						
	Подп. и дата					
Инв.№ подл.						
	Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1704-ГК-АГСВ РЭ
					56	

Перв. примен.		<p><u>ПЗК2 не открылся.</u> Предупредительное сообщение возникает при отсутствии сигнала открытого состояния ПЗК2 в течение определенного времени (задается уставкой) после подачи команды на его открытие.</p> <p><u>Понижение давления сетевой воды после регулятора.</u> Формируется при наличии сигнала на дискретном или аналоговом (сравнивается со значением уставки) датчике.</p> <p><u>Повышение уровня воды в барабане.</u> Формируется при наличии сигнала на дискретном или аналоговом (сравнивается с значением уставки) датчике.</p> <p><u>Понижение уровня воды в барабане.</u> Формируется при наличии сигнала на дискретном или аналоговом (сравнивается с значением уставки) датчике.</p> <p><u>Повышение давления пара в барабане.</u> Формируется при наличии сигнала на дискретном или аналоговом (сравнивается со значением уставки) датчике.</p> <p><u>СО порог 1.</u> Формируется при наличии сигнала на дискретном датчике.</p> <p><u>Понижение разряжения в топке.</u> Формируется при наличии сигнала на дискретном или аналоговом (сравнивается с значением уставки) датчике в режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ с задержкой времени (задается уставкой).</p> <p><u>Понижение давления воздуха перед горелкой.</u> Формируется при наличии сигнала на дискретном или аналоговом (сравнивается с значением уставки) датчике в режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ с задержкой времени (задается уставкой).</p> <p><u>ЗДГ не закрылась.</u> Предупредительное сообщение возникает при отсутствии сигнала закрытого состояния ЗДГ в течение определенного времени (задается уставкой) после подачи команды на её закрытие в режиме укороченной вентиляции.</p> <p><u>Имеется блокировка защиты.</u> Формируется если имеется блокировка любой защиты.</p>				
Справ. №						
Подп. и дата						
Инв.№ дил.						
Взам. инв.№						
Подп. и дата						
Инв.№ подл.						

11.5.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ

Технологические защиты формируются по тем же условиям, что и одноименные аварийные сообщения. Сбрасываются сработавшие защиты автоматически при пропадании условия формирования аварии. Каждая защита имеет блокировку (управление блокировками осуществляется с панели оператора). При установленной блокировке защита никогда не срабатывает, даже при наличии условия формирования аварии (аварийные сообщения при этом продолжают так же, как и раньше формироваться). Блокировка по защите

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1704-ГК-АГСВ РЭ	Лист
						57


Перв. примен.		<p>“Отсутствие пламени горелки котла” автоматически сбрасывается через 5 минут после взведения. Её также можно отключить вручную в любой момент времени. Все остальные блокировки защит выставляются и сбрасываются только вручную. В случае взведения любой блокировки на панели оператора возникает соответствующее предупредительное сообщение. Срабатывание любой технологической защиты вызывает аварийный останов котла.</p> <p>Список технологических защит:</p> <ul style="list-style-type: none">– Повышение давления газа перед БГ– Понижение давления газа перед БГ– Понижение давления газа перед горелкой– Повышение давления газа перед горелкой– Отключение ДС– Отключение ДВ– Понижение разряжения в топке– Понижение давления воздуха перед горелкой– Понижение уровня воды в барабане– Повышение уровня воды в барабане– Повышение давления в барабане– Отсутствие пламени горелки котла– Нажата кнопка аварийного останова на ПУ– Нажата кнопка аварийного останова на SCADA				
Справ. №						
Подп. и дата						
Инв.№ дил.						
Взам. инв.№		<p>11.6. УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВОЙ И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ</p> <p>Индикатор РАБОТА постоянно светится, когда котел находится в режиме РАБОТА, мигает в режимах РОЗЖИГ, ВЫХОД НА МИНИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ и ПРОГРЕВ. В остальных режимах он неактивен.</p> <p>Индикатор АВАРИЯ светится при наличии любой аварии, приводящей к срабатыванию защитного отключения котла, мигает, если собирается условие любой аварии, но время её срабатывания ещё не вышло. В остальных случаях он неактивен.</p>				
Подп. и дата						
Инв.№ подл.						
		Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата
		1704-ГК-АГСВ РЭ				
		58				

Перв. примен.		Справ. №		<p>Индикатор ЗАЩИТЫ В НОРМЕ светится, если нет сработавших защит и все они разблокированы, мигает, если нет сработавших защит и введена блокировка какой-либо защиты. В остальных случаях он неактивен.</p> <p>Индикатор ГОТОВ К РОЗЖИГУ мигает в режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ после проведения вентилирования топки и неактивен во всех остальных случаях.</p> <p>Включение звуковой сигнализации происходит при срабатывании любой аварии, приводящей к защитному отключению котла, и сбрасывается после сброса всех аварий или нажатия на кнопку сброса звука на панели оператора. Также имеется возможность проверки звуковой сигнализации. Для этого необходимо нажать на кнопку “Сброс аварии” (находится на лицевой панели шкафа управления) и удерживать её более 2 секунд. В этом случае сработает звуковая сигнализация. Отключение сигнализации произойдет сразу после отпускания кнопки.</p>								
Подп. и дата		Инв.№ д/дл.							Взам. инв.№		Подп. и дата	
Инв.№ подл.												
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1704-ГК-АГСВ РЭ					Лист		
										59		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Перв. примен.									
Справ. №									
Подп. и дата									
Инв.№ д/дл.									
Взам. инв.№									
Подп. и дата									
Инв.№ подл.									


ВЕНТИЛЯЦИЯ





Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата


1704-ГК-АГСВ РЭ















				Перв. примен.			











Перв. примен.				
Справ. №				
Подп. и дата				
Инв.№ дил.				
Взам. инв.№				
Подп. и дата				
Инв.№ подл.				


РОЗЖИГ





Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата


1704-ГК-АГСВ РЭ














Перв. примен.				
Справ. №				
Подп. и дата				
Инв.№ д/дл.				
Взам. инв.№				
Подп. и дата				
Инв.№ подл.				

ВЫХОД НА МИНИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ



Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата


ПРОГРЕВ



Перв. примен.	
Справ. №	

Подп. и дата	
Инв.№ д/дл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	


РАБОТА



Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата


1704-ГК-АГСВ РЭ

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв.№ дубл.	Взам. инв.№	Подп. и дата	Инв.№ подл.




Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

1704-ГК-АГСВ РЭ





Перв. примен.				
Справ. №				
Подп. и дата				
Инв.№ дил.				
Взам. инв.№				
Подп. и дата				
Инв.№ подл.				

УКОРОЧЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ



АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ





				Перв. примен.			