

UA32H4101,US32H4103 Руководство по перемещению каналов на моделях.

1. Когда телевизор включен, кнопка MENU нажимается с помощью пульта дистанционного управления. Перейдите в раздел **Канал** и нажмите OK. Затем перейдите в раздел **«Редактор каналов»** и нажмите **«OK»**.



2. Список каналов появится на экране. Перейдите к каналу, который вы хотите изменить, и нажмите **синюю кнопку** на пульте дистанционного управления. При нажатии кнопок вверх или вниз на пульте дистанционного управления нажимается **синяя кнопка** и изменяется положение канала.



