

# Thermal 开发指南

文件标识: RK-KF-YF-152

发布版本: V1.2.0

日期: 2024-05-27

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

## 免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

## 商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: [www.rock-chips.com](http://www.rock-chips.com)

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: [fae@rock-chips.com](mailto:fae@rock-chips.com)

## 前言

## 概述

主要描述 thermal 的相关概念、配置方法和用户态接口。

## 产品版本

芯片名称	内核版本
除RK3576外所有芯片	Linux4.4、Linux4.19
RK3576	Linux6.1

## 读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

## 修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	肖锋	2019-01-22	初始版本
V1.1.0	肖锋	2019-11-28	支持Linux4.19
V1.1.1	黄莹	2021-03-02	修改格式
V1.2.0	张烨	2024-05-27	支持RK3576


# 目录

## Thermal 开发指南

1. 概述
2. 代码路径
3. 配置方法
  - 3.1 Menuconfig 配置
  - 3.2 Tsadc 配置
    - 3.2.1 示例配置
    - 3.2.2 RK3576
  - 3.3 Power allocator 策略配置
    - 3.3.1 示例配置
      - 3.3.1.1 CPU 配置
      - 3.3.1.2 GPU 配置
      - 3.3.1.3 Thermal Zone 配置
      - 3.3.1.4 温控参数调整
    - 3.3.2 RK3576
4. 用户态接口介绍
5. 常见问题
  - 5.1 关温控
  - 5.2 获取当前温度

## 1. 概述

Thermal 是内核开发者定义的一套支持根据指定 governor 控制系统温度，以防止芯片过热的框架模型。Thermal framework 由 governor、core、cooling device、sensor driver 组成，软件架构如下：



**Thermal governor:** 用于决定 cooling device 是否需要降频，降到什么程度。目前 Linux4.4 内核中包含了如下几种 governor:

- power\_allocator: 引入 PID（比例-积分-微分）控制，根据当前温度，动态给各 cooling device 分配 power，并将 power 转换为频率，从而达到根据温度限制频率的效果。
- step\_wise: 根据当前温度，cooling device 逐级降频。
- fair share: 频率档位比较多的 cooling device 优先降频。
- userspace: 不限制频率。

**Thermal core:** 对 thermal governors 和 thermal driver 进行了封装和抽象，并定义了清晰的接口。

**Thermal sensor driver:** sensor 驱动，用于获取温度，比如 tsadc。

**Thermal cooling device:** 发热源或者可以降温的设备，比如 CPU、GPU、DDR 等。

## 2. 代码路径

Governor 相关代码:

```
drivers/thermal/power_allocator.    /* power allocator温控策略 */
drivers/thermal/step_wise.c        /* step wise温控策略 */
drivers/thermal/fair_share.c       /* fair share温控策略 */
drivers/thermal/user_space.c       /* userspace温控策略 */
```

Cooling device 相关代码:

```
drivers/thermal/devfreq_cooling.c
drivers/thermal/cpu_cooling.c
```

Core 相关代码:

```
drivers/thermal/thermal_core.c
```

Driver 相关代码:

```
drivers/thermal/rockchip_thermal.c /* 除了RK3368外的其他平台的tsadc驱动 */
drivers/thermal/rk3368_thermal.c  /* RK3368平台tsadc驱动 */
```

## 3. 配置方法

### 3.1 Menuconfig 配置

```
<*> Generic Thermal sysfs driver --->
    --- Generic Thermal sysfs driver
    [*]   APIs to parse thermal data out of device tree
    [*]   Enable writable trip points
           Default Thermal governor (power_allocator) ---> /* default thermal
governor */
    [ ]   Fair-share thermal governor
    [ ]   Step_wise thermal governor /* step_wise
governor */
    [ ]   Bang Bang thermal governor
    [*]   User_space thermal governor /* user_space
governor */
    *- Power allocator thermal governor /*
power_allocator governor */
    [*]   generic cpu cooling support /* cooling device
*/
    [ ]   Generic clock cooling support
    [*]   Generic device cooling support /* cooling device
*/
    [ ]   Thermal emulation mode support
    < >   Temperature sensor driver for Freescale i.MX SoCs
    <*>   Rockchip thermal driver /* thermal sensor
driver */
    < >   rk_virtual thermal driver
    <*>   rk3368 thermal driver legacy /* thermal sensor
driver */
```

通过“Default Thermal governor”配置项，可以选择温控策略，开发者可以根据实际产品需求进行修改。

## 3.2 Tsadc 配置

### 3.2.1 示例配置

Tsadc 在温控中作为 thermal sensor，用于获取温度，通常需要在 DTSI 和 DTS 都做配置。

以 RK3399 为例，DTSI 包括如下配置：

```
tsadc: tsadc@ff260000 {
    compatible = "rockchip,rk3399-tsadc";
    reg = <0x0 0xff260000 0x0 0x100>; /* 寄存器基地址和寄存器地址总
长度 */
    interrupts = <GIC_SPI 97 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>; /* 中断号及中断触发方式 */
    assigned-clocks = <&cru SCLK_TSADC>; /* 工作时钟，750KHz */
    assigned-clock-rates = <750000>;
    clocks = <&cru SCLK_TSADC>, <&cru PCLK_TSADC>; /* 工作时钟和配置时钟 */
    clock-names = "tsadc", "apb_pclk";
    resets = <&cru SRST_TSADC>; /* 复位信号 */
    reset-names = "tsadc-apb";
    rockchip,grf = <&grf>; /* 引用grf模块，部分平台需要
*/
    rockchip,hw-tshut-temp = <120000>; /* 过温重启阈值，120摄氏度
*/
    /* tsadc输出引脚配置，支持两种模式：gpio和otpout */
    pinctrl-names = "gpio", "otpout";
    pinctrl-0 = <&otp_gpio>;
    pinctrl-1 = <&otp_out>;
    /*
    * thermal sensor标识，表示tsadc可以作为一个thermal sensor，
    * 并指定了引用tsadc节点的时候需要带几个参数。
    * 如果SoC里面只有一个tsadc，可以设置为0，超过一个必须设置为1。
    */
    #thermal-sensor-cells = <1>;
    status = "disabled";
};

/* IO口配置 */
pinctrl: pinctrl {
    ...
    tsadc {
        /* 配置为gpio模式 */
        otp_gpio: otp-gpio {
            rockchip,pins = <1 6 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
        };
        /* 配置为over temperature protection模式 */
        otp_out: otp-out {
            rockchip,pins = <1 6 RK_FUNC_1 &pcfg_pull_none>;
        };
    };
    ....
}
```

DTS 的配置，主要用于选择通过 CRU 复位还是 GPIO 复位，低电平复位还是高电平复位。需要特别注意的是如果配置成 GPIO 复位，硬件上需要否把 tsadc 输出引脚连到 PMIC 的复位脚，否则只能配置成 CRU 复位。

```
&tsadc {
    rockchip,hw-tshut-mode = <1>;          /* tshut mode 0:CRU 1:GPIO */
    rockchip,hw-tshut-polarity = <1>;      /* tshut polarity 0:LOW 1:HIGH */
    status = "okay";
};
```

参考文档"Documentation/devicetree/bindings/thermal/rockchip-thermal.txt"。

### 3.2.2 RK3576

```
tsadc: tsadc@2ae70000 {
    compatible = "rockchip,rk3576-tsadc";
    reg = <0x0 0x2ae70000 0x0 0x400>;      /* 寄存器基地址和寄存器地址总
长度 */
    interrupts = <GIC_SPI 123 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>; /* 中断号及中断触发方式 */
    clocks = <&cru CLK_TSADC>, <&cru PCLK_TSADC>; /* 工作时钟和配置时钟 */
    clock-names = "tsadc", "apb_pclk";
    assigned-clocks = <&cru CLK_TSADC>;      /* 工作时钟，2MHz */
    assigned-clock-rates = <2000000>;
    resets = <&cru SRST_TSADC>, <&cru SRST_P_TSADC>; /* 复位信号 */
    reset-names = "tsadc", "tsadc-apb";
    #thermal-sensor-cells = <1>;
    rockchip,hw-tshut-temp = <120000>;      /* 过温重启阈值，120摄氏度
*/
    rockchip,hw-tshut-mode = <0>;          /* tshut mode 0:CRU
1:GPIO */
    rockchip,hw-tshut-polarity = <0>;      /* tshut polarity 0:LOW
1:HIGH */
    status = "disabled";
};
```

rockchip,hw-tshut-mode配置为CRU时，不需要有pinctrl-names, pinctrl-0和pinctrl-1这三个属性，推荐将tshut-mode配置为CRU。

若将tshut-mode配置为GPIO，需要配置pinctrl-names, pinctrl-0和pinctrl-1:

```
tsadc: tsadc@2ae70000 {
    ...
    rockchip,hw-tshut-polarity = <1>;      /* tshut polarity 0:LOW 1:HIGH */
    pinctrl-names = "gpio", "otpout";
    pinctrl-0 = <&otp_gpio>;
    pinctrl-1 = <&tsadc_ctrl_pins>;
    status = "disabled";
};
/* rk3576-pinctrl.dtsi中需要有otp_gpio和tsadc_ctrl_pins */
&pinctrl {
    ...
    tsadc_ctrl {
        /omit-if-no-ref/
        otp_gpio: otp-gpio {
```

```

        rockchip,pins = <0 RK_PA1 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
    };
    /omit-if-no-ref/
    tsadc_ctrl_pins: tsadc_ctrl-pins {
        rockchip,pins =
            /* tsadc_ctrl_org */
            <0 RK_PA1 10 &pcfg_pull_none>;
    };
};
....
}

```

## 3.3 Power allocator 策略配置

Power allocator 温控策略引入 PID（比例-积分-微分）控制，根据当前温度，动态给各 cooling device 分配 power，温度低的时候可分配的 power 比较大，即可以运行的频率高，随着温度上升，可分配的 power 逐渐减小，可运行的频率也逐渐降低，从而达到根据温度限制频率。

### 3.3.1 示例配置

#### 3.3.1.1 CPU 配置

CPU 在温控中作为 cooling device，节点中需要包含#cooling-cells、dynamic-power-coefficient 属性。

以 RK3399 为例：

```

cpu_l0: cpu@0 {
    device_type = "cpu";
    compatible = "arm,cortex-a53", "arm,armv8";
    reg = <0x0 0x0>;
    enable-method = "psci";
    #cooling-cells = <2>; /* cooling device标识，表示该设备可以作为一
    ↑cooling device */
    clocks = <&cru ARMCLKL>;
    cpu-idle-states = <&CPU_SLEEP &CLUSTER_SLEEP>;
    dynamic-power-coefficient = <100>; /* 动态功耗常数C，动态功耗公式为
    Pdyn=C*V^2*F */
};
...
cpu_b0: cpu@100 {
    device_type = "cpu";
    compatible = "arm,cortex-a72", "arm,armv8";
    reg = <0x0 0x100>;
    enable-method = "psci";
    #cooling-cells = <2>; /* cooling device标识，表示该设备可以作为一
    ↑cooling device */
    clocks = <&cru ARMCLKB>;
    cpu-idle-states = <&CPU_SLEEP &CLUSTER_SLEEP>;
    dynamic-power-coefficient = <436>; /* 用于计算动态功耗的参数 */
};

```



### 3.3.1.2 GPU 配置

GPU 在温控中作为 cooling device，节点需要包含#cooling-cells 属性和 power\_model 子节点。

以 RK3399 为例：

```
gpu: gpu@ff9a0000 {
    compatible = "arm,malit860",
        "arm,malit86x",
        "arm,malit8xx",
        "arm,mali-midgard";

    reg = <0x0 0xff9a0000 0x0 0x10000>;

    interrupts = <GIC_SPI 19 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>,
        <GIC_SPI 20 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>,
        <GIC_SPI 21 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>;
    interrupt-names = "GPU", "JOB", "MMU";

    clocks = <&cru ACLK_GPU>;
    clock-names = "clk_mali";
    #cooling-cells = <2>; /* cooling device标识，表示该设备可以
作为一个cooling device */
    power-domains = <&power RK3399_PD_GPU>;
    power-off-delay-ms = <200>;
    status = "disabled";

    gpu_power_model: power_model {
        compatible = "arm,mali-simple-power-model";
        static-coefficient = <411000>; /* 用于计算静态功耗的参数 */
        dynamic-coefficient = <733>; /* 用于计算动态功耗的参数 */
        ts = <32000 4700 (-80) 2>; /* 用于计算静态功耗的参数 */
        thermal-zone = "gpu-thermal"; /* 从gpu-thermal获取温度，用于计算静态功耗
*/
    };
};
```

### 3.3.1.3 Thermal Zone 配置

Thermal zone 节点主要用于配置温控策略相关的参数并生成对应的用户态接口。

以 RK3399 为例：

```
thermal_zones: thermal-zones {
    /* 一个节点对应一个thermal zone，并包含温控策略相关参数 */
    soc_thermal: soc-thermal {
        /* 温度高于trip-point-0指定的值，每隔20ms获取一次温度 */
        polling-delay-passive = <20>; /* milliseconds */
        /* 温度低于trip-point-0指定的值，每隔1000ms获取一次温度 */
        polling-delay = <1000>; /* milliseconds */
        /* 温度等于trip-point-1指定的值时，系统分配给cooling device的能量 */
        sustainable-power = <1000>; /* milliwatts */
        /* 当前thermal zone通过tsadc0获取温度 */
        thermal-sensors = <&tsadc 0>;
    };
};
```

```

/* trips包含不同温度阈值，不同的温控策略，配置不一定相同 */
trips {
    /*
     * 温控阈值，超过该值温控策略开始工作，但不一定马上限制频率，
     * power小到一定程度才开始限制频率
     */
    threshold: trip-point-0 {
        /* 超过70摄氏度，温控策略开始工作，并且70摄氏度也是tsadc触发中断的一个阈值
        */
        temperature = <70000>; /* millicelsius */
        /* 温度低于temperature-hysteresis时触发中断，当前未实现，但是框架要求必须
        填 */
        hysteresis = <2000>; /* millicelsius */
        type = "passive"; /* 表示超过该温度值时，使用polling-delay-passive */
    };
    /* 温控目标温度，期望通过降频使得芯片不超过该值 */
    target: trip-point-1 {
        /* 期望通过降频使得芯片不超过85摄氏度，并且85摄氏度也是tsadc触发中断的一个阈
        值 */
        temperature = <85000>; /* millicelsius */
        /* 温度低于temperature-hysteresis时触发中断，当前未实现，但是框架要求必须
        填 */
        hysteresis = <2000>; /* millicelsius */
        type = "passive"; /* 表示超过该温度值时，使用polling-delay-passive */
    };
    /* 过温保护阈值，如果降频后温度仍然上升，那么超过该值后，让系统重启 */
    soc_crit: soc-crit {
        /* 超过115摄氏度重启，并且115摄氏度也是tsadc触发中断的一个阈值 */
        temperature = <115000>; /* millicelsius */
        /* 温度低于temperature-hysteresis时触发中断，当前未实现，但是框架要求必须
        填 */
        hysteresis = <2000>; /* millicelsius */
        type = "critical"; /* 表示超过该温度值时，重启 */
    };
};

/* cooling device配置节点，每个子节点代表一个cooling device */
cooling-maps {
    map0 {
        /*
         * 表示在target trip下，该cooling device才起作用，
         * 对于power allocator策略必须填target
         */
        trip = <&target>;
        /* A53做为cooling device， THERMAL_NO_LIMIT不起作用，但必须填 */
        cooling-device =
            <&cpu_l0 THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>;
        contribution = <4096>; /* 计算功耗时乘以4096/1024倍，用于调整降频顺序和
        尺度 */
    };
    map1 {
        /*
         * 表示在target trip下，该cooling device才起作用，
         * 对于power allocator策略必须填target
         */
        trip = <&target>;
        /* A72做为cooling device， THERMAL_NO_LIMIT不起作用，但必须填 */
        cooling-device =

```

```

        <&cpu_b0 THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>;
        contribution = <1024>;/* 计算功耗时乘以1024/1024倍，用于调整降频顺序和
尺度 */
    };
    map2 {
        /*
        * 表示在target trip下，该cooling device才起作用，
        * 对于power allocator策略必须填target
        */
        trip = <&target>;
        /* GPU做为cooling device， THERMAL_NO_LIMIT不起作用，但必须填 */
        cooling-device =
            <&gpu THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>;
        contribution = <4096>;/* 计算功耗时乘以4096/1024倍，用于调整降频顺序和
尺度 */
    };
};

/* 一个节点对应一个thermal zone，并包含温控策略相关参数，当前thermal zone只用于获取温度 */
gpu_thermal: gpu-thermal {
    /* 包含温控策略配置的情况下才起作用，架要求必须填 */
    polling-delay-passive = <100>; /* milliseconds */
    /* 每隔1000ms获取一次温度 */
    polling-delay = <1000>; /* milliseconds */

    /* 当前thermal zone通过tsadc1获取温度 */
    thermal-sensors = <&tsadc 1>;
};
};

```

#### 参考文

档"Documentation/devicetree/bindings/thermal/thermal.txt"、"Documentation/thermal/power\_allocator.txt"。

#### 3.3.1.4 温控参数调整

有些参数是跟芯片相关，一般不需要修改。有些参数需要根据产品实际情况调整，通常情况可以按以下步骤进行：

- (1) 确定目标温度。

假设我们希望 70 度以上温控开始工作（更频繁地获取温度），最高温度不超过 85 度，超过 115 度系统重启。于是要做如下配置：

```

thermal_zones: thermal-zones {
    soc_thermal: soc-thermal {
        ....
        trips {
            threshold: trip-point-0 {
                /*
                * 70度以上温控开始工作，缩短了获取温度的时间间隔，但不一定马上降频，
                * 还跟sustainable-power有关
                */
                temperature = <70000>; /* millicelsius */
                hysteresis = <2000>; /* millicelsius */
                type = "passive";
            };
        };
    };
};

```

```

};
target: trip-point-1 {
    /* 期望最高温度不超过85度 */
    temperature = <85000>; /* millicelsius */
    hysteresis = <2000>; /* millicelsius */
    type = "passive";
};
soc_crit: soc-crit {
    /* 超过115度系统重启 */
    temperature = <115000>; /* millicelsius */
    hysteresis = <2000>; /* millicelsius */
    type = "critical";
};
};
...
}
};

```

(2) 确定 cooling device。

以 RK3399 为例，有些产品需要用到 CPU 和 GPU，可以做如下配置：

```

thermal_zones: thermal-zones {
    soc_thermal: soc-thermal {
        ...
        /* A53、A72、GPU三个模块都作为cooling device，可通过降频降温 */
        cooling-maps {
            map0 {
                trip = <&target>;
                cooling-device =
                    <&cpu_l0 THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>;
                contribution = <4096>;
            };
            map1 {
                trip = <&target>;
                cooling-device =
                    <&cpu_b0 THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>;
                contribution = <1024>;
            };
            map2 {
                trip = <&target>;
                cooling-device =
                    <&gpu THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>;
                contribution = <4096>;
            };
        };
    };
    ...
};
};

```

有些产品只用到 CPU，可以做如下配置：

```

thermal_zones: thermal-zones {
    soc_thermal: soc-thermal {
        ...
        /* 只有A53、A72两个模块作为cooling device，可通过降频降温 */
        cooling-maps {

```

```

        map0 {
            trip = <&target>;
            cooling-device =
                <&cpu_l0 THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>;
            contribution = <4096>;
        };
        map1 {
            trip = <&target>;
            cooling-device =
                <&cpu_b0 THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>;
            contribution = <1024>;
        };
    };
    ...
};
};

```

### (3) 调整 sustainable-power。

在（1）中设置了一个 70 度到 85 度的范围，表示系统在 70 度的时候会提供一个比较大的 power 值，随着温度的升高，power 逐渐减小，减到一定程度后开始降频，如果温度继续升高，power 继续降低，频率也继续降低。所以超过 70 度的时候只是获取温度的时间间隔缩短了，并不一定会降频，具体什么时候降频可以通过修改 sustainable 的值进行调整。

假如我们设置为超过 70 度温控策略开始工作，即缩短获取温度的时间间隔，75 度的时候开始限制频率（这样设可以减小温控刚开始时频率波动的幅度），最高不超过 85 度。那么可以先让 75 度时的 power 值等于所以 cooling device 的最大功耗之和，然后适当减小调试，直到满足我们的需求。

功耗分为静态功耗和动态功耗，计算公式分别如下：

静态功耗公式：

/\* a、b、c、d、C是常量，在DTSI中配置，保持默认值即可，T是温度，V是电压，需要根据实际情况调整 \*/

$$t\_scale = (a * T^3) + (b * T^2) + (c * T) + d$$

$$v\_scale = V^3$$

$$P(s) = C * T\_scale * V\_scale$$

动态功耗公式：

/\* C是常量，在DTSI中配置，保持默认值即可，V是电压，F是频率，需要根据实际情况调整 \*/

$$P(d) = C * V^2 * F$$

以 RK3399 为例，假设 A53、A72、GPU 都有工作，都需要限制，实际使用最高频分别为 1416MHz（1125mV）、1800MHz（1200mV）、800MHz（1100mV），功耗计算如下：

A53 动态功耗: C = 100 (dynamic-power-coefficient配置为100)，V = 1125mV，F = 1416MHz，四核

$$P\_d\_a53 = 100 * 1125 * 1125 * 1416 * 4 / 1000000000 = 716 \text{ mW}$$

A72 动态功耗: C = 436 (dynamic-power-coefficient配置为436)，V = 1200mV，F = 1800MHz，双核

$$P\_d\_a72 = 436 * 1200 * 1200 * 1800 * 2 / 1000000000 = 2260 \text{ mW}$$

GPU 动态功耗: C = 733 (dynamic-coefficient配置为733)，V = 1100mV，F = 800MHz

$$P\_d\_gpu = 733 * 1100 * 1100 * 800 / 1000000000 = 709 \text{ mW}$$

GPU 静态功耗: DTSI中static-coefficient配置为411000，ts配置为32000 4700 -80 2，则C = 411000，

a = 2, b = -80, c = 4700, d = 32000，温度为开始降频的温度值T = 75000mC，V = 1100mV

```

t_scale = ( 2 * 75000 * 75000 * 75000 / 1000000 ) + ( -80 * 75000 * 75000 /
1000 ) +
( 4700 * 75000 ) + 32000 * 1000 = 778250
v_scale = 1100 * 1100 * 1100 / 1000000 = 1331
P_s_gpu = 411000 * 778250 / 1000000 * 1331 / 1000000 = 425mW

P_max = P_d_a53 + P_d_a72 + P_d_gpu + P_s_gpu = 4110mW

```

注意：当前只有GPU有计算静态功耗；当前只是列出计算方法，实际上通过excel表格计算比较方便；

因为我们期望 75 度后才降频，所以可以先让 75 度时的 power 为最大的 power，再通过如下公式计算得 sustainable 的值：

```

sustainable + 2 * sustainable / (target- threshold) * (target- 75) = P_75
sustainable + 2 * sustainable / (85 - 70) * (85 - 75) = 4110
sustainable = 1761mW

```

DTSI 中 sustainable-power 先配置为 1761，实测不同的场景，比如 Antutu、Geekbench 等，抓 trace 数据，分析频率和温度的变化情况，或者通过 lisa 工具绘图分析，看看是否符合预期，如果不符合预期就减小该值，继续调试，直到符合预期。

#### （4）调整 contribution。

通过调整 cooling device 对应的 contribution 可以调整降频顺序和降频尺度，即使不配置，也会设置为 1024。假如在高温下，A53 和 A72 都满负载运行，发现 A53 更容易被降频，这时如果想让 A72 优先降频，可以增大 A53 的 contribution，比如修改为：

```

thermal_zones: thermal-zones {
    soc_thermal: soc-thermal {
        ...
        cooling-maps {
            map0 {
                trip = <&target>;
                cooling-device =
                    <&cpu_l0 THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>;
                contribution = <4096>; /* 从默认值1024，改为4096 */
            };
            map1 {
                trip = <&target>;
                cooling-device =
                    <&cpu_b0 THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>;
                contribution = <1024>;
            };
        };
    };
    ...
};
};

```

#### （5）获取 trace 数据分析。

首先，需要开启 menuconfig 中 trace 的相关配置。

```

Kernel hacking --->
[*] Tracers --->
    --- Tracers
        [ ] Kernel Function Tracer

```

```

[ ] Enable trace events for preempt and irq disable/enable
[ ] Interrupts-off Latency Tracer
[ ] Preemption-off Latency Tracer
[ ] Scheduling Latency Tracer
[*] Trace process context switches and events
[ ] Trace syscalls
[ ] Create a snapshot trace buffer
Branch Profiling (No branch profiling) --->
[ ] Trace max stack
[ ] Support for tracing block IO actions
[ ] Add tracepoint that benchmarks tracepoints
< > Ring buffer benchmark stress tester
[ ] Ring buffer startup self test
[ ] Show enum mappings for trace events
[*] Trace gpio events

```

方法一：通过 trace-cmd 抓取 log，lisa 的工具包中带有 trace-cmd，lisa 环境的安装可以参考 lisa 相关文档。通过 adb 将 trace-cmd push 到目标板，然后通过如下命令获取温控相关 log：

```

/* -b指定缓存的大小，单位是Kb，不同的平台DDR容量不一样，可能需要调整 */
trace-cmd record -e thermal -e thermal_power_allocator -b 102400

```

Ctrl+C 可以停止记录 log，当前目录下会生成 trace.dat 文件，通过以下命令转换格式：

```

trace-cmd report trace.dat > trace.txt

```

再用 adb 将该文件 pull 到 PC 上，直接打开分析或者通过 lisa 工具分析。也可以将 trace.dat 文件 pull 到 PC 上，在 PC 上用 trace-cmd 转换成 trace.txt。

方法二：如果没有 trace-cmd 工具，也通过命令来获取温控相关的 log。

开启温控相关 trace：

```

echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/events/thermal/enable
echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/events/thermal_power_allocator/enable
echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/tracing_on

```

直接打印出 trace 数据，并保存成文件：

```

cat /sys/kernel/debug/tracing/trace

```

也可以通过 adb 直接把文件 pull 出来：

```

/* 获取数据后，可以直接打开trace.txt进行分析，或者使用lisa工具分析 */
adb pull /sys/kernel/debug/tracing/trace ./trace.txt

```

其他操作：

```

echo 0 > /sys/kernel/debug/tracing/tracing_on /* 暂停抓取数据 */
echo 0 > /sys/kernel/debug/tracing/trace /* 清空之前的数据 */

```

### 3.3.2 RK3576

CPU的配置参考示例配置, 其中动态功耗常数一般不作修改。

GPU不计算静态功耗, 不需要power\_model 子节点, 配置方法同CPU:

```
gpu: gpu@27800000 {
    ...
    #cooling-cells = <2>;                /* cooling device标识, 表示该设备可以作为
    一个cooling device */
    dynamic-power-coefficient = <1625>;    /* 用于计算动态功耗的参数 */
    status = "disabled";
};
```

Thermal Zone配置和温控参数调整参考示例配置。

sustainable-power计算示例:

小核, 大核和GPU实际使用最高频分别为 2208MHz (950mV)、2304MHz (950mV)、950MHz (850mV), 功耗计算如下:

动态功耗公式:

```
/* C是常量, 在DTSI中配置, 保持默认值即可, V是电压, F是频率, 需要根据实际情况调整 */
P(d) = C * V^2 * F
```

A53 动态功耗: C = 120 (dynamic-power-coefficient配置为120), V = 950mV, F = 2208MHz, 四核

$$P\_d\_a53 = 120 * 950 * 950 * 2208 * 4 / 1000000000 = 957 \text{ mW}$$

A72 动态功耗: C = 320, V = 950mV, F = 2304MHz, 四核

$$P\_d\_a72 = 320 * 950 * 950 * 2304 * 4 / 1000000000 = 2662 \text{ mW}$$

GPU 动态功耗: C = 1625, V = 850mV, F = 950MHz

$$P\_d\_gpu = 1625 * 850 * 850 * 950 / 1000000000 = 1115 \text{ mW}$$
$$P\_max = P\_d\_a53 + P\_d\_a72 + P\_d\_gpu = 4734 \text{ mW}$$

注意: 当前只是列出计算方法, 实际上通过excel表格计算比较方便;

如果我们希望 75 度以上温控开始工作 (更频繁地获取温度), 77 度后才降频, 最高温度不超过 85 度则threshold = 75, target = 85

可以让 77 度时的 power 为最大的 power, 再通过如下公式计算得 sustainable 的值:

```
sustainable + 2 * sustainable / (target - threshold) * (target - 77) = P_max
sustainable + 2 * sustainable / (85 - 70) * (85 - 77) = 4734
sustainable = 1353mW
```

DTSI 中 sustainable-power 先配置为 1353, 实测不同的场景, 比如 Antutu、Geekbench 等, 抓 trace 数据, 分析频率和温度的变化情况, 或者通过 lisa 工具绘图分析, 看看是否符合预期, 如果不符合预期就调整该值, 继续调试, 直到符合预期。



## 4. 用户态接口介绍

用户态接口在/sys/class/thermal/目录下，具体内容和 DTSI 中 thermal zone 节点的配置对应。有的平台 thermal zone 节点下只有一个子节点，对应/sys/class/thermal/目录下也只有 thermal\_zone0 子目录；有的平台有两个子节点，对应/sys/class/thermal/目录下就会有 thermal\_zone0 和 thermal\_zone1 子目录。通过用户态接口可以切换温控策略，查看当前温度等。

以 RK3399 为例子，/sys/class/thermal/thermal\_zone0/目录下包含如下常用的信息：

```
temp                                /* 当前温度 */
available_policies                  /* 支持的温控策略 */
policy                             /* 当前使用的温控策略 */
sustainable_power                  /* 期望的最高温度下对应的power值 */
integral_cutoff                    /* PID算法中I的触发条件：当前温度-期望的最高温度
<integral_cutoff */
k_d                                /* PID算法中计算D的时候用的参数 */
k_i                                /* PID算法中计算I的时候用的参数 */
k_po                               /* PID算法中计算P的时候用的参数 */
k_pu                               /* PID算法中计算P的时候用的参数 */
mode                               /* enabled：自带定时获取温度，判断是否需要降频。
disabled关闭该功能 */
type                               /* 当前thermal zone的类型 */
/* 不同的温度阈值，对应trips节点的配置 */
trip_point_0_hyst
trip_point_0_temp
trip_point_0_type
trip_point_1_hyst
trip_point_1_temp
trip_point_1_type
trip_point_2_hyst
trip_point_2_temp
trip_point_2_type
/* 不同cooling device的状态，对应cooling-maps节点的配置 */
cdev0                              /* 代表一个cooling device，有的平台还有cdev1、
cdev2等 */
    cur_state                      /* 该cooling device当前频率的档位 */
    max_state                      /* 该cooling device最多有几个档位 */
    type                          /* 该cooling device的类型 */
cdev0_weight                       /* 该cooling device在计算power时扩大的倍数 */
```

参考文档“Documentation/thermal/sysfs-api.txt”。

## 5. 常见问题

### 5.1 关温控

方法一：menuconfig 中默认温控策略设置为 user\_space。

```
<*> Generic Thermal sysfs driver --->
--- Generic Thermal sysfs driver
[*] APIs to parse thermal data out of device tree
[*] Enable writable trip points
    Default Thermal governor (user_space) ---> /* power_allocator改为
user_space */
```

方法二：开机后通过命令关温控。

首先，把温控策略切换到 `user_space`，即把用户态接口下的 `policy` 节点改成 `user_space`；或者把 `mode` 设置成 `disabled` 状态；然后，解除频率限制，即将用户态接口下的所有 `cdev` 的 `cur_state` 设置为 0。

以 RK3399 为例，策略切换到 `user_space`：

```
echo user_space > /sys/class/thermal/thermal_zone0/policy
```

或者把 `mode` 设置成 `disabled` 状态：

```
echo disabled > /sys/class/thermal/thermal_zone0/mode
```

解除频率限制：

```
/* 具体有多少个cdev，根据实际情况修改 */
echo 0 > /sys/class/thermal/thermal_zone0/cdev0/cur_state
echo 0 > /sys/class/thermal/thermal_zone0/cdev1/cur_state
echo 0 > /sys/class/thermal/thermal_zone0/cdev2/cur_state
```

## 5.2 获取当前温度

直接查看用户态接口 `thermal_zone0` 或者 `thermal_zone1` 目录下的 `temp` 节点即可。

以 RK3399 为例，获取 CPU 温度，在串口中输入如下命令：

```
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
```

获取 GPU 温度，在串口中输入如下命令：

```
cat /sys/class/thermal/thermal_zone1/temp
```