

Options

Title: FM Stere...Transmitter

Output Language: Python

Generate Options: QT GUI

Variable

ID: samp\_rate

Value: 380k

QT GUI Range

ID: pilot\_ampl

Label: 19 kHz S...t Amplitude

Default Value: 500m

Start: 0

Stop: 10

Step: 50m

QT GUI Range

ID: sc\_ampl

Label: 38 kHz S...r Amplitude

Default Value: 5

Start: 0

Stop: 10

Step: 100m

QT GUI Range

ID: bb\_gain

Label: Baseband Audio Gain

Default Value: 1.5

Start: 0

Stop: 10

Step: 50m

QT GUI Range

ID: pha\_offset

Label: 38 kHz S...rrier Phase

Default Value: 0

Start: 0

Stop: 3.14

Step: 20m

QT GUI Range

ID: tx\_freq

Label: TX Frequency

Default Value: 103.7M

Start: 87.5M

Stop: 108M

Step: 100k

QT GUI Range

ID: rds\_ampl

Label: 57 kHz S...r Amplitude

Default Value: 100m

Start: 0

Stop: 10

Step: 100m

