

Tips

- * Skyll kaffefilteret i vann for å fjerne uønsket smak.
- * Bruk alltid fersk kaffe. Du får best resultat hvis du bruker nymalt kaffe
- * Hvis du ønsker varmere kaffe, bør glasskannen skylles med varmt vann før brygging.
- * Hvis kaffetrakteren ikke er brukt på en stund anbefaler vi at du brygger gjennom rent vann før bruk.
- * Kafferester vil alltid feste seg på deler som kommer i kontakt med kaffen. Rengjør filterholder, glasskanne og lokket jevnlig
- * Ikke bruk glasskannen til å fylle vanntanken med ettersom kafferester kan påvirke kvaliteten.