

Problem	Mulige årsaker	Løsninger
Kaffetrakteren starter ikke	Støpselet er ikke ordentlig satt i	Sett støpsel i stikkontakt
	Slå på strømbryter	Slå på strømbryter
	Ikke vann i vanntanken	Fyll opp vanntanken
	Pumpen er tørr	Kjør enheten med vanntanken fylt til maks nivå
Kaffetrakteren stopper	Kalk i apparatet	Avkalk kaffetrakteren
Kaffen er ikke varm nok	Glasskannen er veldig kald	Forhåndsvarm kannen med varmt vann
Filterholderen er	Glasskannen er veldig kald	Forhåndsvarm kannen med varmt vann