


Подключение программатора

Программатор PICkit 3


Алкотестер (разъём программирования)



1. Контакты разъёма алкотестера нумеруются снизу вверх.
2. Перед подключением программатора отключите внешнее питание алкотестера!
3. Питание 5 В должно подаваться от программатора.

Интерфейс Wiegand

Алкотестер (разъём программирования)



1. Если соединяемые устройства питаются от разных источников, необходимо соединить их "земли".
2. Подача низкого уровня на контакт 3 (MCLR#) выключает индикатор и разрешает выдачу кодов по интерфейсу Wiegand.
3. Проверка состояния MCLR# выполняется один раз, сразу после включения питания.